Check-list diagnostics d'un appartement (plomb, amiante, termites, électricité, gaz)

La check-list des diagnostics des parties privatives pour la vente d'un lot de copropriété. Chaque ligne se coche avec la pièce, sa date et sa fin de validité, comparée à la date de promesse prévue. Les documents des parties communes (DTA, DPE collectif, PPPT, fiche synthétique) sont traités en capsule 2.23. Exemple rempli : l'appartement de M. Bernard (D17).

Check-list de l'appartement

Pièce	Condition	Validité	M. Bernard (D17)
DPE du lot	Toujours	10 ans	D02 du 14/03/2023, jusqu'au 13/03/2033 ; attestation E (D03)
Audit énergétique	Jamais pour un lot de copropriété	-	Non concerné
Carrez	Lot de 8 m² et plus	Illimitée sauf travaux	76,0 m²
Plomb (parties privatives)	Avant le 1/01/1949	1 an ou illimité	Non concerné (1972)
Amiante (parties privatives)	Permis avant le 1/07/1997	Selon résultat	Concerné (permis 1970)
Électricité	Installation de plus de 15 ans	3 ans	Concerné (partiellement refaite en 2010)
Gaz	Installation de plus de 15 ans	3 ans	Non concerné (pas de gaz)
État des risques	Zone à risques	6 mois	À refaire moins de 6 mois avant la promesse
Termites	Arrêté préfectoral	6 mois	À vérifier (absent du D17)
Mérule	Arrêté préfectoral	Information	À vérifier
Bruit des aérodromes	Plan d'exposition au bruit	Information	À vérifier
Carnet d'information du logement	Rénovation énergétique depuis le 1/01/2023	Au plus tard à l'acte	Non concerné, sauf si les travaux D13 sont faits avant la vente

Ce qui est propre à l'appartement

- Les diagnostics de vente portent sur les parties privatives du lot ; cave et parking n'entrent pas dans la surface Carrez.
- Pas d'audit énergétique individuel : l'obligation vise les maisons et la monopropriété.
- Les documents de l'immeuble (DTA, DPE collectif, PPPT, PV d'AG) viennent du syndic, pas du diagnostiqueur du vendeur.
- L'état des risques porte sur la parcelle de l'immeuble : il est le même pour tous les lots, mais il reste à fournir par chaque vendeur.
- Termites : si la commune est en zone, l'état termites porte sur le lot vendu.

Vérifier un dossier en 5 gestes

1. Liste les pièces du D17 avec leur date.
2. Calcule la fin de validité de chacune et compare à la date de promesse et à la date d'acte.
3. Vérifie la zone (termites, mérule, bruit) sur la carte du Cerema, en mairie et sur le Géoportail.
4. Vérifie la cohérence entre le DPE, le mesurage Carrez et le plan (76 m² partout).
5. Note ce qui change si le vendeur fait des travaux avant la vente (nouveau DPE conseillé, carnet d'information).

La phrase à dire au vendeur

« Pour votre appartement, pas d'audit énergétique : c'est un lot de copropriété, votre DPE suffit, et votre classe officielle est E. Il faudra refaire l'état des risques juste avant la promesse, et je vérifie que le diagnostic électricité couvrira la date de l'acte. Le reste est en ordre. »

Sources : service-public.fr F10798 (DDT, liste appartement) ; INC, diagnostics obligatoires (2024-2025) ; INC, audit énergétique (16/12/2024) ; INC, carnet d'information du logement (4/06/2026) ; service-public.fr F12239 (état des risques, 28/09/2026). Données du fil rouge fictives (BIBLE §2, §3, §9). Mise à jour : 28/10/2026.
