



TireCheckTire — Manuale d'uso

The Tire Intelligence Suite · v1.0

by PezzaliApp

1. Che cos'è TireCheckTire

TireCheckTire è la suite professionale per chi lavora con gli pneumatici: gommisti, autofficine, officine truck, fleet manager, noleggiatori e distributori B2B. Unisce in un'unica app tre strumenti che prima erano separati: diagnosi AI dei pneumatici da foto, preventivatore guidato, storico clienti e officine vicine.

L'app gira nel browser come PWA (Progressive Web App): si installa sulla Home del telefono come una normale app, funziona offline per le parti che non richiedono Internet, e non ha bisogno di un'installazione tradizionale.

- Diagnosi AI auto e truck/bus/trailer da foto del battistrada
- OCR sul fianco: legge automaticamente misura, DOT e marca
- Preventivo in 4 step con PDF firmabile e invio WhatsApp
- Scanner QR · EAN · DOT con riconoscimento EPREL
- Storico unificato (analisi + preventivi) con export CSV/JSON
- Officine vicine via OpenStreetMap (gratis, no API key)
- AI multi-provider: Gemini, OpenAI, Claude, Mistral, Ollama

2. Primo avvio — onboarding

Al primo accesso compare un onboarding in 3 step. Puoi sempre saltare e configurare dopo da Impostazioni.

Step 1 — Benvenuto

Schermata di presentazione. Tocca 'Avanti' per continuare o 'Salta tutto' per andare direttamente alla Dashboard.

Step 2 — Profilo officina

Inserisci i dati della tua officina. Tutti i campi sono opzionali: verranno usati nell'intestazione dei PDF (analisi e preventivi).

Campo	Esempio	Dove appare
Nome officina	Gomme Bianchi	Intestazione PDF, header app
Telefono	+39 02 12345678	PDF analisi + preventivo
P.IVA	12345678901	PDF preventivo

Step 3 — Provider AI

Scegli il provider AI che preferisci (default: Google Gemini, gratuita per uso personale) e incolla la tua API key. Il pulsante 'Testa connessione' verifica che la chiave funzioni.

♦ L'app non include chiavi AI. Ogni utente porta la propria, ed è memorizzata solo nel browser (localStorage). PezzaliApp non riceve alcun dato.

3. Dashboard (Home)

La schermata principale. In cima vedi un saluto contestuale (Buongiorno, Buonasea...) e il nome della tua officina.

Switch AUTO / TRUCK

In alto trovi due pulsanti: AUTO (vetture) e TRUCK (camion, bus, trailer). La selezione è persistente e determina:

- Quali campi appaiono nella schermata 'Nuova analisi' (es. asse, montaggio gemellato, pressione)
- Quale prompt AI viene inviato (l'analisi è specializzata per tipo veicolo)
- Quale catalogo di servizi è proposto nel preventivo

Azioni rapide

Quattro card di accesso veloce:

- ▶ Nuova analisi AI → apre la schermata di scansione
- ▶ Nuovo preventivo → apre il preventivo guidato
- ▶ Scanner QR/EAN → apre la fotocamera per leggere un codice
- ▶ Officine vicine → cerca gommisti e officine nelle vicinanze

KPI

Quattro metriche aggiornate in tempo reale:

- Analisi oggi: quante diagnosi AI hai fatto oggi
- Preventivi mese: preventivi del mese corrente
- Urgenze aperte: numero di pneumatici da SOSTITUIRE o con urgenza alta
- Ultimo cliente: chi è stato l'ultimo cliente servito

Urgenze e attività recenti

Sotto le KPI vedi due liste: le urgenze aperte (pneumatici critici da sostituire) e le ultime 5 attività in ordine cronologico.

4. Analisi AI di un pneumatico

Il cuore dell'app. In meno di 30 secondi ottieni una diagnosi tecnica completa da una sola foto del battistrada.

Flusso completo

Passo	Azione
1	Tocca 'Scan' nella barra in basso (o 'Nuova analisi AI' dalla Dashboard)
2	Verifica la modalità in alto: AUTO o TRUCK
3	Tocca lo slot '► Battistrada' → si apre la fotocamera
4	(Opzionale) Tocca '► Fianco' → l'OCR estrae misura/DOT/marca
5	Completa i dati mezzo (targa, posizione, cliente...)
6	Tocca '► Analizza con AI'
7	Attendi 5-15 secondi → vai alla schermata risultati

Dati pneumatico

I campi che puoi compilare manualmente o lasciare riempire dall'OCR:

- Misura ETRTO: 205/55 R16 (auto), 315/80 R22.5 (truck)
- DOT: codice di 4 cifre (settimana + anno)
- Marca: Michelin, Pirelli, Continental, Bridgestone...
- Anno produzione (auto) o Pressione bar (truck)
- Note: testo libero per l'operatore

Dati mezzo — Auto

- Targa
- Marca veicolo (Fiat, BMW...)
- Posizione: Ant. SX, Ant. DX, Post. SX, Post. DX, Scorta
- Cliente

Dati mezzo — Truck

- Targa
- Tipo mezzo: Trattore, Motrice, Rimorchio, Semirimorchio, Autocarro, Bus...
- Asse: Asse 1, Asse 2... Asse 5
- Lato/ruota: SX esterna, SX interna, DX esterna, DX interna, Singola
- Tipo asse: Sterzante, Trazione, Trailer, Bus, Pusher, Tag, Centrale
- Montaggio: Singolo / Gemellato
- Marca mezzo, km mezzo, cliente/flotta

Salto AI

Se l'AI non è configurata o non ti serve la diagnosi, il pulsante 'Salta AI · Inserisci a mano' porta direttamente al preventivo con i dati pneumatico già pre-popolati.

5. Risultato analisi

Schermata che si apre subito dopo l'analisi. Mostra l'esito complessivo in un badge grande colorato:

- ✓ OK (verde): pneumatico in buone condizioni
- ! ATTENZIONE (giallo): verificare entro breve
- • SOSTITUIRE (rosso): cambio immediato

Cosa trovi nella schermata

- Foto del battistrada analizzato
- Dati rilevati: misura, DOT, anno, marca
- Metriche: profondità mm, tipo usura, condizione fianco, urgenza
- Valutazione tecnica AI (commento di 2-4 frasi)
- Raccomandazioni cliccabili
- Canvas per la firma del cliente

Azioni disponibili

- ▶ Genera Report PDF — scarica un PDF firmabile con dati + foto + firma
- ▶ Crea preventivo da questa analisi — passa al preventivo con tutto già pre-compilato
- ▶ Invia webhook Make.com — manda i dati a un webhook configurato
- ▶ Officine vicine — apre la lista delle officine intorno

♦ Per scaricare il PDF devi firmare oppure premere 'Procedi senza firma'. La firma viene incorporata nel PDF.

6. Preventivo

Il preventivatore è guidato in 4 step. Lo stepper a pallini in alto ti mostra dove sei.

Step 1 — Cliente

- Nome (obbligatorio)
- Telefono
- Targa

- Tipo veicolo: Auto, SUV, Furgone, Camper, Truck, Trailer, Bus, Moto, Altro

Step 2 — Pneumatici

Aggiungi i pneumatici con uno dei tre metodi:

- ▶ Scanner QR/EAN → fotocamera. Riconosce: URL EPREL, EAN-13, DOT, JSON QuoteFlash, testo con misura
- + Aggiungi a mano → form con marca, misura ETRTO, quantità, prezzo, DOT
- Provenienza da analisi AI → automatico se sei arrivato da 'Crea preventivo da questa analisi'

Tocca una card pneumatico per modificarne quantità o prezzo. Tocca la × per rimuoverlo.

Fornitori B2B

I chip in fondo allo step 2 sono deep-link verso fornitori B2B. Toccando un chip si apre la ricerca del fornitore con la misura del primo pneumatico già compilata. Default: EPREL, Ciavarella B2B, Intergomma B2B, Google Shop. Puoi aggiungere fornitori personalizzati in Impostazioni.

Step 3 — Servizi

Catalogo a griglia. Tocca una tile per selezionarla. Le tiles in modalità AUTO includono Montaggio, Equilibratura, Convergenza, Assetto 3D, Gonfiaggio azoto, Stoccaggio stagionale, Smaltimento. In modalità TRUCK trovi Montaggio truck, Geometria assi, Riscolpitura, Soccorso stradale, ecc. Tutti i prezzi sono personalizzabili in Impostazioni.

Step 4 — Output

Riepilogo con totale. Quattro azioni:

- ▶ Scarica PDF — preventivo formattato pronto da stampare
- ▶ Copia testo — copia il preventivo in formato testo per incollarlo
- ▶ WhatsApp — apre WhatsApp con il preventivo già scritto, usando il numero del cliente (o il default da Impostazioni)
- ▶ Webhook Make.com — invia i dati al webhook configurato

7. Storico

Tutto quello che fai (analisi + preventivi) viene salvato automaticamente. La schermata Storico mostra tutto in ordine cronologico.

Filtri e ricerca

- Tab 'Tutto / Analisi / Preventivi' per filtrare per tipo
- Campo di ricerca testuale (cerca per cliente, targa, misura, esito, ecc.)

Dettaglio elemento

Toccando una voce si apre un bottom-sheet con tutti i dati. Da lì puoi:

- Apri — riapre la schermata analisi (per ricaricare PDF, ecc.)
- Elimina — rimuove la voce dallo storico

Export e pulizia

- ↓ CSV — esporta tutto lo storico in formato CSV (Excel-friendly)
- ↓ JSON — esporta in JSON (backup completo)
- × Pulisci — cancella TUTTO lo storico (con conferma)

8. Officine vicine

Mapa di gommisti e officine intorno alla tua posizione. Usa OpenStreetMap via Overpass API: è gratuita e non richiede API key.

Come funziona

- Al primo accesso chiede il permesso di geolocalizzazione
- Se neghi, puoi inserire manualmente una città o un CAP
- Filtra per categoria: Tutto, Gommisti, Officine, Auto
- Toccando un risultato si apre Google Maps con la posizione precisa

9. Impostazioni

Nove sezioni a fisarmonica. Tocca l'intestazione di ogni sezione per espanderla/comprimerla.

1 · Profilo officina

Nome, P.IVA, telefono, indirizzo, email. Compaiono nelle intestazioni PDF.

2 · Provider AI

Cinque provider supportati con modelli ed endpoint configurabili:

Provider	Modelli	Note
Google Gemini	gemini-2.5-flash-lite, gemini-2.5-flash	Gratuita per uso personale
OpenAI	gpt-4o-mini, gpt-4o	Richiede billing
Anthropic Claude	claude-haiku-4-5, claude-sonnet-4-6	Browser direct-access

Provider	Modelli	Note
Mistral	pixtral-12b-2409, pixtral-large-latest	Visione multimodale
Ollama locale	llava, gemma3, minicpm-v	Offline, gira sul tuo computer

Il pulsante 'Testa connessione' chiama il provider e verifica che la chiave funzioni. Endpoint custom = puoi sovrascrivere l'URL di default (utile per proxy aziendali o gateway interni).

3 · EPREL Proxy

URL di un Cloudflare Worker che recupera i dati EPREL completi da un QR code EPREL. Lascia vuoto se non lo hai: l'app aprirà direttamente il sito EPREL UE in una nuova scheda.

4 · Webhook Make.com

URL del webhook Make.com (Integromat) per inviare automaticamente analisi e preventivi a sistemi esterni (CRM, fogli Google, ecc.).

5 · WhatsApp

Numero di default da usare per l'invio WhatsApp quando il cliente non ne ha uno proprio.

6 · Fornitori B2B

Lista dei deep-link verso portali B2B. Ogni fornitore ha un URL template con segnaposto {w}, {h}, {r} che vengono sostituiti con la misura del pneumatico. Aggiungi/rimuovi con i pulsanti dedicati. Pulsante 'Ripristina default' rimette EPREL, Ciavarella, Intergomma e Google Shop.

7 · Modalità default

Sceglie se l'app si apre in modalità AUTO o TRUCK.

8 · Avanzate

- ↓ Esporta backup JSON — scarica tutti i dati locali
- ↑ Importa backup JSON — ripristina da un backup precedente
- × Reset app — cancella tutto e ricarica (con conferma)

9 · Termini e responsabilità

Testo completo del disclaimer legale (12 sezioni: natura del servizio, diagnosi AI come valore indicativo, responsabilità sui dati inseriti, costi di terze parti, servizi esterni, conservazione dati, privacy/GDPR, marchi di terzi, sicurezza informatica, limitazione di responsabilità, modifiche, legge applicabile). Sempre consultabile da qui. Il pulsante 'Riapri schermata accettazione' permette di rileggere il disclaimer con la checkbox originale.

10 · Info

Versione corrente e link al sito PezzaliApp.

10. Installare come PWA

TireCheckTire è installabile sulla Home del tuo telefono come una normale app.

iPhone / iPad (Safari)

- Apri il sito in Safari
- Tocca l'icona Condividi (quadrato con freccia)
- Scorri e tocca 'Aggiungi a Home'
- Conferma con 'Aggiungi'

Android (Chrome)

- Apri il sito in Chrome
- Tocca il menu ☰ in alto a destra
- Tocca 'Installa app' o 'Aggiungi alla schermata Home'
- Conferma

Desktop (Chrome, Edge)

- Apri il sito
- Nella barra degli indirizzi compare un'icona di installazione
- Clicca → 'Installa'

◆ Una volta installata, l'app funziona offline per le funzioni che non richiedono Internet (storico, generazione PDF, inserimento dati). Per l'AI, le officine vicine e i webhook serve Internet.

11. Disclaimer e responsabilità

All'apertura dell'app — e ogni volta che la versione del documento cambia — compare una schermata bloccante che chiede di accettare i termini d'uso. L'app non funziona finché la casella non è spuntata e il pulsante 'Accetta e continua' premuto.

Il disclaimer copre in particolare:

- Natura del servizio: PWA fornita "AS IS", senza garanzie
- Diagnosi AI: valore INDICATIVO, da verificare sempre manualmente
- Inserimento dati: responsabilità esclusiva dell'utente
- Costi di terze parti (Gemini, OpenAI, ecc.): a carico dell'utente
- Servizi esterni: disponibilità e continuità non garantite
- Conservazione dati: backup a carico dell'utente
- Privacy/GDPR: l'utente è Titolare del Trattamento

- Marchi di terzi: usati a solo titolo descrittivo
- Sicurezza informatica: responsabilità sul dispositivo dell'utente
- Limitazione di responsabilità: come da legge italiana

Il testo integrale è sempre consultabile da Impostazioni → '9 · Termini e responsabilità'. Una versione sintetica del disclaimer viene stampata anche in fondo a ogni PDF (report di analisi e preventivi) come tutela aggiuntiva.

♦ L'app non sostituisce mai l'ispezione tecnica dell'operatore. La diagnosi AI è un ausilio, non una perizia: prima di sostituire un pneumatico o rilasciare un documento, verifica sempre i dati.

12. Privacy

- Nessun tracking, nessuna analytics di terze parti
- Foto e dati cliente restano sul tuo dispositivo (localStorage)
- Le API key dei provider AI sono salvate SOLO nel tuo browser
- Le chiamate AI vanno SOLO all'endpoint che hai configurato
- PezzaliApp non riceve alcun dato

13. Risoluzione problemi

Sintomo	Possibile causa	Soluzione
Pulsanti in basso non appaiono	Service Worker che serve una versione vecchia	Pulisci cache del sito (Impostazioni Safari → Dati siti web) e ricarica
La fotocamera non si apre al tap	Permesso negato o browser obsoleto	Verifica i permessi del sito; usa Safari/Chrome aggiornati
L'AI risponde sempre con errore	API key mancante o errata	Impostazioni → Provider AI → reinserisci la chiave e premi 'Testa'
L'OCR del fianco non trova niente	Foto sfocata o angolata	Avvicinati al fianco, luce uniforme, mantieni la foto frontale
Officine vicine: lista vuota	Geolocalizzazione negata	Usa 'Inserisci città' per ricerca manuale
PDF non si scarica	Mancanza firma e modo 'senza firma' non attivo	Firma il documento o premi 'Procedi senza firma'

14. Crediti

TireCheckTire — The Tire Intelligence Suite è sviluppato da PezzaliApp. Versione 1.0, maggio 2026.

Licenza: MIT. Codice sorgente: github.com/pezzaliapp/TireCheckTire

Suite nata dall'unione di tre PWA: QuoteFlash, TireCheck Pro, TireCheck Fleet.