

DESIGN GUIDE


Version 1.0



Wärmemanagement Design Guide








DESIGN GUIDE

Version 1.0






Sollbruchstellen Kühlkörper



Positive Sollbruchstellen


Bruchstelle befindet sich im Fräskanal außerhalb der Leiterplattenkontur.




Negative Sollbruchstellen

Bruchstelle innerhalb der Leiterplattenkontur. Zusätzliche Zwischenstege zur Stabilität des Nutzens benötigt.


Designbeispiele




Thermovias im Pad



Ausbruch im Kühlkörper



Thermovias im Pad und außerhalb



Kühlkörper größer als Leiterplatte

Mehr Informationen zu Wärmemanagement von Leiterplatten finden Sie auf unserer Homepage: www.we-online.de/heat