

Procédure : Installation et Configuration du Routeur TP-Link ER605 (Omada)

Cette procédure décrit les étapes d'installation, de provisionnement et de mise en service d'un routeur TP-Link via l'écosystème Omada.

1. Installation et Initialisation

- I. Brancher le routeur 4G sur le port **WAN** du routeur TP-Link pour fournir l'accès internet initial.
- II. Préparation Contrôleur : Créer le nouveau site sur votre contrôleur Omada.
- III. Adoption : Scanner le QR code à l'arrière du routeur via l'application mobile **Omada** pour l'ajouter au site.
- IV. Pour les configurations spécifiques, consulter <https://exuberant-caboc-b84.notion.site/Omada-2ed8bcdce32a807d8d70e23f10a2ee8d?pvs=73>.

2. Points Obligatoires de Configuration

Nouveau client uniquement

- Créer la fiche client dans le contrôleur.
- Configurer la **sauvegarde automatique**.

Paramétrage WAN (Internet)

- Toujours laisser le premier port WAN en **Dynamic IP** (DHCP) pour éviter tout blocage lors de l'adoption.
- Activer le "Load Balancing" (équilibre de charge).
- Désactiver l'option "Application Optimized Routing".

Paramétrage LAN & Sécurité

- VoIP : Désactiver impérativement le **SIP ALG** (pour la téléphonie IP).
- Adressage IP : Ne pas conserver la plage par défaut 192.168.0.0/24. Reprendre la plage du client ou en créer une nouvelle (éviter les sous-réseaux .0, .1 et .2).
- Migration : Reprendre les **réservations IP** et les **ouvertures de ports (NAT)** existantes.

3. Mise en Service Finale

Une fois la configuration poussée et le routeur redémarré :

1. Lien Principal : Débrancher le routeur 4G du port WAN et y brancher l'arrivée **Fibre**.
2. Secours : Rebrancher le routeur 4G sur le port **WAN/LAN 1** (pour assurer le backup).
3. Brancher les autres équipements (ex: routeur Netgear) sur les ports restants (ex: **WAN/LAN 2**).
4. Wi-Fi : Connecter les équipements terminaux (iPad, TPE, etc.) sur le SSID configuré (ex: Wild and the Moon).

4. Tests et Validation

Effectuer les tests de débit et de connectivité pour valider l'installation :

- **Test filaire** : Brancher un PC directement au routeur et effectuer un Speedtest.
- **Test Wi-Fi** : Connecter un PC en Wi-Fi et effectuer un second Speedtest.
- Effectuer un **test de fonctionnement avec tous les équipements du client** (iPad, TPE, imprimantes, serveurs, etc.) pour s'assurer qu'ils sont bien connectés et opérationnels sur le nouveau réseau.
- **Vérification** : Le débit doit être conforme aux attentes de l'abonnement Fibre souscrit et aucun conflit d'IP ne doit être présent.