Chương 6

TRUY XUẤT BỘ NHỚ TRỰC TIẾP

DIRECT MEMORY ACCESS - DMA


6.1 GIỚI THIỆU DMA

DMA được sử dụng để truyền dữ liệu tốc độ cao giữa:

- Ngoại vi → bộ nhớ
- Bộ nhớ → ngoại vi
- Bô nhớ → bô nhớ

Thông qua DMA dữ liệu được truyền đi với tốc độ cao mà không cần có sự can thiệp của CPU, điều này giúp giải phóng tài nguyên CPU để phục vụ cho những tác vụ khác.

Dòng ARM STM32F10X có 2 khối DMA và 2 khối này quản lý tổng cộng 12 kênh (DMA1 có 7 kênh, DMA2 có 5 kênh). 12 kênh DMA này có thể được cấu hình hoạt động độc lập với nhau và được phân chia thứ tự ưu tiên bằng phần mềm.



Hình 6.1 Sơ đồ khối DMA của dòng low, medium, high density

6.2 CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA DMA

Có tổng cộng 12 kênh DMA trong đó 7 kênh của DMA1 và 5 kênh của DMA2.

Mỗi kênh được kết nối phần cứng sẵn do đó muốn sử dụng DMA cho ngoại vi nào thì ta phải xem xét xem việc truyền dữ liệu của ngoại vi đó thuộc kênh DMA nào quản lý.

Hỗ trợ chế độ quản lý bộ đệm xoay vòng.

Có 4 cấp độ ưu tiên cho các kênh trong cùng một khối DMA:

- Rất cao
- Cao
- Trung bình
- Thấp

Có thể lập trình cấu hình độc lập chiều rộng dữ liệu cho cả nguồn lẫn đích:

- Byte -8 bit
- Haft Word 16 bit
- Word 32 bit

Có 3 cờ báo trạng thái truyền:

- Truyền một nửa
- Truyền hoàn tất
- Truyền bị lỗi

Có thể tạo ra yêu cầu ngắt ứng với các sự kiện:

- Truyền một nửa
- Truyền hoàn tất
- Truyền bi lỗi

DMA có khả năng truy xuất bộ nhớ Flash, SRAM, các ngoại vi thuộc APB1, APB2, AHB... và sử dụng chúng như là các nguồn và đích để truyền dữ liệu.

Lập trình được số lượng gói dữ liệu cần truyền (tối đa 65536) cho từng kênh.

Chú ý: Chỉ có dòng ARM high density trở lên mới có DMA2. Và do khối DMA2 này quản lý ADC3, SPI/I2S3, UART4, SDIO, TIM5, TIM6, TIM7, TIM8 nên ta không thể sử dụng DMA cho các ngoại vi này trên các dòng ARM thấp hơn.

6.3 DMA VÀ CÁC NGOẠI VI LIÊN QUAN

6.3.1 Các ngoại vi liên quan đến DMA1

56

Bảng 6.1 Các ngoại vi liên quan đến DMA1

Ngoại vi	Kênh 1	Kênh 2	Kênh 3	Kênh 4	Kênh 5	Kênh 6	Kênh 7
ADC1	ADC1						
SPI/I ² S		SPI1_RX	SPI1_TX	SPI/I2S2_RX	SPI/I2S2_TX		
USART		USART3_TX	USART3_RX	USART2_TX	USART2_RX	USART1_TX	USART1_RX
I^2C				I2C2_TX	I2C2_RX	I2C1_TX	I2C1_RX
TIM1		TIM1_CH1	TIM1_CH2	TIM1_CH4 TIM1_TRIG TIM1_COM	TIM1_UP	TIM1_CH3	
TIM2	TIM2_CH3	TIM2_UP			TIM2_CH1		TIM2_CH2 TIM2_CH4
TIM3		TIM3_CH3	TIM3_CH4 TIM3_UP			TIM3_CH1 TIM3_TRIG	
TIM4	TIM4_CH1			TIM4_CH2	TIM4_CH3		TIM4_UP

6.3.2 Các ngoại vi liên quan đến DMA2 Bảng 6.2 Các ngoại vi liên quan đến DMA2

Ngoại vi	Kênh 1	Kênh 2	Kênh 3	Kênh 4	Kênh 5
ADC3					ADC3
SPI/I2S3	SPI/I2S3_RX	SPI/I2S3_TX			
UART4			UART4_RX		UART4_TX
SDIO				SDIO	
TIM5	TIM5_CH4 TIM5_TRIG	TIM5_CH3 TIM5_UP		TIM5_CH2	TIM5_CH1
TIM6/			TIM6_UP/		
DAC_Channel1			DAC_Channel1		
TIM7/				TIM7_UP/	
DAC_Channel2				DAC_Channel2	
TIM8	TIM8_CH3 TIM8_UP	TIM8_CH4 TIM8_TRIG TIM8_COM	TIM8_CH1		TIM8_CH2

Chú ý: Khi cần sử dụng DMA cho 1 ngoại vi nào đó ta phải tra trong bảng 6.1 và bảng 6.2 để tìm xem ngoại vi đó thuộc kênh DMA nào quản lý nhằm cấu hình cho đúng.

6.4 CÁC LỆNH THÔNG DỤNG LIÊN QUAN ĐẾN DMA

Bảng 6.3 Các lênh thông dụng để cấu hình DMA

Bang 6.3 Cac lệnh thông dụng để cấu ninh DMA			
SỬ DỤNG THƯ VIỆN "stm32f10x_dma"			
Lệnh			
Thông số hay dùng	Giải thích		
DMA_InitT	ypeDef A;		
(Khai báo biến A thuộc l	kiểu DMA_InitTypeDef)		
DMA_D	eInit(B);		
(Lệnh hủy các cài đặ	t trước đó của DMA)		
B:	B: Kênh DMA cần hủy cài đặt		
DMA1_Channel1	DMA1_Channel1		
DMA1_Channel7	DMA1_Channel7		
DMA2_Channel1	DMA2_Channel1		
DMA2_Channel5	DMA2_Channel5		
A.DMA_Periphe	ralBaseAddr= C;		
(Lệnh cài đặt địa chỉ của vùng nhớ thuộc ngoại vi cần truy xuất)			
C:	C: Địa chỉ vùng nhớ thuộc ngoại vi		
Địa chỉ 32 bit	Chú ý: ép kiểu 32 bit nếu giá trị B chưa		
	phải là số 32 bit.		
A.DMA_MemoryBaseAddr = D;			
(Lệnh cài đặt địa chỉ vùng nhớ cần truy xuất)			
D:	D: Địa chỉ vùng nhó cần truy xuất		
Địa chỉ 32 bit	Chú ý : ép kiểu 32 bit nếu giá trị D chưa phải là số 32 bit.		

$\mathbf{A.DMA_DIR} = \mathbf{E};$				
(Lệnh cấu hình hướng truyền dữ liệu)				
E:	E: Hướng truyền			
DMA_DIR_PeripheralDST	Bộ nhớ → ngoại vi			
DMA_DIR_PeripheralSRC	Ngoại vi → bộ nhớ			
	fferSize = F;			
(Lệnh cấu hình số gói dữ liệu cần truyền)				
F:	F: Số gói dữ liệu cần truyền			
0 - 65535	Tối đa 65535 gói			
A.DMA_Perip	oheralInc = G;			
(Lệnh cấu hình cho phép hoặc cấm	tăng địa chỉ truy xuất thuộc ngoại vi)			
G:	G: Cho phép hoặc cấm tăng địa chỉ ngoại vi			
DMA_PeripheralInc_Enable	Cho phép tăng			
DMA_PeripheralInc_Disable	Cấm tăng			
	moryInc = H;			
(Lệnh câu hình cho phép hoặc câm	tăng địa chỉ truy xuất thuộc bộ nhớ)			
H:	H: Cho phép hoặc cầm tăng địa chỉ			
DMA_MemoryInc_Enable	Cho phép tăng			
DMA_MemoryInc_Disable	Cẩm tăng			
	eralDataSize = I;			
	g dữ liệu thuộc ngoại vi)			
I:	I: Bề rộng dữ liệu thuộc ngoại vi			
DMA_PeripheralDataSize_Byte	8 bit			
DMA_PeripheralDataSize_HalfWord	16 bit			
DMA_PeripheralDataSize_Word 32 bit A.DMA_MemoryDataSize = J;				
	g dữ liệu thuộc bộ nhớ)			
J:	J: Bề rộng dữ liệu thuộc bộ nhớ			
DMA_MemoryDataSize_Byte	8 bit			
DMA_MemoryDataSize_HalfWord	16 bit			
DMA_MemoryDataSize_Word	32 bit			
$A.DMA_Mode = K;$				
(Lệnh cấu hình chế độ hoạt động cho DMA)				
K:	K: Chế độ hoạt động			
DMA_Mode_Normal	Bình thường			
DMA_Mode_Circular	Xoay vòng			
A.DMA_Priority = L;				
(Lệnh cấu hình cấp độ ưu tiên cho kênh DMA đang dùng)				
L:	L: Cấp độ ưu tiên			
DMA_Priority_Low	Thấp			
DMA_Priority_Medium	Trung bình			
DMA_Priority_High	Cao			
DMA_Priority_VeryHigh	Rất cao			

A DMA A	AOM M.		
$\mathbf{A.DMA_M2M} = \mathbf{M};$			
(Lệnh cho phép hoặc cấm truyền từ bộ nhớ đến bộ nhớ)			
M:	M: Cho phép hoặc cấm		
DMA_M2M_Enable	Cho phép		
DMA_M2M_Disable	Cấm		
DMA_In	it(N,&A);		
(Lệnh cấu hình các thông số cài đặt lưu trong biến A cho kênh DMA N)			
N:	N: Kênh DMA cần cấu hình		
DMA1_Channel1	DMA1 kênh 1		
DMA1_Channel7	DMA1 kênh 7		
DMA2_Channel1	DMA2 kênh 1		
DMA2_Channel5	DMA2 kênh 5		
DMA_Cmd(N, O);			
(Lệnh cho phép hoặc cấm kênh DMA N hoạt động)			
N:	N: Kênh DMA cần cấu hình		
DMA1_Channel1	DMA1 kênh 1		
DMA1_Channel7	DMA1 kênh 7		
DMA2_Channel1	DMA2 kênh 1		
DMA2_Channel5	DMA2 kênh 5		
0:	O: Cho phép hoặc cẩm		
ENABLE	Cho phép		
DISABLE	Cấm		

Bảng 6.4 Các lệnh thông dụng để kiểm tra việc truyền của DMA

SỬ DỤNG THƯ VIỆN "stm32f10x_dma"			
Lệnh			
Thông số hay dùng	Giải thích		
DMA_GetFlagStatus(A); (Lệnh đọc cờ trạng thái của DMA)			
A:	A: Cờ cần đọc		
DMA1_FLAG_GL1	Toàn cục DMA1 kênh 1		
DMA1_FLAG_TC1	Truyền xong DMA1 kênh 1		
DMA1_FLAG_HT1	Truyền ½ DMA1 kênh 1		
DMA1_FLAG_TE1	Truyền bị lỗi DMA1 kênh 1		
DMA2_FLAG_GL5	Toàn cục DAM2 kênh 5		
DMA2_FLAG_TC5	Truyền xong DMA2 kênh 5		
DMA2_FLAG_HT5	Truyền ½ DMA2 kênh 5		
DMA2_FLAG_TE5	Truyền bị lỗi DMA2 kênh 5		

DMA_ClearFlag (A); (Lệnh xóa cờ báo báo trạng thái truyền của DMA)		
A:	A: Cờ cần xóa	
DMA1_FLAG_GL1	Toàn cục DMA1 kênh 1	
DMA1_FLAG_TC1	Truyền xong DMA1 kênh 1	
DMA1_FLAG_HT1	Truyền ½ DMA1 kênh 1	
DMA1_FLAG_TE1	Truyền bị lỗi DMA1 kênh 1	
DMA2_FLAG_GL5	Toàn cục DAM2 kênh 5	
DMA2_FLAG_TC5	Truyền xong DMA2 kênh 5	
DMA2_FLAG_HT5	Truyền ½ DMA2 kênh 5	
DMA2_FLAG_TE5	Truyền bị lỗi DMA2 kênh 5	

Bảng 6.5 Các lệnh thông dụng khi sử dụng ngắt DMA

SỬ DỤNG THƯ VIỆN "stm32f10x_dma"			
Lệnh			
Thông số hay dùng	Giải thích		
	nfig (A, B,C);		
	cấm kênh DMA A ngắt)		
A :	A: Kênh cần cho phép hoặc cấm ngắt		
DMA1_Channel1	DMA1 kênh 1		
DMA1_Channel2	DMA1 kênh 2		
DMA1_Channel7	DMA1 kênh 7		
DMA2_Channel1	DMA2 kênh 1		
DMA2_Channel2	DMA2 kênh 2		
_			
l			
DMA2_Channel5	DMA2 kênh 5		
B:	B: Sự kiện xảy ra ngắt		
DMA_IT_TC	Ngắt khi truyền hoàn tất		
DMA_IT_HT	Ngắt khi truyền một nửa		
DMA_IT_TE	Ngắt khi truyền bị lỗi		
	6 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
C:	C: Cho phép hoặc cấm ngắt		
ENABLE	Cho phép		
DISABLE	Cấm		

DMA_GetITStatus (D);		
(Lệnh đọc cờ báo ngắt của DMA)		
D:	D: Cờ ngắt cần đọc	
DMA1_IT_GL1	Toàn cục DMA1 kênh 1	
DMA1_IT_TC1	Truyền xong DMA1 kênh 1	
DMA1_IT_HT1	Truyền ½ DMA1 kênh 1	
DMA1_IT_TE1	Truyền bị lỗi DMA1 kênh 1	
DMA2_IT_GL5	Toàn cục DAM2 kênh 5	
DMA2_IT_TC5	Truyền xong DMA2 kênh 5	
DMA2_IT_HT5	Truyền ½ DMA2 kênh 5	
DMA2_IT_TE5	Truyền bị lỗi DMA2 kênh 5	
DMA_ClearITPendingBit(D);		
(Lệnh xóa cờ báo ngắt của DMA)		
D:	D: Cờ cần xóa	
DMA1_IT_GL1	Toàn cục DMA1 kênh 1	
DMA1_IT_TC1	Truyền xong DMA1 kênh 1	
DMA1_IT_HT1	Truyền ½ DMA1 kênh 1	
DMA1_IT_TE1	Truyền bị lỗi DMA1 kênh 1	
DMA2_IT_GL5	Toàn cục DAM2 kênh 5	
DMA2_IT_TC5	Truyền xong DMA2 kênh 5	
DMA2_IT_HT5	Truyền ½ DMA2 kênh 5	
DMA2_IT_TE5	Truyền bị lỗi DMA2 kênh 5	

Chú ý: Để DMA có thể ngắt được thì cần phải cấu hình cho phép ngắt DMA ở NVIC

Bảng 6.6 Các bước để cấu hình DMA

1	Cài đặt địa chỉ	Địa chỉ thanh ghi cần truy xuất ở ngoại vi	
		Địa chỉ vùng nhớ cần truy xuất	
2	Cài đặt hướng truyền dữ liệu		
3	Cài đặt số gói dữ liệu cần truyền		
4	Cài đặt chế độ tăng địa chỉ	Cho phép hoặc cấm ngoại vi tăng địa chỉ	
		Cho phép hoặc cấm bộ nhớ tăng địa chỉ	
5	Cài đặt bề rộng dữ liệu	Bề rộng dữ liệu của ngoại vi	
		Bề rộng dữ liệu ở ram	
6	Cài đặt chế độ hoạt động của kênh DMA đang cấu hình		
7	Cài đặt thứ tự ưu tiên của kênh DMA đang cấu hình		
8	Cho phép hoặc cấm truyền từ bộ nhớ tới bộ nhớ		
9	Cho phép kênh DMA đang cấu hình hoạt động		

6.5 CÁC VÍ DỤ LIÊN QUAN ĐẾN DMA

6.5.1 Ví dụ về cấu hình truyền dữ liệu từ ngoại vi đến bộ nhớ

Ví dụ 6.1: Cấu hình sử DMA để truyền kết quả chuyển đổi của ADC1(giá trị 16 bit) vào một mảng 20 phần tử "**unsigned short KQADC[20]**". Với yêu cầu dữ liệu cần được cập nhật tự động và liên tục. Biết thanh ghi lưu kết quả chuyển đổi của ADC1 là ADC1->DR.

a. Phân tích yêu cầu

Dò trong **bảng 6.1 và 6.2** ta thấy việc truyền dữ liệu của ADC1 do DMA1 kênh 1 quản lý

⇒ Cần phải cấu hình và sử dụng **DMA1 kênh 1**

Đề bài yêu cầu lưu vào mảng 20 phần tử và cập nhật tự động liên tục

⇒ Chọn số gói dữ liệu là 20 và chế độ hoạt động của DMA là **DMA_Mode_Circular**

Do giá kết quả chuyển đổi của ADC là số 16 bit

➡ Chọn chiều rộng dữ liệu là HalfWord

Yêu cầu truyền dữ liệu từ ADC về một mảng thuộc bộ nhớ

⇒ Chọn hướng chuyền là **DMA_DIR_PeripheralSRC.**

b. Chương trình

```
void CauhinhDMA()
   DMA InitTypeDef DMA ADC;
   RCC AHBPeriphClockCmd(RCC AHBPeriph DMA1, ENABLE);
    // Cấp xung clock cho DMA1
   DMA DeInit(DMA1 Channel1);
    // Xóa cấu hình trước đó của DMA1 kênh 1
   DMA ADC.DMA PeripheralBaseAddr = (uint32 t) &ADC1->DR;
    // Chọn địa chỉ ngoại vi là địa chỉ của thanh ghi ADC1 DR
   DMA ADC.DMA MemoryBaseAddr = (uint32 t) &KQADC;
    // Chọn địa chỉ bộ nhớ là địa chỉ của biến KQADC
   DMA ADC.DMA DIR = DMA DIR PeripheralSRC;
    // Hướng truyền từ ngoại vi đến bộ nhớ
   DMA ADC.DMA BufferSize = 20;
    // Số lượng gói dữ liệu cần truyền là 20
   DMA ADC.DMA PeripheralInc = DMA PeripheralInc Disable;
    // Không tăng địa chỉ ngoại vi do kết quả chuyển đổi
    // ADC được lưu cố định tại ADC1 DR
   DMA ADC.DMA MemoryInc = DMA MemoryInc Enable;
    // Tăng địa chỉ bộ nhớ do phải lưu 20
    //phần tử của mảng KQADC
   DMA ADC.DMA PeripheralDataSize = \
                          DMA PeripheralDataSize HalfWord;
    // Kích thước dữ liệu cần truyền của ngoại vi là 16 bit
   DMA ADC.DMA MemoryDataSize = DMA MemoryDataSize HalfWord;
    // Kích thước dữ liệu cần nhận của bộ nhớ là 16 bit
   DMA ADC.DMA Mode = DMA Mode Circular;
    // Chọn chế độ xoay vòng
   DMA ADC.DMA Priority = DMA Priority High;
    // Chọn độ ưu tiên cao
   DMA ADC.DMA M2M = DMA M2M Disable;
    // Tắt chế độ truyền từ bộ nhớ đến bộ nhớ
    DMA Init(DMA1 Channel1, &DMA ADC);
```

```
// Cấu hình các thông số đã chọn cho DMA1 kênh 1
DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);
// Cho phép DMA1 kênh 1 hoạt động
}
```

6.5.2 Ví dụ về truyền dữ liệu từ bộ nhớ đến bộ nhớ, kiểm tra cờ để biết truyền xong

Ví dụ 6.2: Viết chương trình sử dụng DMA để chuyển mảng dữ liệu lưu trong Flash "const unsigned short DLN[5]={0x0800,0x0400,0x0200,0x0100,0x00000};" sang mảng dữ liệu lưu trong SRAM "unsigned short DLD[5];" với các yêu cầu sau:

- 1. Dùng phương pháp kiểm tra cờ truyền hoàn tất để chắc là DMA đã truyền xong rồi mới xử lý tiếp.
- 2. Sau khi chắc chắn là DMA đã truyền xong thì xuất mảng DLD ra 4 led đơn được nối với các chân từ D8 đến D11 để quan sát việc DMA chuyển dữ liệu từ bộ nhớ tới bộ nhớ.

a. Phân tích yêu cầu

Đề bài yêu cầu lưu vào mảng 5 phần tử và chỉ cần cập nhật 1 lần

- ➡ Chọn số gói dữ liệu là 5 và chế độ hoạt động của DMA là DMA_Mode_Normal Do dữ liệu vận chuyển là số 16 bit
- ⇒ Chọn chiều rộng dữ liệu là **HalfWord**

b. Chương trình

```
#include<stm32f10x.h>
const unsigned short DLN[5]=\{0x0800,0x0400,0x0200,0x0100,0\};
unsigned short DLD[5];
void delay(unsigned long t) {while(t--);}
void cauhinhLED()
    GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure;
    RCC APB2PeriphClockCmd (RCC APB2Periph GPIOD,ENABLE );
    GPIO InitStructure.GPIO Pin =
                 GPIO Pin 8|GPIO Pin 9|GPIO Pin 10|GPIO Pin 11;
    GPIO InitStructure .GPIO Mode = GPIO Mode Out PP
    GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz ;
    GPIO Init(GPIOD,&GPIO InitStructure);
void cauhinhDMA()
{
    DMA InitTypeDef DMA InitStructure;
    RCC AHBPeriphClockCmd(RCC AHBPeriph DMA1, ENABLE);
    DMA DeInit(DMA1 Channel1);
    DMA InitStructure.DMA PeripheralBaseAddr = (u32) &DLN;
    DMA InitStructure.DMA MemoryBaseAddr = (u32) &DLD;
    DMA InitStructure.DMA DIR = DMA DIR PeripheralSRC;
    DMA InitStructure.DMA BufferSize = 5;
    DMA InitStructure.DMA PeripheralInc =
                                     DMA PeripheralInc Enable;
    DMA InitStructure.DMA MemoryInc = DMA MemoryInc Enable;
```

```
DMA InitStructure.DMA PeripheralDataSize =
                                DMA PeripheralDataSize HalfWord;
    DMA InitStructure.DMA MemoryDataSize =
                               DMA MemoryDataSize HalfWord;
    DMA InitStructure.DMA Mode = DMA Mode Normal;
    DMA InitStructure.DMA Priority = DMA Priority High;
    DMA InitStructure.DMA M2M = DMA M2M Enable;
    // Cho phép chế độ truyền từ bộ nhớ đến bộ nhớ
    DMA Init(DMA1 Channel1, &DMA InitStructure);
    DMA Cmd(DMA1 Channel1, ENABLE);
}
int main()
    char i;
    SystemInit();
    cauhinhDMA();
    cauhinhLED();
    while(!DMA GetFlagStatus(DMA1 FLAG TC1));
    // Chờ truyền xong
    DMA ClearFlag (DMA1 FLAG TC1);
    // Xóa cờ truyền hoàn tất
    while (1)
     {
             for (i=0;i<5;i++)
                    GPIOD->ODR = DLD[i];
                    delay(500000);
             }
     }
 }
```

6.5.3 Ví dụ về truyền dữ liệu từ bộ nhớ đến bộ nhớ sử dụng ngắt khi truyền xong

Ví dụ 6.3: Yêu cầu giống ví dụ 6.2 chỉ khác ở chỗ là sử dụng ngắt để biết truyền hoàn tất thay vì kiểm tra cờ báo.

- a. Phân tích yêu cầu (giống bài ví dụ 6.2)
- b. Chương trình

```
GPIO Pin 8 | GPIO Pin 9 | GPIO Pin 10 | GPIO Pin 11;
    GPIO InitStructure .GPIO Mode = GPIO Mode Out PP
    GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz ;
    GPIO_Init(GPIOD,&GPIO InitStructure);
void cauhinhDMA()
    DMA InitTypeDef DMA InitStructure;
    RCC AHBPeriphClockCmd(RCC AHBPeriph DMA1, ENABLE);
    DMA DeInit(DMA1 Channel1);
    DMA InitStructure.DMA PeripheralBaseAddr = (u32) &DLN;
    DMA InitStructure.DMA MemoryBaseAddr = (u32)&DLD;
    DMA InitStructure.DMA DIR = DMA DIR PeripheralSRC;
    DMA InitStructure.DMA BufferSize = 5;
    DMA InitStructure.DMA PeripheralInc =
                                  DMA PeripheralInc Enable;
    DMA InitStructure.DMA MemoryInc = DMA MemoryInc Enable;
    DMA InitStructure.DMA PeripheralDataSize =
                           DMA PeripheralDataSize HalfWord;
    DMA InitStructure.DMA MemoryDataSize =
                               DMA MemoryDataSize HalfWord;
    DMA InitStructure.DMA Mode = DMA Mode Normal;
    DMA InitStructure.DMA Priority = DMA Priority High;
    DMA InitStructure.DMA M2M = DMA M2M Enable;
    DMA Init(DMA1 Channell, &DMA InitStructure);
    DMA ITConfig (DMA1 Channel1 ,DMA IT TC ,ENABLE );
    // Cho phép ngắt truyền hoàn tất DMA1 kênh 1
    DMA Cmd(DMA1 Channel1, ENABLE);
void cauhinhNVIC()
    NVIC InitTypeDef
                            NVIC InitStructure;
    #ifdef VECT TAB RAM
    NVIC SetVectorTable (NVIC VectTab RAM, 0x0);
    #else
      NVIC SetVectorTable(NVIC VectTab FLASH, 0x0);
    #endif
    NVIC PriorityGroupConfig(NVIC PriorityGroup 0 );
    NVIC InitStructure.NVIC IRQChannel = DMA1 Channel1 IRQn;
    // Cho phép ngắt DMA1 kênh 1
    NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelSubPriority =0;
    NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC Init(&NVIC InitStructure);
void DMA1 Channel1 IRQHandler()
    if (DMA GetITStatus (DMA1 IT TC1))
    // Kiếm tra cờ ngắt truyền hoàn tất DMA1 kênh 1
         DMA ClearITPendingBit (DMA1 IT TC1);
```

```
// Xóa cờ ngắt truyền hoàn tất DMA1 kênh 1
         while(1)
              for (i=0;i<5;i++)</pre>
              {
                     GPIOD->ODR = DLD[i];
                      delay(5000000);
              }
           }
    }
int main()
    SystemInit();
    cauhinhLED();
    cauhinhDMA();
    cauhinhNVIC();
    while(1){}
 }
```