Thực hành Kiến trúc máy tính

Giảng viên: Nguyễn Thị Thanh Nga Khoa Kỹ thuật máy tính Trường CNTT&TT

Tuần 1

- Giới thiệu công cụ mô phỏng MARS
- Hướng dẫn cài đặt
- Giao diện lập trình IDE cơ bản
- Lập trình và tìm hiểu công cụ lập trình với chương trình "HelloWorld"
- Chạy giả lập chương trình mô phỏng
- Tra cứu HELP

Mục tiêu

- Có khả năng cài đặt được công cụ MARS
- Viết một chương trình đơn giản để kiểm tra các tính năng của công cụ mô phỏng MARS như:
 - Lập trình bằng hợp ngữ
 - Chạy giả lập
 - Gỡ rối

- ...

để hiểu rõ hơn về bản chất và các hoạt động thực sự xảy ra trong bộ xử lý MIPS

Công cụ giả lập MIPS IT

- MIPS IT: là viết tắt của "Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages"
- Là một kiến trúc tập lệnh RISC (Reduced Instruction Set Computer) được phát triển bởi MIPS Technologies.
- Năm 1981, John L.Hennessy bắt đầy nghiên cứu về bộ xử lý MIPS đầu tiên tại Stanford University
- Yêu cầu các câu lệnh phải hoàn thành trong 1 chu kỳ máy

Công cụ giả lập MIPS IT

Một số ứng dụng:


- Pioneer DVR-57-H
- Kenwood HDV-810 Car Navigation System
- HP Color Laser Jet 2500 Printer
- 3COM IP phone, cordless phone
- EOS 10D digital camera
- Sony Play station PSX and High Definition Television
- Samsung Digital Photo Frame
- Sony Media Server Vaio VGX-X90P
- Pioneer Plasma Television

Cài đặt


- Tải về Java Runtime Enviroment, JRE, để chạy công cụ MARS
 http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
- Cài đặt JRE
- Tải về công cụ MARS, bao gồm:
 - Phiên bản mới nhất của MARS, và nên lấy thêm 2 tài liệu
 - MARS features
 - MARS tutorial

ở URL http://courses.missouristate.edu/KenVollmar/MARS/download.htm

Công cụ MARS có thể thực hiện ngay mà không cần cài đặt. Click đúp vào file Mars.jar để chạy.




0*******




2 Toolbar

- Chứa một vài tính năng soạn thảo cơ bản như: copy, paste, open.
- Các tính năng gỡ rối (trong hình chữ nhật màu đỏ)
 - Run: chạy toàn bộ chương trình
 - Run one step at a time: chạy từng lệnh và dừng (rất hữu ích)
 - Undo the last step: khôi phục lại trạng thái ở lệnh trước đó (rất hữu ích)
 - Pause: tạm dừng quá trình chạy toàn bộ (Run)
 - Stop: kết thúc quá trình gỡ rối
 - Reset MIPS memory and register: Khởi động lại



3 Edit tab

- Soạn thảo văn bản tích hợp sẵn với tính năng tô màu theo cú pháp, giúp người dùng dễ theo dõi mã nguồn.
- Khi gõ lệnh mà chưa hoàn tất, một cửa sổ bật lên để trợ giúp.
- Vào menu Settings / Editor... để thay đổi màu sắc, font...




- 4 Edit/Execute
- Mỗi file mã nguồn ở giao diện soạn thảo có 2 cửa sổ 2 tab: Edit và Execute
 - Edit tab: viết chương trình hợp ngữ với tính năng tô màu theo cú pháp.
 - Execute tab: biên dịch chương trình hợp ngữ đã viết ở Edit tab thành mã máy, chạy và gỡ rối.

	•	•	-		8	\$t5	13	0x00000000
Clear					3	\$t6	14	0x00000000
	4		1 ,		3	\$t7	15	0x00000000 —
	1			2	3	ca0	16	0**00000040


- **Message Areas:** Có 2 cửa sổ message ở cạnh dưới của giao diện IDE
- The Run I/O tab chỉ có tác dụng khi đang chạy run-time
 - Hiển thị các kết quả xuất ra console, và
 - Nhập dữ liệu vào cho chương trình qua console.
- MARS có tùy chọn để mọi thông tin nhập liệu vào qua console sẽ được hiển thị lại ra message area.
- MARS Messages tab được dùng để hiển thị cho các thông báo còn lại như là các báo lỗi trong quá trình biên dịch hay trong quá trình thực hiện run-time.
 - Có thể click vào thông báo lỗi để chương trình tự động nhảy tới dòng lệnh gây ra lỗi.

^	\$t2	10	0x00000000
Mars Messages Run I/O	\$t3	11	0x00000000
Assemble: operation completed successfully.	\$t4	12	0x00000000
5	\$t5	13	0x00000000
Clear	\$t6	14	0x00000000
	\$t7	15	0x00000000 —
	ė-n0	16	0***************


- 6 MIPS Registers: Bảng hiển thị giá trị của các thanh ghi của bộ xử lý MIPS, luôn luôn được hiển thị, bất kể chương trình hợp ngữ có được chạy hay không. Khi viết chương trình, bảng này sẽ giúp người dùng nhớ tên của các thanh ghi và địa chỉ của chúng. Có 3 tab trong bảng này:
 - the Register File: các thanh ghi số nguyên với địa chỉ từ \$0 tới \$31, và cả 3 thanh ghi đặc biệt LO, HI và thanh ghi Program Counter
 - the Coprocesor 0 registers: các thanh ghi của bộ đồng xử lý C0, phục vụ cho xử lý ngắt
 - the Coprocesor 1 registers: các thanh ghi số dấu phẩy động



- 1. Click vào file mars.jar để bắt đầu chương trình
- 2. Ở thanh menu, chọn File/New để tạo một file hợp ngữ mới



3. Cửa số soạn thảo file hợp ngữ sẽ hiện ra như hình bên. Có thể bắt đầu lập trình.



4. Hãy gõ đoạn lệnh sau vào cửa số soạn thảo

```
.data
               # Vung du lieu, chua cac khai bao bien
      .word 0x01020304 # bien x, khoi tao gia tri
message: .asciiz "Bo mon Ky thuat May tinh"
             # Vung lenh, chua cac lenh hop ngu
.text
 la $a0, message
                     #Dua dia chi bien mesage vao thanh ghi a0
 li $v0, 4
            #Gan thanh ghi $v0 = 4
                    #Goi ham so v0, ham so 4, la ham print
 syscall
 addi $t1, $zero, 2
                    #Thanh ghi t1 = 2
                    #Thanh ghi t2 = 3
 addi $t2, $zero, 3
                    #Thanh ghi t-=$t1 + $t2
 add $t0, $t1, $t2
```

Được kết quả như sau:

```
Edit
                                                                    Execute
                                                               mips 1.as m*
                          # Vung du lieu, chua cac khai bao bien
   .data
                                   # bien x, khoi tao gia tri
          .word 0x01020304
   X:
   message: .asciiz "Bo mon Ky thuat May tinh"
3
4
 5
                       # Vung lenh, chua cac lenh hop ngu
   .text
 6
                            #Dua dia chi bien mesage vao thanh ghi a0
      la $a0, message
7
    li
           $v0, 4
                  #Gan thanh ghi $v0 = 4
      syscall
                            #Goi ham so v0, ham so 4, la ham print
9
10
      addi $t1,$zero,2
                            #Thanh ghi $t1 = 2
                            #Thanh ghi $t2 = 3
      addi $t2,$zero,3
11
      add $t0, $t1, $t2
                            #Thanh ghi t- = $t1 + $t2
12
```

- 5. Để biên dịch chương trình hợp ngữ trên thành mã máy, thực hiện một trong các cách sau:
 - Vào menu Run/Assemble, hoặc
 - Trên thanh menu, bấm vào biểu tượng



Hoặc bấm phím tắt F3.

6. Nếu đoạn hợp ngữ đúng, MARS sẽ chuyển từ Edit tab sang Execute tab

Address Value (+0) Value (+4) Value (+8) Value (+c) Value (+10) Value (+14) Value (+18) Value (+18	
Address Code Basic Source	
Address	
0x00400004 0x34240004 ori \$4,\$1,0x00000004 0x00400008 0x24020004 addiu \$2,\$0,0x00000004 7: li \$v0, 4 #Gan thanh ghi \$v0 = 4 0x0040000c 0x0000000c syscall 8: syscall #Goi ham so v0, ham so 4, la ham print Data Segment ddress Value (+0) Value (+4) Value (+8) Value (+c) Value (+10) Value (+14) Value (+18) Value (+1	
Data Segment ddress Value (+0) Value (+4) Value (+8) Value (+c) Value (+10) Value (+14) Value (+18) Value (+1	
Data Segment Address Value (+0) Value (+4) Value (+8) Value (+c) Value (+10) Value (+14) Value (+18) Value (+1	
Data Segment Address Value (+0) Value (+4) Value (+8) Value (+c) Value (+10) Value (+14) Value (+18) Value (+1	
Data Segment Address Value (+0) Value (+4) Value (+8) Value (+c) Value (+10) Value (+14) Value (+18) Value (+1	
Address Value (+0) Value (+4) Value (+8) Value (+c) Value (+10) Value (+14) Value (+18) Value (+1	
Address Value (+0) Value (+4) Value (+8) Value (+c) Value (+10) Value (+14) Value (+18) Value (+18	
Address Value (+0) Value (+4) Value (+8) Value (+c) Value (+10) Value (+14) Value (+18) Value (+1	
0x10010000 0x01020304 0x6d206f42 0x4b206e6f 0x68742079 0x20746175 0x2079614d 0x686e6974 0x6	:)
	0000000
0×10010020 0×000000000	0000000

Chú ý: nếu đoạn hợp ngữ có lỗi, cửa sổ Mars Messages sẽ hiển thị chi tiết lỗi. Bấm vào dòng thông báo lỗi để trình soạn thảo tự động nhảy tới dòng code bị lỗi, rồi tiến hành sửa lại cho đúng.

Mars Messages

Run I/O

Assemble: assembling /Users/ngantt/Downloads/mips1.asm

Assemble: operation completed successfully.


Assemble: assembling /Users/ngantt/Downloads/mips1.asm

Assemble: operation completed successfully.

Assemble: assembling /Users/ngantt/Downloads/mips1.asm

Error in /Users/ngantt/Downloads/mips1.asm line 7 column 9: "\$v": operand is of incorrect type Assemble: operation completed with errors.

7. Ở Execute tab, có 2 cửa số chính là Text Segment, và Data Segment



7. Ở Execute tab, có 2 cửa số chính là Text Segment, và Data Segment




- 7. Ở Execute tab, có 2 cửa số chính là Text Segment, và Data Segment
 - Text Segment: là vùng không gian bộ nhớ chứa các mã lệnh hợp ngữ. Tương ứng với mã nguồn hợp ngữ, các dòng nào viết sau chỉ thị .TEXT tức là lệnh và sẽ thuộc Text Segment.
 - Data Segment: là vùng không gian bộ nhớ chứa các biến.
 Tương ứng với mã nguồn hợp ngữ, các dòng nào viết sau chỉ thị .DATA tức là lệnh và sẽ thuộc Text Segment.


Chú ý: vì lý do nào đó, nếu ta khai báo biến sau chỉ thị .TEXT hoặc ngược lại thì trình biên dịch sẽ báo lỗi hoặc bỏ qua khai báo sai đó.

- 8. Ở Execute tab, sử dụng checkbox bên dưới để thay đổi cách hiển thị dữ liệu cho dễ quan sát
- V Hexadecimal Addresses : hiển thị địa chỉ ở dạng số nguyên hệ 16
- **ASCII**: hiển thị giá trị trong bộ nhớ ở dạng kí tự ASCII


8. Ở Execute tab, sử dụng checkbox bên dưới để thay đổi cách hiển thị dữ liệu cho dễ quan sát.




- 8. Ở Execute tab, sử dụng checkbox bên dưới để thay đổi cách hiển thị dữ liệu cho dễ quan sát.
- V Hexadecimal Addresses : hiển thị địa chỉ ở dạng cơ số 16




- 8. Ở Execute tab, sử dụng checkbox bên dưới để thay đổi cách hiển thị dữ liệu cho dễ quan sát.
- W Hexadecimal Values: hiển thị giá trị thanh ghi ở dạng cơ số 16.



- 8. Ở Execute tab, sử dụng checkbox bên dưới để thay đổi cách hiển thị dữ liệu cho dễ quan sát.
- **ASCII**: hiển thị giá trị trong bộ nhớ ở dạng ký tự ASCII




9. Ở Execute tab, trong cửa sổ Text Segment là bảng có 5 cột.




 Bkpt: Breakpoint, điểm dừng khi chạy toàn bộ chương trình chương trình bằng nút

9. Ở Execute tab, trong cửa số Text Segment, bảng có 5 cột.




Address: địa chỉ của lệnh ở dạng số nguyên.

9. Ở Execute tab, trong cửa sổ Text Segment, bảng có 5 cột.



Code: lệnh ở dạng mã máy


9. Ở Execute tab, trong cửa sổ Text Segment, bảng có 5 cột.



 Basic: lệnh ở dạng hợp ngữ thuần, giống như quy định trong tập lệnh.


Ở đây, tất cả các nhãn, tên gợi nhớ.. đều đã được chuyển đổi thành hằng số.

9. Ở Execute tab, trong cửa sổ Text Segment, bảng có 5 cột.




- Source: lệnh ở dạng hợp ngữ có bổ sung các macro, nhãn.. giúp lập trình nhanh hơn, dễ hiểu hơn, không còn giống như tập lệnh nữa.
 - Lệnh la trong cột Source là lệnh giả, không có trong tập lệnh được dịch tương ứng thành 2 lệnh lui và ori trong cột Basic.
 - Nhãn message trong lệnh la \$a0, message trong cột Source được dịch thành hằng số 0x00001001.

10. Ở Execute tab, trong cửa số Data Segment, bảng có 9 cột.




• Address: địa chỉ của dữ liệu, biến ở dạng số nguyên. Giá trị mỗi dòng tăng 32 đơn vị (ở hệ 10, hoặc 20₍₁₆₎) bởi vì mỗi dòng sẽ trình bày 32 byte ở các địa chỉ liên tiếp nhau

10. Ở Execute tab, trong cửa số Data Segment, bảng có 9 cột.




Các cột Value: mỗi cột Value chứa 4 byte, và có 8
 cột Value, tương ứng với 32 byte liên tiếp nhau.

10. Ở Execute tab, trong cửa số Data Segment, bảng có 9 cột.



• Có thể thấy rõ giá trị của biến **x** = **0x01020304** được hiển thị chính xác trong Data Segment khi hiển thị dữ liệu ở dạng số Hexadecimal Values , và giá trị của chuỗi "Bo mon Ky thuat May tinh" khi hiển thị ở dạng kí tự ASCII

10. Ở Execute tab, trong cửa số Data Segment, bảng có 9 cột.



• Lưu ý rằng việc lưu trữ chuỗi trong bộ nhớ ở dạng little-endian là do cách lập trình của hàm syscall, chứ không phải do bộ xử lý MIPS quy định. Có thể thấy, ở công cụ giả lập MIPS IT, hàm print lại quy định chuỗi ở dạng big-endian.

Little endian và Big endian

- Là hai phương thức khác nhau để lưu trữ dữ liệu dạng nhị phân.
- Little endian (little-end) là cơ chế lưu trữ mà byte cuối cùng trong biểu diễn nhị phân được ghi đầu tiên.
- Big endian (big-end) là cơ chế lưu trữ mà byte cuối cùng trong biểu diễn nhị phân được ghi sau cùng.
- Lưu ý: hai cơ chế trên chỉ đảo thứ tự của byte dữ liệu chứ không đảo thứ tự của từng bit trong byte.

Bấm vào cặp nút vùng địa chỉ lân cận.



để dịch chuyển tới

- Bấm vào combobox để dịch tới vùng bộ nhớ chứa loại dữ liệu được chỉ định. Trong đó:
 - .data: vùng dữ liệu
 - .text: vùng lệnh
 - \$sp: vùng ngăn xếp

```
0x10000000 (.extern)

✓ 0x10010000 (.data)

0x10040000 (heap)

current $gp

current $sp

0x00400000 (.text)


0x90000000 (.kdata)

0xffff0000 (MMIO)
```

11. Cửa số **Label**: hiển thị tên nhãn và hằng số địa chỉ tương ứng với nhãn khi được biên dịch ra mã máy.




 Cửa số Label không tự động hiển thị. Cần thiết lập trong menu Settings/Show Labels Windows.



Trong cửa số **Labels**:


- x là tên gợi nhớ, được quy đổi thành hằng số 0x10010000.
- message là tên gợi nhớ, được quy đổi thành hằng số 0x10010004



Labels


Label

Address **A**



Data Segment

 Nhấp đúp vào tên biến sẽ tự động chuyển sang vị trí tương ứng trong cửa sổ Data Segment.





Trong cửa số **Text Segment**:

 Ở lệnh gán *la \$a0, message* tên gợi nhớ message đã được chuyển thành hằng số 0x10010004 thông qua cặp lệnh *lui*, ori

Trong cửa sổ **Data Segment**:

Để giám sát giá trị của biến x, mở Data
 Segment ở hằng số 0x10010000 sẽ nhìn thấy giá trị của x.







Trong cửa số **Data Segment**:

 Để giám sát giá trị của biến message, mở Data Segment ở hằng số 0x10010004 sẽ nhìn thấy giá trị của message.

1. Tiếp tục chạy chương trình HelloWorld ở trên.



 Sử dụng slider bar để thay đối tốc độ thực thi lệnh hợp ngữ.



- Mặc định, tốc độ thực thi là tối đa, và ở mức này, người dùng không thể can thiệp được nhiều vào quá trình hoạt động của các lệnh và kiểm soát chúng.
- Có thể dịch chuyển slider bar về khoảng 2 lệnh/giây để dễ quan sát.

- 2. Ở Execute tab, chọn cách thực thi chương trình
 - Bấm vào icon Run, để thực hiện toàn bộ chương trình. Khi sử dụng Run, quan sát dòng lệnh được tô màu vàng cho biết chương trình hợp ngữ đang được xử lý tới lệnh nào. Đồng thời, quan sát sự biến đổi dữ liệu trong cửa sổ Data Segment và cửa sổ Register.
 - Bấm vào icon Reset, để khởi động lại trình giả lập về trạng thái ban đầu. Tất cả các ngăn nhớ và các thanh ghi đều được gán lại về 0.
 - Bấm vào icon Run one step, để thực thi chỉ duy nhất 1 lệnh rồi chờ bấm tiếp vào icon đó, để thực hiện lệnh kế tiếp.
 - Bấm vào icon Run one step backwards, để khôi phục lại trạng thái và quay trở lại lệnh đã thực thi trước đó.

- 2. Ở **Execute tab**, chọn cách để thực thi chương trình
 - Sau khi chạy xong tất cả các lệnh của chương trình HelloWorld, sẽ thấy cửa sổ Run I/O hiển thị chuỗi.

```
Mars Messages Run I/O

Bo mon Ky thuat May tinh
— program is finished running (dropped off bottom) —
```

Giả lập & gỡ rối Quan sát sự thay đổi của các biến


- Trong quá trình chạy giả lập, hãy chạy từng lệnh với chức năng Run one step.
- Ở mỗi lệnh, quan sát sự thay đổi giá trị trong cửa sổ Data Segment và cửa sổ Register.
- Tìm hiểu ý nghĩa của sự thay đổi đó.

Giả lập & gỡ rối Thay đổi giá trị biến khi đang chạy run-time

Trong khi đang chạy giả lập, có thể thay đối giá trị của một ngăn nhớ bất kì bằng cách:

- Trong Data Segment, nhấp đúp vào một ngăn nhớ bất kì
- Nhập giá trị mới
- Tiếp tục chạy chương trình

Chú ý: nếu chương trình biên dịch từ đầu thì giá trị mới không được áp dụng.



Giả lập & gỡ rối Thay đổi giá trị thanh ghi khi đang chạy run-time

Tương tự, có thể thay đổi giá trị của thanh ghi trong cửa sổ **Registers**.

	Registers	Coproc 1	Coproc 0	
Name	Numl	ber '	Value	
\$zero		0	0x	00000000
\$at		1	0x00000000	
\$v0		2	0x	00000000
\$v1		3	0x	00000000
\$a0		4	0x	00000000
\$a1		5	0×	00000000

Tra cứu Help

• Bấm nút Help @ để xem giải thích các lệnh của MIPS, các giả lệnh, chỉ dẫn biên dịch và các hàm của syscalls.

Các hằng địa chỉ

Chon menu Settings/Memory Configuration

Settings Tools Help

- ✓ Show Labels Window (symbol table) Program arguments provided to MIPS program Popup dialog for input syscalls (5,6,7,8,12)
- ✓ Addresses displayed in hexadecimal
- √ Values displayed in hexadecimal

Assemble file upon opening
Assemble all files in directory
Assembler warnings are considered errors
Initialize Program Counter to global 'main' if defined

✓ Permit extended (pseudo) instructions and formats Delayed branching Self-modifying code

Editor...


Highlighting...

Exception Handler...

Memory Configuration...

Các hằng địa chỉ

- Cửa sổ MIPS Memory Configuration chứa bảng quy định các hằng địa chỉ mà MARS sử dụng.
- Theo bảng này, có thể thấy các mã lệnh luôn bắt đầu từ địa chỉ 0x00400000, còn dữ liệu luôn bắt đầu từ địa chỉ 0x10000000.



Tuần 1

- Giới thiệu công cụ mô phỏng MARS
- Hướng dẫn cài đặt
- Giao diện lập trình IDE cơ bản
- Lập trình và tìm hiểu công cụ lập trình với chương trình "HelloWorld"
- Chạy giả lập chương trình mô phỏng
- Tra cứu HELP

End of week 1