VĒ DỮ LIỆU TRÊN PC QUÉT TỪ CẢM BIẾN RPLIDAR A1

1. Kết nối RPLIDAR A1 với PC



2. Vẽ dữ liệu trên PC quét từ cảm biến RPLIDAR A1

Để render dữ liệu từ LIDAR và hiển thị nó trong một cửa số 2D trên màn hình Các bước thực hiện như sau:

- Mở terminal và run git clone https://github.com/phanhasun/real-time-3d-mapping để tải về mã nguồn của dự án.
- Di chuyển đến thư mục 2d-draw bằng cách chạy lệnh **cd real-time-3d-mapping/2d-draw.**
- Biên dịch chương trình bằng lệnh make main. Lệnh này sẽ tạo ra tệp tin thực thi main.
- Kiểm tra thiết bị kết nối với cổng USB bằng lệnh ls /dev. Tìm và ghi nhớ tên cổng USB mà LIDAR đang được nối vào: /dev/ttyUSB0.
- Chạy chương trình bằng lệnh sudo ./main --channel --serial /dev/ttyUSB0
 115200.

SLAM 2D TRÊN PC TỪ RPLIDAR A1

1. Cài đặt package trên PC


- sudo apt install ros-noetic-rplidar-ros
- sudo apt install python3-roslaunch
- roslaunch rplidar ros rplidar.launch
- cd real-time-3d-mapping/
- ls -la | grep catkin
- rm -r .catkin tools
- catkin init
- catkin build

2. Cài đặt package trên Raspberry

- sudo apt install ros-noetic-rplidar-ros
- sudo apt install python3-roslaunch
- sudo apt update
- sudo apt install pigpio
- sudo apt install pigpio-tools
- sudo systemctl status pigpiod
- cd /tmp
- wget https://github.com/joan2937/pigpio/archive/master.zip
- sudo apt install ziptool
- sudo apt install unzip
- unzip master.zip
- cd pigpio-master/
- make
- sudo make install
- sudo apt install python3-setuptools
- mkdir catkin_ws
- catkin init -t
- catkin init

- sudo apt install build-essential cd catkin ws/
- catkin build
- catkin make
- git clone https://github.com/phanhasun/real-time-3d-mapping

3. Cách thực hiện Slam



Để vẽ bản đồ 2D thời gian thực ta cần chạy một hệ thống Robot kết nối giữa LiDAR và bộ điều khiển tay cầm Joystick.

- Một máy tính Raspberry Pi được sử dụng để điều khiển robot và khởi chạy hệ thống ROS.
- Một máy tính cá nhân được sử dụng để chạy phần mềm SLAM để tạo bản đồ
 2D thời gian thực của môi trường.

Đầu tiên, để truy cập vào Robot bằng cách mở Terminal trên PC và sử dụng câu lệnh: ssh <u>ubuntu@192.168.1.101</u> (trong đó ssh [username]@[IP address])

Mã nguồn dự án: git clone https://github.com/phanhasun/real-time-3d-mapping

Sau khi truy cập vào được Robot ta thực hiện các bước sau:

Cd vào catkin_ws /real-time-3d-mapping/

Thêm folder: RaspberryPi-RobotCar tôi cung cấp cho bạn thêm vào thư mục src

Chạy các command line trên terminal của Robot tại real-time-3d-mapping

Terminal 1:

```
export ROS_MASTER_URI=http://192.168.1.101:11311
export ROS_IP=192.168.1.101
roscore
```

Ta thiết lập biến môi trường ROS_MASTER_URI và ROS_IP để thiết lập địa chỉ IP của Raspberry và cổng máy chủ ROS của Raspberry. Sau đó, ta khởi động core ROS bằng lệnh **roscore** tạo ra một ROS Server.

Terminal 2:

```
export ROS_MASTER_URI=http://192.168.1.101:11311
export ROS_IP=192.168.1.101
roslaunch rplidar_ros rplidar.launch
```

Ta thiết lập biến môi trường ROS_MASTER_URI và ROS_IP. Sau đó, ta khởi động node rplidar ros để đọc dữ liệu từ LiDAR và xuất ra topic /scan.

Terminal 3:

```
export ROS_MASTER_URI=http://192.168.1.101:11311
export ROS_IP=192.168.1.101
cd catkin_ws/
sudo pigpiod
source devel/setup.bash
python3 src/RaspberryPi-RobotCar/joy_sub_raspi_move.py
```

Ta thiết lập biến môi trường ROS_MASTER_URI và ROS_IP, sau đó di chuyển đến thư mục catkin_ws để khởi động node joy_sub_raspi_move.py để đọc dữ

liệu từ bộ điều khiển tay cầm Joystick và điều khiển Robot. Lúc này Robot vẫn đang ở trạng thái chờ tín hiệu truy xuất từ máy tính.

Để chạy phần mềm SLAM ta thực hiện như sau:

❖ Chạy các command line trên terminal của PC

Terminal 1:

```
export ROS_MASTER_URI=http://192.168.1.101:11311
export ROS_IP=192.168.1.102
source devel/setup.bash
roslaunch hector_slam_launch tutorial.launch
```

Ta thiết lập biến môi trường ROS_MASTER_URI và ROS_IP, để đặt địa chỉ IP của Raspberry và cổng máy chủ ROS của PC, chuyển đến thư mục chứa phần mềm SLAM và khởi động hector slam launch để tạo bản đồ 2D

Terminal 2:

```
export ROS_MASTER_URI=http://192.168.1.101:11311
export ROS_IP=192.168.1.102
source devel/setup.bash
rosrun joy joy_node
```

Ta thiết lập biến môi trường ROS_MASTER_URI và ROS_IP, chuyển đến thư mục chứa phần mềm Joy và khởi động joy_node để đọc dữ liệu từ bộ điều khiển Joystick.