PWM edge-aligned (Upcounting / Tương tự cho Downcouting)



Top_Value = Counter_Period
=> **T_pwm = T_clock_source * Prescaler * (Counter_Period + 1)**
<=> **f_clock_source = f_pwm * Prescaler * (Counter_Period + 1)**

(CH Polarity: HIGH) **PWM = Compare_Value / Top_Value = Pulse / Counter_Period**
(CH Polarity: LOW) **PWM = 1 - (Compare_Value / Top_Value) = 1 - (Pulse / Counter_Period)**

Giá trị cấu hình vào thanh ghi: **Prescaler_Register = Prescaler - 1**
Giá trị cấu hình vào thanh ghi: **Counter_Period_Register = Counter_Period**
Giá trị cấu hình vào thanh ghi: **Pulse_Register = Pulse**

PWM center-aligned