ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ



"ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ"

Μπακούρος Αριστείδης 03113138 Ορφανουδάκης Φίλιππος 03113140 Ρουσσάκης Γεώργιος 03113041

5η Σειρά Ασκήσεων

Ζήτημα 5.1

Στο πρώτο ζητούμενο χρειάστηκε να αξιοποιήσουμε τη ρουτίνα του μετρητή που αναφέρεται στην εκφώνηση και να εισάγουμε κατάλληλα τη ρουτίνα διακοπής INT1. Συγκεκριμένα έπρεπε στην πύλη Α(PA0-PA7) να απεικονίζεται το πλήθος των διακοπών που εισάγονται μέσω του πλήκτρου PD3 εφόσον είναι πατημένο το PD7 αλλιώς να μην καταχωρείται διακοπή. Επίσης ζητήθηκε η δημιουργία μιας ρουτίνας για την αποφυγή φαινομένων σπινθηρισμού.

```
.include "m16def.inc"
.def temp = r17
.org 0x0
rjmp main
.org 0x4
                                           ;;Διεύθυνση της ρουτίνας ΙΝΤ1
rjmp ISR1
main:
Idi temp,high(RAMEND)
                                           ;; Αρχικοποίηση της στοίβας
out SPH, temp
Idi temp,low(RAMEND)
out SPL, temp
ldi r24 ,( 1 << ISC11) | ( 1 << ISC10)
                                           ;; συνθήκες για την int1
out MCUCR, r24
Idi r24 ,( 1 << INT1)
out GICR, r24
sei
ser r26
out DDRA, r26
                                           ;; αρχικοποίηση της εξόδου Α
                                           ;;που απεικονίζει τις διακοπές
out DDRB, r26
                                           ;;αρχικοποίηση της εξόδου Β
                                           ;;που απεικονίζει το μετρητή
clr r26
clr r23
out DDRD, r26
                                           ;;αρχικοποίηση εισόδου D
loop:
out PORTB, r26
                                           ;; εκτύπωση στη θύρα Β
ldi r24, low(200)
                                           ;;φόρτωση καθυστέρησης 0.2sec
Idi r25, high(200)
                                           ;;στους r24,25 για τη wait
rcall wait msec
                                           ;;κάλεσμα καθυστέρησης
inc r26
                                           ;;αύξηση r26 που χρησιμοποιούμε
                                           ;;για το μέτρημα των διακοπών
rjmp loop
wait_usec:
```

```
sbiw r24,1
       nop
       nop
       nop
       nop
       brne wait_usec
       ret
wait_msec:
       push r24
       push r25
       ldi r24, low(998)
       ldi r25, high(998)
       rcall wait_usec
       pop r25
       pop r24
       sbiw r24, 1
       brne wait msec
       ret
ISR1:
                                           ;;ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής
       rcall protect
       push r26
                                           ;;σώσε το περιεχόμενο των r26
       in r26, SREG
                                           ;;και SREG
       push r26
       in temp,PIND
                                           ;;θέσε τη θύρα εξόδου των LED
       sbrs temp,7
                                           ;;έλεγχος αν είναι πατημένο το PD7
       rjmp ISR1_exit
                                           ;;αν όχι φύγε
       inc r23
       out PORTA, r23
       ldi r24, low(998)
                                           ;;φόρτωσε τους r24,25 με καθυστέρηση 1sec
       ldi r25, high(998)
ISR1_exit:
       pop r26
       out SREG, r26
       pop r26
       sei
       reti
protect:
                                           ;;
       ldi temp,0x80
       out GIFR, temp
       ldi r24,0x05
                                           ;;εισαγωγή μικρής καθυστέρησης για
       ldi r25,0x00
                                           ;;αποφυγή σπινθηρισμού
       rcall wait_msec
       in temp,GIFR
                                           ;;έλεγχος και επιβεβαίωση ότι υπάρχει
       sbrc temp,7
                                           ;;μία μόνο διακοπή
       rjmp protect
       ret
```

Ζήτημα 5.2

- Στο ζήτημα αυτό κληθήκαμε να χρησιμοποιήσουμε την ρουτίνα διακοπής INT0 που ενεργοποείται με το PD2. Πιο συγκεκριμένα έχουμε το κύριο πρόγραμμα μας που μετράει προς τα πάνω συνεχώς mod256, και όταν ενεργοποιήσουμε την διακοπή τότε πρέπει στην έξοδο μας -PORTC- να απεικονίζουμε τόσα led αρχίζοντας απο το LSB όσοι διακόπτες του PORTA είναι ενεργοποιημένοι.
- Το σκεπτικό είναι να κανουμε 8 φορες τη loop για την είσοδο μας και όποτε βρίσκουμε 1 σε bit της εισόδου μας να έχουμε έναν καταχωρητή και να τον κάνουμε shift left και ύστερα increase.
- Το κύριο πρόγραμμα μας είναι απλά ένας καταχωρητής που αυξάνεται με μια καθυστέρηση 200msec.
- Περισσότερες λεπτομέρειες στον κώδικα και τα σχόλια του

```
.include "m16def.inc"
.def reg = r24
.def temp = r26
.org 0x0
rjmp reset
                         ;Address of the routine2-INT0
.org 0x2
rjmp routine2
reti
reset:
;-----;
         ldi temp,high(RAMEND) ;Initialize stack
         out SPH, temp
         ldi temp,low(RAMEND)
         out SPL, temp
;-----: MAKE THE PROGRAM SESNITIVE TO INTERRUPTS INTO.-----;
         ldi reg, (1 << ISC00) | (1 << ISC01) ;Set the options
for interrupt INT0
         out MCUCR, reg
         ldi reg, (1 << INT0)</pre>
         out GICR, reg
         sei
                        ;Enable interrupts
```

```
;-----;
        ser temp
        out DDRC, temp ; PORTC is output (interrupts' counter)
        out DDRB, temp ; PORTB is output (counter from 1 to 255)
        ldi temp, 0
                         ;PORTD is the input (Interrupt)
        out DDRD, temp
        out DDRA, temp
        ldi temp, 0xFF
                        ;Set the Counter
;-----:ROUTINE OF THE MAIN PROGRAMM-COUNTING.----;
loop:
        inc temp ;Increase the counter
        out PORTB, temp ; Display to PORTA
        ldi r24, low(200) ;Wait for 0.10 sec (100 msec)
        ldi r25, high(200)
        rcall wait_msec
        rjmp loop ;Continuous operation (when the counter
reaches 255 it resets)
;-----;
routine2:
        ldi r24, low(5)
        ldi r25, high(5) ;Small delay to check and avoid
sparkling
jumpee:
        ldi reg, (1 << INTF0) ;Check for misses when the PD2
button is pressed
        out GIFR, reg ; Make sure that only one interrupt
will be processed
        rcall wait_msec
        in reg, GIFR
        sbrc reg,6
        rjmp jumpee ;End loop
;-----;
        push temp
        in temp, SREG
```

```
push temp
                      register where we store the ouput
          ldi r20,0
          ldi r19,8
                             ;Loop counter-8 loops one for each
bit of the input
          in r18,PINA
                         ;Take input
again:
                            ;logic shift right our input
          lsr r18
          brcc next
                        ; chech if the bit is 1 or 0
          lsl r20
                            ; shift left our counter
          inc r20
                            ;increase by 1
next:
          dec r19
                        ; decrease loop counter
          cpi r19,0
          brne again
          out PORTC, r20; print
          pop temp
          out SREG, temp
          pop temp
          reti
;-----;
wait_usec:
     sbiw r24 ,1
     nop
     nop
     nop
     nop
     brne wait_usec
     ret
wait_msec:
     push r24
     push r25
    ldi r24 , low(998)
     ldi r25 , high(998)
     rcall wait usec
     pop r25
     pop r24
     sbiw r24 , 1
     brne wait_msec
```

Ζήτημα 5.3

Για την άσκηση αυτή υλοποιήθηκε αυτοματισμός που ελέγχει ένα φωτιστικό σώμα. Το σώμα άναβε είτε με το πάτημα του push button PD3 (που ουσιαστικά ενεργοποιούσε την διακοπή INT1) είτε με το push button PA7 (υποθέτουμε ότι αντιστοιχεί σε αισθητήρα κίνησης). Η αναπαράσταση του σώματος γίνεται στο led του PB0. Κάθε φορά που πατιέται κάποιο εκ των PD3, PA7 τότε όλη η σειρά των led των PB0-PB7 ανάβει για 0.5 secs. Μετά το πέρας του μισού δευτερολέπτου παραμένει ανοικτό μόνο το PB0 για 4 secs συνολικά, εκτός και αν ξαναπατηθεί κάποιο από τα PA7,PD3 οπότε έχουμε ανανέωση του χρόνου και έτσι θα ανάψει ξανά όλη η σειρά των led PB0-PB7 και μετά τα νέα 0.5 secs θα μείνει ανοικτό μόνο το PB0 για 4 secs. Παρακάτω φαίνεται ο κώδικας μαζί με τα απαραίτητα σχόλια για την κατανόησή του. Να σημειωθεί ότι για τη μέτρηση των 4 secs χρησιμοποιήθηκε ο χρονιστής Timer1 (TCNT1, διαλέξαμε τον 16-bit χρονιστή καθώς μόνο αυτός ήταν δυνατόν να μετρήσει 4 secs).

```
.include "m16def.inc"
.def temp=r16
.def mule=r17 ; used for PA7 input
.def clock_h=r18 ;for the timer
.def clock l=r19 ;for the timer
.def leds=r20; used for keeeping PB0 lit after 0.5 secs
.def int mule=r22; used for PD3 input
.org 0x00
    jmp main ; Reset Handler
.org 0x04
    jmp ISR1 ; IRQ1 Handler
.org 0x10
    jmp timer1_rout
main:
    ldi temp,high(RAMEND)
    out SPH, temp
    ldi temp,low(RAMEND)
    out SPL, temp
                            ; stack init
```

```
ldi r24 ,( 1 << ISC11) | ( 1 << ISC10)
    out MCUCR, r24
    ldi r24 ,( 1 << INT1)
    out GICR, r24
                             ;INT1 and protect from sparkling
;setup
    ldi temp,0x05
                             ; Frequency Divisor = 1024
    out TCCR1B, temp
    ldi temp,0x04
                             ; Enable Timer1
    out TIMSK, temp
    sei
    clr temp
    out DDRD, temp
                             ; pullup resistance for input
    ser temp
    out DDRB, temp
    ; \{=65536-4*7812.5\}, \text{ where } 7812.5\text{Hz} = \text{cycles/sec} =~ 8\text{MHz}/1024
    ldi clock_l,0xEE ;
    ldi leds,0x01
                             ; PB0
loop:
     in mule, PINA
                             ; porta -> input
                           ; If PA7==1 exit loop and do stuff
    sbrs mule,7
;with leds
    rjmp loop
    ldi temp,0xFF
    out PORTB, temp
                           ; light up PBO-PB7 leds
    ldi r24,low(500)
    ldi r25,high(500)
                          ; delay 500 ms
    rcall wait msec
                            ; led PB0 on due to PA7
    out PORTB, leds
                             ; 4secs
    out TCNT1H, clock h
    out TCNT1L,clock_1
    in mule, PINA
    sbrc mule,7
                            ; if PA7==0, ignore next command
    clr r21
    out PORTB, r21
                   ; turn PB0 led off
    rjmp loop
=-
ISR1:
```

```
rcall protect
                              ;prevent sparkling
     push r26
     in r26, SREG
     push r26
                              ; on refresh, light em up
     ldi temp,0xFF
     out PORTB, temp
     ldi r24,low(500)
     ldi r25, high (500)
                          ; delay 500 ms
     rcall wait msec
                              ; led on
     out PORTB, leds
     out TCNT1H, clock_h
                              ; reset clock
     out TCNT1L, clock 1
     pop r26
     out SREG, r26
     pop r26
     sei
     in int mule, PIND
     sbrc int_mule,3
                            ; if PD3==0, ignore next command
     reti
     clr r22
     out PORTB,r22 ;turn PB0 led off
   reti
timer1_rout:
     clr leds
     out PORTB, leds
                              ; timer overflow -> lights out
                              ; led PBO needs to light up again
     ldi leds,0x01
     sei
     reti
wait usec:
     sbiw r24 ,1 ; 2 cycles (0.250 micro sec)
     nop
                         ; 1 cycles (0.125 micro sec)
                         ; 1 cycles (0.125 micro sec)
     nop
                         ; 1 cycles (0.125 micro sec)
     nop
                         ; 1 cycles (0.125 micro sec)
     nop
     brne wait usec ; 1 or 2 cycles (0.125 or 0.250 micro sec)
                          ; 4 cycles (0.500 micro sec)
     ret
wait msec:
                  ; 2 cycles (0.250 micro sec)
     push r24
     push r25 ; 2 cycles
```

```
ldi r24 , 0xe6 ; load register r25:r24 with 998 (1 cycles -
0.125 micro sec)
     ldi r25 , 0x03 ; 1 cycles (0.125 micro sec)
     rcall wait usec ; 3 cycles (0.375 micro sec), total delay
998.375 micro sec
                         ; 2 cycles (0.250 micro sec)
     pop r25
                          ; 2 cycles
     pop r24
     sbiw r24 , 1 ; 2 cycles
     brne wait_msec ; 1 or 2 cycles (0.125 or 0.250 micro sec)
                          ; 4 cycles (0.500 micro sec)
     ret
protect:
     ldi temp,0x80
                          ;0b1000 0000
     out GIFR, temp
                          ;Setting zero INTF1
     ldi r24,0x05
     ldi r25,0x00
     rcall wait_msec    ;wait 5 msec
     in temp, GIFR
                          ;Check if INTF1==1
     sbrc temp,7
                         ;If INTF1==1 loop
     rjmp protect
     ret
                                ;If INTF1==0 return
```