Name of Procedure: Startup
Objective: To establish a fast and uniform startup procedure for all pilots.
Preflight

- Battery……………………………………………………………………PWR
- Inverter………………………………………………………..…....STBY
- APU……………………………………………………………..……...START
- When APU RPM @ 100%, APU GEN………………………………..PWR
- Canopy……………………………………………………………...CLOSE
- Fuel Display Select…………………………………..…………..……INT
- Radios…………………………………………………………..……. ON
- CDU……………………………………………………………..……..ON
- EGI………………………………………………………..……..……. ON
- Position Lights…………………………………..……………....…FLASH
- Pinky Switch……………………………………....…..……………..…...AFT
- Anti-Collision Lights……………………………………………. ON
- Interior and Exterior Lighting……………………………...…AS REQUIRED

Engine Start

- Left Engine Throttle…………………………………………..IDLE
- Right Engine Throttle………………………………………………IDLE
- CICU……………………………………………..…………….……. ON
- JTRS…………………………………………………………………...ON
- IFFCC…………………………………………………………….TEST
- HUD Engage Preflight BIT………………………..……………...…....UFC ENT
- After BIT complete, IFFCC……………………………….…..…...……ON
- HUD Intensity and Day/Night Mode……………………………AS REQUIRED
- Rearm and Refuel………………………………. SELECT LOADOUT AND FUEL
- Yaw SAS……………………………..……………………....…L and R ENGAGE
- Pitch SAS………………………………………………..…..……L and R ENGAGE
- Backup ADI…….………………………………..…………STOW RED OFF FLAG
- L and R DDI Day/Night Mode………………………….……AS REQUIRED
- Once stores loaded, L DDI…………………..………………….LOAD ALL
- HMCS……………………………………………………….…..ON
- After Load All complete, L DDI DSMS…........…SETUP WEAPON PROFILES
- L DDI………………………………………………..….TAD (SETUP NET)
- R DDI…………………………………………………..….CDU
- CMSP Rotary………………………………………………….…STBY
- MWS…………………………………………………………...ON
- JMR…………….…………………...……………………...ON
- RWR………….....…………....…………………………...ON
- DISP………………….…....……..………………………...ON
- After ENGINE START CYCLE light OFF, APU GEN…………......OFF/RESET
- APU……………………………………………………….OFF
- PITOT HEAT………………………………..………………………ON

- Anti-Skid………………………………………….................………...ON
- Taxi Light…………………………………………………………...….ON
- Flaps……………...…………………………………………….MVR
- NWS…………………………………………….................……….ON
- After CDU Alignment complete, R DDI……………...…....………...NAV
- NMSP EGI……………………………………………………....…SELECT
- STR PT……………………………………………………....….SELECT
- EAC…………….....………………………………….…………ON
- AAP PAGE Select Dial……………………....……………….……...STEER
- AAP STEER PT Dial………………………………….…FLT PLAN
- R DDI……………………………………………….…………….TGP
- Ejection Seat Arm Handle……………………………….....….…ARMED
- Call on radio, "READY TO TAXI"