

05

Volare in Italia

Il regolamento europeo dice cosa puoi fare; l'Italia decide come: dove ti registri, dove sostieni l'esame, quali zone sono vietate, quanto costa, cosa succede se sbagli. Questo capitolo è la guida operativa per il pilota che vive in Italia, dal primo accesso a d-flight alla lettura della mappa delle zone geografiche. Importi e procedure sono quelli in vigore al 20 settembre 2026.

IN QUESTO CAPITOLO

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1. Chi fa cosa in Italia | 7. Privacy e riprese |
| 2. Registrarsi su d-flight | 8. Volare al chiuso |
| 3. Attestato A1/A3 e certificato A2 | 9. Le sanzioni |
| 4. Le zone geografiche italiane | 10. Segnalare un evento |
| 5. Autorizzazioni e coordinamenti | 11. Le fonti aeronautiche |
| 6. L'assicurazione | 12. U-space in Italia |

Fonti normative verificate il 20 settembre 2026.

5.1 Chi fa cosa in Italia

L'autorità dell'aviazione civile è l'ENAC. È l'ENAC che esercita le competenze lasciate agli Stati dal regolamento europeo: tiene il registro degli operatori, organizza gli esami, definisce le zone geografiche, rilascia le autorizzazioni della categoria Specific, applica le sanzioni. Lo strumento principale è il **Regolamento UAS-IT**, il cui testo in vigore è l'Edizione 1 del 4 gennaio 2021: non sostituisce il regolamento europeo, lo integra con le disposizioni nazionali, dalla registrazione al QR code all'assicurazione. Dal dicembre 2024 l'ENAC ha messo in consultazione una nuova edizione, più ampia, che assorbe nel regolamento materie finora affidate alle circolari; al 20 settembre 2026 non è ancora stata pubblicata in via definitiva. Controlla sulla pagina ENAC quale edizione è in vigore quando leggi.

Accanto all'ENAC lavorano altri soggetti che incontrerai spesso:

- **ENAV**, l'ente per l'assistenza al volo, gestisce lo spazio aereo controllato e pubblica le informazioni aeronautiche ufficiali: l'**AIP Italia** e i **NOTAM**.

- **d-flight** è la società del gruppo ENAV, partecipata anche da Leonardo, che gestisce per conto dell'ENAC il portale nazionale dei droni: registrazione degli operatori, QR code, mappa delle zone geografiche, servizi di geo-consapevolezza e, dal 2026, i primi servizi U-space.
- ANSV, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, indaga sugli incidenti aerei, droni compresi.
- Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sulle riprese che coinvolgono persone.
- Comuni e Questure intervengono con ordinanze locali e per i profili di pubblica sicurezza, ad esempio su eventi e luoghi sensibili.

PER CHI VIENE DALLE TELECOMUNICAZIONI

Se conosci il mondo delle telecomunicazioni, la divisione dei ruoli ti è familiare: l'ENAC è il regolatore, come l'AGCOM per le reti; l'ENAV è l'operatore dell'infrastruttura, lo spazio aereo; d-flight è il fornitore del servizio con cui interagisci ogni giorno. E c'è pure un piano delle frequenze, il PNRF del Ministero, che hai incontrato nel capitolo 3.

5.2 Registrarsi su d-flight

La registrazione come operatore UAS, obbligatoria nei casi visti nel capitolo 4 (drone da 250 g in su, oppure con camera), si fa sul portale d-flight. Il percorso è questo.

- 1 **Crea l'account.** Sul portale d-flight, con indirizzo e-mail e verifica dell'identità. Se sei una persona fisica ti registri a tuo nome; se operi per un'azienda o un ente, la registrazione è dell'organizzazione.
- 2 **Attiva l'abbonamento.** La registrazione ha un canone annuale. Il profilo *Base* è pensato per l'uso ricreativo e per la categoria Open; il profilo *PRO* per chi opera in categoria Specific o ha bisogno dei servizi avanzati.
- 3 **Ottieni il numero di operatore e il QR code.** D-flight ti assegna il numero di registrazione nel formato europeo, che inizia con «ITA», e lo consegna sotto forma di QR code. Il numero è uno solo e vale per tutti i tuoi droni; il QR code va richiesto per ciascun drone che dichiarerai nel portale.
- 4 **Applica il QR code sul drone.** Stampato, leggibile, fissato all'aeromobile. Conservarlo solo sul telefono non basta: la norma vuole che sia visibile sul drone.
- 5 **Carica il numero nel Remote ID.** Se il drone ha la marcatura C1, C2 o C3, il numero di operatore va inserito nell'app o nel sistema del drone, così che venga trasmesso in volo.
- 6 **Rinnova ogni anno.** L'abbonamento scade dodici mesi dopo l'attivazione. Un operatore con la registrazione scaduta è, agli effetti della legge, non registrato.

Voce	Importo	Note
Abbonamento Base	7 € all'anno	Uso ricreativo e categoria Open
Abbonamento PRO	28 € all'anno	Categoria Specific e servizi avanzati
QR code UAS Base	7 € per drone	Da stampare e applicare
QR code UAS PRO	112 € per drone	Per operatori PRO
Mappa e geo-consapevolezza	gratis	Per tutti gli utenti registrati

Tabella 5.1 Tariffe d-flight, IVA inclusa, verificate sulla pagina ufficiale il 20 settembre 2026; il listino è stato aggiornato all'inizio del 2026. Sono cifre che cambiano: controlla la pagina delle tariffe prima di pagare.

ATTENZIONE

Se il tuo drone ha una camera, la registrazione è obbligatoria anche sotto i 250 g. La convinzione diffusa che «sotto i 250 grammi non serve nulla» è falsa: sotto i 250 g non serve l'attestato, ma servono registrazione, QR code e assicurazione.

La registrazione italiana vale in tutta l'Unione europea: con il tuo numero ITA puoi volare in Francia o in Grecia senza registrarti di nuovo, rispettando le zone geografiche locali. Se invece ti trasferisci stabilmente in un altro Stato membro, la registrazione va spostata lì.

5.3 Attestato A1/A3 e certificato A2

L'attestato A1/A3

La formazione per la categoria Open è gestita direttamente dall'ENAC. Il materiale del corso, un programma con le nove materie previste dal regolamento europeo, è pubblicato gratuitamente sul sito dell'ENAC e si studia da soli. L'esame si sostiene online sulla piattaforma dei servizi web dell'ENAC, con autenticazione tramite SPID per i maggiorenni e con i documenti del minore e del genitore per i minorenni. Prima di avviare la sessione si paga un diritto fisso di 31 €.

L'esame è di 40 domande a risposta multipla in 60 minuti, e si supera con il 75% delle risposte corrette. Il documento che ottieni si chiama formalmente «prova di completamento della formazione online», ma tutti lo chiamano attestato A1/A3. Vale cinque anni e in tutta l'Unione; alla scadenza si ripete corso ed esame.

Il certificato A2

Per volare in A2 con un drone di classe C2 servono tre cose. La prima è l'attestato A1/A3. La seconda è un'autoformazione pratica, svolta da soli in condizioni A3, cioè lontano da tutto, e dichiarata dal candidato: non c'è un esame pratico con istruttore. La terza è un esame teorico aggiuntivo che, a differenza dell'A1/A3, non si fa da casa: si sostiene presso una *Entità Riconosciuta* dall'ENAC, sotto sorveglianza. Sono 30 domande in 60 minuti su meteorologia, prestazioni di

volo e misure per ridurre il rischio a terra, con soglia al 75%. All'ENAC si paga un diritto fisso di 31 € che copre i primi tre tentativi; l'ente riconosciuto aggiunge la propria tariffa, libera e variabile. Anche il certificato A2 vale cinque anni.

NOTA

L'Italia non ha adottato deroghe sull'età, quindi vale il limite europeo: il pilota remoto deve avere almeno 16 anni. I minorenni possono sostenere l'esame A1/A3 con l'autenticazione tramite i documenti del genitore o tutore; sotto i 16 anni si vola con un drone giocattolo oppure sotto la supervisione diretta di un pilota che abbia l'età e l'attestato.

SCENARIO PRATICO

Un drone da 249 g con camera, in campagna aperta. Serve la registrazione su d-flight (c'è la camera), il QR code sul drone e l'assicurazione. L'attestato A1/A3 non è richiesto per volare in A1 con un drone sotto i 250 g, ma è consigliato: costa 31 € e un pomeriggio di studio. Prima di decollare il pilota apre la mappa d-flight: anche in campagna ci sono aviosuperfici, elisuperfici e aree militari che generano zone regolamentate. Quota massima 120 m, drone sempre in vista, nessun sorvolo di gruppi di persone.

5.4 Le zone geografiche italiane

Le zone geografiche UAS previste dall'articolo 15 del regolamento europeo sono definite in Italia dall'ENAC con la circolare **ATM-09A** del marzo 2021 e pubblicate sulla mappa del portale d-flight, che dal 1° gennaio 2022 è il canale ufficiale. La mappa è consultabile gratuitamente da chiunque abbia un account e mostra, per ogni punto del territorio, se il volo in categoria Open è libero, limitato o vietato. Consultarla è il primo gesto di ogni volo.

Dove si vola in categoria Open



Figura 5.1 La fascia dei 120 m segue il terreno; attorno agli aeroporti la zona geografica vieta o condiziona il volo; sopra la fascia c'è il traffico con equipaggio, a cui il drone deve sempre cedere il passo.

Come leggere la mappa

Le zone sono rappresentate con un codice colore e ognuna, cliccata, mostra una scheda con il tipo di restrizione, la quota massima consentita, gli orari e l'ente a cui rivolgersi.

Semplificando:

- **Nessuna zona:** spazio aereo non controllato sotto i 120 m, il terreno di gioco naturale della categoria Open. Valgono solo le regole del capitolo 4.
- **Zone con limitazioni** (in giallo o arancione): il volo è possibile rispettando condizioni indicate nella scheda, tipicamente una quota massima ridotta, ad esempio 25 o 60 m, oppure un coordinamento preventivo con l'ente indicato.
- **Zone vietate** (in rosso): il volo in categoria Open non è consentito. Si può operare solo in categoria Specific, con un'autorizzazione dell'ENAC o, per i siti militari, dell'Aeronautica Militare.

Da dove vengono le zone

Le zone nascono da esigenze diverse. Le più estese sono quelle di **sicurezza del volo** attorno ad aeroporti, eliporti e aviosuperfici: nel linguaggio aeronautico si chiamano **ATZ** e **CTR**, e sono gli spazi in cui gli aerei decollano, atterrano e vengono guidati dai controllori. Ci sono poi le aree dell'AIP Italia classificate come proibite, regolamentate o pericolose (aree P, R e D: poligoni militari, impianti sensibili, zone di addestramento), le zone di **sicurezza pubblica** su città e siti sensibili, e le zone **ambientali** su parchi e aree protette. Per queste ultime vale una regola importante: un divieto dell'ente parco è efficace solo se approvato dall'ENAC e pubblicato su d-flight; in molte aree protette il volo richiede comunque il nulla osta dell'ente gestore, e la scheda della zona lo dice.

RIFERIMENTO NORMATIVO

Le zone geografiche italiane sono istituite dall'ENAC ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento (UE) 2019/947 e disciplinate dalla circolare ENAC ATM-09A del 24 marzo 2021. L'ENAC ha messo in consultazione un regolamento sulle zone geografiche destinato a sostituire la circolare: quando entrerà in vigore, quote e perimetri di alcune zone cambieranno. La mappa d-flight resta il riferimento aggiornato.

Vicino agli aeroporti

Attorno a ogni aeroporto la mappa mostra una zona rossa in cui la categoria Open è vietata, di norma estesa per alcuni chilometri e con forma che segue le traiettorie di avvicinamento. Esiste una sola deroga, pensata per le ispezioni: entro 10 m in orizzontale e 3 m in verticale da un ostacolo artificiale, con il consenso del proprietario e a più di 500 m dal recinto aeroportuale. Per tutto il resto serve la categoria Specific, con nulla osta dell'ENAC o dell'Aeronautica Militare per gli aeroporti militari, e il coordinamento con l'ENAV o con la direzione dell'aeroporto.

SCENARIO PRATICO

Un drone C1 in periferia di una città. Il pilota ha registrazione, QR code, assicurazione e attestato A1/A3. Apre la mappa d-flight sul quartiere: non c'è alcuna zona, oppure c'è una zona gialla con quota massima 60 m. Vola in A1: nessun sorvolo intenzionale delle persone, mai sopra gruppi, quota entro il limite della zona. Se il quartiere fosse dentro il CTR di un aeroporto vicino, la scheda della zona lo direbbe e il volo sarebbe vietato o soggetto a condizioni. La regola pratica: se sulla mappa c'è un colore, leggi la scheda; se non c'è, valgono comunque le regole del capitolo 4.

5.5 Autorizzazioni e coordinamenti

In categoria Open, fuori dalle zone geografiche, non devi chiedere il permesso a nessuno. Quando la mappa mostra una zona con condizioni, la scheda indica cosa fare: rispettare una quota, avvisare un ente, chiedere un nulla osta. L'ente cambia a seconda della zona: l'ENAV o la direzione aeroportuale per gli spazi vicini agli aeroporti, l'Aeronautica Militare per le aree militari, l'ente gestore per i parchi, la Prefettura o la Questura per le zone di sicurezza pubblica. I tempi non sono immediati: per i coordinamenti con gli aeroporti le circolari ENAC prevedono preavvisi di settimane.

Quando invece la zona è rossa, o quando l'operazione esce dai limiti della Open, la strada è la categoria Specific: autorizzazione operativa dell'ENAC, oppure dichiarazione per uno scenario standard, come descritto nel capitolo 6. È il caso delle riprese in un centro storico affollato, degli eventi, dei voli in città con droni sopra i 900 g. Il sorvolo di un assembramento, si tratti di una piazza piena, di un concerto o di una manifestazione sportiva, è vietato in Open senza eccezioni.

Restano infine le regole locali. I Comuni possono emanare ordinanze che limitano l'uso di droni su porzioni del territorio, ad esempio durante eventi o in aree cittadine sensibili, e le Questure intervengono quando le riprese toccano la pubblica sicurezza. Queste regole non compaiono sempre sulla mappa d-flight: prima di volare in un luogo pubblico frequentato, una telefonata all'ufficio competente del Comune evita sorprese.



Figura 5.2 Attorno a ogni aeroporto la mappa d-flight mostra una zona in cui la categoria Open è vietata. La forma segue le rotte di avvicinamento e può estendersi per chilometri oltre il recinto.

Foto: Calistemon, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

SCENARIO PRATICO

Volare a 5 km da un aeroporto. A cinque chilometri da un aeroporto civile si è quasi sempre dentro la zona rossa o in una zona con limitazioni pesanti. Il pilota apre la mappa e legge la scheda. Se la zona è rossa, in Open non si vola: servirebbe un'autorizzazione Specific dell'ENAC e il coordinamento con l'ENAV o la direzione aeroportuale, cosa fuori portata per un hobbista. Se la zona è gialla con quota massima 25 m, si vola rispettando quel limite. Se il punto è appena fuori dal perimetro disegnato, si vola con le regole normali, ricordando che gli aerei in avvicinamento passano bassi anche fuori dalle zone: appena se ne vede o sente uno, si scende.

5.6 L'assicurazione

In Italia l'assicurazione di responsabilità civile verso terzi è obbligatoria per tutte le operazioni con droni, qualunque sia il peso: anche per il drone da 249 g, con la sola eccezione dei droni giocattolo, che non rientrano nel regolamento. È una scelta nazionale che va oltre la soglia europea dei 20 kg vista nel capitolo 4. La polizza deve coprire i danni a persone e cose, con massimali non inferiori a quelli minimi del Regolamento (CE) 785/2004, che per gli aeromobili sotto i 500 kg valgono 750.000 diritti speciali di prelievo, poco meno di un milione di euro. Le polizze in commercio per la categoria Open sono costruite su questo requisito.

RIFERIMENTO NORMATIVO

Regolamento ENAC UAS-IT, Edizione 1, articolo 27: «Non è consentito condurre operazioni con un UAS se non è stata stipulata e in corso di validità un'assicurazione concernente la responsabilità verso terzi, adeguata allo scopo e con massimali non inferiori ai parametri minimi di cui alla tabella dell'art. 7 del Regolamento (CE) 785/2004». Le associazioni di aeromodellismo riconosciute possono usare polizze cumulative.

ATTENZIONE

Prima di firmare una polizza, controlla tre cose: che copra esplicitamente gli aeromobili senza equipaggio e non solo l'aeromodellismo; che copra l'uso che ne fai, perché molte polizze ricreative escludono ogni attività a pagamento; che il massimale sia almeno quello minimo di legge. Porta con te il certificato, anche in formato digitale: è uno dei documenti che possono chiederti.

5.7 Privacy e riprese

Un drone con camera è uno strumento di raccolta di dati personali, e il pilota è il primo responsabile di come li usa. Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato nel 2017 un vademecum per l'uso ricreativo che resta il riferimento pratico: riprendere le persone solo se necessario allo scopo, evitare che siano riconoscibili se non hanno dato il consenso, non entrare con la camera negli spazi privati altrui, giardini e finestre compresi, non diffondere immagini di persone identificabili senza il loro accordo. Due principi lo riassumono: *privacy by design*, scegli il sensore e l'inquadratura che raccolgono il minimo indispensabile, e *privacy by default*, imposta il volo in modo da riprendere solo ciò che ti serve.

Se le riprese sono per lavoro, si applica per intero il GDPR: serve una base giuridica per il trattamento, un'informativa alle persone riprese quando è possibile darla, e per i trattamenti sistematici su larga scala una valutazione d'impatto. La distinzione tra luogo pubblico e privato conta: in un luogo pubblico la ripresa da distanza tale da non identificare persone, targhe e numeri civici è di norma lecita; l'intrusione nella sfera privata, come una ripresa ravvicinata su una proprietà, può costituire anche un reato.

5.8 Volare al chiuso

Il Regolamento UAS-IT, come quello europeo, non si applica alle operazioni in spazi completamente chiusi: delimitati sia lateralmente sia in alto, cioè con pareti e tetto. Dentro un capanno, un palazzetto o un appartamento non servono registrazione, attestato né rispetto delle zone. Un cortile recintato ma scoperto, invece, è spazio aperto a tutti gli effetti. Le regole cambiano, i rischi no: al chiuso il GNSS non funziona, il drone tiene la posizione con optical flow e sensori di distanza, e un'elica in un ambiente affollato fa gli stessi danni che fa all'aperto.

5.9 Le sanzioni

Le sanzioni sono nel Codice della Navigazione, che dal 2006 include tra gli aeromobili anche i mezzi a pilotaggio remoto: gli articoli sulle violazioni delle norme di sicurezza del volo, scritti per l'aviazione tradizionale, si applicano ai droni per questa via. Le violazioni tipiche del pilota Open sono illeciti amministrativi: volare senza registrazione o senza QR code, senza attestato quando è richiesto, oltre i 120 m, in una zona vietata, senza assicurazione. Le sanzioni pecuniarie partono da circa mille euro e possono superare i seimila per le violazioni delle norme di sicurezza del volo, con la sospensione dell'attestato come sanzione accessoria e, per il volo senza assicurazione o in violazione delle norme di sicurezza, il sequestro del drone ai fini della confisca. Nei casi più gravi, come il volo in zone militari o l'interferenza con il traffico aereo, si entra nel campo dei reati.

NOTA

Gli importi indicati sono ordini di grandezza al 20 settembre 2026: il Codice della Navigazione è stato modificato più volte e la nuova edizione del Regolamento UAS-IT potrebbe rivedere il quadro. Il punto fermo è un altro: quasi tutte le violazioni di un principiante sono involontarie e nascono da un solo errore, non aver guardato la mappa prima di decollare.

5.10 Segnalare un evento

L'obbligo europeo di segnalare gli eventi che riguardano la sicurezza (capitolo 4) si adempie in Italia attraverso il sistema **ECCAIRS 2** dell'ENAC, il portale nazionale per le segnalazioni obbligatorie, in funzione dal 1° gennaio 2022 e accessibile anche ai privati con un'interfaccia web. La segnalazione va fatta entro 72 ore da quando si è venuti a conoscenza dell'evento. Per un operatore Open gli eventi da segnalare sono quelli gravi: un ferito, una collisione o quasi collisione con un aeromobile con equipaggio, una perdita di controllo che ha portato il drone fuori dall'area prevista con pericolo per terzi. Gli incidenti veri e propri, con feriti gravi o danni rilevanti, vanno comunicati anche all'ANSV, che conduce le inchieste di sicurezza.

Nel 2026 l'Unione ha aggiornato l'elenco degli eventi da segnalare obbligatoriamente con voci specifiche per i droni e per lo U-space, e l'ENAC ne ha dato notizia sul proprio sito. Il capitolo 7 descrive cosa fare sul campo subito dopo un incidente.

5.11 Le fonti aeronautiche

La mappa d-flight è la sintesi operativa, ma dietro ci sono documenti che un pilota curioso impara a leggere. L'**AIP Italia**, pubblicata dall'ENAV e consultabile gratuitamente online dopo una registrazione, descrive gli spazi aerei, gli aeroporti e le aree proibite, regolamentate e pericolose con i loro orari di attivazione. I **NOTAM** sono gli avvisi temporanei: una zona chiusa per un'esercitazione, un'elisuperficie attiva per un evento, un'area interdetta per un incendio. D-

flight ne mostra una parte sulla mappa, ma per le operazioni vicino a zone regolamentate conviene consultarli alla fonte. Le **Regole dell'Aria Italia**, il regolamento ENAC che traduce le regole europee del traffico aereo, spiegano i termini che trovi nelle schede delle zone.

5.12 U-space in Italia

Dal 1° gennaio 2026 è operativo il primo spazio aereo U-space italiano, a San Salvo in Abruzzo, presentato dall'ENAC come il primo in Europa. Nasce dalla collaborazione tra ENAC, d-flight, ENAV e gli enti del territorio, e serve a integrare i voli con equipaggio e quelli a pilotaggio remoto per attività sperimentali e operazioni di emergenza. Il progetto di consegne con droni che avrebbe dovuto usarlo è stato sospeso dall'azienda promotrice, ma lo spazio U-space resta attivo come banco di prova. All'inizio del 2026 l'ENAC ha inoltre avviato la consultazione su un regolamento nazionale U-space. Per chi vola in categoria Open non cambia nulla, per ora: i servizi U-space diventano rilevanti solo dentro le porzioni di spazio aereo designate, che la mappa d-flight mostrerà come qualunque altra zona.

IN SINTESI

- L'ENAC è l'autorità; il Regolamento UAS-IT (Edizione 1 del 2021, nuova edizione in preparazione) integra le regole europee. D-flight gestisce registrazione, QR code e mappa delle zone.
- Registrazione su d-flight con abbonamento annuale (7 € Base) e QR code per drone (7 €), da stampare e applicare sul drone. Vale in tutta l'Unione.
- Attestato A1/A3: materiale gratuito ENAC, esame online sulla piattaforma ENAC, 31 €, 40 domande, 75%, cinque anni. Certificato A2: pratica autocertificata più 30 domande presso un'Entità Riconosciuta.
- Le zone geografiche sono sulla mappa d-flight: nessun colore, si vola con le regole Open; giallo, si rispettano le condizioni della scheda; rosso, in Open non si vola.
- Attorno agli aeroporti la Open è vietata; nei parchi contano solo i divieti pubblicati su d-flight, spesso con nulla osta dell'ente.
- Assicurazione RC obbligatoria per tutti i droni (art. 27 del Regolamento UAS-IT), anche sotto i 250 g, giocattoli esclusi.
- Privacy: vademecum del Garante per l'uso ricreativo, GDPR per l'uso professionale.
- Al chiuso, con pareti e tetto, il regolamento non si applica. Le sanzioni partono da circa mille euro e includono il sequestro del drone.
- Gli eventi gravi si segnalano all'ENAC via ECCAIRS 2 entro 72 ore.

5.13 Fonti

- ENAC, Regolamento UAS-IT, Edizione 1 del 4 gennaio 2021, e bozza della nuova edizione in consultazione: enac.gov.it, Regolamento UAS-IT
- ENAC, requisiti generali per operare nella categoria Open: enac.gov.it, categoria Open
- ENAC, come si diventa pilota UAS Open A1/A3 e A2: enac.gov.it, A1/A3, enac.gov.it, A2
- ENAC, zone geografiche e U-space, limitazioni e riserve dello spazio aereo, circolare ATM-09A: enac.gov.it, zone geografiche
- ENAC, segnalazione eventi aeronautici (ECCAIRS 2): enac.gov.it, segnalazione eventi

- ENAC, comunicato sull'avvio dello U-space di San Salvo (dicembre 2025): comunicati.enac.gov.it
- d-flight, registrazione, tariffe e mappa: d-flight.it
- ENAV, AIP Italia: enav.it
- Garante per la protezione dei dati personali, vademecum sull'uso ricreativo dei droni (2017): garanteprivacy.it, doc. web 695 2903
- Codice della Navigazione (R.D. 327/1942), testo vigente: normattiva.it