

Aula 04 - 25/11/22

- ▼ Instruções de acesso á memória.
 - → Armazenar / ler dados que não cabem nos registradores
 - A memória é como um vetor: cada posição corresponde a 1 byte e possui um endereço.
 - Todo dado armazenado na memória deve ser armazenado num endereço múltiplo de 4 (tamanho de uma palavra: 4 bytes = 32 bits) → Chamamos isso de restrição de alinhamento.
 - As instruções em assembly mips são:
 - lw reg, offset (base) → lw = load word, esta instrução carrega um dado da memória do endereço base +offset no registrador reg.

Obs: base é um registrador e offset, um número constante.

- 2. sw reg, offset (base) → sw = store word, esta instrução escreve o dado do registrador **reg** na memória, no endereço **base +offset**.
- 3. Syscall código 9: alocação dinâmica de memória
 - → \$a0: tamanho a ser alocado em bytes.
 - → \$v0: retorna o endereço base.
 - ▼ Exemplos

```
▼ g = h + A[8];

→ g => $s1, h => $s2, end base de A => $s3

Em MIPS:
```

```
lw $t0, 32($s3) ; carregou em t0 o A[8] add $s1, $s2, $t0 ; fez a soma do t0 com s2 e armazenou em s1.
```

Aula 04 - 25/11/22

\blacksquare A[12] = g + A[3];

```
lw $t0, 16($s3) ; $t0 = A[4]
add $t1, $s1, $t0 ; $t1 = g +A[4]
sw $t1, 48($s3) ; salva a soma em A[12]
; apenas variáveis vão para registradores
```

▼ Vetores em Assembly

- tem endereços de memória sequenciais.
- Estão sempre na memória, o que é diferente dos registradores.
- acesso eficiente para achar a posição.
 - vetor ⇒ base end * 4 (pegamos a base do vetor e multiplicamos por 4 quando usamos no MIPS), por isso nos exemplos de instruções de acesso á memória usamos o valor da base do vetor multiplicado por 4.

▼ Instruções imediatas *** PROVA → EXPLIQUE INSTRUÇÕES IMEDIATAS

- São instruções que operam sobre um registrador e uma constante. Geralmente são variações de outras instruções, terminadas por "i".
- São instruções como i++ de outras linguagens.
- Existe somente a addi, não tem a subi.
- Exemplos:

```
addi $s3, $s3, 4 #s3 = s3+4
```

- addi \$s2, \$s1, -1 #s2 = s1 +(-1)
- Princípio de design 3: Torne o caso comum mais rápido.
 - O uso de constante pequenas é muito comum.
 - Essas instruções evitam uma instrução lw.
 - Obs: Evitar usar a constante 0 em instruções imediatas.

Representação de inteiros

Aula 04 - 25/11/22 2

Todas as instruções que vimos até aqui operam com inteiros de 32 bits.

Há dois tipos de inteiros: com sinal e sem sinal


Inteiro sem sinal

X = Xn-1Xn-2 ... X2X1X0, onde Xi é 0 ou 1.

 \Rightarrow Em uma base b = $b^(n-1).Xn-1+b^(n-2).Xn-2+...+b^2x^2+b^1x^1+b^0x^0.$

Qual a capacidade de representação de um inteiro de 32 bits sem sinal?

maior = 111 ... 111 } 32 bits =
$$2^{(32)} + 2^{(31)} + ... + 2^2 + 2^1 + 2^0$$



A capacidade de representação de um inteiro sem sinal é de 0 a 2(32) - 1.

Inteiro com sinal (binário)

Complemento a 2: dado x, $-x = (n\tilde{a}o x) + 1$.

 \Rightarrow bit mais significativo é o bit de sinal.

 \Rightarrow 0 corresponde a positivo enquanto o 1 a negativo.

 \Rightarrow um número de b bits x, $|-x| = 2^b - x$

Qual a capacidade de representação de um inteiro de 32 bits com sinal ??

Aula 04 - 25/11/22 3

- 1. MSB (Most Significant Bit) = 0 (positivo) \Rightarrow 2^31 combinações o que dá de 0 a 2^31 números.
- 2. MSB (Most Significant Bit) = 1 (negativo) \Rightarrow 2^31 combinações o que dá de -2^31 a -1

Portanto, a capacidade de representação de um inteiro com sinal de 4 bytes é -2^31 até 2^31 - 1.

Aula 04 - 25/11/22 4