
Module M3-2 « Communications sans fil - WPAN 802.15.4 - ZigBee» Licence SEICOM

Ph. Le Gal P. Tasse



Les différents types de réseaux sans fil (1)

- Les standards IEEE couvrent la couche Physique et la couche Liaison de donnée du modèle OSI.
- IEEE 802.11a/b/g/n (Wi-Fi): Wireless LAN (WLAN)
- Longue portée pour les réseaux de grande taille
- Architecture réseau basée sur des points d'accès
- Vitesses 11 54 XXX... Mb/s



Module M3-2 – Communications sans fil – LRWPAN 802.15.4 – BLE et ZigBee

Communications sans fil - WPAN

Introduction • Généralités sur ZigBee Architecture du protocole La couche MAC Modulation numérique Caractéristiques générales IEEE 802.15.4 La couche PHY

Module M3-2 – Communications sans fil – LRWPAN 802.15.4 – BLE et ZigBee

Les différents types de réseaux sans fil (2)

- IEEE 802.15 : Wireless Personal Area Network (WPAN)
- Bluetooth: IEEE 802.15.1
- Beaucoup d'applications variées (PDA, périphérique, etc.)
- Portée de quelques dizaines de mètres à 1 Mb/s.



Zigbee IEEE 802.15.4 et BLE

- Communication de peutes rautos, a consormantes : WPANS) ZigBee dimension personnelle (Wireless Personal Area Networks : WPANS) Communication de petites radios, à consommation réduite pour les réseaux à
 - Portée de quelques dizaines de mètres à 250Kb/s.
- WBAN: IEEE 802.15.6 spécifique pour le corps humain

Les différents types de réseaux sans fil (3)

- IEEE 802.16 : WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access)
- Liaison Point Multipoint proposant une couverture de quelques kilomètres
- Accès sans fil large bande.
- GSM: Global System for Mobile Communications
- GPRS: protocole d'échange de données via le réseau de téléphonie mobile cellulaire.



Module M3-2 – Communications sans fil – LRWPAN 802.15.4 – BLE et ZigBee

2

Les concurrents (2)

- Wavenis : pile de protocole sans fil développée par Coronis pour le contrôle et la supervision de système d'automatisation pour le résidentiel et les immeubles.
- Les solutions IP: IETF IPv6 over Low-power WPAN (6LoWPAN)
 Working Group (WG) propose des mécanismes pour la transmission de paquets IPv6 au dessus des réseaux IEEE 802.15.4.

Les concurrents (1)

- Wifi: vitesse et consommation élevées. Pas adapté pour le domaine de l'automatisme sauf pour la transmission audio/vidéo.
- Infra-rouge: Aucun standard, point à point (TV, porte de garage).
- Le Zigbee peut être une solution pour centraliser les commandes au travers d'un WPAN: Télécommande Freebox
- Z-Wave (Zensys) : automatisme dans le domaine du résidentiel.
- Insteon : réseau maillé pour applications spécialisées dans l'automatisation résidentielle.

Module M3-2 – Communications sans fil – LRWPAN 802.15.4 – BLE et ZigBee

Introduction Zigbee (1)

- Le ZigBee est une nouvelle technologie sans fil basé sur le standard 802.15.4
- Entièrement basé sur des standards
- Utilisable dans les applications suivantes :
- industrielles: automatisme, remplacement de capteurs filaires, capteurs intelligents
- domotique : gestion d'immeuble
- domestique : maison intelligente
- Plus de 80 millions de modules produits fin 2006, 400 millions prévus en 2019.
- Inter-opérable et utilisable à travers le monde entier





/ers le monde en

Introduction Zigbee (2)

- Basse vitesse de transmission des données
- Basse consommation d'énergie :
- Pile de protocole simple nécessitant peu de ressource de calcul, donc peu d'énergie.
- Puissance d'émission variable pour assurer des petites et moyennes. couvertures radio (typiquement de 10 à 20m pour 1dBm)
- Plusieurs années en fonctionnement sur pile ou batterie.
- Bas coût (~2 ε l'unité) : à moduler en fonction du niveau d'intégration.
- Permet de constituer des réseaux de petite ou grande taille, sécurisés et fiables.

Module M3-2 – Communications sans fil – LRWPAN 802.15.4 – BLE et ZigBee

Les applications (1)

- Surveillance: alarmes incendie, capteur de pression...
- Contrôle et automatisme pour industrie et le résidentiel
- chauffage, ventilation, air conditionné,
- sécurité,
- éclairage et contrôle à distance de store, fenêtres, portes...
- Géolocalisation :
- suivi d'inventaire en temps réel,
- balisage de sites de catastrophes, etc.
- Agriculture de précision : mesure de PH, pesticide, humiditée, etc.



Module M3-2 – Communications sans fil – LRWPAN 802.15.4 – BLE et ZigBee

11

Comparaison BLE

- Bluetooth Low Energy qui depuis l'arrivée du Wibree (autre nom du BLE, conçu par Nokia) s'est positionné sur les objets connectés (montres, tablettes, etc.).
- Orienté vers l'IOT (Internet des Objets)
- Ces dernières années il a tendance a supplanter le zigbee.
- 28 milliards d'objets d'ici 2020 (estimation du Harvard Business Review)

Module M3-2 – Communications sans fil – LRWPAN 802.15.4 – BLE et ZigBee

10

Les applications (2)

Domaine de la santé: mesure, diagnostique.

Identification: badges et tags actifs.

OISIL

- jeux interactifs,
- appareils électroniques grand-public, télécommande universelle, etc.
- Périphériques informatiques : souris, clavier, joystick, etc.



Les principaux acteurs du marché


















Module M3-2 – Communications sans fil – LRWPAN 802.15.4 – BLE et ZigBee

13

Caractériques générales de l'IEEE 802.15.4 (1)

- Protocole de communication pour les LR WPAN (Low Rate Wireless Personal Area Network)
- La norme 802.15.4 défini la couche physique (PHY) et MAC du ZigBee
- Topologie Etoile ou Maillée avec dans chaque cas, un coordinateur PAN chargé d'organiser les communications
- Deux modes de communication :
- Réseau avec trames de balisage "beacon" émises régulièrement par le coordinateur pour synchroniser les échanges.
- Réseau sans trames de balisage (non-beacon) où les communications sont

Communications sans fil - WPAN

Caractéristiques générales IEEE 802.15.4 Généralités sur ZigBee Architecture du protocole La couche MAC Modulation numérique Introduction La couche PHY

Module M3-2 – Communications sans fil – LRWPAN 802.15.4 – BLE et ZigBee

14

Caractériques générales de l'IEEE 802.15.4 (2)

- Adresses de 16 ou 64 bits
- CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access by Collision Avoidance) et slotted CSMA/CA:
- Émission après écoute et attente aléatoire. Attente ACK puis ré-émission après attente aléatoire si pas ACK.
- Méthode plus gourmande en temps que le CSMA/CD qui n'est pas utilisable en technologie radio.
- RSSI (Received Signal Strength Indicator) et LQI (Link Quality

Caractériques générales de l'IEEE 802.15.4 (3)

Canaux:

- 16 canaux de 2.4 à 2.4835GHz (Bande de fréquence utilisable dans le monde -250Kbit/s max)
- 10 canaux de 902 à 928MHz (Bande de fréquence utilisable au USA 40Kbit/s) Peu de références sur le marché
- 1 canal de 868 à 868,6MHz (Bande de fréquence utilisable en Europe 20Kbit/s)
- probabilité d'interférence réelle mais faible du fait du coefficient Risque d'interférence avec d'autres bande (ex: 2,4GHz-Wifi): d'utilisation du ZigBee qui reste peu élevé.
- Distance de transmission de 10 à 100m en fonction de la consommation et de l'environnement.

17 Module M3-2 – Communications sans fil – LRWPAN 802.15.4 – BLE et ZiqBee

Topologies réseau (1)

19 Module M3-2 – Communications sans fil – LRWPAN 802.15.4 – BLE et ZigBee Coordinateur PAN (FFD) Routeur (FFD) Réseau Peer-to-Peer Réseau Etoile

Caractériques générales de l'IEEE 802.15.4 (4)

Deux types de modules

- FFD (Full Function Device) : 3 rôles possible : coordinateur PAN, routeur ou dispositif terminal
- RFD (Reduce Function Device): dispositif terminal (End Device = capteur)
 - Tous les modules doivent utiliser le même canal pour dialoguer.
 - Les FFDs communiquent avec des FFDs et des RFDs
- Les RFDs communiquent avec un FFD uniquement


18

Module M3-2 – Communications sans fil – LRWPAN 802.15.4 – BLE et ZigBee

Topologies réseau (2)

- Réseau Etoile : la communication se fait entre un module et un seul noeud central, le coordinateur PAN.
- communication peut se faire de module à module dans la limite de la Réseau Peer-To-Peer : Il doit y avoir un coordinateur PAN. La zone couverture d'un module.
- Un module est associé au PAN par son coordinateur.
- Le coordinateur PAN choisit un identificateur de réseau unique et peut changer l'adresse 64bits d'un module par une adresse 16bits.
- courte pour communiquer et permet la communication entre réseaux Cet identificateur PAN autorise deux modules à utiliser l'adresse PAN indépendants.

Topologies réseau (2)



Cluster tree network http://www.youtube.com/watch?v=bkH_k30_DVY Module M3-2 – Communications sans fil – LRWPAN 802.15.4 – BLE et ZigBee

21

ZigBee: Généralités

ZigBee est un réseau « self-forming »:

- coordinateur et les autres dispositifs rejoignent le réseau en envoyant des Dans un réseau mesh, le premier FFD qui démarre peut se déclarer PAN requêtes d'association.
- Zigbee est un réseau « self-healing »:
- dispositif à un autre. Quand la meilleure route n'est plus opérationnelle (obstacle Dans un réseau mesh, il y a plus d'une route pour transmettre un message d'un à la transmission RF ou un défaut d'alimentation), le réseau peut sélectionner une autre itinéraire pour router le message.
- ZigBee est un réseau « ad-hoc »:
- A opposer au réseau de type « infrastructure » où le point d'accès au routeur est routage lorsqu'un nœud en effectue la demande sans connaître le topologie du désigné, ZigBee utilise un protocole réactif (ADOV) qui construit la table de

Module M3-2 – Communications sans fil – LRWPAN 802.15.4 – BLE et ZigBee

23

Communications sans fil - WPAN

Architecture du protocole Généralités sur ZigBee Modulation numérique Caractéristiques générales IEEE 802.15.4 La couche MAC Introduction La couche PHY

Module M3-2 – Communications sans fil – LRWPAN 802.15.4 – BLE et ZigBee

22

ZigBee: Généralités

Xbee:

différents protocoles, dont 802.15.4 et sa version (anciennement MaxStream). Ils implémentent de plus haut-niveau ZigBee (d'où leurs noms), "XBee" est une famille de composants sans-fil ainsi que des protocoles de réseau ad-hoc "mesh") spécifique (sans coordinateur). prêts à l'emploi développés par Digi

ZigBee: Profils d'applications (1)

	RF4CE	三				PRO					<u> </u>
Application Profile	ZRC ZID Z3S ZLL	SEZ 0	ZLL	ZHA ZBA	ZBA		ZRS	ZTS ZRS ZHC	ZSE 1.X	2	ZSE 2.0
Network	ZigBee RF4CE	F4CE				ZigBee PRO	PRO			ZigBee IP (IETF based)	ZigBee IP Alternate (IETF based) IP Transport
MAC				IEE	802.	15.4-	IEEE 802.15.4 - MAC				Alternate MAC
λНе	IEEE 802.15.4 – sub-GHz (specified per region)	5.4 – sub d per reg	-GHz ion)	ш	EE 8(02.15.	4-2.	4 GHz	IEEE 802.15.4 – 2.4 GHz (worldwide)	lwide)	Alternate PHY

Module M3-2 – Communications sans fil – LRWPAN 802.15.4 – BLE et ZigBee

25

Travail dirigé

Caractéristiques d'un module ZigBee



ZigBee: Profils d'applications (2)



























































































ZigBee PRO

ZigBee RF4CE



26


Module M3-2 – Communications sans fil – LRWPAN 802.15.4 – BLE et ZigBee

Communications sans fil - WPAN

Architecture du protocole« Modulation numérique DSSS Généralités sur ZigBee Caractéristiques générales IEEE 802.15.4 La couche MAC La couche PHY Introduction

Architecture (1)

Le protocole 802.15.4 occupe les couches basses du modèle OSI



Architecture (3)

Couche MAC:

- Fourni des services à la couche LLC IEEE 802.2 type 1 au travers de la couche SSCS (Service Specific Convergence Sublayer)
- Utilisable directement par une autre LLC propriétaire afin d'étendre les services 802.2 et proposer des topologies plus complexes
- Association et déassociation au réseau PAN
- Accès au canal
- Transmission des trames de balisage "Beacons" (pour le coordinateur)
- Synchronisation aux trames de balisage "Beacons »
- gestion du mécanisme GTS (Garanteed Time Slot)
- Assurer une liaison fiable entre deux entitées MAC avec :
- validation des trames
- gestion des acquittements des trames
 - retransmission des trames

Module M3-2 – Communications sans fil – LRWPAN 802.15.4 – BLE et ZigBee

31

Architecture (2)

Couches applicatives : gérées individuellement par les applications

Couche Réseau:

Responsable de la topologie (construction et maintenance)

Gestion de l'adressage, du routage et de la sécurité

Propose des services aux couches supérieures

Couche Liaison de données : deux sous-couches

Couche LLC (Logical Link Control): standard 802.2, commune à plusieurs autres standards (802.3, 802.11)

Couche MAC (Medium Access Control) : imposée par l'implémentation matérielle

Module M3-2 – Communications sans fil – LRWPAN 802.15.4 – BLE et ZigBee

29

Module M3-2 – Communications sans fil – LRWPAN 802.15.4 – BLE et ZiqBee

30

Architecture (4)

Couche physique (PHY):

Activation/désactivation du transceiver radio

Détection d'énergie (ED, RSSI)

Indicateur de qualité de liaison (LQI)

Sélection du canal

CCA (Clear Channel Assessment) : détection de l'état du canal (libre ou occupé)

g

Émission/Réception des paquets

RSSI Signal non présent ou couvert par un fort bruit Signal faible avec absence totale de bruit Signal faible en présence de bruit Exemple:

- Signal fort saturant le récepteur Module M3-2 - Communications sans fil – LRWPAN 802.15.4 – BLE et ZigBee

Signal fort sans beaucoup de bruit

Communications sans fil - WPAN

La couche MAC Modulation numérique DSSS Généralités sur ZigBee Architecture du protocole Caractéristiques générales IEEE 802.15.4 Introduction La couche PHY

34


Exemple d'application

Module M3-2 – Communications sans fil – LRWPAN 802.15.4 – BLE et ZigBee

33

Structure des trames (1)

Le 802.15.4 définit 4 types de trame de base : Données, ACK, commande MAC et beacon.



36

Structure des trames (2)

- La structure de la trame MAC est flexible pour s'adapter aux différentes applications
- MPDU = MHR + MSDU + MFR (MAC Protocol Data Unit = MAC HeadeR + MAC Service Data Unit + MAC FooteR)
- MHR (MAC HeadeR):
- Le champ Frame Control indique type de trame MAC et spécifie le format du champ adresse
- Le champ Sequence Number assure l'ordre à la réception et permet l'acquittement des trames MAC
- Le champ adresse est variable de 0 à 20 octets en fonction du type trame
- MSDU (MAC Service Data Unit):
- La trame de données permet une charge utile jusqu'à 104 octets.
- MFR (MAC FooteR):
- Le FCS (Frame Check Sequence) assure que la trame est transmise sans erreur.
- CRC sur 16 bits Module M3-2 Communications sans fil LRWPAN 802.15.4 BLE et ZigBee

Travail dirigé



Décodage de trames ZigBee

Module M3-2 – Communications sans fil – LRWPAN 802.15.4 – BLE et ZigBee

39

Structure des trames (3)

- Les types de trame MAC :
- La trame de données
- La trame ACK permet de garantir à l'expéditeur que sa trame a été reçue sans erreur. La trame ACK est émise juste après la réception pendant le "Quiet Time" d'entre deux trames.
- La trame de commande MAC permet le contrôle et la configuration à distance des noeuds par le coordinateur PAN.
- Les trames de balisage (Beacon) réveillent les modules clients qui attendent leur adresse et se rendorment s'ils ne la reçoivent pas. Les trames beacon sont importantes dans les réseaux maillés et les clusters d'étoile pour que les noeuds soient synchronisés avec une consommation d'énergie minimum.


Module M3-2 - Communications sans fil - LRWPAN 802.15.4 - BLE et ZigBee

38

Couche MAC : Accès au canal

- Certaines applications nécessitent la mise en place d'une structure de communication appelée Supertrame afin de garantir une latence courte.
- Dans ce mode, le coordinateur PAN transmet des balises de supertrame (beacon) à intervalles fixes (de 15ms à 252s).
- Le temps entre deux balises beacon est divisé en 16 créneaux.

Structure de la Supertrame (1)



CAP: Période de contention/négociation (Contention Access Period) GTS: Créneaux de temps garantis (Guaranteed Time Slots)

Beacon : trame de balisage

SD: Durée Supertrame (Superframe Duration) BI: Beacon Interval BO/SO: Beacon/Superframe Order

Module M3-2 – Communications sans fil – LRWPAN 802.15.4 – BLE et ZiqBee

41

Couche MAC : Accès au canal

- Les trames beacons contiennent la structure de la supertrame afin que es modules sachent quand la période de contention/négociation (CAP) débute afin d'entrer en compétition pour l'accès au canal.
- a période CAP, le coordinateur PAN lui assignera du temps GPS dans Si un module demande d'émettre pendant la période GPS au cours de a supertrame suivante en modifiant la trame beacon.
- Le module décodera alors la trame beacon afin de connaître le début de la période GTS pour émettre.

Structure de la Supertrame (2)

- CAP (Contention Access Period) : période de contention/négociation pendant laquelle les modules ZigBee peuvent entrer en compétition pour accéder au canal en CSMA-CA et transmettre les données.
- GTS (Guaranteed Time Slots): créneaux de temps garantis pendant lesquels transmettre directement les données. Il peut y avoir jusqu'à 7 créneaux GTS. certains modules basse-vitesse ont l'exclusivité sur le canal et peuvent
- INACTIVE : période de repos (mode powersave) pour le coordinateur PAN et les modules (aucune transmission sur le réseau PAN)
- SD (Supertrame Duration) : Durée totale de la supertrame = CAP + GTS + 1
- BI (Beacon Interval): temps entre deux beacons
- permettant de calculer la structure de la supertrame (BI, SD et INACTIVE) BO/SO (Beacon/Superframe Order) : paramètres compris entre 1 et 15

Module M3-2 – Communications sans fil – LRWPAN 802.15.4 – BLE et ZigBee

42

Méthodes d'accès au canal (1)

- Réseau sans trames balises "Beacon" : CSMA-CA non-beacon slotted carrier-sense medium-access with collision avoidance) avec acquittement des paquets reçus correctement.
- Le module contrôle si un module est déjà en émission sur le canal
- Si c'est OUI, il s'inactive pendant un temps aléatoire puis recommence
- Après plusieurs essais infructueux, le module indique une erreur de transmission.
- Si le canal est libre, il transmet la trame et attend l'acquittement qui doit être renvoyé par le récepteur dès réception de la trame (pas de CSMA pour

Module M3-2 – Communications sans fil – LRWPAN 802.15.4 – BLE et ZigBee

44


Méthodes d'accès au canal (2)

- Réseau avec trames balises "Beacon" : CSMA-CA beacon slotted
- Les modules peuvent émettre pendant la période de contention (CAP).
- Le module attend le créneau de temps suivant et écoute pour savoir si un module utilise déjà ce créneau
- Si le créneau est occupé, le module s'inactive pendant un nombre aléatoire de créneaux et réessaye.
- Après plusieurs essais infructueux, le module indique une erreur de transmission.
- Si le créneau est libre, il transmet la trame et attend l'acquittement qui doit être renvoyé par le récepteur dès réception de la trame (pas de CSMA pour l'acquittement).
- Si le nombre de créneaux restant n'est pas suffisant pour transmettre toutes les données, le module attendra le beacon suivant.

45 Module M3-2 – Communications sans fil – LRWPAN 802.15.4 – BLE et ZiqBee

Transmission des données sur un réseau « Beacon » (1)

Coordinateur vers Module:



Transmission des données

- Trois types de communication :
- coordinateur vers module
- module vers coordinateur
- Pour une topologie étoile, seules les deux premières communications entre deux modules sont possibles.
- Pour une topologie peer-to-peer, les trois types de communication sont possibles.

Module M3-2 – Communications sans fil – LRWPAN 802.15.4 – BLE et ZigBee

46


Transmission des données sur un réseau « Beacon » (2)

- Coordinateur vers Module:
- Le coordinateur veut transmettre des données à un module
- Il l'indique dans le champ des adresses en attente de la trame beacon
- Les modules réceptionnent la trame beacon et décode le champ des adresses en attente
- Si un module trouve son adresse dans la liste, il réalise qu'il doit recevoir des données du coordinateur
- Il émet une requête de demande de données vers le coordinateur
- Le coordinateur acquitte la commande et transmet les données (avec éventuellement un acquittement de la part du module)

47

Transmission des données sur un réseau « Beacon » (3)

Module vers Coordinateur



Transmission des données sur un réseau non * Beacon * (1)

- Le coordinateur reste en permanence en attente de données (alimentation secteur)
- Si le coordinateur veut transmettre à un module, il attend que celui-ci prenne contact avec lui pour lui transmettre des données via une requête de transmission de données.
- Si le module veut transmettre, il utilise la méthode CSMA-CA
- Il n'y a pas de période de transmission garantie (GTS) car pas de synchronisation entre les modules : attention au réseau chargé.
- endormis la plupart du temps et se réveillent sur un évènement pour Généralement utilisé dans les réseaux où les modules restent ransmettre une alerte au coordinateur.

Transmission des données sur un réseau « Beacon » (4)

- Module vers Coordinateur:
- Le module écoute les trames beacon
- Dès qu'il trouve un beacon, il se synchronise avec la structure de la supertrame pour trouver le début et la fin de la période de contention CAP
- Il rentre en compétition pour l'accès au canal sur un créneau de temps
- Il transmet les données dès que son tour arrive
- Le coordinateur peut transmettre un acquittement si cela est demandé
- Transmission entre modules
- non défini, plusieurs formes possibles

Module M3-2 – Communications sans fil – LRWPAN 802.15.4 – BLE et ZigBee

49

20

Communications sans fil - WPAN

La couche PHY. Modulation numérique Généralités sur ZigBee Architecture du protocole La couche MAC Caractéristiques générales IEEE 802.15.4 Introduction

Couche Physique - PHY

- Méthode DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) : étalement de spectre à séquence directe (composants à faible coût)
- Deux options pour la couche PHY:
- 2,4GHz ISM (Industrial Scientific Medical) / 250 kbit/s: disponibilité mondiale, pour les applications demandant un temps de latence court et une vitesse de transmission élevée
- Pour les applications demandant une grande couverture avec moins de modules 868/915MHz ISM: 868/20kbit/s pour l'Europe et 915/40kbit/s pour les USA. et où la vitesse est moins cruciale.


Module M3-2 – Communications sans fil – LRWPAN 802.15.4 – BLE et ZigBee

53

Sélection d'un canal

- (ED, RSSI), d'indicateur de qualité de liaison (LQI) et de commutation La couche PHY contient des fonctions de détection d'énergie reçue permettant la sélection d'un canal pour la transmission
- La couche MAC propose une fonction de scrutation des canaux à la recherche des trames beacon.
- Ces mécanismes permettent d'assurer la fiabilité d'un réseau même en présence d'interférences (micro-onde, wifi, ...)

Les canaux




Module M3-2 – Communications sans fil – LRWPAN 802.15.4 – BLE et ZigBee 2405+5(c-11) 906+2(c-1) 868,3 c=11..26 c=1..10

Num. Canal | Fréquence centrale (MHz)

54

Structure d'un paquet



- Préambule (32 bits) : synchronisation, acquisition de symbole (chip
- Start-of-packet-delimiter (8 bits) : fin du préambule
- Entête PHY (7 bits sur 1 octet) : contient la longueur du PSDU
- PSDU: charge utile

22

Communications sans fil - WPAN

Modulation numérique Généralités sur ZigBee Architecture du protocole La couche MAC Caractéristiques générales IEEE 802.15.4 La couche PHY Introduction

Module M3-2 – Communications sans fil – LRWPAN 802.15.4 – BLE et ZiqBee

22

Principales modulations numériques de base

Signal binaire modulant

ASK (Amplitude Shift Keying)

exemple: BPSK (Binary PSK) PSK (Phase Shift Keying)

exemple : CPPSK (Continuous Phase FSK) **FSK** (Frequency Shift Keying)

Rappel modulation numérique

afin de l'adapter au support de communication avant sa transmission. La modulation d'un signal, c'est la transformation que subit ce signal


- On utilise généralement une porteuse (signal de haute fréquence) dont les paramètres (amplitude, phase ou fréquence) varient en fonction du message à transmettre.
- Un démodulateur fera l'opération inverse du coté du récepteur pour reconstituer le message transmis.

Module M3-2 – Communications sans fil – LRWPAN 802.15.4 – BLE et ZigBee

28

Modulation BPSK (1)


- Les modulations de phase (Phase Shift Keying ou PSK) sont les modulations numériques les plus employées.
- modulation BPSK (Binary Phase Shift Keying) appelée aussi MDP2 La plus simple des modulations de phase numériques est la Modulation de Phase à 2 états).
- Un symbole "0" est codé A.cos(ωp.t + φ0)
 - Un symbole "1" est codé A.cos(ωp.t + φ1)
- En général, on choisit $\phi 1$ $\phi 0$ = π (on transmet la porteuse et son inverse).




Module M3-2 – Communications sans fil – LRWPAN 802.15.4 – BLE et ZigBee

Modulation BPSK Bande 868/915 MHz (20/40kbit/

- La technique de modulation diffère en fonction des bandes de fréquences utilisées.
- Pour les canaux 0 à 10, la modulation BPSK (Binary Phase Shift Keying) est utilisée.




Exemple de spectre BPSK sur la bande 915 (canal




petite largeur de bande autour de la fréquence de la porteuse (ici 914MHz) On remarque que toute la puissance du signal RF est concentrée sur une Est-ce un problème ?

Modulation BPSK Bande 868/915 MHz (20/40kbit/s) (2)

(20/40kbit/s, bande 868/915 MHz, Tb = $50/25\mu s$: Domaine temporel






Modulation QPSK (1)

62

phase. Elle peut être réalisée avec deux modulateurs à deux états de phase attaqués par des oscillateurs locaux en quadrature (déphasés La modulation QPSK (ou MDP4) est une modulation à 4 états de



Modulation QPSK (2)

- Si la porteuse est de la forme V.cos($\omega.t$), alors le signal modulé s'écrit :
- $S(t) = I(t).cos(\omega.t) + Q(t).cos(\omega.t + \pi/2)$
- A et B sont des variables binaires de niveau 0 ou 1. Elles sont obtenues à partir des bits à transmettre en prenant 1 bits sur 2.
- I et Q sont des signaux analogiques obtenus à partir des signaux A et B par amplification et adaptation de niveau et d'impédance.
- I et Q sont des signaux symétriques d'amplitude comprise entre +V et
- La relation entre les signaux A et B et 1 et Q est la suivante :
- 0 sur A correspond à -V sur I; 0 sur B correspond à -V sur Q
- 1 sur A correspond à +V sur I; 1 sur B correspond à +V sur Q

Module M3-2 – Communications sans fil – LRWPAN 802.15.4 – BLE et ZigBee


65

Exercice modulation QPSK

- On souhaite transmettre le message suivant : 01111001
- 1- Déterminez la suite des bits A et B sachant que le premier bit du message est un bit A et le second, un bit B.
- 2- Représentez les différentes positions du point sur la constellation ainsi que le trajet parcouru par ce point.

Modulation QPSK (3)

- En fonction des états de I et de Q, la phase du signal modulé peut prendre quatre valeurs.
- Sur la figure ci-dessous:
- V représente l'amplitude du signal modulé.
- p représente le déphasage du signal modulé par rapport à I.



Module M3-2 – Communications sans fil – LRWPAN 802.15.4 – BLE et ZigBee


99

Modulation O-QPSK - Bande 2.4 GHz (250 kbit/s)

- Pour les canaux 11 à 26 (bande 2.4 GHz), la modulation O-QPSK (Orthogonal Quatrature Phase Shift Keying) est utilisée.
- Avec la O-QPSK quatre états de phase sont définis ce qui permet d'augmenter le nombre de bits transmis dans le même temps.
- L'émission des bits de données sur les canaux I et Q sont décalé légèrement afin que le signal RF ne passe jamais par le point central de la constellation (émetteur coupé : ce qui est prohibitif pour la rendement de l'émetteur).

29

Modulation O-QPSK - Bande 2.4 GHz (250 kbit/s)



- Les bits de données sont regroupés par 4 (appelé symbole).
- Pour chaque symbole, on applique un PN-Code de 32 chips.
- a vitesse du PN-Code est 2 Mchip/s
 - Tchip = $1/2.e6 = 0.5 \mu s$
- La vitesse des données est 250 kbit/s
- Thit = $1/250000 = 4 \mu S$
- Nombre de chips/bit = 4/0.5 = 8

Module M3-2 – Communications sans fil – LRWPAN 802.15.4 – BLE et ZiqBee


69

Communications sans fil - WPAN

Généralités sur ZigBee Architecture du protocole Modulation numérique Caractéristiques générales IEEE 802.15.4 La couche MAC La couche PHY


Introduction

Modulation O-QPSK - Bande 2.4 GHz (250 kbit/s)




Interférences

- 802.15.4 utilise une porteuse faible puissance (< -3dBm)
- Une interférence de bande passante étroite et proche de la porteuse peut facilement masquer le transmetteur (émission Electro-Magnétique PC, TV, etc.)




Solution: DSSS

- La norme 802.15.4 étale la puissance de la porteuse sur une bande passante plus large
- Comment étaler la bande passante si la bande passante des données est 20/40 kbit/s ?
- DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) : Étalement de spectre à séquence directe.



DSSS: le chipping

Le chipping se fait en 'XOR'tant le signal BPSK avec le PN-code :



Module M3-2 – Communications sans fil – LRWPAN 802.15.4 – BLE et ZigBee

75

DSSS: Etalement de spectre

- L'étalement de spectre est réalisé en multipliant le flux de données par un PN-code haute vitesse (technique du chipping).
- DS-Spreader: modulateur DSSS
- PN-Code = Pseuso Noise Code = spreading code = chips PN : code pseudo aléatoire possédant un spectre particulier.


DSSS (1)

74

Module M3-2 – Communications sans fil – LRWPAN 802.15.4 – BLE et ZigBee


73

- Le flux de chips à une bande passante plus large que le flux de données :
- 40kbit/s => 15 chips/bit => 600 kchips/s
- Bande passante = 1,2 MHz



DSSS (2)

- Qu'apporte le DSSS en cas d'interférence de faible largeur de bande?
- Nous pouvons constater que seule une partie du spectre est corrompue par l'interférence



Comment reconstruire le flot de données original avec seulement une partie du canal non corrompu ?

Module M3-2 - Communications sans fil - LRWPAN 802.15.4 - BLE et ZigBee

Comment choisit on le PN-Code ? (1)

Bit en entrée	PN-Code (C _{0C14})
0	111101011001000
_	0000101001111

- Pourquoi les concepteurs de ZigBee ont-ils choisi ce PN-Code ?
 - Est-ce que le code suivant conviendrait ?
- [110011001100110]
- [001100110011001]


Module M3-2 – Communications sans fil – LRWPAN 802.15.4 – BLE et ZigBee

79


DSSS (3)

- Le démodulateur DSSS reconstitue le flux de données original.
- L'effet sur les interférences est le même qu'à la modulation DSSS : la puissance des interférences de bande passante étroite est étalée sur la largeur du spectre.

- Seulement, l'énergie des interférences est toujours présente.
 - Comment s'en débarrasser ?
- En utilisant un filtre passe-bande autour de la fréquence de la porteuse



Comment choisit on le PN-Code ? (2)



- Le PN-Code quelconque présente deux pics qui concentrent toute l'énergie du signal.
- Le PN-Code ZigBee étale l'énergie sur toute la bande de fréquence. L'objectif est donc atteint avec ce code spécifique.

Symbol to chip mapping

Data symbol (decimal)	$\begin{array}{c} Data \ symbol \\ (binary) \\ (b_0 \ b_1 \ b_2 \ b_3) \end{array}$	Chip values (¢ ₀ ¢ ₁ ··· ¢ ₃₀ ¢ ₃₁)
0	0000	110110011100011010101000101110
1	1000	1110110110011100001101010010010
2	0100	00101110110110011100001101010010
3	1100	00100010111011011001110000110101
4	0010	010100100101110111011011000111
5	1010	0011010101010101101110110011100
9	0110	11000011010100100010111011011001
7	11110	1001110000110100100100111101101
8	0001	100011001001001100000011101111011
6	1001	1011110001110010110110000011110111
10	0 1 0 1	0111101110001100100101110000111
11	1101	01110111101110001100100101100000
12	0011	00000111011111111000110010010110
13	1011	01100000111011111011100011001001
14	0111	1001011000001110111111101110001100
15	1111	110010010111000000111011110111000

Module M3-2 – Communications sans fil – LRWPAN 802.15.4 – BLE et ZigBee

81

Récapitulatif PHY

										82
915 MHz	40 Kbit/s	10 (N°1~10)	15-chip PN code	BPSK	_	40 Ksym/s	0.6 Mchips/s			
868 MHz	20 Kbit/s	1 (N°0)	15-chip	BP	, i	20 Ksym/s	0.3 Mchips/s	-92dBm		ions sans fil – LRWPAN
2.4 GHz	250 Kbit/s	16 (N°11~26)	32-chip PN code	O-QPSK	4	62.5 Ksym/s	2.0 Mchips/s	-85dBm	0dBm (1mW)	Module M3-2 – Communications sans fil – LRWPAN
Bande de Fréquences	Vitesse Data	Canaux	SSSO	Modulation des chips	Bits Data/ Symbole	Vitesse Symbole	Vitesse Chip	Sensibilité	Puissance d'émission	