密级:	公开			
编号:	BW-iTag-M2			
阶段:			S	

BW-iTag-M2

测试报告

北京国科诚泰农牧设备有限公司

2020年4月

BW-iTag-M2 测试报告

编制
审核
标审
会签
批准
顾客代表

BW-iTag-M2 测试报告

更改历史

版本	更改描述	更改人	更改日期
V1.0	初始版本	于飞	2020-4-24

目录

1		概.	述		. 1
2		功	能和	指标要求	. 1
	2.1		功能	要求	1
	2.2		设备	指标	1
	2.3		环境	要求	2
		2.	3.1	设备的工作环境	2
		2.	3.2	设备的贮存环境	2
3		洲 山	計心	器	2
J		17(1)		-пр	. ∠
4		测	试项	目	. 2
_		अ न्ति ।	·+ +:	फ्रें इंड	_
5		侧	风闪	容	. პ
	5.1		设备	上线(NB-IoT 网络和 CoAP 通信)	3
	5.2		太阳	能充电	3
	5.3		USB	充电	5
	5.4		防拆	报警	6
	5.5		基站	粗定位	8
	5.6		轨迹	回放	9
	5.7		电子	围栏	9
	5.8		设备	电量及低电量报警	9
	5.9		牛只	发情监测	10
	5.10	0	低功	耗	11

1 概述

BW-iTag-M2 为新一代太阳能定位项圈产品(后文以 BW-iTag-M2 代表我司新一代太阳能定位项圈产品),主要新特性有支持 NB-IoT 网络、集成了发情监测模块,新增红外热释传感器。相较于基于 GPRS 网络的定位项圈产品,在功耗方面有明显的优势。

2 功能和指标要求

2.1 功能要求

BW-iTag-M2 具备以下功能:

- 1) NB-IoT+GNSS: 支持国内 3 家运营商的 NB-IoT 网络;
- 2) CoAP 通信协议,可以对接华为云,联通云、电信云等服务器端口;
- 3) 太阳能充电(阳光强度,太能能板角度决定充电电流,最大充电电流 60mA):
- 4) USB 充电, 充电电流达 1A, 项圈可重复使用;
- 5) 防拆报警;
- 6) 基站粗定位功能,满足 GNSS 定位信号弱的室内场景(需运营商支持);
- 7) 轨迹回放;
- 8) 电子围栏;
- 9) 设备电量及低电量报警;
- 10) 牛只发情监测功能,记录牛只活动量数据;

2.2 设备指标

BW-iTag-M2 指标如下:

- 1) NB-IoT 频段: B1 B2 B3 B5 B8 B20 B28 等
- 2) NB 发射功率: 23dBm~40dBm;
- 3) GNSS 定位系统: BDS、GPS、GLONASS、GALILEO、QZSS;
- 4) 低功耗:设备休眠状态功耗低至 55uA;
- 5) 水平定位精度: 2.5m;
- 6) 速度精度: 0.1m/s;

- 7) 最大定位高度: 18000m;
- 8) 最大定位速度: 515m/s;
- 9) 电池电量: 内置 9600mAh 锂电池;
- 10) 防水等级: IP68。

2.3 环境要求

2.3.1 设备的工作环境

设备在下列环境条件下应能正常工作:

温度: -20℃~+85℃;

湿度: 5%~95%RH;

2.3.2 设备的贮存环境

设备在库房中贮存,贮存温度0~40℃,相对湿度不大于95%。

3 测试仪器

表 1 测试仪器

名称	参考型号	测量范围	备注
数字万用表	MT-1706	0~20A,精度 1uA	

4 测试项目

主要包括如下的功能和指标:

- 1) 设备上线 (NB-IoT 网络和 CoAP 通信):
- 2) 太阳能充电;
- 3) USB 充电;
- 4) 防拆报警;
- 5) 基站粗定位;
- 6) 轨迹回放;
- 7) 电子围栏;
- 8) 设备电量及低电量报警;
- 9) 牛只发情监测;

10) 低功耗;

5 测试内容

5.1 设备上线(NB-IoT 网络和 CoAP 通信)

将 SIM 卡插入设备后, SIM 卡出厂已插好,不建议客户自行拆装插拔 SIM 卡,在平台注册设备时,添加设备的 IMEI,如 Figure 1;



Figure 1 设备注册

注册成功后,等待设备上线,在所有设备中,可以看到设备的状态,如 Figure 2;



Figure 2 设备上线状态

测试结论: 通过

5.2 太阳能充电

太阳能充电功能由充电 IC 提供,性能测试方式如 Figure 3,充电电流为 21.62mA(4月28日下午5点斜阳)。

具体测试方法:在太阳能板的正负极之间接入万用表,万用表档位打在直流电流档,再将太阳能板置于太阳光下,转动太阳能板的角度,观察万用表电流数值,此值即为太阳能板的充电电流。

太阳能板的最大充电电流指标为 60mA, 由阳光强度和太阳能板光线入射

角度等因素影响。



Figure 3 太阳能充电电流测试

以上内容为出厂测试,客户无法使用此方法测试。

客户测试太阳能充电的方法:将BW-iTag-M2有太阳能的一面置于阳光下,观察Figure 3中的太阳能充电指示灯,当光照强度达到阈值时,指示灯会亮起,且光照强度越强,指示灯越亮。

5.3 USB 充电

BW-iTag-M2 具有 USB 充电口,将 micro usb 充电器插入充电口,如 Figure 3。

具体测试方法:在锂电池的正负极之间接入万用表,万用表档位打在直流电流档,将 micro usb 充电器插入充电口,观察万用表电流数值,此值即为 USB 的充电电流。

USB 充电的最大充电电流指标为 1A,如 Figure 5。




Figure 4 USB 充电电流测试



Figure 5 USB 充电电流

以上内容为出厂测试,客户无法使用此方法测试。

客户测试 USB 充电的方法:由于 BW-iTag-M2 内置 9600mAh 的锂电池,故在项圈没电的状态下,1A 充电电流可在 10 小时内将 BW-iTag-M2 充满。

测试结论: 通过

5.4 防拆报警

BW-iTag-M2有红外热释传感器,如Figure 6,具有探测红外线变化的功能。 客户测试方法:将手在红外热释探头下晃动,BW-iTag-M2 会上报防拆报

警信息,如 Figure 7,显示在华为云中,红色框中为上报的防拆报警信息,蓝色框中为防拆报警信息+报警时刻的定位信息。软件推送报警信息给用户。



Figure 6 红外热释传感器

BW-iTag-M2 测试报告




Figure 7 防拆报警信息

测试结论: 通过

5.5 基站粗定位

联调 SIM 卡目前暂不支持 NB-IoT 基站粗定位。

BW-iTag-M2 支持 ICCID 上报,如 Figure 8 中红色框数据,上报 NB 基站粗定位数据后云平台会根据设备上报的 ICCID 从运营商后台抓取位置数据。




Figure 8 粗定位信息及定位信息

5.6 轨迹回放

BW-iTag-M2 定时上报定位数据,如 Figure 8 中蓝色框数据。

软件将定位信息按时间进行呈现,实现轨迹回放功能,如 Figure 9 中所示。




Figure 9 轨迹回放

测试结论: 通过

5.7 电子围栏

BW-iTag-M2 定时上报定位数据,如 Figure 8 中蓝色框数据。

软件可以在地图上划定电子围栏区域,并通过判断实时定位数据与电子围栏的范围,提供电子围栏预警功能,如 Figure 10 中所示。




Figure 10 电子围栏预警

测试结论: 通过

5.8 设备电量及低电量报警

BW-iTag-M2 定时上报设备电量数据,如 Figure 11 中红色框数据。

软件计算后得到设备实际电量,当电量低于阈值时,设备低电量报警。




Figure 11 设备电量

测试结论: 通过

5.9 牛只发情监测

BW-iTag-M2 定时上报牛只发情监测数据,如 Figure 12 中红色框数据。 软件通过数据协议解析后得到牛只体征,生理信息。




Figure 12 牛只发情监测数据

5.10 低功耗

BW-iTag-M2 具有低功耗特性,BW-iTag-M2 的工作状态大致分为 3 个阶段,即休眠阶段,搜星阶段,发送数据阶段。休眠阶段电流大约为 55uA~60uA;搜星阶段电流大约为 20mA 上下;发送数据阶段电流大约为 200mA 上下。休眠阶段性能测试方式如 Figure 13 低至 57uA。

具体测试方法: 在锂电池的正负极之间接入万用表, 万用表档位打在直流电流档, 观察一个定位周期内电流大小的变化情况(最好有记录仪记录电流数据), 最后根据各阶段电流大小及其持续时间计算一个定位周期内的功耗, 进而算出模块的使用时长。

具体的功耗计算流程如 Table 1 功耗计算表,可见在计算参数有预量的情况下,BW-iTag-M2 最少可使用 8 个月以上。




Figure 13 休眠阶段功耗测试

BW-iTag-M2 测试报告

Table 1 功耗计算表

一次满电使用时长计算				
2小时定位功耗计算(Psh)(mA*s)				
变量定义	变量名	测试值(mA)		
无定位工作状态电流	li	0.057		
定位工作状态-搜星阶段电流	ls1	30		
定位工作状态-定位数据发送电流	ls2	200		
发情数据发送电流	Iр	200		
	变量名	测试值(s)		
无定位工作状态持续时间	ti	6941		
定位工作状态-搜星阶段持续时间	ts1	256		
定位工作状态-定位数据发送持续时间	ts2	1		
发情数据发送持续时间	tp	2		
		总时长(day)		
公式Psh=(li*ti+ls1*ts1+ls2*ts2+lp*tp)	公式ttotal=(9600mAh*80%/Psh/12)			
8675.637	265.5712774			

以上内容为出厂测试,客户无法使用此方法测试。

客户测试低功耗的方法:实际使用 BW-iTag-M2,根据实际使用天数计算功耗。