



另外所以有线路应该迁到书桌附近. 要听音乐的时候, 我会将外接音效卡从书桌拿到休闲椅旁边的小桌子. (或者直接用 iPad 控制)



电动
外推




固定

左上客厕的窗户
(原则上不动, 仅加入
智能推窗器与纱窗)



固定

内倒

单片外
推



更衣室窗
户长关



侧推 有纱	固定	侧推 有纱	固定
固定	固定	固定	固定

内开 无纱	固定
固定	

外推 无纱
固定

固定	
内开 90	内开 90
固定	

外推无 纱
固定

外推 无纱
固定

固定	固定
	内开
	固定

固定或 推拉	推拉	固定
-----------	----	----

固定
内开
固定

固定

电动 外推
固定

内开 隐形
固定

固定

内开 180
固定



所有内开窗都是 180
度内开+ 外置纱窗

原则上飘窗会使用罗
马帘或是卷帘, 所以
上方的副框是必须
的. 但先需确认帘高,
才能确认副框高度