







1.2. Định nghĩa kiến trúc máy tính

- Định nghĩa trước đây về kiến trúc máy tính:
 - Cách nhìn logic của máy tính từ người lập trình (hardware/software interface)
 - Kiến trúc tập lệnh (Instruction Set Architecture ISA)
- Là định nghĩa hẹp

14 January 2013

Kiến trúc máy tính

13



Định nghĩa của Hennessy/ Patterson

- Kiến trúc máy tính bao gồm:
 - Kiến trúc tập lệnh (Instruction Set Architecture): nghiên cứu máy tính theo cách nhìn của người lập trình (hardware/software interface).
 - Tổ chức máy tính (Computer Organization): nghiên cứu thiết kế máy tính ở mức cao,chẳng hạn như hệ thống nhớ, cấu trúc bus, thiết kế bên trong CPU.
 - Phần cứng (Hardware): nghiên cứu thiết kế logic chi tiết và công nghệ đóng gói của máy tính.
- Kiến trúc tập lệnh thay đổi chậm, tổ chức và phần cứng máy tính thay đổi rất nhanh.

14 January 2013

Kiến trúc máy tính

14



1. Kiến trúc tập lệnh

Kiến trúc tập lệnh của máy tính bao gồm:

- Tập lệnh: tập hợp các chuỗi số nhị phân mã hoá cho các thao tác mà máy tính có thể thực hiện
- Các kiểu dữ liệu: các kiểu dữ liệu mà máy tính có thể xử lý

14 January 2013

Kiến trúc máy tính

2. Cấu trúc cơ bản của máy tính

CPU Bộ nhớ chính

Bus liên kết hệ thống

Hệ thống vào-ra




Các thành phần cơ bản của máy tính

- Bộ xử lý trung tâm (Central Processing Unit):
 Điều khiển hoạt động của máy tính và xử lý dữ liêu.
- Bộ nhớ chính (Main Memory): Chứa các chương trình và dữ liệu đang được sử dụng.
- Vào ra (Input/Output): Trao đổi thông tin giữa máy tính với bên ngoài.
- Bus liên kết hệ thống (System Interconnection Bus): Kết nối và vận chuyển thông tin giữa các thành phần với nhau.

14 January 2013

Kiến trúc máy tính

17





1.3. Lịch sử phát triển của của máy tính

Các thế hệ máy tính

- Thế hệ thứ nhất: Máy tính dùng đèn điện tử chân không (1950s)
- Thế hệ thứ hai: Máy tính dùng transistor (1960s)
- Thế hệ thứ ba: Máy tính dùng vi mạch SSI, MSI và LSI (1970s)
- Thế hệ thứ tư: Máy tính dùng vi mạch VLSI (1980s)
- Thế hệ thứ năm: Máy tính dùng vi mạch ULSI, SoC (1990s)

14 January 20:

Kiến trúc máy tính

Máy tính

Máy tính dùng đèn điện tử

- ENIAC- Máy tính điện tử đầu tiên
 - Electronic Numerical Intergator And Computer
 - Dự án của Bộ Quốc phòng Mỹ
 - Do John Mauchly và John Presper Eckert ở Đại học Pennsylvania thiết kế
 - Bắt đầu từ 1943, hoàn thành 1946
 - Nặng 30 tấn
 - 18000 đèn điện tử và 1500 role
 - 5000 phép cộng/giây
 - Xử lý theo số thập phân
 - Bộ nhớ chỉ lưu trữ dữ liệu
 - Lập trình bằng cách thiết lập vị trí của các chuyển mạch và các cáp nối.



Kiến trúc máy tính




Nguyễn Kim Khánh - ĐHBKHN



Máy tính von Neumann

- Đó là máy tính IAS: Princeton Institute for Advanced Studies
- Được bắt đầu từ 1947, hoàn thành1952
- Do John von Neumann thiết kế
- Được xây dựng theo ý tưởng "chương trình được lưu trữ" (stored-program concept) của von Neumann/Turing (1945)



14 January 2013

Kiến trúc máy tính



Đặc điểm chính của máy tính IAS

- Bao gồm các thành phần: đơn vị điều khiển, đơn vị số học và logic (ALU), bộ nhớ chính và các thiết bị vào-ra.
- Bộ nhớ chính chứa chương trình và dữ liệu
- Bộ nhớ chính được đánh địa chỉ theo từng ngặn nhớ, không phụ thuộc vào nội dung của nó.
- ALU thực hiện các phép toán với số nhị phân
- Đơn vị điều khiển nhận lệnh từ bộ nhớ, giải mã và thực hiện lệnh một cách tuần tự.
- Đơn vị điều khiển điều khiển hoạt động của các thiết bị vào-ra
- Trở thành mô hình cơ bản của máy tính

Các máy tính thương mại

- 1947 Eckert-Mauchly Computer Corporation
- UNIVAC I (Universal Automatic Computer)
- 1950s UNIVAC II
 - Nhanh hơn
 - Bộ nhớ lớn hơn





Kiến trúc máy tính

Hãng IBM


- IBM International Business Machine
- 1953 IBM 701
 - Máy tính lưu trữ chương trình đầu tiên của IBM
 - Sử dụng cho tính toán khoa học
- 1955 IBM 702
 - Các ứng dụng thương mại




14 January 2013













Các sản phẩm chính của công nghệ VLSI/ULSI:

- Bộ vi xử lý (Microprocessor): CPU được chế tạo trên một chip.
- Vi mạch điều khiển tổng hợp (Chipset): một hoặc một vài vi mạch thực hiện được nhiều chức năng điều khiển và nối ghép.
- Bộ nhớ bán dẫn (Semiconductor Memory): ROM, RAM, Flash
- Các bộ vi điều khiển (Microcontroller): máy tính chuyên dụng được chế tạo trên 1 chip.

4 January 2013 Kiến trúc máy tính 30



- 1971: bộ vi xử lý 4-bit Intel 4004
- 1972-1977: các bộ xử lý 8-bit
- 1978-1984: các bộ xử lý 16-bit
- Khoảng từ 1985: các bộ xử lý 32-bit
- Khoảng từ 2000: các bộ xử lý 64-bit
- Từ 2006: các bô xử lý đa lõi (multicores)





1.4. Hiệu năng máy tính

Định nghĩa hiệu năng P(Performance):

$$P = 1/t$$

trong đó: t là thời gian thực hiện

• "Máy tính A nhanh hơn máy B n lần"

$$P_A/P_B = t_B/t_A = n$$

- Ví dụ: Thời gian chạy chương trình:
 - 10s trên máy A, 15s trên máy B
 - $t_B / t_A = 15s / 10s = 1.5$
 - Vậy máy A nhanh hơn máy B 1.5 lần

14 January 2013


Kiến trúc máy tính

33



Xung nhịp của CPU

 Hoạt động của CPU được điều khiển bởi xung nhịp có tần số xác định



- Chu kỳ xung nhịp T₀(Clock period): thời gian của một chu kỳ
- Tần số xung nhịp f₀ (Clock rate): số chu kỳ trong 1 giây.
 - $f_0 = 1/T_0$
 - VD: Bộ xử lý có $f_0 = 4GHz = 4000MHz = 4 \times 10^9 Hz$ $T_0 = 1/(4 \times 10^9) = 0.25 \times 10^{-9} \text{s} = 0.25 \text{ns}$

14 January 2013

Kiến trúc máy tính

34



Thời gian CPU (t_{CPU})

$$t_{CPU} = n \times T_0 = \frac{n}{f_0}$$

- trong đó: n là số chu kỳ xung nhịp
- Hiệu năng được tăng lên bằng cách:
 - Giảm số chu kỳ xung nhịp n
 - Tăng tần số xung nhịp f₀

14 January 2013

Kiến trúc máy tính

Ví dụ

- Máy tính A:
 - Tần số xung nhịp: f_A= 2GHz
 - Thời gian của CPU: t_A = 10s
- Máy tính B
 - Thời gian của CPU: t_B = 6s
 - Số chu kỳ xung nhịp của B = 1.2 x Số chu kỳ xung nhịp của A
- Xác định tần số xung nhịp của máy B (f_B)?
- Giải:

$$f_B = \frac{n_B}{t_B} = \frac{1.2 \times n_A}{6s}$$

 $n_A = t_A \times f_A = 10s \times 2GHz = 20 \times 10^9$

 $f_B = \frac{1.2 \times 20 \times 10^9}{6s} = \frac{24 \times 10^9}{6s} = 4GHz$

4 January 2013

Kiến trúc máy tính



Số lệnh và số chu kỳ trên một lệnh

Số chu kỳ = Số lệnh x Số chu kỳ trên một lệnh

$$n = IC \times CPI$$

n - số chu kỳ, IC - số lệnh (Instruction Count), CPI - số chu kỳ trên một lệnh (Cycles per Instruction)

Thời gian thực hiện của CPU:

$$t_{CPU} = IC \times CPI \times T_0 = \frac{IC \times CPI}{f_0}$$

 Trong trường hợp các lệnh khác nhau có CPI khác nhau, cần tính CPI trung bình

14 January 2013

Kiến trúc máy tính

37



Ví dụ

- Máy tính A: T_A = 250ps, CPI_A = 2.0
- Máy tính B: T_B = 500ps, CPI_B = 1.2
- Cùng kiến trúc tập lệnh (ISA)
- Máy nào nhanh hơn và nhanh hơn bao nhiêu ?

$$\begin{split} t_A &= \mathsf{IC} \times \mathsf{CPI}_A \times \mathsf{T}_A \\ &= \mathsf{IC} \times 2.0 \times 250 ps = \mathsf{IC} \times 500 ps \\ t_B &= \mathsf{IC} \times \mathsf{CPI}_B \times \mathsf{T}_B \\ &= \mathsf{IC} \times 1.2 \times 500 ps = \mathsf{IC} \times 600 ps \end{split}$$

$$\frac{t_B}{t_A} = \frac{IC \times 600ps}{IC \times 500ps} = 1.2$$

Vậy: A nhanh hơn B 1.2 lần

Kiến trúc máy tính



Chi tiết hơn về CPI

Nếu loại lệnh khác nhau có số chu kỳ khác nhau, ta có tổng số chu kỳ:

$$n = \sum_{i=1}^{K} (CPI_i \times IC_i)$$

CPI trung bình:

$$CPI_{TB} = \frac{n}{IC} = \sum_{i=1}^{K} \left(CPI_i \times \frac{IC_i}{IC} \right)$$

14 January 2013

Kiến trúc máy tính

Ví dụ

14 January 2013

Cho bảng chỉ ra các dãy lệnh sử dụng các lệnh thuộc các loại A, B, C. Tính CPI trung bình?

Loại lệnh	Α	В	С
CPI theo loại lệnh	1	2	3
IC trong dãy lệnh 1	2	1	2
IC trong dãy lệnh 2	4	1	1


- Dãy lệnh 1: IC = 5
 - Số chu kỳ= 2×1 + 1×2 + 2×3


= 10


- $CPI_{TR} = 10/5 = 2.0$
- Dãy lệnh 2: IC = 6
 - Số chu kỳ = 4×1 + 1×2 + 1×3 = 9
 - \bullet CPI_{TB} = 9/6 = 1.5


14 January 2013


Kiến trúc máy tính






















■ Hệ thập phân (Decimal System)


→ con người sử dụng
■ Hệ nhị phân (Binary System)


→ máy tính sử dụng
■ Hệ mười sáu (Hexadecimal System)


→ dùng để viết gọn cho số nhị phân

1. Hệ thập phân
 Cơ số 10
 10 chữ số: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
 Dùng n chữ số thập phân có thể biểu diễn được 10ⁿ giá trị khác nhau:
 00...000 = 0
 99...999 = 10ⁿ - 1













Dạng tổng quát của số nhị phân

Có một số nhị phân A như sau:

$$A = a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0, a_{-1} \dots a_{-m}$$

Giá trị của A được tính như sau:

$$A = a_n 2^n + a_{n-1} 2^{n-1} + \dots + a_1 2^1 + a_0 2^0 + a_{-1} 2^{-1} + \dots + a_{-m} 2^{-m}$$

$$A = \sum_{i=-m}^{n} a_i 2^i$$

14 January 2013

Kiến trúc máy tính

 $1101001.1011_{6.5.4.3.2.10.-1.2.3.4}(2) =$ $= 2^6 + 2^5 + 2^3 + 2^0 + 2^{-1} + 2^{-3} + 2^{-4}$ = 64 + 32 + 8 + 1 + 0.5 + 0.125 + 0.0625 $= 105.6875_{(10)}$



Chuyển đổi số nguyên thập phân sang nhị phân

- Phương pháp 1: chia dần cho 2 rồi lấy phần dư
- Phương pháp 2: Phân tích thành tổng của các số 2ⁱ → nhanh hơn

14 January 2013

Kiến trúc máy tính

NKK-HUST

Phương pháp chia dần cho 2


■ Ví dụ: chuyển đổi 105₍₁₀₎


Ví dụ số nhị phân


- 105:2 = 52 dư 1
- 52:2 = 26 dư 0
- 26:2 = 13 dư 0
- 13:2 = 6 du 1
- 6:2 = 3 dư 0
- 3:2 = 1 dw 1
- 1:2 = 0 du 1
- Kết quả: 105₍₁₀₎ = 1101001₍₂₎


14 January 2013


Kiên trúc máy tinh













































- Mạch logic là mạch bao gồm:
 - Các đầu vào (Inputs)
 - Các đầu ra (Outputs)
 - Đặc tả chức năng (Functional specification)
 - Đặc tả thời gian (Timing specification)
- Các kiểu mạch logic:
 - Mạch logic tổ hợp (Combinational Logic)
 - Mạch không nhớ
 - Đầu ra được xác định bởi các giá trị hiện tại của đầu vào
 - Mạch logic dãy (Sequential Logic)
 - Mạch có nhớ
 - Đầu ra được xác định bởi các giá trị trước đó và giá trị hiện tại của đầu vào

14 January 2013


Kiến trúc máy tính





- Mạch tổ hợp là mạch logic trong đó đầu ra chỉ phụ thuộc đầu vào ở thời điểm hiện tại.
- Là mạch không nhớ và được thực hiện bằng các cổng logic cơ bản
- Mạch tổ hợp có thể được định nghĩa theo ba cách:
 - Bảng thật
 - Dạng sơ đồ
 - Phương trình Boole


14 January 2013


Kiến trúc máy tính




























































Các thành phần cơ bản của CPU

- Đơn vị điều khiển (Control Unit CU): điều khiển hoạt động của máy tính theo chương trình đã định sẵn.
- Đơn vị số học và logic (Arithmetic and Logic Unit - ALU): thực hiện các phép toán số học và phép toán logic.
- Tập thanh ghi (Register File RF): lưu giữ các thông tin tạm thời phục vụ cho hoạt động của CPU.
- Đơn vị nối ghép bus (Bus Interface Unit BIU) kết nối và trao đổi thông tin giữa bus bên trong (internal bus) và bus bên ngoài (external bus).

4 January 2013

Kiên trúc máy tinh

101




2. Bộ nhớ máy tính


- Chức năng: lưu trữ chương trình và dữ liêu.
- Các thao tác cơ bản với bộ nhớ:
 - Thao tác ghi (Write)
 - Thao tác đọc (Read)
- Các thành phần chính:
 - Bộ nhớ trong (Internal Memory)
 - Bộ nhớ ngoài (External Memory)

14 January 2013

Kiến trúc máy tính

103








- Chức năng và đặc điểm:
 - Chứa các thông tin mà CPU có thể trao đổi trực tiếp
 - Tốc độ rất nhanh
 - Dung lượng không lớn
 - Sử dụng bộ nhớ bán dẫn: ROM và RAM
- Các loại bộ nhớ trong:
 - Bộ nhớ chính
 - Bộ nhớ cache (bộ nhớ đệm)

14 January 2013



























Kiến trúc máy tính



14 January 2013



14 January 2013



2. Hoạt động ngắt (Interrupt)

- Khái niệm chung về ngắt: Ngắt là cơ chế cho phép CPU tạm dừng chương trình đang thực hiện để chuyển sang thực hiện một chương trình khác, gọi là chương trình con phục vụ ngắt.
- Các loại ngắt:
 - Ngắt do lỗi khi thực hiện chương trình, ví dụ: tràn số, chia cho 0.
 - Ngắt do lỗi phần cứng, ví dụ lỗi bộ nhớ RAM.
 - Ngắt do mô-đun vào-ra phát tín hiệu ngắt đến CPU yêu cầu trao đổi dữ liệu.
 - Ngắt do bộ định thời trong chế độ đa chương trình

14 January 2013


Kiến trúc máy tính

117





- Sau khi hoàn thành mỗi một lệnh, bộ xử lý kiểm tra tín hiệu ngắt
- Nếu không có ngắt → bộ xử lý nhận lệnh tiếp theo của chương trình hiện tại
- Nếu có tín hiệu ngắt:
 - Tạm dừng chương trình đang thực hiện
 - Cất ngữ cảnh (các thông tin liên quan đến chương trình bị ngắt)
 - Thiết lập PC trỏ đến chương trình con phục vụ ngắt
 - Chuyển sang thực hiện chương trình con phục vụ ngắt
 - Cuối chương trình con phục vụ ngắt, khôi phục ngữ cảnh và tiếp tục chương trình đang bị tạm dừng

.4 January 2013 Kiến trúc máy tính 118



































- Bus: tâp hợp các đường kết nối dùng để vận chuyển thông tin giữa các mô-đun của máy tính với nhau.
- Các bus chức năng:
 - Bus địa chỉ
 - Bus dữ liêu
 - Bus điều khiển
- Đô rông bus: là số đường dây của bus có thể truyền các bit thông tin đồng thời (chỉ dùng cho bus địa chỉ và bus dữ liệu)

Kiến trúc máy tính





- Chức năng: vận chuyển địa chỉ để xác định ngăn nhớ hay cổng vào-ra
- Đô rông bus địa chỉ: cho biết số lượng ngăn nhớ tối đa được đánh địa chỉ.
 - N bit: A_{N-1} , A_{N-2} , ... A_2 , A_1 , A_0
 - → có thể đánh địa chỉ tối đa cho 2^N ngăn nhớ (không gian địa chỉ bộ nhớ)
- Ví du:
 - Bô xử lý Pentium có bus địa chỉ 32 bit
 - → có khả năng đánh địa chỉ cho 2³² bytes nhớ (4GBytes) (ngăn nhớ tố chức theo byte)




- Chức năng:
 - vận chuyển lệnh từ bộ nhớ đến CPU
 - vận chuyển dữ liệu giữa CPU, mô đun nhớ, mô đun vào-ra với nhau
- Độ rộng bus dữ liệu: Xác định số bit dữ liệu có thể được trao đổi đồng thời.
 - M bit: D_{M-1}, D_{M-2}, ... D₂, D₁, D₀
 - M thường là 8, 16, 32, 64,128 bit.
- Ví dụ: Các bộ xử lý Pentium có bus dữ liệu 64 bit

14 January 2013

Kiến trúc máy tính

122



- Chức năng: vận chuyển các tín hiệu điều khiển
- Các loại tín hiệu điều khiển:
 - Các tín hiệu điều khiển đọc/ghi
 - Các tín hiệu điều khiển ngắt
 - Các tín hiệu điều khiển bus

14 January 2013

Kiến trúc máy tính

124

INKK-HUST

Một số tín hiệu điều khiển điển hình

- Các tín hiệu (phát ra từ CPU) điều khiển đoc-ghi:
 - Memory Read (MEMR): điều khiển đọc dữ liệu từ một ngăn nhớ có địa chỉ xác định lên bus dữ liêu.
 - Memory Write (MEMW): điều khiển ghi dữ liệu có sẵn trên bus dữ liệu đến một ngăn nhớ có địa chỉ xác đinh.
 - I/O Read (IOR): điều khiển đọc dữ liệu từ một cổng vào-ra có địa chỉ xác định lên bus dữ liêu.
 - I/O Write (IOW): điều khiển ghi dữ liệu có sẵn trên bus dữ liệu ra một cổng có địa chỉ xác định.

14 January 2013

Kiến trúc máy tính

135



Một số tín hiệu điều khiển điển hình (tiếp)

- Các tín hiệu điều khiển ngắt:
 - Interrupt Request (INTR): Tín hiệu từ bộ điều khiển vào-ra gửi đến yêu cầu ngắt CPU để trao đổi vàora. Tín hiệu INTR có thể bi che.
 - Interrupt Acknowledge (INTA): Tín hiệu phát ra từ CPU báo cho bộ điều khiển vào-ra biết CPU chấp nhận ngắt để trao đổi vào-ra.
 - Non Maskable Interrupt (NMI): tín hiệu ngắt không che được gửi đến ngắt CPU.
 - Reset: Tín hiệu từ bên ngoài gửi đến CPU và các thành phần khác để khởi động lại máy tính.

4 January 2013

Kiến trúc máy tính



Một số tín hiệu điều khiển điển hình (tiếp)

- Các tín hiệu điều khiển bus:
 - Bus Request (BRQ) hay là Hold: Tín hiệu từ mô-đun điều khiển vào-ra gửi đến yêu cầu CPU chuyển nhượng quyền sử dụng bus.
 - Bus Grant (BGT) hay là Hold Acknowledge (HLDA): Tín hiệu phát ra từ CPU chấp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng bus.
 - Lock/ Unlock: Tín hiệu cấm/cho-phép xin chuyển nhượng bus

14 January 2013

Kiến trúc máy tính

127



Đặc điểm của cấu trúc đơn bus

- Bus hệ thống chỉ phục vụ được một yêu cầu trao đổi dữ liêu tai một thời điểm
- Bus hệ thống phải có tốc độ bằng tốc độ bus của mô-đun nhanh nhất trong hệ thống
- Bus hệ thống phụ thuộc vào cấu trúc bus (các tín hiệu) của bộ xử lý → các mô-đun nhớ và các mô-đun vào-ra cũng phụ thuộc vào bộ xử lý.
- Khắc phục: phân cấp bus → cấu trúc đa bus

14 January 2013

Kiến trúc máy tính

138



3. Phân cấp bus trong máy tính

- Tổ chức thành nhiều bus trong hệ thống máy tính
 - Cho các thành phần khác nhau:
 - Bus của bộ xử lý
 - Bus của bộ nhớ chính
 - Các bus vào-ra
 - Các bus khác nhau về tốc độ
- Bus bộ nhớ chính và các bus vào-ra không phụ thuộc vào bộ xử lý cụ thể.

14 January 2013

Kiến trúc máy tính

139





Một số bus điển hình trong máy để bàn

- Bus của bộ xử lý: có tốc độ nhanh nhất
- Bus của bộ nhớ chính (nối ghép với các mô-đun RAM)
- PCI Express bus (Peripheral Component Interconnect): nối ghép với các thiết bị ngoại vi có tốc độ trao đổi dữ liệu nhanh.
- SATA (Serial Advanced Technology Attachment):
 Bus kết nối với ổ đĩa cứng hoặc ổ đĩa CD/DVD
- USB (Universal Serial Bus): Bus nối tiếp đa năng

4 January 2013

Kiến trúc máy tính











Nội dung chương 4

- 4.1. Biểu diễn số nguyên
- 4.2. Phép cộng và phép trừ số nguyên
- 4.3. Phép nhân và phép chia số nguyên
- 4.4. Số dấu phẩy động

14 January 2013

Kiến trúc máy tính

145

- 4.1. Biểu diễn số nguyên
 - Số nguyên không dấu (Unsigned Integer)
 - Số nguyên có dấu (Signed Integer)

lanuary 2013

Kiến trúc máy tính

NKK-HUST

1. Biểu diễn số nguyên không dấu

Nguyên tắc tổng quát: Dùng n bit biểu diễn số nguyên không dấu A:

$$a_{n-1}a_{n-2}...a_2a_1a_0$$

Giá trị của A được tính như sau:

$$A = \sum_{i=0}^{n-1} a_i 2^i$$

Dải biểu diễn của A: từ 0 đến 2ⁿ – 1

L4 January 2013

Kiến trúc máy tính

Các ví dụ

Ví dụ 1. Biểu diễn các số nguyên không dấu sau đây bằng 8-bit:

$$A = 41$$
; $B = 150$

Giải:


$$A = 41 = 32 + 8 + 1 = 2^5 + 2^3 + 2^0$$


41 = 0010 1001


B =
$$150$$
 = $128 + 16 + 4 + 2 = 2^7 + 2^4 + 2^2 + 2^1$


150 = 1001 0110

14 January 2013











2. Biểu diễn số nguyên có dấu

Số bù chín và Số bù mười

- Cho một số thập phân A được biểu diễn bằng n chữ số thập phân, ta có:
 - Số bù chín của $A = (10^{n}-1) A$
 - Số bù mười của A = 10ⁿ A
- Số bù mười của A = (Số bù chín của A) +1

14 January 2013

Kiến trúc máy tính

153



Số bù chín và Số bù mười (tiếp)

- Ví dụ: với n=4, cho A = 3265
 - Số bù chín của A:

9999 (10^4-1)

- <u>3265</u> (A) 6734

Số bù mười của A:

10000 (10⁴)

- <u>3265</u> (A) 6735

14 January 2013

Kiến trúc máy tính

NKK-HUST

Số bù một và Số bù hai

- Định nghĩa: Cho một số nhị phân A được biểu diễn bằng n bit, ta có:
 - Số bù một của A = (2ⁿ-1) − A
 - Số bù hai của A = 2ⁿ − A
- Số bù hai của A = (Số bù một của A) +1

L4 January 2013

Kiến trúc máy tính

155



Số bù một và Số bù hai (tiếp)

Ví dụ: với n = 8 bit, cho A = 0010 0101

Số bù một của A được tính như sau:

1111 1111 (28-1)

- <u>0010 0101</u> (A)

1101 1010

→ đảo các bit của A

Số bù hai của A được tính như sau:

1 0000 0000 (28)

- <u>0010 0101</u> (A)

1101 1011

→ thực hiện khó khăn

4 January 2013



Quy tắc tìm Số bù một và Số bù hai

- Số bù một của A = đảo giá trị các bit của A
- (Số bù hai của A) = (Số bù một của A) + 1
- Ví du:
 - Cho A = 0010 0101
 - Số bù một = 1101 1010
 - Số bù hai = 1101 1011
- Nhận xét:
 - A = 0010 0101 Số bù hai = + 1101 1011
 - Số bù hai = + <u>1101 1011</u> 1 0000 0000 = 0
 - (bỏ qua bit nhớ ra ngoài)
- → Số bù hai của A = -A

14 January 2013

Kiến trúc máy tính

NKK-HUST

Biểu diễn số nguyên có dấu bằng mã bù hai

Nguyên tắc tổng quát: Dùng n bit biểu diễn số nguyên có dấu A:

$$a_{n-1}a_{n-2}...a_2a_1a_0$$

- Với A là số dương: bit a_{n-1} = 0, các bit còn lại biểu diễn độ lớn như số không dấu
- Với A là số âm: được biểu diễn bằng số bù hai của số dương tương ứng, vì vậy bit a_{n-1} = 1

14 January 2013

Kiến trúc máy tính

150



Biểu diễn số dương

Dạng tổng quát của số dương A:

$$0a_{n-2}...a_2a_1a_0$$

Giá trị của số dương A:

$$A = \sum_{i=0}^{n-2} a_i 2^i$$

■ Dải biểu diễn cho số dương: 0 đến 2ⁿ⁻¹-1

4 January 2013

Kiến trúc máy tính

159



Biểu diễn số âm

Dạng tổng quát của số âm A:

$$1a_{n-2}...a_2a_1a_0$$

Giá trị của số âm A:

$$A = -2^{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} a_i 2^i$$

■ Dải biểu diễn cho số âm: -1 đến -2ⁿ⁻¹

14 January 2013

Kiến trúc máy tính



Biểu diễn tổng quát cho số nguyên có dấu

Dạng tổng quát của số nguyên A:

$$a_{n-1}a_{n-2}...a_2a_1a_0$$

Giá trị của A được xác định như sau:


$$A = -a_{n-1} 2^{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} a_i 2^i$$

■ Dải biểu diễn: từ -(2ⁿ⁻¹) đến +(2ⁿ⁻¹-1)

14 January 2013

Kiến trúc máy tính

161





Các ví du


- Ví dụ 2. Hãy xác định giá trị của các số nguyên có dấu được biểu diễn dưới đây:
 - P = 0110 0010
 - Q = 1101 1011


Giải:


- P = 0110 0010 = 64+32+2 = +98
- Q = 1101 1011 = -128+64+16+8+2+1 = -37


4 January 2013


Kiến trúc máy tính













Nguyên tắc cộng số nguyên không dấu


Khi cộng hai số nguyên không dấu n-bit, kết quả nhận được là n-bit:

- Nếu C_{out}=0 → nhận được kết quả đúng.
- Nếu C_{out}=1 → nhận được kết quả sai, do tràn nhớ ra ngoài (Carry Out).
- Tràn nhớ ra ngoài khi: tổng > (2ⁿ 1)

14 January 2013

Kiến trúc máy tính

169





Ta có:

+37 = 0010 0101bù một = 1101 1010

bù hai = $\frac{1}{11011011}$ = -37

Lấy bù hai của số âm:

 $-37 = 1101\ 1011$ bù một = 0010 0100

 $+\frac{1}{00100101} = +37$

 Kết luận: Phép đảo dấu số nguyên trong máy tính thực chất là lây bù hai

14 January 2013

Kiến trúc máy tính

IKK-HUST

3. Cộng số nguyên có dấu


Khi cộng hai số nguyên có dấu n-bit, kết quả nhận được là n-bit và không cần quan tâm đến bit C_{out}:


- Cộng hai số khác dấu: kết quả luôn luôn đúng.
- Cộng hai số cùng dấu:
 - nếu dấu kết quả cùng dấu với các số hạng thì kết quả là đúng.
 - néu két quả có dấu ngược lại, khi đó có tràn xảy ra (Overflow) và két quả bị sai.
- Tràn xảy ra khi tổng nằm ngoài dải biểu diễn:


Kiến trúc máy tính


[-(2ⁿ⁻¹),+(2ⁿ⁻¹-1)]


nuary 2013













































- Bước 1. Chuyển đổi số bị chia và số chia về thành số dương tương ứng.
- Bước 2. Sử dụng thuật giải chia số nguyên không dấu để chia hai số dương, kết quả nhận được là thương Q và phần dư R đều là dương
- Bước 3. Hiệu chỉnh dấu của kết quả như sau:
 (Lưu ý: phép đảo dấu thực chất là thực hiện phép lấy bù hai)


Số bị chia	Số chia	Thương	Số dư
dương	dương	giữ nguyên	giữ nguyên
dương	âm	đảo dấu	giữ nguyên
âm	dương	đảo dấu	đảo dấu
âm	âm	giữ nguyên	đảo dấu

14 January 2013 Kiến trúc máy tính











Xác định giá trị của số thực được biểu diễn bằng 32-bit như sau:

- - S = 1 → số âm
 - $e = 1000\ 0010_2 = 130 \rightarrow E = 130-127=3$

Vậy

 $X = -1.10101100 \cdot 2^3 = -1101.011 = -13.375$

14 January 2013

Kiến trúc máy tính

193



Biểu diễn số thực X= 83.75 về dạng số dấu phẩy động IEEE754 32-bit

Giải:

- $X = 83.75_{(10)} = 1010011.11_{(2)} = 1.010011111 \times 2^{6}$
- Ta có:
 - S = 0 vì đây là số dương
 - E = e-127 = 6 \rightarrow e = 127 + 6 = 133₍₁₀₎ = 1000 0101₍₂₎
- Vậy:

 $X = 0100\ 0010\ 1010\ 0111\ 1000\ 0000\ 0000\ 0000$

14 January 2013 Kiến trúc máy tính 19



Biểu diễn số thực X= -0,2 về dạng số dấu phẩy động IEEE754 32-bit

Giải:

- $X = -0.2_{(10)} = -0.00110011...0011..._{(2)} =$ = -1.100110011...0011... x 2⁻³
- Ta có:
 - S = 1 vì đây là số âm
 - E = e-127 = -3 \rightarrow e = 127 -3 = 124₍₁₀₎ = 0111 1100₍₂₎
- Vậy:

14 January 2013

Kiến trúc máy tính

Bài tập

Biểu diễn các số thực sau đây về dạng số dấu phẩy động IEEE754 32-bit:

$$X = -27.0625;$$
 $Y = 1/32$

14 January 2013



Các qui ước đặc biệt

- Các bit của e bằng 1, còn m có ít nhất một bit bằng 1, thì nó không biểu diễn cho số nào cả (NaN - not a number)

14 January 2013

Kiến trúc máy tính

■ 2-127 đến 2+127
■ 10-38 đến 10+38

-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127
-2+127

Kiến trúc máy tính



Dang 64-bit

- S là bit dấu
- e (11 bit): mã excess-1023 của phần
 mũ E → E = e 1023
- m (52 bit): phần lẻ của phần định trị M
- Giá trị số thực:

$$X = (-1)^{S} \cdot 1.m \cdot 2^{e-1023}$$

■ Dải giá trị biểu diễn: 10⁻³⁰⁸ đến 10⁺³⁰⁸

14 January 201

Kiến trúc máy tính





- S là bit dấu
- e (15 bit): mã excess-16383 của phần
 mũ E → E = e 16383
- m (64 bit): phần lẻ của phần định trị M
- Giá trị số thực:


$$X = (-1)^{S} \cdot 1.m \cdot 2^{e-16383}$$


■ Dải giá trị biểu diễn: 10⁻⁴⁹³² đến 10⁺⁴⁹³²


14 January 20























































2. Thứ tự lưu trữ các byte trong bộ nhớ chính

- Bộ nhớ chính thường đánh địa chỉ theo byte
- Hai cách lưu trữ thông tin nhiều byte:
 - Đầu nhỏ (Little-endian): Byte có ý nghĩa thấp được lưu trữ ở ngăn nhớ có địa chỉ nhỏ, byte có ý nghĩa cao được lưu trữ ở ngăn nhớ có địa chỉ lớn.
 - Đầu to (Big-endian): Byte có ý nghĩa cao được lưu trữ ở ngăn nhớ có địa chỉ nhỏ, byte có ý nghĩa thấp được lưu trữ ở ngăn nhớ có địa chỉ lớn.

14 January 2013

Kiến trúc máy tính

221





Lưu trữ của các bộ xử lý điển hình

- Intel x86: little-endian
- Motorola 680x0, MIPS, SunSPARC: big-endian
- Power PC, Itanium: bi-endian

14 January 2013


Kiến trúc máy tính





3. Giới thiệu chung về tập lệnh

- Mỗi bộ xử lý có một tập lệnh xác định
- Tập lệnh thường có hàng chục đến hàng trăm lênh
- Mỗi lệnh là một chuỗi số nhị phân mà bộ xử lý hiểu được để thực hiện một thao tác xác định.
- Các lệnh được mô tả bằng các ký hiệu gợi nhớ dạng text → chính là các lệnh của hợp ngữ (assembly language)

14 January 201











































Bài giảng Kiến trúc máy tính



1. Giới thiệu chung

- MIPS- Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages
- Được phát triển ở đại học Stanford, sau đó được thương mại hóa bởi Công ty MIPS Technologies (<u>www.mips.com</u>)
- Kiến trúc RISC
- Chiếm thị phần lớn trong các sản phẩm nhúng
- Điển hình cho nhiều kiến trúc tập lệnh hiện đai

14 January 2013

Kiến trúc máy tính

2/1



2. Phép toán số học và các toán hạng

- Cộng và trừ: 3 toán hạng
 - Hai toán hạng nguồn và một toán hạng đích

add a, b, c # a \leftarrow b + c

- Tất cả các lệnh số học có dạng trên
- Toán hạng có thể là:
 - Nội dung thanh ghi
 - Nội dung ngăn nhớ
 - Hằng số

14 January 2013

Kiến trúc máy tính


NKK-HUST


Toán hạng thanh ghi

- Các lệnh số học sử dụng toán hạng thanh ghi
- MIPS có tập 32 thanh ghi 32-bit
 - Được sử dụng thường xuyên
 - Được đánh số từ 0 đến 31 (dùng 5 bit)
 - Dữ liệu 32-bit được gọi là "word"
- Chương trình dịch Assembler đặt tên:
 - \$t0, \$t1, ..., \$t9 chứa các giá trị tạm thời
 - \$s0, \$s1, ..., \$s7 cất các biến


14 January 2013


Kiến trúc máy tính













Thanh ghi với Bộ nhớ

- Truy nhập thanh ghi nhanh hơn bộ nhớ
- Thao tác dữ liệu trên bộ nhớ yêu cầu nạp (load) và lưu (store).
 - Cần thực hiện nhiều lệnh hơn
- Chương trình dịch sử dụng các thanh ghi cho các biến nhiều nhất có thể
 - Chỉ sử dụng bộ nhớ cho các biến ít được sử dụng
 - Cần tối ưu hóa sử dụng thanh ghi

14 January 2013

Kiến trúc máy tính

240



Toán hạng tức thì (immediate)

- Dữ liệu hằng số được xác định ngay trong lệnh
 - addi \$s3, \$s3, 4 # \$s3 ← \$s3+4
- Không có lệnh trừ (subi) với giá trị tức thì
 - Sử dụng hằng số âm để thực hiện phép trừ

Kiến trúc máy tính

addi \$s2, \$s1, -1 # \$s2 ← \$s1-1

anuary 2013



Hằng số Zero

- Thanh ghi 0 của MIPS (\$zero hay \$0) luôn chứa hằng số 0
 - Không thể thay đổi giá trị
- Hữu ích cho một số thao tác thông dụng
 - Chẳng hạn, chuyển dữ liệu giữa các thanh ghi add \$t2, \$s1, \$zero # \$t2 ← \$s1

14 January 201


Kiến trúc máy tính


3. Mã máy


- Các lệnh được mã hóa dưới dạng nhị phân được gọi là mã máy
- Các lệnh của MIPS:
 - Được mã hóa bằng các từ lệnh 32-bit
 - Có ít dạng lệnh
- Số hiệu thanh ghi
 - \$t0 \$t7 là các thanh ghi 8 15
 - \$t8 \$t9 là các thanh ghi 24 25
 - \$s0 \$s7 là các thanh ghi 16 23


14 January 2013


Kiến trúc máy tính

































Ý nghĩa của các phép toán logic

- Phép AND dùng để giữ nguyên một số bit trong word, xóa các bit khác về 0
- Phép OR dùng để giữ nguyên một số bit trong word, thiết lập các bit còn lai lên 1
- Phép XOR dùng để giữ nguyên một số bit trong word, đảo giá trị các bit còn lại
- Phép NOT dùng để đảo các bit trong word
 - Đổi 0 thành 1, và đổi 1 thành 0
 - MIPS không có lệnh NOT, nhưng có lệnh NOR với 3 toán hang
 - a NOR b == NOT (a OR b)

nor \$t0, \$t1, \$zero


14 January 2013

Kiến trúc máy tính




- shamt: dich bao nhiêu vi trí
- Dich trái logic (shift left logical)
 - Dich trái và điền các bit 0 vào bên phải
 - sl l với i bits là nhân với 2i
- Dịch phải logic (shift right logical)
 - Dich phải và điền các bit 0 vào bên trái
 - srl với *i* bits là chia cho 2^{*i*} (chỉ với số nguyên không dấu)


14 January 2013 Kiến trúc máy tính



srav: shift right arithmetic variable

Kiến trúc máy tính





14 January 2013



Nạp hằng số vào thanh ghi

- Trường hợp hằng số 16-bit → sử dụng lệnh addi:
 - Ví dụ: nạp hằng số 0x4f3c vào thanh ghi \$s0:
 addi \$s0, \$0, 0x4f3c
- Trong trường hợp hằng số 32-bit → sử dụng lệnh lui và lệnh ori:

lui rt, constant_hi 16bi t

- Copy 16 bit cao của hằng số vào 16 bit trái của rt
- Xóa 16 bits bên phải của rt về 0

ori rt, rt, constant_l ow16bi t

Đưa 16 bit thấp của hằng số 32 bit vào thanh ghi rt

14 January 2013

Kiến trúc máy tính

269

Ví dụ khởi tạo thanh ghi 32-bit

- Nap vào các thanh ghi \$s0 và \$s1 các giá trị 32-bit sau: 0010 0001 0001 0000 0000 0000 0011 1101 1111 1111 1111 1111 1111
- 0010 0001 0001 0000 0000 0000 0011 1101 = 0x2110003d

I ui \$s0, 0x2110

ori \$s0, \$s0, 0x003d

0010 0001 0001 0000 <mark>0000 0000 0011 1101</mark>

nor \$s1, \$zero, \$zero

14 January 2013

Kiến trúc máy tính

270



4. Tạo các cấu trúc điều khiển

- Câu lênh If
- Câu lênh If/else
- Câu lênh lăp While
- Câu lệnh lặp For

14 January 2013

271




Các lệnh rẽ nhánh và lệnh nhảy


- Rẽ nhánh đến lệnh được đánh nhãn nếu điều kiện là đúng, ngược lại, thực hiện tuần tự
- bl tz rs, L1
 - branch on less than zero
 - nếu (rs < 0) rẽ nhánh đến lệnh ở nhãn L1;
- beq rs, rt, L1
 - branch on equal
 - nếu (rs == rt) rẽ nhánh đến lệnh ở nhãn L1;
- bne rs, rt, L1
 - branch on not equal
 - nếu (rs!= rt) rẽ nhánh đến lệnh ở nhãn L1;
- j L1
 - nhảy (jump) không điều kiện đến lệnh ở nhãn L1


14 January 2013

Kiến trúc máy tinh


1/2











```
Dịch câu lệnh vòng lặp For
      Mã C:
         // add the numbers from 0 to 9
       int sum = 0;
       int i:
       for (i=0; i!=10; i=i+1) {
         sum = sum + i;
    Mã MIPS được dịch:
       \# $s0 = i, $s1 = sum
            addi $s1, $0, 0
                                    \# sum = 0
                                    \# i = 0
            add $s0, $0, $0
           addi $t0, $0, 10
                                    # $t0 = 10
     for: beg $s0, $t0, done
                                    # Nếu i = 10, thoát
                $s1, $s1, $s0
                                    \# sum = sum + i
            add
           addi $s0, $s0, 1
                                   \# i = i+1
                                    # quay lai
                 for
    done:
14 January 2013
                        Kiến trúc máy tính
```





























```
Ví dụ Thủ tục cành


Là thủ tục có gọi thủ tục khác


C code:
int fact (int n)
{
if (n < 1) return (1);
el se return n * fact(n - 1);
}


Tham số n ở $a0


Kết quả ở $v0
```












































```
Các lệnh số học số nguyên không dấu


addu $t0, $s0, $s1 # set $t0 to ($s0)+($s1)
subu $t0, $s0, $s1 # set $t0 to ($s0)-($s1)
mul tu $s0, $s1 # set Hi, Lo to ($s0)×($s1)
di vu $s0, $s1 # set Hi to ($s0)mod($s1)
# and Lo to ($s0)/($s1)
addi u $t0, $s0, 61 # set $t0 to ($s0)+61;
# the immediate operand is
# si gn extended
```















```
Ví dụ: Mã C


int f, g, y; // global
    variables


int main(void)
{
    f = 2;
    g = 3;
    y = sum(f, g);
    return y;
}


int sum(int a, int b) {
    return (a + b);
}
```

```
Ví dụ chương trình hợp ngữ
      .data
      f:
      q:
      у:
      .text
      main:
       addi $sp, $sp, -4 # stack frame
       sw $ra, 0($sp)
                         # store $ra
       addi $a0, $0, 2
                          # $a0 = 2
        sw $a0, f
                           # f = 2
        addi $a1, $0, 3
            $a1, g
                           # call sum
            $v0, y
                           # y = sum()
            $ra, 0($sp)
                          # restore $ra
       addi $sp, $sp, 4
                          # restore $sp
       jr
                           # return to OS
      sum:
       add $v0, $a0, $a1 # $v0 = a + b
14 January 2013
                          Kiến trúc máy tính
```











Bài giảng Kiến trúc máy tính






Kiến trúc máy tính




14 January 2013



Kiến trúc máy tính

14 January 2013


4 January 2013


































Các tín hiệu đưa đến đơn vị điều khiển

- Clock: tín hiệu nhịp từ mạch tạo dao động bên ngoài.
- Mã lệnh từ thanh ghi lệnh đưa đến để giải mã.
- Các cờ từ thanh ghi cờ cho biết trạng thái của CPU.
- Các tín hiệu yêu cầu từ bus điều khiển

14 January 2013

Kiến trúc máy tính

222

Các tín hiệu phát ra từ đơn vị điều khiển

- Các tín hiệu điều khiển bên trong CPU:
 - Điều khiển các thanh ghi
 - Điều khiển ALU
- Các tín hiệu điều khiển bên ngoài CPU:
 - Điều khiển bộ nhớ
 - Điều khiển các mô-đun vào-ra

14 January 2013

Kiến trúc máy tính




4. Hoạt động của chu trình lệnh


Chu trình lệnh


- Nhận lệnh
- Giải mã lênh
- Nhận toán hạng
- Thực hiện lệnh
- Cất toán hạng
- Ngắt


14 January 2013


Kiến trúc máy tính



































































































Bài giảng Kiến trúc máy tính















































































14 January 2013





Kiến trúc máy tính




































Đặc điểm của ánh xạ trực tiếp

- Mỗi một địa chỉ N bit của bộ nhớ chính gồm ba trường:
 - Trường Word gồm W bit xác định một từ nhớ trong Block hay Line:

2W = kích thước của Block hay Line

Trường Line gồm L bit xác định một trong số các Line trong cache:

 2^{L} = số *Line* trong *cache* = m

■ Trường *Tag* gồm T bit:

T = N - (W+L)

- Bộ so sánh đơn giản
- Xác suất cache hit thấp

14 January 201

Kiến trúc máy tính

NKK-HUST


Ánh xạ liên kết toàn phần


- Mỗi Block có thể nạp vào bất kỳ Line nào của cache.
- Địa chỉ của bộ nhớ chính bao gồm hai trường:
 - Trường Word giống như trường hợp ở trên.
 - Trường Tag dùng để xác định Block của bộ nhớ chính.
- Tag xác định Block đang nằm ở Line đó


14 January 2013


Kiến trúc máy tính

710











Đặc điểm của ánh xạ liên kết tập hợp

- Kích thước Block = 2^W Word
- Trường Set có S bit dùng để xác định một trong số V = 2^S Set
- Trường Tag có T bit: T = N (W+S)
- Tổng quát cho cả hai phương pháp trên
- Thông thường 2,4,8,16Lines/Set

14 January 2013

Kiến trúc máy tính

421



Ví dụ về ánh xạ địa chỉ

- Không gian địa chỉ bộ nhớ chính = 4GB
- Dung lượng bộ nhớ cache là 256KB
- Kích thước Line (Block) = 32byte.
- Xác định số bit của các trường địa chỉ cho ba trường hợp tổ chức:
 - Ánh xạ trực tiếp
 - Ánh xạ liên kết toàn phần
 - Ánh xạ liên kết tập hợp 4 đường

14 January 2013

Kiến trúc máy tính

422



Với ánh xạ trực tiếp

- Bộ nhớ chính = 4GB = 2^{32} byte \rightarrow N = 32 bit
- Cache = 256 KB = 2¹⁸ byte.
- Line = 32 byte = 2^5 byte \rightarrow W = 5 bit
- Số Line trong cache = $2^{18}/2^5 = 2^{13}$ Line • L = 13 bit
- T = 32 (13 + 5) = 14 bit

Tag	Line	Word
14 bit	13 bit	5 bit

14 January 2013

Kiến trúc máy tính

NKK-HUST

Với ánh xạ liên kết toàn phần

- Bộ nhớ chính = $4GB = 2^{32}$ byte $\rightarrow N = 32$ bit
- Line = 32 byte = 2^5 byte \rightarrow W = 5 bit
- Số bit của trường *Tag* sẽ là: T = 32 5 = 27 bit

Tag	Word	
27 bit	5 bit	

14 January 201

Kiến trúc máy tính



Với ánh xạ liên kết tập hợp 4 đường

- Bộ nhớ chính = $4GB = 2^{32}$ byte $\rightarrow N = 32$ bit
- Line = 32 byte = 2^5 byte \rightarrow W = 5 bit
- Số *Line* trong *cache* = 2¹⁸/ 2⁵ = 2¹³ *Line*
- Môt Set có 4 Line = 2² Line
- \rightarrow số Set trong cache = 2^{13} / 2^2 = 2^{11} Set \rightarrow S = 11 bit
- Số bit của trường *Tag* sẽ là: T = 32 (11 + 5)
 = 16 bit

Tag	Set	Word
16 bit	11 bit	5 bit

14 January 2013

Kiến trúc máy tính

425



Bài tập

Giả thiết rằng máy tính có 128KB cache tổ chức theo kiểu ánh xạ liên kết tập hợp 4-line. Cache có tất cả là 1024 Set từ S0 đến S1023. Địa chỉ bộ nhớ chính là 32-bit và đánh địa chỉ cho từng byte.

- a) Tính số bit cho các trường địa chỉ khi truy nhập cache?
- b) Xác định byte nhớ có địa chỉ 003D02AF₍₁₆₎ được ánh xạ vào Set nào của cache ?

14 January 2013

Kiến trúc máy tính

426



3. Thuật giải thay thế (1): Ánh xạ trực tiếp

- Không phải lựa chọn
- Mỗi Block chỉ ánh xạ vào một Line xác định
- Thay thế Block ở Line đó

14 January 201

Kiến trúc máy tính

427




Thuật giải thay thế (2): Ánh xạ liên kết


- Được thực hiện bằng phần cứng (nhanh)
- Random: Thay thế ngẫu nhiên
- FIFO (First In First Out): Thay thé Block nào nàm lâu nhất ở trong Set đó
- LFU (Least Frequently Used): Thay thé Block nào trong Set có số lần truy nhập ít nhất trong cùng một khoảng thời gian
- LRU (Least Recently Used): Thay thế Block ở trong Set tương ứng có thời gian lâu nhất không được tham chiếu tới.
- Tối ưu nhất: LRU


14 January 201

Kiên trúc máy tính


428














































































































Các thành phần của mô-đun vào-ra

- Thanh ghi đệm dữ liệu: đệm dữ liệu trong quá trình trao đổi
- Các cổng vào-ra (I/O Port): kết nối với thiết bị ngoại vi, mỗi cổng có một địa chỉ xác định
- Thanh ghi trạng thái/điều khiển: lưu giữ thông tin trạng thái/điều khiển cho các cổng vào-ra
- Khối logic điều khiển: điều khiển môđun vào-ra

14 January 2013

Kiến trúc máy tính

469





Không gian địa chỉ của bộ xử lý (tiếp)

- Một số bộ xử lý chỉ quản lý duy nhất một không gian địa chỉ:
 - không gian địa chỉ bộ nhớ: 2^N địa chỉ
- Ví du:
 - Các bộ xử lý 680x0 (Motorola)
 - Các bộ xử lý theo kiến trúc RISC: MIPS, ...

L4 January 2013

Kiến trúc máy tính

NKK-HUST

Không gian địa chỉ của bộ xử lý (tiếp)


- Một số bộ xử lý quản lý hai không gian địa chỉ tách biệt:
 - Không gian địa chỉ bộ nhớ: 2^N địa chỉ
 - Không gian địa chỉ vào-ra: 2^{N1} địa chỉ
 - Có tín hiệu điều khiển phân biệt truy nhập không gian địa chỉ
 - Tập lệnh có các lệnh vào-ra chuyên dụng
- Ví dụ: Pentium (Intel)
 - không gian địa chỉ bộ nhớ = 2³² byte = 4GB
 - không gian địa chỉ vào-ra = 2¹⁶ byte = 64KB
 - Tín hiệu điều khiển
 M/IC
 - Lệnh vào-ra chuyên dụng: IN, OUT

14 January 201


Kiến trúc máy tính


4/2


4 January 2013





Kiến trúc máy tính























































Kiểm tra vòng bằng phần cứng (tiếp)

- CPU phát tín hiệu chấp nhận ngắt (INTA) đến mô-đun vào-ra đầu tiên
- Nếu mô-đun vào-ra đó không gây ra ngắt thì nó gửi tín hiệu đến mô-đun kế tiếp cho đến khi xác định được mô-đun gây ngắt
- Thứ tự các mô-đun vào-ra kết nối trong chuỗi xác định thứ tư ưu tiên

Kiến trúc máy tính





Đặc điểm của vào-ra điều khiển bằng ngắt


- Có sự kết hợp giữa phần cứng và phần mềm
 - Phần cứng: gây ngắt CPU
 - Phần mềm: trao đổi dữ liêu
- CPU trực tiếp điều khiển vào-ra
- CPU không phải đợi mô-đun vào-ra → hiệu quả sử dụng CPU tốt hơn


Kiến trúc máy tính




- Tổ chức kiểu vector ngắt
- Số hiệu ngắt: n (00-FF)
- Bång vector ngắt: 256 x 4 byte = 1024bytes 00000 - 003FF
- Lênh INT n

Kiến trúc máy tính











System Bus

Memory





Cấu hình DMA (1)

