自动控制实践B——2022年春季学期

第七章调节系统的设计(1)

授课教师:董广忠 (Assoc. Prof.)

哈尔滨工业大学(深圳),HITsz 机电工程与自动化学院 SMEA



本章主要内容



课程安排

1 调节系统的特点及控制规律

2 调节系统的类型

3 PID系统的设计

4 过程控制系统的设计



7.1 调节系统的特点及控制规律



7.1.1

调节系统的定义及特点

7.1.2

调节系统的控制规律







◆ 调节系统的定义

调节系统是将被调量(系统的输出量)保持在设定

值上的控制系统。










◆ 调节系统的定义

调节系统是将被调量(系统的输出量)保持在设定

值上的控制系统。

- 家用电器
- ●电压调节、电流调节
- 航向保持、火炮稳定器
- 工业过程控制
-







◆ 调节系统的定义


调节系统是将被调量(系统的输出量)保持在设定

值上的控制系统。

- 家用电器
- ●电压调节、电流调节
- 航向保持、火炮稳定器
- 工业过程控制
-

 a_{zNRc}

 a_c








◆ 调节系统的特点

- 输出量保持某个设定值
- 无跟踪误差的要求
- 主要考虑稳定性和抑制扰动

伺服系统:

跟踪参考输入信号,有 跟踪误差要求,对增益的数 值有确定的要求,当增益与 带宽、稳定裕度等指标存在 矛盾时,需要进行校正。





7.1 调节系统的特点及控制规律



7.1.1

调节系统的定义及特点

7.1.2

调节系统的控制规律





◆ 调节系统的控制规律

基本控制规律包括比例(P)、积分(I)、比例微分(PD)、比例-积分(PI)和比例积分微分(PID)控制规律。





PID控制具有以下优点:

- (1) 原理简单,使用方便;
- (2) 适应性强, 按PID控制规律进行工作的控制器早已商品化
- ,即使目前最新式的过程控制计算机,其基本控制功能也仍然是PID控制;
- (3) 鲁棒性强,即其控制品质对被控制对象特性的变化不敏感。





在控制系统的设计与校正中,PID控制规律的优越性是明显的,它的基本原理却比较简单。基本PID控制规律可描述为

$$G_c(s) = K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s$$

这里 K_P 、 K_I 、 K_D 为常数。设计者的问题是如何恰当地组合这些环节,确定连接方式以及它们的参数,以便使系统满足所要求的性能指标。






◆ 比例 (P) 控制作用

比例控制器的传递函数为

$$G_c(s) = K_P$$



式中, K_P 称为比例系数或增益(视情况可设置为正或负)。

比例控制器作用于系统,系统的特征方程

$$D(s) = 1 + K_P G_0(s) H(s) = 0$$






◆ 比例微分 (PD) 控制作用

比例微分控制的传递函数为

$$G_c(s) = K_P + K_D s$$
 K_D 称为微分增益

控制器的输出信号:

$$u(t) = K_P e(t) + K_D \frac{\mathrm{d}e(t)}{\mathrm{d}t}$$







◆ 比例微分 (PD) 控制作用


$$G_{CR}(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

系统的开环传递函数:

$$G_0(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s + 2\zeta\omega_n)}$$

串联PD控制器后系统的闭环传递函数:


$$G_{CR}(s) = \frac{\omega_n^2 (K_P + K_D s)}{s^2 + 2(\zeta + \frac{K_D \omega_n}{2})\omega_n s + K_P \omega_n^2}$$









比例微分(PD)控制作用



(a) 单位阶跃响应

误差及其微分信号





(c) 误差导数信号

比例控制时,为保 证稳态误差和上升 时间指标,系统阶 跃响应有相当大的 超调量和较强烈的 振荡。






◆ 比例微分 (PD) 控制作用

微分控制反映误差的变化率,只有当误差随时间变化时微分作用才会对系统起作用,而对无变化或缓慢变化的对象不起作用,因此微分控制在任何情况下都不能单独地与被控对象串联使用,而只能构成PD或PID控制。

另外,微分控制有放大噪声信号的缺点。




$$\frac{K_D s}{\tau_D s + 1}$$

保证可实现性,降低高频 噪声的影响。





◆ 比例微分 (PD) 控制作用







◆ 积分 (I) 控制作用

积分控制的传递函数

$$G_c(s) = \frac{K_I}{s}$$

PI控制器的传递函数为

$$-20 ext{dB/dec}$$

$$0 ext{dB}$$

$$1/T_i ext{log} \omega$$

$$G_c(s) = K_P + \frac{K_I}{s} = K_P(1 + \frac{1}{T_i s}) = K_P \frac{T_i s + 1}{T_i s}$$





◆ 比例积分微分(PID)控制作用

PID控制器是比例、积分、微分三种控制作用的叠加, 又称为比例-微分-积分校正,其传递函数可表示为

$$G_c(s) = K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s$$

可改写为:

$$G_c(s) = K_P(1 + \frac{1}{T_I s} + T_D s)$$





比例积分微分(PID)控制作用

$$G_c(s) = K_P(1 + \frac{1}{T_I s} + T_D s)$$

式中,
$$T_D = \frac{K_D}{K_D}$$
 称为PID控制器的微分时间;

$$T_I = \frac{K_P}{K_I}$$
 称为PID控制器的积分时间。 不参与PID控制器的积分时间。

实际工业中PID控制器的传递函数为

$$G_c(s) = K_P(1 + \frac{1}{T_I s} + \frac{T_D s}{1 + \tau_D s}), \ 0.1 T_D \le \tau_D \le 0.2 T_D$$





◆ 比例积分微分(PID)控制作用

例: 三阶对象模型

$$G_o(s) = \frac{1}{s^3 + 3s^2 + 3s + 1}$$


单采用比例控制,由MATLAB,可研究不同参数值下闭 环系统的单位阶跃响应曲线。





◆ 比例积分微分(PID)控制作用

例: 三阶对象模型



P控制

随着*K_P*值的增大,系统响应速度增快,稳态误差减小,振荡增大,当*K_P*增大到一定值时,闭环系统会失去稳定性。






◆ 比例积分微分(PID)控制作用

例: 三阶对象模型

将 K_P 值固定,采用PI控制,不同 T_I 值下的闭环系统阶跃响应。

随着 T_I 值增大,系统的振荡减弱。








◆ 比例积分微分(PID)控制作用

例: 三阶对象模型

 $K_P = 1$, $T_I = 1$, 使用 PID控制。研究 T_D 变 化时系统的单位阶 跃响应。

随着 T_D 值增大,系统的响应速度降低,系统的振荡也将减弱。








◆ 比例积分微分(PID)控制作用

例: 二阶对象分析



$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = d + u$$

$$y = x_1$$

$$r(t) = r_c$$

$$e_1 = r(t) - y = r_c - x_1$$
, $e_2 = -x_2$

$$\dot{e}_1 = e_2$$

$$\dot{e}_2 = -d - u$$





◆ 比例积分微分(PID)控制作用

例: 二阶对象分析

$$\begin{aligned} \dot{e}_1 &= e_2 \\ \dot{e}_2 &= -d - u \end{aligned}$$

误差及误差微分反馈 (PD):

$$u = k_1 e_1 + k_2 e_2$$

稳定条件:

$$k_1 > 0, k_2 > 0$$

系统的平衡点:

$$e_2 = 0, e_1 = -\frac{d}{k_1}$$

制作用
$$G(s) = \frac{1}{s^2}$$

$$\xrightarrow{r} \otimes \stackrel{e}{\longrightarrow} K(s) \xrightarrow{u} \otimes \stackrel{d}{\longrightarrow} G(s) \xrightarrow{y}$$

$$\dot{e}_1 = e_2$$

$$\dot{e}_2 = -d - k_1 e_1 - k_2 e_2$$

系统存在稳态误差 (静差)






比例积分微分(PID)控制作用

例: 二阶对象分析

$$\dot{e}_1 = e_2$$

$$\dot{e}_2 = -d - u$$



$$\dot{e}_1 = e_2$$

$$\dot{e}_2 = -d - k_0 e_0 - k_1 e_1 - k_2 e_2$$

误差、误差微分及误差积分反馈(PID):
$$\dot{e}_2 = -d - k_0 e_0 - k_1 e_1 - k_2 e_2$$

$$u = k_0 e_0 + k_1 e_1 + k_2 e_2, e_0 = \int_0^t e_1 dt$$

$$e_0 = \int_0^t e_1 dt$$

稳定条件:

$$k_0 > 0, k_1 > 0, k_2 > 0, k_1 k_2 > k_0$$

系统的平衡点:

$$e_1 = 0, e_2 = 0, e_0 = -\frac{d}{k_0}$$

$$e_0 = \int_0^t e_1 d\tau$$

系统无跟踪静 差,静差转移 到 e_0 。



本章主要内容



课程安排

1 调节系统的特点及控制规律

2 调节系统的类型

3 PID系统的设计

4 过程控制系统的设计





调节系统的类型

积分加一阶模型—— 一般按相角裕度设计

$$G(s) = \frac{K}{s(Ts+1)}$$

一阶加时间滞后——滞后是典型问题

典型调节系统对





◆ 调节系统的类型

● 积分加一阶模型

$$G(s) = \frac{K}{s(Ts+1)}$$

$$Y(s) = \left(\frac{K}{s} - \frac{KT}{Ts+1}\right)U(s)$$

Steady state:

$$y(t) = Kt - KT$$




图 8-3 积分加一阶对象的特性





◆ 调节系统的类型

● 一阶加时间滞后

$$G(s) = \frac{K}{Ts+1}e^{-\tau s}$$

$$y(t) = 0, t < \tau$$

$$y(t) = K - Ke^{-\frac{t-\tau}{T}}, t \ge \tau$$

$$\dot{y}_{max} = \frac{K}{T}, t = \tau$$





图 8-4 一阶加时间滞后的特性







◆ 调节系统的类型

$$G(s) = \frac{K}{(T_1s+1)(T_2s+1)}, T_1 \gg T_2$$













◆ 调节系统的类型

$$G_1(s)$$



典型调节系统对 象特性,并非对象的 真实特性,主要是为 了反映其设计特点。





本章主要内容



课程安排



2 调节系统的类型

3 PID系统的设计

4 过程控制系统的设计



7.3 PID系统的设计



◆ PID系统的设计

- PD控制,调节系统的阻尼系数
- PI控制,考虑相角裕度,提高系统精度

考虑的被控对象形式:

$$G(s) = \frac{K}{s(Ts+1)}$$



7.3 PID系统的设计



- ◆ PID系统的设计
 - 例1: 航向保持时,船舶自动驾驶仪设计。

设计需要考虑的问题:

- (1) 被控对象类型
- (2) 控制问题是什么:调节阻尼?提高精度? ……





- ◆ PID系统的设计
 - 例1: 航向保持时,船舶自动驾驶仪设计。

被控对象:
$$G(s) = \frac{K}{s(\tau s + 1)}$$
 $\tau \ddot{\psi} + \dot{\psi} = K\delta$

航向保持: 是指在风、浪和洋流等环境下将船保持在

给定的航向下。

调节问题,与航向 跟踪问题不同。





- ◆ PID系统的设计
 - 例1: 航向保持时,船舶自动驾驶仪设计。

对象:
$$G(s) = \frac{K}{s(\tau s + 1)}$$

PD控制:
$$D(s) = K_P + K_D s$$

特征方程:
$$\tau s^2 + (1 + KK_D)s + KK_P = 0$$



$$K_P \to \omega_n$$
, $K_D \to \zeta$





- ◆ PID系统的设计
 - 例1: 航向保持时,船舶自动驾驶仪设计。

特征方程:
$$\tau s^2 + (1 + KK_D)s + KK_P = 0$$

$$K_P \to \omega_n, \quad K_D \to \zeta$$

控制律微分项是不可缺少的,否则当增加*K*_P提高响应速度时,系统的阻尼将下降,微分项可以增加阻尼,提高系统的相对稳定性。

比例项 K_P : 决定了系统的固有频率,即响应速度;

微分项KD: 决定了系统的阻尼系数。






- ◆ PID系统的设计
 - 例1: 航向保持时,船舶自动驾驶仪设计。

风、浪等环境影响: 随机扰动

(1) 随机扰动——频谱较高,按噪声处理; 处理。

干扰的频谱一般分布 在0.05~0.2Hz之间,分 析中作为高频噪声来 处理。

(2) 随机扰动均值——平均力矩扰动,应该再增加积 分控制提高精度,减小扰动响应。



采用PID控制



干扰的频谱一般分布

在0.05~0.2Hz之间,分

析中作为高频噪声来

处理。



◆ PID系统的设计

● 例1: 航向保持时, 船舶自动驾驶仪设计。

积分控制: 应比较弱,不影响动态设计结果。

对象参数: $\tau = 16$ s, K = 0.07s⁻¹

确定阻尼: $\varsigma = 0.85$ $\omega_n = 0.066 \, \text{rad/s}(0.01 \, \text{Hz})$

控制器: $K_P = 1, K_D = 11.43 \Rightarrow -0.0563 \pm j0.0348$

$$K_I = 0.005 \Rightarrow \begin{cases} -0.0058 \\ -0.0533 \pm j0.0301 \end{cases}$$





- ◆ PID系统的设计
 - 例1: 航向保持时,船舶自动驾驶仪设计。

 $\omega_n = 0.066 \text{rad/s}(0.01 \text{Hz})$

针对这样的固有频率,驾驶仪功放级的时间常数以及舵机的时间常数均可忽略不计。


这一特点对于调节系统来说具有普遍性: 执行机构、功放级、测量元件等的动特性在系统工作频段内都可以忽略不计, PID已经概括了整个控制器(包括执行机构)的特性。





- ◆ PID系统的设计
 - 例2:火炮稳定器 坦克行驶时,车身振动影响火炮的姿态。火炮稳

定器用来检测车体振动,使火炮在垂直平面内保持一







- ◆ PID系统的设计
 - 例2: 火炮稳定器

设计需要考虑的问题:

- (1) 被控对象类型
- (2) 控制问题是什么:调节阻尼?提高精度? ……





◆ PID系统的设计


● 例2: 火炮稳定器

被控对象特性为双 积分环节,考虑微分反 馈后变为:

$$G(s) = \frac{K}{s(Ts+1)}$$

传感器: 角度陀螺仪——测量失调角r-φ

速率陀螺仪进行微分反馈



执行机构

控制问题:


扰动力矩的影响。

设计中假设: r=0。






- ◆ PID系统的设计
 - 例2: 火炮稳定器



M_d: 外力矩。包括火炮的耳轴与轴承间的摩擦力矩、车体振动时因火 炮重心偏离耳轴轴线而引起的惯性力矩。

$$\frac{\Phi(s)}{M_d(s)} = \frac{1}{Js^2 + K_D s + K_P}$$


起抑制作用的二阶低通滤波器,不希望频率特性出现谐振峰值。







- ◆ PID系统的设计
 - 例2: 火炮稳定器




如果转动惯量为J=350kg·m·s², 车体振动幅度 θ_{max} =6°, 振动周期T=1.5s,即 ω_k =4.2rad/s,对应于外力矩的幅值为 M_{max} =38kg·m。允许炮身强迫振荡的幅值为:

$$\frac{\varphi_{\max}}{M_{\max}} = \left| \frac{1}{Js^2 + K_D s + K_P} \right|_{s = j\omega_k} = \frac{1}{J\omega_k^2 + K_P}$$
 伺服则度
$$K_P = 32000 \text{kg} \cdot \text{m/rad}$$





- ◆ PID系统的设计
 - 例2: 火炮稳定器



炮稳定器相

采用反馈控制的目的是在车体运动和火炮之间起到隔离作用 当于一个隔离器,隔离度为40dB:

$$\frac{\theta_{\text{max}}}{\varphi_{\text{max}}} = \frac{6^{\circ}}{0.001 \text{rad}} \approx 100 = 40 \text{dB}$$

系统为II型系统,传动部分的间隙会产生自振荡,设计和调试中需要控制自振荡的幅值。



Thanks for your attention!