- 1. 控制系统设计中,如何处理被控对象中的机械谐振特性
  - a) 带宽: 如果机械谐振频率较高,可以使设计的控制系统的带宽应该小于 5 倍机械谐振频率。
  - b) 如果机械谐振频率在系统工作频率之内,可以使用带阻滤波器来降低机械谐振处的幅频,抑制谐振。
  - c) 如果还需要说明如何设计带宽和带阻滤波器的话,减小带宽:可以采用迟后矫正。 带阻滤波器可以考虑结合使用迟后矫正和超前校正联合使用。

## 2. 如何理解控制系统的相对稳定性

- a) 从定义上来讲: 相对稳定性是指闭环系统离开稳定边界的程度, 反映相对稳定性的 指标是灵敏度函数, 属于反馈特性。
- b) 灵敏度函数反映了系统随输入信号变化的反应特性。一般我们不希望在输入信号受到轻微的扰动时输出变化很大,因此相对来讲灵敏度函数越小,系统受扰动的影响越小。
- c) 从时域上来讲, 系统的相对稳定性指系统的超调量, 震荡次数, 调节时间, 衰减比, 主要表现为超调量和调节时间的要求。
- d) 在频域上,相对稳定性的主要指标主要反映为闭环特性中的闭环谐振峰值,相对峰值应该满足系统设计的要求,不宜过大一般取+3db,,个人认为还有带宽,因为带宽反映了系统的工作·范围,反应系统的鲁棒性,一般带宽取-3db的位置,在开环频率特性(波特图)中,低频段主要反应系统的稳态误差,中频段主要反映系统的动态特性(相对稳定性的主要指标),主要指标有相位裕度和幅值裕度,一般相位裕度在30-60度比较合适,在高频段主要反映系统抑制噪声的能力。