

希 徐・ • 平

> 器。它們是輸入資料的讀卡機,記錄資料的磁帶和磁 盤,主司運算的中央處理機,以及一座印刷機。 記憶容量,大大提高了人類的工作率。並且完成了三 就是這些東西,它們以高度的運算速度,大量的 走進一塵不染的電腦房,看到幾座美觀勻雅的機

個學生的總平均,並且印出成績單。應該如何利用電腦? 假如在電腦房裏的一捲磁帶上,記有全校學生各科的成績。我們希望算出每

十年前人類不可能做到的事情。

要做的工作分解成這些基本動作的組合,電腦照着做下去,就可以把工作完成。 這種程式寫出來是呈這種樣子的: 交待清楚。電腦所會做的一兩百個「基本動作」是一定的。如果我們在程式中把 算總平均的方法,成績單的型式,以及在磁帶中學生成績記錄的型式,都對電腦 ,應該做些什麼運算,才能完成預定的工作。在我們的這個例子中,就必須把計 程式:首先,我們要寫一個程式(Program)。所謂程式,是用來告訴電腦

D 2 0 6 B 1 8 0 B 1 7 8 G 1 A3 5 8 F O C O O 4 07F1

原始的程式,就是用這些機械語言堆積起來的。大家可以看得出,這是多麼的麻

改進以後的程式,非常接近一般英文或數學算式。例如:

DIVIDE TOTAL BY 23 GIVING AVERAGE.

或 C=A * (SIN(B)+1) 等

WRITE LIST-B.

煩和難讀。

ADD MATH TO TOTAL. READ FILE-A.

是這種改進過的語言。 現在一般所用的 COBOL, FORTRAN等,

卡片,每張有八十行,每行代表一個字母,如圖一 程中,如果遇到我們程式中的錯誤,而無法翻成機 翻譯的工作,是由預先貯存在 CPU 裏的另一個程 FORTRAN 所寫的程式,翻譯成機械語言。這個 Unit)。在 CPU 裹,電腦先要把 COBOL 或 將其內容讀進中央處理機(Central Processing 所示。卡片從讀卡機上,以每分鐘一千張的速度, 械語言時,印刷機上會把我們的錯誤印出來,以便 式完成的,我們稱它為 COMPILER。在翻譯的過 修改。例如: **輸入:寫好的程式,要打在卡片上面。一**

PROCEDURE-NAME M8D NOT DEFINED STATEMENT HAS TOO MANY OPERANDS LINE 156

的方便。 這個COMPILER 考慮非常周詳,給我們很大

它會依照我們程式上所寫的,從磁帶上讀進一位同 腦的電路設計,就是依照這些指令做各種的運算, 證完爲止。這些都是我們在程式上所要控制的。現 學的資料,加以計算,印出成績單,再讀進第二位 同學的資料,再做處理,如此循環做下去,到資料 在讓我們看看,程式是怎麼樣記錄在CPU裏的? 翻寫成的機械語言,全部記錄在 CPU 裏,雷

NO DIAGNOSTICS IN THIS COMPILATION接。 磁環:電腦的指令記錄在 CPU 裏是用二進位 DATA PROCESSING 01,05,00 ABCDEFGH I JKLMNOPORSTIJYHXYZ 0123456789 ZONE PUNCHES 12

> 計數法記錄的。我們一般所看到的機械語言,比 5mil。 當兩根電線同時有電流通過時, 或1稱爲一個 Bit , 每個 Bit 是一個磁環。這些磁 錄在電腦裏的型式是0001 1010 0011 0101。每個0 外,加上 A-F 代表 10-15, 所以 1A35 實際上記 :1A35 用的是16 進位法,這種進位法除了0~9以 法,把指令或數據記錄下來。 電流通過,則磁環不起磁化。電腦就是利用這個方 磁化,分別代表0或1。但是如果只有一根電線有 化,鼊流停止後,磁性保留住。順時針或反時針的 徑約 20mil(千分之一英吋),內徑約 環中有兩根電線穿過,如圖2及圖3所示。磁環外 12mil,厚 則磁環磁

個 Bit 所構成的 Byte 可以代表 2° 個字母。除了阿 CPU裏。 中不足之處。磁帶上讀進來的資料,就這樣記錄在 號,足足有餘。只是無法容納所有的中國字,是美 拉伯數字和英文字母外,還可以代表各種標點或符 比方11110100代表4,11000001代表A,等等。8 個 Byte。每個 Byte 代表一個英文字母或數字。 在 CPU 裹,經常是8個 Bit 合在一起, 稱爲

磁化的方向可以決定這個 Bit 是O或是1。縱的看 CPU 的速度約為每秒十萬個字母。 但是磁帶有 英吋的長度裹,可以記下一六○○個字母,一捲唱 來,這七個 Bit 就可以代表一個字母。一般磁帶每 條磁帶橫分爲七道或九道,如圖4所示。每一道上 費時間,因此有磁盤的出現。 個缺點:如果我們只要計算某幾個同學的成績,則 片大小的磁帶約有二四○○呎。磁帶機將資料讀進 磁帶必須從頭轉到尾去找這幾個人的資料,相當浪 磁帶:資料記錄在磁帶上的道理是相同的。一

8

某個人的資料,讀寫頭可以伸進伸出,直 只是沒有唱 讀寫資料都是用電磁感應的方法。 Selected Core 針。讀寫頭和磁盤非常靠近 盤看來像唱片。 1/2 Current 如果我們要 頭 接找到 但 不接頭 1/2 Current

個字母,讀寫速度約與磁帶同 不必像磁帶那樣從頭跑到尾。 指令的速度,以10-9秒爲計算單位 依照記憶在磁環中的機械語言運算 中央處理機:學生的成績讀進 CPU 每做 裏

每張磁盤可記兩百萬 後 , 電

t分鐘 1100行 ,每行 132 字母。這種速度同時讀進下一位同學的資料。印刷的最高立刻依照我們在程式中的指示,把成績單級都是互相連通的。 CPU 算完一位同學的 控制 個 機

Ξ

速度為每分鐘 1100行 成績後,立刻依照我們

出來,口間機

印刷機:電腦的讀卡機,

磁帶,

磁 0

盤



Current is applied Core is magnetized

圖



the core reverses its magnetic state

腦的技巧, 在印刷機印出一行的時間裏, 另一件工作的若干運算 控制臺:控制臺上除了有各種指 CPU 同時進行兩個程式。 可以完

訂

的工作,也可以打個 CANCEL 進去, 提醒操作員。如果我們要取消 或是我們用錯了磁 打字機會自動打出幾句話。例如: JOB SPL-3 END. DURATION 00. |有一臺打字機。當我們的工作做完時 如果在工作中, 止 0 座打字機, 帶,它會自動打出 印刷機上的紙張不够 使得操作員和電 進去,電腦一件正在進行 18′56″. I 一句話 :示燈外

阿波羅十一號氧氣筒爆炸,電腦即時修正軌道,

太空人全師而還,就是很好的例子。

圖

可以交談

的電

上

經常在休息狀態以等待印刷機。現代運用電

能使

起 CPU運算的速度是太慢了

因 此

CPU

刷機上 用非常靈活。因此 讀卡機讀入,臺北的 CPU 量的記憶容量。只要我們的程式控制得好,它的運 甚至做出千萬人也沒法做的事。前年八月,美國 位, 座讀卡機和印刷機, 腦 逐點:電影 | 印出來,這種過程稱爲電傳。 | 傳:如果在溪頭實驗林的教授想利 太空船導航,都是應用電傳技巧。 他必須到臺北來。 腦的優點在於它的高速運算能力和大 一架電腦可以替代千萬人的工作 則他可以在溪頭把資料由 運算完立刻在溪頭的印 但是假如我們在溪頭裝 般航空公司 用校總

B Track A Track 8 Track 4 Track 圖 ABCDEFGHIJKLMNOP 0123456789 C Check 1 1 B Zone 四 11111 8 4 1 1 1 Numeric 2

New data is written on magnetic tape by changing the direction of current flow and magnetic polarity from north (N) to south (S) in some of the write coils. This causes a change in the affected tracks. The coded pattern of 0 and 1 bits across the width of the tape represents data received from the computer.

A. Magnetic recording of seven-track BCD code on tape