## 24 Полупроводник

**Полупроводник** — это тело, которое по своей способности проводить ток занимает промежуточное положение между проводниками и диэлектриками.

Удельное сопротивление полупроводника убывает с ростом температуры: при довольно *низкой температуре* полупроводник ведет себя как  $\partial$ *иэлектрик*, а при  $\varepsilon$ *ысокой* — как достаточно хороший n*роводник*.

На рис. 1 представлена структура полупроводника на примере кремния (Si).



Рис. 1. Структура полупроводника

При довольно низкой температуре каждый атом (группа из одного серого и четырех прикрепленных к нему синих шаров) кремния связан с четырьмя соседними атомами с помощью своих четырех валентных электронов<sup>1</sup> (синие шары). Валентные электроны могут переходить («перескакивать») от одного атома к другому — атомы могут обмениваться своими валентными электронами (переходы этих электронов носят непредсказуемый характер).

При нагревании полупроводника тепловые колебания его частиц становятся более интенсивными, и некоторые валентные электроны могут «оторваться» от своих атомов (рис. 2).




Рис. 2. Появление свободных электронов (и дырок)

Электроны, покинувшие свои атомы, становятся свободными (их называют электронами npoводимости). Покидание атома электроном сопровождается образованием вакантного места с недостающим электроном — дырки (красная окружность). Дырку можно рассматривать как nonoжumenьный заряд.

Если подключить полупроводник (со свободными электронами и дырками) к источнику тока, то в полупроводнике появится ток, вызванный упорядоченным движением свободных электронов и дырок: свободные электроны перемещаются к «плюсу» источника, а дырки — к «минусу» источника.

В рассмотренном примере свободные электроны и дырки образуются за счет «отрывов» валентных электронов от атомов, из которых построен  $\sec b$  (чистый) полупроводник. Это — полупроводник с cobcmbehander проводимостью<sup>2</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Валентными называют электроны, наиболее удаленные от ядра атома.

 $<sup>^{2}</sup>$ Проводимость — это способность тела проводить ток.