## 12 Основы механических передач

*Механической передачей* можно назвать приспособление для передачи движения от одного тела к другому.

Удобнее всего передавать вращения. Поэтому общим элементом для многих механизмов является блок — твердый диск, способный вращаться вокруг оси, проходящей через его центр перпендикулярно его плоскости (рис. 1).



Рис. 1. Блок

Вот основные виды механических передач.

1. **Ременная передача.** Можно считать, что движение передается от одного блока к другому посредством невесомой нерастяжимой *нити* (рис. 2).




Рис. 2. Ременная передача

При отсутствии скольжения нити относительно блоков  $B_1$  и  $B_2$  соответствующие скорости их крайних точек  $v_1$  и  $v_2$  одинаковы:  $v_1 = v_2$ .

2. Зубчатая передача. Движение передается от одного блока к другому при помощи зацепления крайних точек (рис. 3).




Рис. 3. Зубчатая передача

Отсутствие проскальзывания между блоками  $\mathbf{F}_1$  и  $\mathbf{F}_2$  для соответствующих скоростей их крайних точек дает:  $v_1=v_2$ .

3. **Двойной блок.** Движение передается от одного блока к другому из-за того, что блоки жестко скреплены и насажены на общую ось (рис. 4).




Рис. 4. Двойной блок

Блоки  $G_1$  и  $G_2$  образуют *твердое тело*, поэтому справедливо равенство их угловых скоростей  $\omega_1$  и  $\omega_2$  соответственно:  $\omega_1 = \omega_2$ .