



L'essentiel à retenir

1. $E = P \times t$: joules, watts, secondes. $1 \text{ kW h} = 3,6 \text{ MJ}$; $1 \text{ ch} = 736 \text{ W}$; $1 \text{ L de gazole} \approx 36 \text{ MJ}$.
2. Quatre expressions, une seule unité : $P = Fv$ (translation), $P = C\omega$ (rotation), $P = p Q_v$ (hydraulique), $P = UI$ (électrique).
3. $\omega = \frac{2\pi N}{60}$: le passage obligé de tout calcul de rotation.
4. $\eta = \frac{P_u}{P_a}$, sans unité, toujours inférieur à 1. Ce qui manque part en chaleur.
5. Les rendements en série se **multiplient**. Le facteur le plus bas offre la plus grande marge de progression.
6. La consommation spécifique (g h/kW) est le vrai indicateur de performance d'un moteur, indépendant de la charge.