

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

آزمایشگاه معماری کامپیوتر

پروژه پایانی درس

در پروژه ی نهایی این درس هدف جمعبندی مطالب ارائهشده در طول ترم و طراحی یک پردازنده ی AUT-MIPS است. در ایس پروژه یک پردازنده ۱۶ بیتی با ویژگیهایی که در ادامه می آید باید طراحی گردد. این پردازنده نسبت به پردازنده می MIPS پروژه یک پردازنده ۲۶ بیت به پردازنده ۱۶ بیت بوده و به همین دلیل در این پردازنده ۲۲ به جای آنکه با ۴ جمع تغییراتی کرده است. طول دستورات این پردازنده به به دسته کلی I-Type ،R-Type و I-Type ،R-Type یردازنده به سه دسته کلی I-Type ،R-Type و J-Type تقسیم می شود که در ادامه ویژگیهای هرکدام ذکر می شود.

۱- R-Type این دستور همانند دستور R-Type در پردازندهی MIPS است که دو ثبات مبداء و یک ثبات مقصد دریافت می کند. ساختار دستور و جدول opcode این دستور در ادامه آمده است:

1512	119	86	53	20
4-bits	3-bit	3-bit	3-bit	3-bit
opcode	source 1	source 2	destination	function

شكل ۱: ساختار دستور R-Type

opcode	function	operation
0000	000	add
0000	001	sub
0000	010	and
0000	011	or
0000	100	xor
0000	101	nor
0000	110	slt
0000	111	jr

جدول۱: مقدار opcode برای دستورات R-Type

۲- Type استورات I-Type مانند دستورات I-Type در MIPS می باشد با این تفاوت که مقدار I-Type بیتی است. چهار بیت اول (بیتهای ۱۲ الی ۱۵ می باشد. ماشین کد دستورات I-Type در شکل ۲ آورده شده است. چهار بیت اول (بیتهای ۱۲ الی ۱۵ الی ۱۵ مشخص می کند. سه بیت بعد (بیتهای ۶ الی ۱۷) شماره ثبات دوم را مشخص می کند. ۶ بیت آخر (بیتهای صفر الی ۵) مقدار immediate را مشخص می کند.

برای دستورات ori ،addi و ori ,addi بیت اول (بیتهای ۱۲ الی ۱۵ موصم می کند. سه بیت بعد (بیتهای ۹ الی ۱۸) شماره ثبات مقصد را مشخص می کند. ۶ بیت الی ۱۱) شماره ثبات مقصد را مشخص می کند. ۶ بیت آخر (بیتهای صفر الی ۵) مقدار ۱۶ مقدار ۱۶ مشخص می کند. این مقدار ۶ بیتی مقدار ۶ مقدار ۱۶ مقدار ۱۶ مقدار ۱۶ مقدار ۱۶ متو و بعد با محتوای ثبات عملیات انجام می شود. مقادیر opcode برای دستورات andi ،addi و ori، در جدول ۲ آمده ا

	1512	119	86	50
	4-bits	3-bit	3-bit	6-bit
ĺ	opcode	register1	register2	Immediate

شكل ٢- قالب دستورات I-Type

opcode	Operation
0001	addi
0010	andi
0011	ori

جدول ۲- مقادیر opcode برای دستورات andi ،addi و ori

برای این پردازنده دستورات شیفت جزء قالب I-Type حساب می شوند. برای دستورات (shift left logical) برای این پردازنده دستورات (shift right arithmetic) برای دستورات (shift right logical) برای در (shift right logical) برای در اینتهای ۱۲ الی ۱۲) شماره ثبات مبدأ را مشخص می کند. سه بیت بعد (بیتهای ۶ الی ۸) شماره ثبات مقصد را مشخص می کند. مقدار شیفت یک مقدار بدون علامت می مشخص می کند. ۶ بیت آخر (بیتهای صفر الی ۵) مقدار شیفت را مشخص می کند. مقدار شیفت یک مقدار بدون علامت می باشد. مقادیر opcode برای دستورات s (shift left logical) برای دستورات s (shift left logical) برای دستورات s (shift left logical) برای دستورات s (shift right logical) برای دستورات s (shift right arithmetic) برای دستورات s (میرا مشخص می کند.

Opcode	Operation
0100	sll
0101	srl
0110	sra

جدول ۳- مقادیر opcode برای دستورات srl ، sll و sra

برای این پردازنده دستورات (load (lhw) و store (shw) جزء قالب I-Type حساب می شوند. دستورات (lhw و lhw برتیب یک داده ۱۶ بیتی را در حافظه می نویسد. در این پردازنده مانند MIPS ترتیب یک داده ۱۶ بیتی را در حافظه می نویسد. در این پردازنده مانند MIPS آدرس دهی displacement (محتوای ثبات + offset) برای محاسبه آدرس استفاده می شود. برای دستورات lhw چهار بیت اول (بیتهای ۱۲ الی ۱۲ الی ۱۲ الی ۱۵) مهدار opcode (ا مشخص می کند. سه بیت بعد (بیتهای ۱۹ الی ۱۱) شماره ثبات پایه را مشخص می کند. سه بیت بعد (بیتهای ۶ الی ۸) مقدار offste را مشخص می کند که باید که باید sign extend شود و بعد با ثبات پایه جمع شود و آدرس را تولید کند. برای دستورات shw بیت بعد (بیتهای ۱۷ الی ۱۵) شماره ثبات پایه را مشخص می کند. سه بیت بعد (بیتهای ۱۹ الی ۱۱) شماره ثبات پایه را مشخص می کند. سه بیت بعد (بیتهای ۶ الی ۱۸) شماره ثبات پایه جمع شود و آدرس را تولید کند. مقدار علامت دار می باشد. مقادیر offste یک مقدار علامت دار می باشد. مقادیر opcode برای دستورات sign extend و امده است.

opcode	Operation
0111	lhw
1000	shw

جدول ۴- مقادیر opcode برای دستورات lhw و shw

برای این پردازنده دستورات پرش (branch) جزء قالب I-Type حساب می شوند. دستورات پرش محتوای دو ثبات را با یکدیگر مقایسه می کنند و بر اساس نوع مقایسه، اگر نتیجه درست باشد پرش انجام می شود و در غیر اینصورت انجام نمی شود. آدرس پرش به اینصورت محاسبه می شود که مقدار ۶ بیتی immediate به مقدار ۱۶ بیتی sign extend می شود سپس در دو ضرب می گردد و بعد با PC+4 جمع می شود. نتیجه این جمع آدرس محل پرش را مشخص می کند: (PC+4+(sign extend (imm)*2))

جدول ۵ انواع دستورات پرش و opcode آنها را نشان می دهد.

opcode	instruction	Operation
1001	beq	Branch if equal
1010	bne	Branch if not equal
1011	blt	Branch if less than
1100	bgt	Branch if greater than
1101	ble	Branch if less than or equal
1110	bge	Branch if greater than or equal

جدول ۵- مقادیر opcode برای دستورات پرش

۳- J-Type از نوع J-Type می باشد. ماشین کد دستورات J-Type در شکل ۳ آورده شده است. در این دستور ۱۲ بیت پایین دستور ۱۲ بیتی می شود) و دستور ۱۲ بیت پایین دستور (بیتهای صفر الی ۱۱) در ۲ ضرب می شود (تبدیل به یک مقدار ۱۳ بیتی می شود) و سپس سه بیت بالای PC به ابتدای آن اضافه می شود تا یک مقدار ۱۶ بیتی ایجاد گردد و سپس در PC نوشته می شود. Opcode دستور mp برابر "1111" می باشد.

PC ← PC[15..13] && (instr[11..0]) && "0"

1512	110
4-bits	12-bit
Opcode	jump address
(1111)	

شكل ٣- قالب دستورات J-Type

موفق باشيد