
16 進&バイナリ表示 NTP 時計 組み立て手順説明書

2021 · 4 · 09 岩城三角錐





はじめに

この組み立て手順説明書は、「16 進&バイナリ表示 NTP 時計」の組み立て手順について概略を示したものです。一般的なハンダ付けの方法などは省略していますので、ご了承ください。

組み立て手順


1. 部品の確認

付属している部品に欠品がないか、確認してください。

部品名称	個数
ESP32 (16 進&バイナリ表示 NTP 時計プログラム書き込み済み)	1
TM1640	1
4桁7セグメント LED	1
2桁7セグメント LED	1
8桁バー表示 LED	3
スモークフィルム	1
47μF 電解コンデンサ	1
0.1μF 積層セラミックコンデンサ	2
11kΩ 抵抗	1
2列 x3 ピンソケット	1
5v-3.3v 変換用 LDO 基板	1
マイクロ USB 電源基板	1
タクトスイッチ(色・形状は選べません)	1
I2C レベルシフト基板	1
1列 x6 ピン 細ピンソケット	2
本体基板	1
マイクロ USB 電源基板取り付け用 M3 ネジ&ナット	2組


2. 表面実装部品の組み付け

ESP32 と TM1640 を写真の向きでハンダ付けします。




3. 細ピンヘッダの加工

I2C レベルシフト基板に取り付ける細ピンヘッダの 基部が中央にくるように、各ピンをラジオペンチ で移動します。(左上の状態を右下の状態にしま す)



4. 細ピンヘッダの取り付け


I2Cレベルシフト基板に細ピンヘッダを取り付けます。この時、斜めに取り付けてしまうと本体基板に挿さらなくなってしまうため、本体基板に挿した状態でハンダ付けすることをお勧めします。



5. 左側部品の取り付け

左上から順に部品をハンダ付けしていきます。

LDO 基板のみ向きがありますので、注意して取り付けてください。




6. 電解コンデンサとマイクロ USB 電源基板の取り付け

Rev1 基板は 5 V 系の電源ノイズ除去のための電解コンデンサ及びバイパスコンデンサの取り付け位置がありません。(失念して発注してしまいました。ごめんなさい。)代替策として、電解コンデンサはマイクロ USB 電源基板の基部、バイパスコンデンサは空きパッドにハンダ付けします。

まず、電解コンデンサの足を写真のように加工します。




本体基板上面から所定の場所にマイクロ USB 電源 基板を仮止めし、裏面から本体基板、表面からマイ クロ USB 電源基板にそれぞれハンダ付けします。



7. タクトスイッチ、I2C レベルシフト基板、バイパスコンデンサの取り付け

タクトスイッチと I2C レベルシフト基板を取り付けます。I2C レベルシフト基板は左が Lo 側、右が High 側となるように取り付けます。

また、Rev1 基板の場合、I2C レベルシフト基板の 隣のパッド(6個中、中央側の2パッド)にバイパス コンデンサを取り付けます。




8. LED モジュールにスモークフィルムを貼り付け

LED モジュールの視認性改善のため、各 LED モジュールにスモークフィルムを貼り付けます。


あらかじめ、100cc あたり 10 滴~15 滴程度の中性 洗剤を混ぜた水を霧吹きなどに入れておきます。

よく切れるカッターナイフなどを用意し、スモークフィルムを各LEDモジュールよりも少し大きめに切り出します。



写真では行っていませんが、LEDモジュールの保護フィルムの粘着面をスモークフィルムの保護フィルムに貼り付けると、楽に剥がすことができます。


スモークフィルム粘着面にあらかじめ用意した中性 洗剤薄め液を吹きかけておきます。





スモークフィルムを貼り付け、中の空気を押し出します。中性洗剤薄め液が乾いたら、LED モジュールの形状に合わせてスモークフィルムの余白部分を切り出します。

スモークフィルムの表面の保護フィルムを剥がした ら貼り付け完了です。



9. 完成

LED モジュールをハンダ付けしたら完成です。

この際、LED モジュールの向きに注意してください。

注:8桁バー表示 LED は色(品番)によって上下が 異なります。カソード側が上に来る様に確認してか ら取り付けてください。(より確実に取り付けるた めには、8桁バー表示 LED 取り付け前に電源を投 入してしまい、仮挿し状態で一度点灯確認をしてか らハンダ付けしてください)

