



# Documento di Analisi e Specifica

Bragaggia Piera 877395 Mazzon Alessandro 877443 Romanello Simone 841841 Zambon Tommaso 871399

31 Gennaio 2019

# Indice

| 1 | Introduzione  | 2         |
|---|---|-----------|
| 2 | Glossario   | 3         |
| 3 | Modelli del sistema                                 | 4         |
|   | 3.1 Descrizione del sistema                         | 4         |
|   | 3.2 Avvio dell'applicazione                         | 5         |
|   | 3.3 Schermata di errore Bluetooth                   | 6         |
|   | 3.4 Schermata principale                            | 7         |
|   | 3.5 Schermata FAQ                                   | 8         |
|   | 3.6 Schermata di Preview                            | 9         |
|   | 3.7 Schermata di Calibrazione                       | 11        |
|   | 3.8 Schermata di Stampa                             | 13        |
|   | 3.9 Casi d'uso con stampante LEGO                   | 14        |
|   | 3.10 Stampante come attore                          | 16        |
| 4 | Definizione dei requisiti funzionali                | 18        |
|   | 4.1 Requisiti funzionali applicazione EV3 - Printer | 18        |
|   | 4.2 Requisiti funzionali della stampante EV3        | 22        |
| 5 | Definizione dei requisiti non funzionali            | 24        |
|   | 5.1 Requisiti di Prodotto                           | 24        |
|   | 5.2 Requisiti di Processo                           |           |
|   | 5.3 Requisiti Esterni                               |           |
| 6 | Evoluzione del sistema                              | <b>25</b> |
| 7 | Appendici   | 26        |
|   | 7.1 Requisiti hardware del dispositivo Android      | 26        |
|   | 7.2 Requisiti hardware della stampante EV3          |           |

### 1 Introduzione

EV3 Printer - La nostra applicazione permette all'utente di stampare delle immagini da lui scelte tramite una stampante costruita con il kit LEGO Mindstorm EV3 su di un supporto cartaceo fornito dall'utente tramite l'utilizzo di una penna o un pennarello delle dimensioni adeguate.

Lo scopo del presente documento è quello di fornire una descrizione dettagliata dei requisiti di sistema del progetto da noi proposto. L'analisi riguarderà principalmente le funzionalità dell'applicazione e della stampante, definendo i casi d'uso del sistema e i vincoli funzionali.

### 2 Glossario

Android Sistema operativo per dispositivi mobile sviluppato da Google,

nc. basato su Kernel Linux, dal quale si differenzia usando

funzionalità Java per sostituire le utilità GNU.

App Abbreviazione di application, ovvero applicazione software per

dispositivi mobili. Ogni occorrenza del termine app in questo

progetto farà riferimento all'applicazione da noi sviluppata.

Dithering L'algoritmo utilizzato per convertire l'immagine in un formato

stampabile.

EV3 Serie di kit LEGO appartenenti a loro volta alla serie Mindstorm.

EV3\_Printer Modello di stampante realizzato con il kit Mindstorm EV3.

Help Sezione destinata alla spiegazione delle funzionalità dell'applica-

zione all'utente.

### 3 Modelli del sistema

### 3.1 Descrizione del sistema




Figura 1: Architettura di Sistema

Il sistema è formato da due componenti connesse con cui l'utente interagisce:

- L'applicazione su dispositivo Android;
- La stampante LEGO EV3.

# 3.2 Avvio dell'applicazione

Ad ogni avvio dell'applicazione, l'utente visualizzerà una schermata con il logo dell'applicazione che rimarrà a schermo per qualche secondo mentre il software dell'applicazione si carica.

| Nome           | Primo avvio applicazione                      |
|----------------|---|
| Scopo          | Avvio dell'applicazione                       |
| Attori         | Utente  |
| Precondizioni  | L'app deve essere installata sullo smartphone |
| Trigger        | L'utente preme sull'icona dell'app            |
| Descrizione    | L'utente avvia l'applicazione                 |
| Postcondizioni | L'app è avviata                               |

### 3.3 Schermata di errore Bluetooth

Quando l'utente prova a stampare o calibrare la stampante senza aver acceso il Bluetooth comparirà una schermata di errore.

# UTENTE Bluetooth spento Applicazione Android SCHERMATA ERRORE BLUETOOTH

Figura 2: Schermata errore Bluetooth

| Nome           | Errore Bluetooth  |
|----------------|---|
| Scopo          | Avvisare che il Bluetooth non è acceso o non c'è connessione col<br>brick                         |
| Attori         | Utente  |
| Precondizioni  | L'app deve essere installata sullo smartphone   |
| Trigger        | L'utente prova a calibrare/stampare   |
| Descrizione    | L'utente visualizza una schermata di errore che lo avvisa della mancata attivazione del Bluetooth |
| Postcondizioni | L'utente esce dall'app e attiva il bluetooth sul dispositivo                                      |

### 3.4 Schermata principale

Nella schermata principale c'è la possibilità di caricare una foto all'interno dell'applicazione che verrà convertita nel formato stampabile premendo il pulsante "Converti".

### Schermata Principale




Figura 3: Schermata Principale

| Nome           | Selezione foto  |
|----------------|---|
| Scopo          | Caricare foto all'interno dell'applicazione   |
| Attori         | Utente  |
| Precondizioni  | L'utente deve aver dato i permessi di accesso alla galleria del suo dispositivo                       |
| Trigger        | L'utente preme il pulsante "Seleziona Immagine"   |
| Descrizione    | L'utente può navigare nella galleria del proprio dispositivo per<br>scegliere un'immagine da stampare |
| Postcondizioni | L'utente ha selezionato e caricato correttamente l'immagine che desidera stampare                     |

### 3.5 Schermata FAQ

Nella schermata "FAQ", identificata con un punto di domanda presente in alto a destra in alcune schermate dell'app, l'utente visualizzerà una guida di quello che potrà fare nella schermata in cui si trova.

### Schermata FAQ




Figura 4: Schermata FAQ

| Nome           | FAQ  |
|----------------|--|
| Scopo          | Visualizzare le FAQ  |
| Attori         | Utente   |
| Precondizioni  | L'utente ha avviato l'app.   |
| Trigger        | L'utente preme il pulsante "FAQ", identificato con un punto di domanda.          |
| Descrizione    | L'utente consulta le FAQ dell'applicazione per risolvere dubbi sul suo utilizzo. |
| Postcondizioni | L'utente ha visualizzato le FAQ relative all'applicazione.                       |

### 3.6 Schermata di Preview

Nella schermata di preview l'utente visualizzerà l'immagine convertita con l'algoritmo di dithering e potrà, tramite l'utilizzo di uno slider, decidere dimensione, luminosità e contrasto dell'immagine da stampare. Quando l'utente avrà deciso la dimensione dell'immagine premendo il pulsante "Calibra" potrà accedere alla calibrazione della stampante. Finita la calibrazione, premendo il tasto indietro del proprio telefono, l'utente torna alla schermata di preview dove potrà avviare la stampa.

### Schermata di Preview




Figura 5: Schermata di Preview

| Nome           | Preview  |
|----------------|--|
| Scopo          | Visualizzare e modificare la preview dell'immagine da stampare.  |
| Attori         | Utente   |
| Precondizioni  | L'utente deve aver caricato un'immagine nell'app.  |
| Trigger        | L'utente ha premuto il pulsante "Converti".  |
| Descrizione    | Dopo che l'utente avrà premuto "Converti" l'app mostrerà all'utente l'immagine convertita in formato stampabile, inoltre per mezzo di uno slider potrà decidere la dimensione, il contrasto e la luminosità. |
| Postcondizioni | L'utente vede l'immagine convertita.   |

| Nome           | Avvio stampa  |
|----------------|---|
| Scopo          | Mandare in stampa l'immagine convertita con l'algoritmo di Floyd<br>Steinberg |
| Attori         | Utente  |
| Precondizioni  | L'utente dovrà aver calibrato la stampante EV3.                               |
| Trigger        | L'utente preme il pulsante "Avvia Stampa".                                    |
| Descrizione    | La stampante EV3 avvia la stampa dell'immagine convertita.                    |
| Postcondizioni | L'app passa alla schermata di Stampa.   |

### 3.7 Schermata di Calibrazione

Nella schermata di calibrazione l'utente dovrà caricare il foglio premendo il sensore tattile. Potrà poi calibrare la stampante attraverso l'uso di pulsanti a schermo e testare che stampi correttamente un punto. Finita la calibrazione l'utente ritornerà alla schermata di preview dove potrà procedere con la stampa.

### Schermata di Calibrazione




Figura 6: Schermata di Calibrazione

| Nome           | Caricamento foglio   |
|----------------|--|
| Scopo          | Caricare il foglio nella stampante   |
| Attori         | Utente   |
| Precondizioni  | L'utente ha premuto il pulsante "Calibra".   |
| Trigger        | L'utente preme il sensore tattile agganciato al brick EV3.   |
| Descrizione    | L'utente inserendo il foglio vicino alle ruote e poi premendo il sensore tattile farà si che la stampante carichi correttamente il foglio. |
| Postcondizioni | L'utente ha caricato correttamente il foglio.  |

| Nome           | Calibrazione stampante   |
|----------------|--|
| Scopo          | Calibrare i bracci della stampante.  |
| Attori         | Utente   |
| Precondizioni  | L'utente ha premuto il pulsante "Calibra".   |
| Trigger        | L'utente preme i pulsanti con le frecce.   |
| Descrizione    | L'utente premendo i pulsanti con le frecce muove a destra e a sinistra il carrello di stampa e in su e in giù il sostegno della penna. |
| Postcondizioni | La stampante è calibrata.  |

| Nome           | Prova di stampa di un punto  |
|----------------|--|
| Scopo          | Verificare che il sostegno della penna sia all'altezza giusta per stampare un punto ben visibile.  |
| Attori         | Utente   |
| Precondizioni  | L'utente ha premuto il pulsante "Calibra".   |
| Trigger        | L'utente preme il pulsante "Punto".  |
| Descrizione    | L'utente premendo il pulsante "Punto" verifica che il sostegno del-<br>la penna sia ad un'altezza adeguata per stampare un punto di una<br>dimensione accettabile. |
| Postcondizioni | L'utente ha testato la funzione punto e stampato un punto di prova.  |

### 3.8 Schermata di Stampa

Nella schermata di stampa l'utente visualizzerà la preview dell'immagine e un testo che lo avviserà che la stampa è in corso. Quando la stampa sarà finita comparirà la scritta "Successo!".

### Schermata di stampa




Figura 7: Schermata di Stampa

| Nome           | Stampa in corso  |
|----------------|--|
| Scopo          | Visualizzare messaggio di avviso di stampa in corso e preview immagine   |
| Attori         | App  |
| Precondizioni  | L'utente ha avviato un processo di stampa                                |
| Trigger        | Avvio della stampa   |
| Descrizione    | L'utente visualizza un messaggio che lo avvisa che la stampa è in corso. |
| Postcondizioni | L'utente ha visualizzato lo stato della stampante.                       |

# 3.9 Casi d'uso con stampante LEGO




Figura 8: Casi d'uso con stampante

| Nome           | Accensione della stampante LEGO  |
|----------------|--|
| Scopo          | Rendere EV3_Printer pronta per la stampa   |
| Attori         | Utente, EV3_Printer  |
| Precondizioni  | Nessuna  |
| Trigger        | L'utente preme il tasto di accensione  |
| Descrizione    | L'utente accende la stampante tramite il pulsante d'accensione presente sulla stessa |
| Postcondizioni | La stampante è pronta per essere associata ad un dispositivo<br>Android              |

| Nome           | Inserimento del foglio  |
|----------------|---|
| Scopo          | Rendere la EV3_Printer pronta per la stampa   |
| Attori         | Utente  |
| Precondizioni  | La stampante è accesa   |
| Trigger        | L'utente preme il sensore tattile   |
| Descrizione    | La stampante inserisce il foglio e lo posiziona correttamente per iniziare la stampa. |
| Postcondizioni | La stampante è pronta per stampare.   |

| Nome           | Prelievo del foglio stampato  |
|----------------|---|
| Scopo          | Recuperare il foglio con l'immagine stampata  |
| Attori         | Utente  |
| Precondizioni  | La stampante deve aver terminato la stampa  |
| Trigger        | La stampante ha espulso il foglio   |
| Descrizione    | Viene recuperato il foglio su cui è stata effettuata la stampa dalla stampante.                         |
| Postcondizioni | La stampante ha terminato il processo di stampa ed è il foglio è stato espulso e prelevato dall'utente. |

# 3.10 Stampante come attore

# Stampante come attore




Figura 9: Stampante come attore

| Nome           | Accensione   |
|----------------|--|
| Scopo          | Accendere il brick   |
| Attori         | EV3_Printer  |
| Precondizioni  | La stampante è spenta  |
| Trigger        | L'utente preme il pulsante centrale di accensione del brick EV3                      |
| Descrizione    | L'utente premendo il pulsante di accensione del brick EV3 accendendo la EV3_Printer. |
| Postcondizioni | La stampante è accesa.   |

| Nome           | Stampa  |
|----------------|---|
| Scopo          | Stampare la foto caricata sull'applicazione   |
| Attori         | EV3_Printer   |
| Precondizioni  | Alla EV3_Printer è stata inviata un'immagine; la stampante era pronta per la stampa |
| Trigger        | La stampa è stata richiesta dall'applicazione                                       |
| Descrizione    | La stampante disegna la foto sul foglio   |
| Postcondizioni | La stampante ha finito di scrivere sul foglio ed è pronta ad espellerlo             |

| Nome           | Fine stampa   |
|----------------|---|
| Scopo          | Prelevare l'immagine stampata   |
| Attori         | EV3_Printer, Utente   |
| Precondizioni  | La stampa deve essere stata avviata dall'applicazione e la stampante deve aver finito.    |
| Trigger        | Nessuno   |
| Descrizione    | La stampante ha finito il processo di stampa, l'utente può quindi ritirare il foglio      |
| Postcondizioni | La stampante è pronta ad accettare un altro foglio e iniziare un altro processo di stampa |

# 4 Definizione dei requisiti funzionali

Formato delle specifiche:

| ID          |                           |
|-------------|---------------------------|
| Nome        |                           |
| Descrizione |                           |
| Motivazione |                           |
| Specifica   | Input: Output: Pre: Post: |

### 4.1 Requisiti funzionali applicazione EV3 Printer

| ID          | RF_A01   |
|-------------|--|
| Nome        | Accesso alla galleria del dispositivo Android  |
| Descrizione | Viene visualizzata la galleria del proprio dispositivo Android per la selezione di un'immagine presente in essa.   |
| Motivazione | L'utente deve poter scegliere un'immagine tra i files di tipo immagine presenti nel suo dispositivo Android da convertire per la stampa.   |
| Specifica   | <ul> <li>Input: L'utente preme il pulsante di selezione immagine</li> <li>Output: Viene visualizzata una schermata per la selezione dell'immagine da stampare</li> <li>Pre: L'applicazione ha i permessi necessari all'accesso ai dati presenti nel dispositivo</li> <li>Post: L'utente può navigare tra le immagini presenti nel suo dispositivo Android</li> </ul> |

| ID          | RF_A02   |
|-------------|--|
| Nome        | Scelta della foto  |
| Descrizione | L'utente sceglie un'immagine da stampare dalla galleria del dispositivo Android  |
| Motivazione | L'applicazione necessita di una foto da convertire in un formato adatto alla stampa  |
| Specifica   | Input: L'utente naviga la galleria e seleziona un'immagine Output: Viene scelta e visualizzata l'immagine Pre: L'utente ha almeno un'immagine presente nella memoria del suo dispositivo Android Post: L'immagine viene convertita |

| ID          | RF_A03   |
|-------------|--|
| Nome        | Conversione della foto in formato stampabile   |
| Descrizione | L'applicazione converte la foto dalla galleria del dispositivo<br>Android in un formato stampabile da EV3_Printer  |
| Motivazione | EV3_Printer ha dei limiti riguardo ciò che può stampare, sia di formato che di risoluzione   |
| Specifica   | Input: L'utente ha selezionato una foto da stampare Output: L'applicazione ha convertito l'immagine selezionata dall'utente Pre: La foto è stata selezionata Post: Viene visualizzata l'anteprima dell'immagine convertita |

| ID          | RF_A04   |
|-------------|--|
| Nome        | Viene visualizzata l'anteprima dell'immagine convertita  |
| Descrizione | L'applicazione permette all'utente di modificare i parametri di conversione della foto in formato stampabile (dimensione luminosità, contrasto)  |
| Motivazione | È necessario modificare i parametri dell'algoritmo per ottenere un risultato gradito dalla conversione   |
| Specifica   | Input: L'utente modifica i parametri tramite slider Output: L'applicazione converte l'immagine selezionata dall'utente con i parametri degli slider Pre: La foto è stata selezionata Post: Viene visualizzata l'anteprima dell'immagine convertita |

| ID          | RF_A05   |
|-------------|--|
| Nome        | Visualizzazione dell'anteprima di stampa   |
| Descrizione | Verrà visualizzata nella schermata di preview un'anteprima del risultato di stampa   |
| Motivazione | Prima di iniziare la stampa, deve essere fornita all'utente un'anteprima di come verrà realizzata  |
| Specifica   | <ul> <li>Input: L'applicazione ha eseguito l'algoritmo di conversione dell'immagine da stampare</li> <li>Output: Nella schermata di preview viene visualizzata l'anteprima</li> <li>Pre: L'applicazione ha convertito l'immagine in formato stampabile</li> <li>Post: L'applicazione visualizza l'immagine convertita</li> </ul> |

| ID          | RF_A06  |
|-------------|---|
| Nome        | Calibrazione  |
| Descrizione | Con il click del pulsante "Calibra" l'utente passa alla schermata di calibrazione   |
| Motivazione | Permette all'utente di calibrare la stampante   |
| Specifica   | Input: L'utente ha cliccato sul bottone "Calibra" Output: L'utente ha calibrato la stampante Pre: L'utente ha selezionato una foto da stampare Post: La calibrazione della stampante è avvenuta |

| ID          | RF_A07  |
|-------------|---|
| Nome        | Avvio stampa  |
| Descrizione | Con il click del pulsante "Stampa" l'utente può avviare il processo di stampa della foto precedentemente selezionata  |
| Motivazione | Permette all'utente di avviare un processo di stampa  |
| Specifica   | Input: L'utente ha cliccato sul bottone "Stampa" Output: L'utente ha avviato la stampa Pre: L'utente ha selezionato una foto da stampare Post: La stampa della foto è iniziata con successo |

| ID          | RF_A08   |
|-------------|--|
| Nome        | Monitoraggio del processo di stampa  |
| Descrizione | Successivamente all'avvio della stampa l'applicazione mostra una schermata dove è possibile monitorare il corretto funzionamento della stampa  |
| Motivazione | L'utente deve sapere se il processo di stampa sta procedendo correttamente   |
| Specifica   | Input: L'utente ha premuto sul pulsante di avvio stampa Output: Viene visualizzato la schermata del processo Pre: La stampa è stata avviata Post: Se la stampa funziona correttamente viene visualizzato il messaggio "Stampa in corso", se il foglio non è stato inserito viene visualizzato il messaggio "Non c'è il foglio" e quan- do la stampa è ultimata viene visualizzato un messaggio di successo |

| ID          | RF_A09  |
|-------------|---|
| Nome        | Visualizzazione del messaggio di errore Bluetooth   |
| Descrizione | L'applicazione ha una schermata che avvisa l'utente che il<br>Bluetooth non è attivo  |
| Motivazione | L'applicazione deve poter mostrare all'utente che il Bluetooth non<br>è attivo perché altrimenti non potrà procedere con la stampa  |
| Specifica   | Input: Il Bluetooth non è attivo Output: Mostra la schermata di errore Bluetooth Pre: Il dispositivo non ha il Bluetooth attivo Post: L'utente viene a conoscenza del fatto che deve avere il Bluetooth attivo per poter stampare |

# 4.2 Requisiti funzionali della stampante EV3

Requisiti per la stampa:

| ID          | RF_S01   |
|-------------|--|
| Nome        | Sollevamento della penna sul foglio  |
| Descrizione | La stampante solleva la penna dal foglio sul quale deve stampare                                     |
| Motivazione | Per permettere alla stampante di inserire il foglio al suo interno e<br>di disegnare punti disgiunti |
| Specifica   | La specifica funzionale dipende dalla costruzione della stampante EV3                                |

| ID          | RF_S02   |
|-------------|--|
| Nome        | Scorrimento del foglio all'interno di EV3_Printer (asse verticale)   |
| Descrizione | La stampante sposta il foglio lungo l'asse Y tramite ruote gommate   |
| Motivazione | Il foglio deve riuscire a scorrere all'interno della stampante per<br>potere permettere alla testina di scrivere sull'asse Y e per poter<br>essere inserito ed espulso dalla stampante |
| Specifica   | La specifica funzionale dipende dalla costruzione di EV3_Printer   |

| ID          | RF_S03  |
|-------------|---|
| Nome        | Scorrimento della penna sul foglio (asse orizzontale)   |
| Descrizione | La stampante muove il braccio portante la penna lungo l'asse<br>perpendicolare a quella di movimento del foglio |
| Motivazione | La penna deve poter scorrere il foglio lungo la sua larghezza per realizzare la stampa                          |
| Specifica   | La specifica funzionale dipende dalla costruzione di EV3_Printer  |

| ID          | RF_S04  |
|-------------|---|
| Nome        | Rilevamento della presenza del foglio e della sua posizione   |
| Descrizione | La stampante utilizza un sensore di colore e luminosità per rilevare<br>la presenza del foglio al suo interno |
| Motivazione | Prima di iniziare la stampa EV3_Printer deve poter rilevare la presenza di un foglio su cui scrivere          |
| Specifica   | La specifica funzionale dipende dalla costruzione di EV3_Printer  |

## 5 Definizione dei requisiti non funzionali

### 5.1 Requisiti di Prodotto

- Il tempo di apprendimento d'uso dell'app deve essere minimo;
- L'applicazione in condizione d'uso normale deve essere fluida e non avere tempi di latenza eccessivi;
- Il sistema deve essere affidabile;
- Il layout deve essere facilmente intuibile e non ambiguo.

### 5.2 Requisiti di Processo

- L'applicazione richiede una versione di Android uguale o superiore alla 5.0;
- Il sistema deve rispettare le specifiche di progetto definite precedentemente.

### 5.3 Requisiti Esterni

- Il sistema richiede un foglio su cui eseguire la stampa;
- Il sistema richiede una penna con cui eseguire la stampa;

### 6 Evoluzione del sistema

Le possibili evoluzioni che potrebbe avere l'applicazione sono:

- Miglioramento della grafica dell'applicazione;
- Possibilità di stampare anche righe di testo;
- Possibilità di scattare una foto, oltre che poterla scegliere nella galleria;
- Visualizzazione di una barra di progresso del processo di stampa.

# 7 Appendici

### 7.1 Requisiti hardware del dispositivo Android

Il dispositivo utilizzato dall'utente, per un corretto funzionamento, avrà bisogno dei seguenti requisiti minimi:

- 5MB di memoria su spazio di archiviazione;
- 512MB di RAM;
- Sistema operativo Android 5.0 o superiore;
- Modulo Bluetooth.

### 7.2 Requisiti hardware di EV3\_Printer

Essendo realizzata interamente con componenti LEGO, non elencheremo tutti gli elementi necessari per il funzionamento della stampante. Quelli fondamentali sono:

- Tre motori;
- Sensore di luminosità;
- Sensore ad ultrasuoni o tattile;
- Una penna;
- Un foglio.