
## Courbe caractéristique d'un réseau

C'est le graphique des pertes de charge en fonction du débit. Cette courbe indique comment varie la résistance du réseau  $H_{mt}$  avec l'augmentation du débit  $q_v$ .

La courbe du réseau (également appelée caractéristique du circuit) représente l'énergie par unité de poids H ou encore l'énergie par unité de volume  $\Delta P$  à fournir au fluide pour le faire circuler avec un débit  $Q_v$ . Elle tient donc compte de l'élévation éventuelle du fluide, et des pertes de charge dans le circuit de refoulement, comme illustré sur la figure ci-dessous. L'intersection de la courbe du réseau et de la caractéristique de la pompe définit le point de fonctionnement et donc le débit nominal.



## Choix d'une pompe

$$p_A + \frac{1}{2}\rho \cdot V_A^2 + \rho \cdot g \cdot z_A + \Delta p_{ompe} = p_B + \frac{1}{2}\rho \cdot V_B^2 + \rho \cdot g \cdot z_B + \Delta p_f$$

1. On détermine la courbe du réseau :

$$\Delta p_{ompe} = \rho g Hmt$$
 et  $Hmt = f(Q_v)$   $\rightarrow$  Courbe du réseau

- 2. On trace la courbe du réseau et la courbe caractéristique de la pompe sur le même graphique
- 3. On cherche le point d'intersection entre les deux courbes (point de fonctionnement)
- 4. On choisit la pompe dont le point d'intersection est plus proche du débit attendu