Hotline Informatique Industrielle Niveau 1 ZPointCS



ThyssenKrupp

ThyssenKrupp Presta France

Sommaire

•	But et principe	Page 3
•	ZPointCS	
	 Fonctionnement ZPointCS 	Page 4
	 Contrôle du statut de ZPointCS 	Page 6
	 Etape de démarrage du serveur ZPointCS 	Page 7
	Statut	
	 No Server 	Page 9
	No License!	Page 15
	Can't Run!	Page 16




But et principe

- But: Lors d'un incident de tout type informatique industriel de 19h00 à 8h00 en semaine et du vendredi 19h00 au lundi 8h00, le technicien de maintenance devra suivre la procédure et rédiger un compte-rendu par mail en faisant une description de l'origine de la panne si celle-ci est connue et de l'analyse effectuée et mettre PMD.Servicedesk@thyssenkrupp.com en copie.
- **Règle d'appel :** Le technicien d'astreinte et le manager de permanence seront les seuls personnes habilités à appeler la hotline niveau 2.
- Appel du technicien par une personne de l'usine: Lors d'un incident informatique industriel, la première personne de l'usine qui constate le problème doit appeler le numéro de téléphone qui est le 2380 en interne ou le 0618594375 de l'extérieur pour Florange et 2547 en interne ou le 0625462566 de l'extérieur pour Fameck.




- Fonctionnement ZPointCS
 - Communication active: L'arborescence est affichée en noir, le panel est sélectionnable.






- Fonctionnement ZPointCS
 - Communication interrompue: L'arborescence est affichée en rouge, le panel n'est plus sélectionnable.






- Contrôle du statut de ZPointCS.
 - Avec le bouton "Server Status" dans la barre des symboles on peut afficher le statut actuel du serveur. Pour cela il suffit de sélectionner l'onglet "Status", après une courte actualisation, le statut du serveur est visible dans le champ inférieur.





- Etape de démarrage du serveur ZPointCS
 - Au démarrage, le serveur passe par plusieurs étapes qui sont:



PointCs client - Messages/statut

Message Statut


Installations:

M2766 LSM Le Mans

Etat:
Serveur ZPointCS sur ordinateur PFF-WTS-M2766

INITIALIZING

Fermer




PointCS client	- Message	s/Statut			
Message	Statut				
Installation	5:				
M2766 LSI	vi Le Man	s			
Etat:					
Serveur Z	PointCS :	sur ordinateur F	PFF-WTS-M278	36	
		R	UNNING		



- Remarque importante: Tant que ZPointCS n'est pas en statuts "Running", il est fortement conseiller de ne pas redémarrer le PC de production, sous peine de destruction de la base de donnée oracle. Si le statut initializing persiste (au delà d'une heure) veuillez appeler la Hotline niveau 2 au 3314.
- Il existe d'autres étapes de démarrage du serveur ZPointCS, voici les procédures à suivre.



Statut No Server :



- Symptômes: L'arborescence dans ZPointCS est affichée en rouge
- <u>Défaut</u>: Le serveur est stoppé ou la communication du client par le réseau est interrompue



Statut No Server :


Procédure: Aller dans le portail TK-PF, cliquer sur "Outil Département",
 "DMT", "Server Management".





Statut No Server :

Cliquer sur "Factory Control" et choisir la machine dans la liste





Statut No Server :

- Contrôler si le service ZPointCS est démarré "AMS ZPointCS server".
- Si cela est le cas, le status doit être en "Running"

pff-sf-m1005				
Display Name	Service Name	Status	Restart Service	Stop Service
AMS ZPointCS server	AMS ZPointCS server	Running	<u>Restart</u>	Stop
OracleOraHome92TNSListener	OracleOraHome92TNSListener	Running	<u>Restart</u>	Stop
OracleServiceORC1	OracleServiceORC1	Running	Restart	Stop
TwinCAT System Service	TwinCAT System Service	Running	Restart	Stop
Pas d'erreurs détectées		<u> </u>		



Statut No Server :


- Si le service n'est pas démarré, redémarré le en cliquant sur "Restart"

pff-sf-m1005				
Display Name	Service Name	Status	Restart Service	Stop Service
AMS ZPointCS server	AMS ZPointCS server	Running	<u>Restart</u>	<u>Stop</u>
OracleOraHome92TNSListener	OracleOraHome92TNSListener	Running	Restart	Stop
OracleServiceORC1	OracleServiceORC1	Running	Restart	Stop
TwinCAT System Service	TwinCAT System Service	Running	<u>Restart</u>	Stop
Pas d'erreurs détectées		_		
		~		




Sommaire

- Comment rebooter le PC de production.
 - Aller dans Démarrer (Start), => Arrêter (Shut Down), => et sélectionner la la liste déroulante l'onglet Redémarer (Restart).






Statut No Licence!:



- Symptômes: L'arborescence dans ZPointCS est affichée en rouge
- <u>Défaut</u>: Le serveur ne possède pas de licence valable et ne peut démarrer.
- Procédure: Appeler la Hotline niveau 2 au 3314.



Statut Can't Run!:



- Symptômes: L'arborescence dans ZPointCS est affichée en rouge
- <u>Défaut</u>: Lors de l'initialisation du server, un défaut a été détecté et pour cette raison il ne peut pas démarrer. Des informations supplémentaires se trouvent dans un journal de bord, afin de résoudre le problème.



Statut Can't Run!:


- Procédure: Ouvrir l'application "Server Management", cliquer sur "Factory Control" et choisir la machine à analyser.
- Cliquer sur le nom de la machine (ex: pff-sf-m1005).

pff-sf-m1005				
Display Name	Service Name	Status	Restart Service	Stop Service
AMS ZPointCS server	AMS ZPointCS server	Running	Restart	Stop
OracleOraHome92TNSListener	OracleOraHome92TNSListener	Running	Restart	Stop
OracleServiceORC1	OracleServiceORC1	Running	Restart	Stop
TwinCAT System Service	TwinCAT System Service	Running	<u>Restart</u>	Stop
Pas d'erreurs détectées				
Erreurs Windows				
		~		



Statut Can't Run!:


Choisir le niveau de criticité de la panne par défaut (Sequence).





Statut Can't Run!:

 Il est également possible de choisir d'autres niveaux de criticité de panne.



 Il est possible de télécharger le fichier Log de ZpointCS dans un fichier texte afin de le sauvegarder et le mettre à disposition à la Hotline de niveau 2.

