

ViejoolBel — Gebruikershandleiding

De schoolbel, eenvoudig uitgelegd. Afdrukbaar A4 — hang dit bij het toestel.

Wat is dit?

Dit kastje laat de **schoolbel** automatisch afgaan op de juiste tijdstippen. Je bedient het met je **telefoon, tablet of computer** via de webpagina — er is geen app nodig.

Verbinden met de bel

1. Zorg dat je toestel op **dezelfde wifi** zit als de schoolbel.
2. Open een internetbrowser (Chrome, Safari, Edge ...).
3. Typ bovenaan: **viejoolbel.local:8080**
4. Log in: - Gebruikersnaam: **admin** - Wachtwoord: *(door de school ingesteld)*

Lukt **viejoolbel.local** niet? Vraag de beheerder naar het IP-adres (bv. **192.168.0.50:8080**).

Het hoofdscherm

Bovenaan zie je meteen:

-  **Systeem gezond** = alles werkt.
-  /  **Er is iets mis** = lees de melding; verwittig de beheerder.
- De **datum en tijd**, of vandaag **open of gesloten** is, en **wanneer de volgende bel** afgaat.

De bel nú laten afgaan

1. Onder "**Bel nu**" staat al een **standaardbel** klaar. Wil je een ander geluid? Kies het uit de lijst.
2. Klik op de grote knop  **Bel nu**.

Je krijgt kort een **bevestiging** in beeld dat de bel is afgegaan. Handig voor een test, een oefening, of een onverwacht moment.

Bij sommige scholen belt het toestel enkel via de **speaker** en is er geen aparte relais-keuze zichtbaar. Dat is normaal — het is zo ingesteld door de beheerder.

"Vandaag stil" (bel uitzetten voor één dag)

Ga je op uitstap of is er een vrije dag die niet in de kalender staat?

- Klik op "**Vandaag stil**". De automatische bellen gaan vandaag **niet** af.
- Morgen werkt alles weer gewoon. (De  **Bel nu**-knop blijft wél werken.)
- Bedacht je je? Klik op "**Vandaag weer inschakelen**".

De beltijden bekijken

Onder "**Rooster vandaag**" zie je alle beltijden van vandaag. Onder "**Recente bellen**" zie je wat er de laatste keren gebeurd is (met ✓ of X).

Belgeluid testen

Klik op "**Zelftest**" om kort te horen/voelen of de speaker en de bel werken. Doe dit gerust af en toe, zeker vóór een belangrijke dag.

Een geluid toevoegen

Wil je een ander belgeluid? De beheerder kan onder **Geluiden** een `.mp3`, `.wav` of `.ogg` uploaden en er een naam aan geven. Met "**Maak standaard**" bepaalt de beheerder welk geluid standaard klaarstaat bij "Bel nu" en bij de knop op het toestel.

(Instellingen zoals het rooster, de kalender, het volume en een back-up van de configuratie beheert de beheerder. Elke wijziging die je opslaat, toont kort een bevestiging in beeld.)

Wachtwoord wijzigen

Onderaan bij "**Wachtwoord wijzigen**" typ je een nieuw wachtwoord en klik je op **Opslaan**. Kies iets dat niet te raden is.

Als er iets misgaat — eerste hulp

Wat je ziet	Wat te doen
 "clock: klok is niet ingesteld"	Toestel had geen internet/klok. Verwittig de beheerder (RTC of internet nodig).
 "rings: mislukte bel"	Geluid of bel deed het niet. Doe een Zelftest ; check speaker/bekabeling.
 "disk: weinig ruimte"	Verwittig de beheerder.
Webpagina laadt niet	Zit je op de juiste wifi? Was er net een internet-/wifi-storing? Wacht dan enkele minuten: het toestel probeert zichzelf te herstellen en herstart om opnieuw te verbinden. Blijft het weg, herstart het toestel (stekker 10 s uit).
De bel ging niet af	Stond " Vandaag stil " aan? Is vandaag als gesloten gemarkeerd?

Belangrijk om te weten

- ✓ Na een **stroomonderbreking** start de bel **vanzelf** weer op.
- ✓ Valt het **internet of de wifi** even weg? De bel blijft **gewoon rinkelen** — het rooster staat lokaal op het toestel en heeft geen internet nodig. Duurt de storing langer, dan **herstelt het toestel zichzelf**: het herstart en verbindt opnieuw, zonder dat er iemand ter plaatse iets moet doen.
- ✓ Het systeem controleert zichzelf en **waarschuwt de beheerder** automatisch als er iets misgaat, en stuurt ook een bericht **wanneer het (opnieuw) opstart** (indien ingesteld).
- ! Een bel die je mist, wordt **niet** later ingehaald (een te late bel is verwarrender dan geen bel).

Hulp nodig?

Beheerder / support: _____

Telefoon / e-mail: _____