
Ingineria Reglarii Automate (IRA) *Laborator* 


# Identificarea experimentală a modelelor dinamice pentru procese fizice

Breviar teoretic

#### Introducere


• Pentru procesele a carui comportament poate fi aproximat cu un sistem de ord. I, poate fi aplicata o procedura simpla de identificare experimentala






# Introducere

• Trebuie sa determinam  $K_P$ ,  $T_P$  si  $\tau$  care fac ca raspunsul real sa fie cat mai apropiat de reaspunsul ideal al unui sistem de ord. I








# Identificare parametri

# Pe baza raspunsului indicial

$$H_P(s) = \frac{K_P}{T_P \cdot s + 1} \cdot e^{-\tau \cdot s}$$



$$K_P = \frac{y_{st} - y_0}{u_{st} - u_0}$$

 $\tau$  – de pe grafic

$$t_t = \tau + 3 \cdot T_P \to T_P = \frac{t_t - \tau}{3}$$

# Timpul tranzitoriu – t<sub>t</sub> [sec]


**Def:** reprezintă intervalul de timp de la momentul în care se aplică treapta de referință la intrarea sistemului până la momentul în care ieșirea **intră și nu mai părăsește** o bandă de  $\pm$  5% din valoarea de staționar ( $y_{st}$ ) raportată la valoarea inițială a ieșirii ( $y_0$ ).

**Obs:** Valoarea ieşirii la momentul de timp  $t_t$  (limitele benzii de  $\pm 5\%$ ) sunt:

$$y_{t_t} = y_0 + 0.95 \cdot (y_{st} - y_0) \text{ sau } y_{t_t} = y_0 + 1.05 \cdot (y_{st} - y_0)$$

- 1. Determin limitele benzii de +5%
- 2. Determin ultimul punct de intersectie
- 3. Determin valoarea timpului in acel punct
- 4. Determin intervalul de timp de la aplicarea treptei


Sist. ord. I



# Timpul mort – $\tau$ [sec]

**Def:** reprezintă intervalul de timp de la momentul aplicării treptei de referință până la momentul în care sistemul începe să răspundă (ieșirea începe să crească).

Sist. ord. I




#### Determinarea raspunsului indicial pentru o instalatie fizica

1. Se trasează caracteristica statică

Caracteristica statică reprezintă dependența în regim staționar a ieșirii în funcție de intrare.






 $[u_{min}, u_{max}]$  – domeniul admisibil al comenzii determinat de caracteristicile / capabilitatile Elementului de Executie (EE)

2. Se determină domeniul de liniaritate pe care se va efectua identificarea


**Obs:** Ne propunem aproximarea comportamentului instalatiei cu o functie de transfer (model liniar), astfel, cea mai buna aproximare o vom obtine in domeniul de liniaritate



 $[u_1, u_2]$  – domeniul de liniaritate in care comportamentul instalatiei este cel mai apropiat de o functie de transfer

3. Se alege în interiorul domeniului de liniaritate un Punct Static de Funcționare (PSF)


**PSF** reprezinta vecinatatea in care instalatia in timpul functionarii se va afla de cele mai multe ori (comanda pentru regimul nominal de functionare)



PSF – definit de obiectivele tehnologice ale proceselor implicate


4. Se aleg valorile unei trepte de comandă în jurul PSF pentru a trasa raspunsul indicial

**Obs:** se recomanda ca cele doua limite ale treptei de comanda  $(u_0, u_{st})$  sa se aleaga simetric in jurul PSF, evitandu-se capetele domeniului de liniaritate



5. Se traseaza caracteristica dinamica (raspunsul indicial) utilizand treapta de comanda de la pasul anterior

Caracteristica dinamică reprezintă variația în timp a ieșirii sistemului la aplicarea unui anumit semnal la intrare (treapta in acest caz)



- 6. Se identifică pe caracteristica dinamică  $y_0$ ,  $y_{st}$ ,  $\tau$  și  $t_t$ .
- 7. Se determină analitic parametri modelului de ord. I cu timp mort ( $K_P$ ,  $T_P$  si  $\tau$ )

$$K_P = \frac{y_{st} - y_0}{u_{st} - u_0}$$

 $\tau$  – de pe grafic

$$t_t = \tau + 3 \cdot T_P \to T_P = \frac{t_t - \tau}{3}$$

$$H_P(s) = \frac{K_P}{T_P \cdot s + 1} \cdot e^{-\tau \cdot s}$$