

VIA SERIE
ANNEX I ABKÜRZUNGEN

		Q		
325VS	325VS Magnetschalter	QAC Kabinenbeleuchtung thermomagnetischer Schalter		
327VS	327VS Magnetschalter	QAH Schachtbeleuchtung thermomagnetischer Schalter		
328VS	328VS Magnetschalter	QF Versorgung thermomagnetischer Schalter		
3VFMAC-DSP	DSP Frequenzregler	QIM Wartungsschalter		
A		R		
A	Gelb	R Rot		
AFI	unterer Stopschalter	RF 3VFMAC Bremswiderstand		
AFS	oberer Stopschalter	RK Schütz Gleichrichter		
Az	Blue	S		
B				
B	Weiss	SAC Fangvorrichtungskontakt		
BTS	Temperaturfühler	SACCP Fangvorrichtungskontakt	Gegengewicht	
C		SAFC Schlaflseilkontakt		
COND	Kondensator Frequenzregler	SAFCP Schlaflseilkontakt	Gegengewicht	
F		SAFF Schlaflseilkontakt	Schachtgrube	
FA	Sicherung Kabinendeckenbeleuchtung	SAFH Schlaflseilkontakt	Schacht	
FAC	Kabinenlicht Differential	SALH Schalter Schachtbeleuchtung		
FAH	Kabinenlicht Differential	SALV Geschwindigkeitsbegrenzer Ferauslösungskontakt		
FCA1	Sicherung Heizung	SAM Stossdämpfer Kontakt		
FCAP	Endschalter Öffner	SCC Kabinenverriegelung Serie		
FCCP	Endschalter Schließer	SCE Schachtverriegelung Serie		
FE	Eingangsfilter Frequenzregler	SDI Schalter 2-Weg-Gegensprechanlage		
FF	Differential	SEC1 Kabinenverriegelungskontakt 1		
FHC	Kabinennotlicht	SEC2 Kabinenverriegelungskontakt 2		
FOPR	R Phase Sicherung	SEM Maschinenzahnradkontakt		
FOPS	S Phase Sicherung	SEN Empfindlichkeitskontakt		
FOPT	T Phase Sicherung	SFI Unterer Endkontakt		
FR	Sicherung R	SFS Oberer Endkontakt		
FS	Sicherung S	SHA Türschalter		
FT	Sicherung T	SIB Inspektionstaster abwärts		
G		SIB' Abwärts Taster ab Steuerung		
G	Grau	SIR Inspektionstaster		
G2R	Relais	SIR' Steuerungstaster ab Steuerung		
GFR	Bremsplatine	SIS Inspektionstaster aufwärts		
GRL	Gleichrichterplatine Riegelmagnet	SIS' Aufwärts Taster ab Steuerung		
GRV	Gleichrichterplatine Ventil	SLVC Geschwindigkeitsbegrenzer Kontakt		
H		SLVCPH Gegengewicht Geschwindigkeitsbegrenzer Schachtkontakt		
HALR	Alarmanzeige	SLVH Geschwindigkeitsbegrenzer Schachtkontakt		
HC	Kabinenlicht	SMAX Maximaldruckschalter Kontakt		
HC	Kabinendachlicht	SMB MES abwärts Taster		
HNL	Nicht-Bündig Anzeige	SMES Maschinenraum MES Schalter		
HRB	Lichtreihe (Schachtinstallation)	SMIN Minimaldruckschalter Kontakt		
HRB'	Kabinendachbeleuchtung	SMS MES aufwärts Taster		
K		SPC Kabinenruf Taster		
K1	Schütz 1	SPE Taster Rufstei Taster		
K2	Schütz 2	SPF Anwesenheitskontakt in Schachtgrube		
KAB	Tür-Auf Relais	SPM Bewegliche Türschwelle		
KB	Schütz abwärts	SPT Teleskop Säulenkontakt		
KBRE	Notbefreiungsrelais abwärts	SSB Taster Notbefreiung aufwärts		
KCP	Tür-Zu Relais	SSMES MES Maschinenraumkontakt		
KG	Allgemeiner Schütz	SSOB Überlast Druckschalter Kontakt		
KL	langsamer Schütz	STC Lukenkontakt Zugang über Kabine		
KM	Betriebsrelais	STCC Ausgleichskettenkontakt		
KPF	Schachtgrubenrelais	STH Lukenkontakt Zugang über Schacht		
KR	schneller Schütz	STLC Begrenzerseil Spannungskontakt		
KS	Schütz aufwärts	STLCB Gegengewichtsspannrollenkontakt		
KSRE	Notbefreiungsrelais aufwärts	STLCPF Schachtgrube Gegengewichtsspannrollenkontakt		
KT	Stern-Dreieck Schütz	STLCPH Schacht Gegengewichtsspannrollenkontakt		
KVF	Phasen Monitorrelais	STLF Spannrollenkontakt in Schachtgrube		
M		STLH Begrenzerseil Spannungskontakt im Schacht		
M	braun	STOPB Schaltschrank Stopptaster		
MES	Hilfe bei elektrischer Wartung	STOPC Wartungskasten Stopptaster		
N		STOPF Schachtgruben Stopptaster		
N	schwarz	STP' Stopkontakt Steuerung		
Na	orange	STPC Kabinenstopkontakt		
P		STPM MES Stopkontakt		
PCB 3VFMAC	Frequenzreglerboard	STPSM Maschinenraum Stopkontakt		
PCB OLEO	Hydraulik Steuerboard	STPT Kabinendach Stopkontakt		
PCB SM	Maschinenraum Steuerboard			
PCB TFN	Telefonboard			
PCB VS-CAB	Steuerboard Kabine			

T		
TC	Thermokontakt	XC4
TCC	Steckdose Wartungskasten	XC6
TCH	Steckdose Schachtgrube	XC9
TFN	Telefon	XCA1
TRM	Transformator	XCA1
TROP3F	3-Phasen Transformator	XCA2
TRV	Transformatorventil	XCBUS
V		XCC
V	grün	XCCBUS
VD	abwärts Ventil	XCC-C
VI	Violett	XCC-S
VR	schnelles Ventil	XCE
VS	aufwärts Ventil	XCFE
VS-CAB	Kabinenplatine	XCFED
VS-EMER	Notstromplatine	XCI
VS-INOUT	IN-OUT-Platine	XCI1
VS-OLEO	Hydraulikplatine	XCI2
VS-OPER	Antriebsplatine	XCI3
VS-SMQ	Maschinenraumplatine	XCIA
X		XCIC
X324	324 Magnetschalter Stecker	XCIH
X325	325 Magnetschalter Stecker	XCIS
X325VS	Magnetschalter Stecker 325VS	XCMES
X327	327 Magnetschalter Stecker	XCMND
X328-1	328-1 Magnetschalter Stecker	XCNTP
X328-2	328-2 Magnetschalter Stecker	XCV
X328VS_1	Magnetschalter Stecker 328VS	XDC1
X328VS_2	Magnetschalter Stecker 328VS	XDC2
X3C	3c Wechselstecker	XDFL
X3VF	3VF Verbindungsstecker	XDISMB
X538	538 Platinenstecker	XEC
XAC	Keilkontakt	XEC1
XAE	Stecker Stockwerksalarm	XEC2
XAFC	Schlafseilkontakt	XEM
XAFF	Schlafseilstecker Schachtgrube	XEMER
XAFH	Schlafseilstecker Schacht	XEMR1
XAFI	Stecker unterer Endschalter	XEMR2
XAFS	Stecker oberer Endschalter	XENC
XALB	Stecker Kabinenlicht	XEXT
XALH	Stecker Schachtlicht	XFI
XALHS	Stecker Schachtlicht	XFIAC
XALTI	Stecker Gegensprechanlage	XFIAH
XALTIH	Stecker Gegensprechanlage im Schacht	XFIP
XAM	Pufferstecker Schachtgrube	XFOT1
XANTF	Verbindungsstecker Endschalter	XFOT23
XAP	Tür-Auf und Tür-Zu Stecker in Inspektion	XFRP
XARM	Kabinenlicht Stecker	XFS
XAUX	Hilfsstecker	XFSAC
XB12	Stecker Tableau - Tableau 2	XFSAH
XB22	Stecker Tableau - Tableau 2	XFSB
XBATS	Hilfsstecker Batterie	XGF
XBOT21	Stecker Tableau - Tableau 2	XHA
XC1	Adapter Platinenstecker	XHC
XC10	Stecker Kabinenplatine	XHMB
XC11	PCB-SM Verbindungsstecker mit PCB-3VFMAC	XHMES
XC11_12_21_22	Kabinenruf Verbindungsstecker	XHTC
XC2	3VFMAC Kontrollsignal Stecker	XIA
XC3	Adapter Platinenstecker	XINT
		XINTS
		XKET
		ÖL PCB Stecker

XKMT1	ÖL PCB Stecker	XTH	Stecker Schachtzugangsluke
XKMT2	ÖL PCB Stecker	XTLC	Spannungskontakt Begrenzerseil Kabine
XKV	PCB VS-SM Prüfstecker	XTLCPF	Stecker Geschwindigkeitsbegrenzer Gegengewicht in Schachtgrube
XLVC	Stecker Geschwindigkeitsbegrenzer Kabine	XTLCPH	Stecker Seilspannung Gegengewicht im Schacht
XLVCPH	Stecker Gegengewicht Schacht Geschwindigkeitsbegrenzer	XTLF	Stecker Geschwindigkeitsbegrenzer Spannung in Schachtgrube
XLVH	Stecker Geschwindigkeitsbegrenzer Schacht	XTLH	Spannungskontakt Begrenzerseil Schacht
XMAQ	Stecker Maschinesteuerung	XTSS	PCB VS-SM Stecker Sicherheitskreis Spannung
XMCBUS	andere PCB Verbindungsstecker (Maschinenraum)	XTSS	PCB VS-SM Stecker Sicherheitskreis Spannung PCB VS-SM
XMES	MES Stecker	XVALV	Stecker Hydraulikaggregatventil
XNL	Stecker Nicht-Bündig Anzeige	XVCBUS	PCB VS-SM Stecker
XNSN	538 Stecker mit PCB VS-SM	XVD	Stecker Stockwerksventil
XO	Stecker Hydraulikplatine	XVE	Stecker Notbefreiungsventil
XOI	220 Bremsstecker	XVET	Stecker Stern-Dreiecksventil
XOP1	Antrieb Stecker - Antrieb PCB	XVF	Schützrelais Phasenmonitor
XOP2	Antrieb Stecker - Antrieb PCB	XVL	Stecker Spannung Verriegelungskurve
XOP2	Antrieb Stecker - Antrieb PCB	XVOP	Antriebsstecker
XOP3A	Stecker 3-Phasen Antrieb	XVR	Stecker schnelles Ventil
XOP3F	Stecker 3-Phasen Antrieb	XZSB	538 Platine Stecker
XOPC	Stecker Direktanlauf Antrieb		Z
XOPCA	Stecker Direktanlauf Antrieb	ZFLC	Schütz Ablesefilter
XOPL	Stecker spannungsfreier Kontakt Antrieb		
XOPLR	Stecker spannungsfreier Kontakt Antrieb		
XOPMB	Verbindungsstecker Antrieb		
XP1	Stecker Adapterboard		
XP2	Stecker Adapterboard		
XPC	Stecker Anwesenheit Kabine		
XPC	Stecker Anwesenheit Kabinentür		
XPCEN	Stecker Druckschalter		
XPF	Stecker Anwesenheit Schachtgrube		
XPM	Stecker bewegliche Türschwelle		
XPMB1	Stecker Rufe Schacht 1		
XPMB2	Stecker Rufe Schacht 2		
XPN	Stecker Pulse bündig		
XPOS	PCB VS-SM Positionsstecker		
XPSC	PCB VS-CAB Gegengewichtsstecker		
XPT	Stecker Teleskopstütze		
XRB	Lichtkette im Schacht		
XRB'	Stecker Kabinendeckenlicht		
XRCBUS	PCB VS-CAB Stecker		
XRES	elektromechanischer Notbefreiungsstecker		
XRLV	Stecker Fernauslösung Geschwindigkeitsbegrenzer		
XRLVC	Stecker Fernauslösung Geschwindigkeitsbegrenzer Gegengewicht		
XSE	Stecker Notbefreiungssystem		
XSM1	PCB VS-SM Hilfsstecker Eingänge - Ausgänge		
XSM2	PCB VS-SM Hilfsstecker Eingänge - Ausgänge		
XSMES	MES Stecker		
XSSC	PCB VS-SM Stecker Kabinensicherheitskreis		
XSSC-C	Stecker Kabinensicherheitskreis		
XSSH1	PCB VS-SM Stecker Sicherheitskreis im Schacht		
XSSH2	PCB VS-SM Stecker Sicherheitskreis im Schacht		
XSSH2'	Stecker Sicherheitskreis im Schacht		
XSSM	PCB VS-SM Stecker Sicherheitskreis im Maschinenraum		
XSSS	PCB VS-SM Stecker Sicherheitskreis im Maschinenraum		
XSTOPB	Stecker Kabinenstopaster		
XSTOPF	Stopaster Schachtgrube		
XSTPB	Stecker Stopaster Tableau		
XSTPF	Stecker Stopaster Schachtgrube		
XSTPT	Stecker Stopaster Kabinendach		
XT20	PCB VS-SM 20Vac Eingang Stecker		
XTC	Stecker Kabinenluke		
XTCC	Stecker Ausgleichskette		
XTFN	Telefonstecker		