地下水污染傳輸

- 1.地下水文重點
- 2.溶解相傳輸概念
- 3.NAPL遷移概念

陳家洵 教授中央大學應用地質研究所臺灣土壤及地下水環境保護協會 理事長 2011/10/19

解决、解释问题

- 模型,现场数据,理论:解释问题
- 解决问题:
- 1. 法律(标准,责任,问题定义....)
- 2. 技术
- 3. 人力资源 (人才,人力)
- 4. 资金

土壤及地下水污染整治法

污染控制場址:指造成土壤污染或地下水污染來源明確之場址,其土壤或地下水污染物達土壤或地下水污染管制標準者。

污染整治場址:指污染控制場址經初步評估,有嚴重危害國民健康及生活環境之虞,而經中央主管機關審核公告者。


土壤及地下水污染整治法

- •污染行爲人:指因有下列行爲之一而造成*土壤*或*地* 下水污染之人:
- •非法排放、洩漏、灌注或棄置污染物。
- •仲介或容許非法排放、洩漏、灌注或棄置污染物。
- •未依法令規定清理污染物。
- •污染土地關係人:指土地經公告爲污染整治場址時,非屬於污染行爲人之土地使用人、管理人或所有人。

地下水污染與土壤污染的區分

- ◆ 地表至地下水位面之間的土壤孔隙由水份和空氣共同充滿,屬於不飽和狀態(包氣帶) 包氣帶污染→土壤污染
- ◆地下水位面之下的土壤孔隙完全由地下水充满,屬於飽和狀態(地下水)→地下水污染。
 - 地下水位面(water table) :地下水壓力等於大氣
 - 壓之連面

飽和與不飽和情況



地下水存於土壤含水層或岩體裂隙

地下水污染物分類

地 水 污 染 物 分

》可溶性污染:大腸桿菌,無機鹽類,微量元素(包括鎘,鉻…等重金屬),礦物等。 在地下水中形成溶解相

非混合性污染:有機化合物(NAPL)

比重較水輕者(LNAPL) 比重較水重者(DNAPL)



场址调查

- 抽水实验:原位中尺度地下水资源调查,T,S为整个含水层厚度的水力传输及弹性释水性质。需处理大量抽出污染地下水。干扰场址地下水流场和污染分布。
- 微水实验:原位小尺度的水文地质变化, K(x,y,z)。无抽出污染地下水,地下水流场 干扰小。污染修复瓶颈是低K层,高K层是 优势流径,易于修复。

固結良好之多孔隙岩體基質



曾文水庫46公尺~48公尺岩心資料

可溶性污染物


- 與水相混合—與水之間沒有介面 如糖水、鹽水改變水的濃度—甜、 鹹
- 溶解相在地下水流場中遷移傳輸。

非水相液體 (<u>N</u>on-<u>A</u>queous <u>P</u>hase <u>L</u>iquid, NAPL)


- · 有機化合物 、與水不相混 、揮發性 、 溶解度低 、高致癌性 。
- · 比水輕之NAPL稱LNAPL (Light NAPL): 石油衍生物-汽油。
- · 比水重之NAPL稱DNAPL (Dense *NAPL*): 氯化溶劑-三氯乙烯(TCE)、四氯乙烯(PCE) 、三氯甲烷(TCA)。

地表下NAPL相體(phases)

- ●液態相(liquid):可移動相;LNAPL游移相(浮油層)、DNAPL池(靜止狀態)。
- 一殘留相(residue):移動路徑上必然殘留 NAPL,一旦形成不再移動。
- 蒸氣相(vapor):揮發作用,不飽和層(包氣帶)。
- ●溶解相(dissolved):隨地下水流場運移。



LNAPL在地層中移動及分佈



DNAPL在地層中移動及分佈

NAPL傳輸

- NAPL以蒸氣相、殘留相、溶解相、液態相 存於地表之下。
 - 殘留相不再移動(持久性污染源)。
 - 液態相(LNAPL游移相、DNAPL池)之移動受重力、土壤粒徑變化影響大於受地水流影響。
 - 蒸氣相形成於不飽和層。
- 溶解相以移流、擴散、延散在地下水中傳輸。


整治的下游問題降低溶解相濃度

- · 溶解相: 有機或無機污染物以離子態溶解於水,形成溶解相。
- ·溶解相範圍稱爲污染帶(plume)。
- 污染帶範圍及其中污染物濃度隨地下水 流場變化而改變。

地下水监测

- 监测溶解相的时间、空间变化
- 游移相:污染修复
- 蒸汽相:土壤污染监测、修复(SVE)
- 残留相:污染修复,如何寻找残留相位置?


溶解相與地下水流同向




NAPL移動與分佈

- >NAPL地表釋出量之多寡、釋出時間之 長短、釋出面積之大小
- **NAPL的物化性質**
- ▶含水層地質變化
- >地下水流場變化(溶解相)

不同排放類型影響NAPL遷移



DNAPL與地下水流反向移動



毛細壓(capillary pressure)

$$P_c = P_{nw} - P_w$$

P_{nw}: 非潤濕 (non-wetting) 相的靜水壓

Pw: 潤濕(wetting)相的靜水壓

相對於一般地質材料

水(潤濕相) = 空氣(非潤濕相)

水(潤濕相) ≒ NAPL(非潤濕相)

空氣(潤濕相) ≒ NAPL(非潤濕相)

Pc與土壤粒徑關係

 $P_c = 2 \sigma \cos \theta / r$

σ:介面張力

θ:接觸角

r:土壤平均粒徑

• 毛細壓與粒徑成反比

NAPL傳輸

- NAPL以蒸氣相、殘留相、溶解相、液態相 存於地表之下。
 - 殘留相不再移動(持久性污染源)。
 - 液態相(LNAPL游移相、DNAPL池)之移動受重力、土壤粒徑變化影響大於受地水流影響。
 - 蒸氣相形成於不飽和層。
- 溶解相以移流、擴散、延散在地下水中傳輸。




DNAPL池問題


DNAPL多位於黏土鏡或底層漥凹處

水文地質資料,地球物理方法研判位置

首次回收(primary recovery)汲取DNAPL


次級回收(secondary recovery)殘留量





t2

t0



謝謝

敬請指教