IMU WiFi-Sensorboard - BETA

Karsten Schäfer^{1,3}, Bernhardt Schäfer^{1,2}, Markus Mroch^{1,3} und Philipp Schneider^{1,2}

October 24, 2017

Das Sensorboard ermöglicht es Beschleunigungen und Drehraten des BMI055 IMU Sensors (3.2) kabellos, über ein WiFi-Netzwerk zu übertragen. Die Stromversorgung erfolgt durch einen Lithium-Polymer Akku und lässt so einen Messbetrieb über mehrere Stunden zu. Der Ladestand des Akkus kann ebenfalls ausgelesen und übertragen werden. Als *Microcontroler* und WiFi-Modul dient ein ESP-12F (3.1). Als Lade- und Programmierschnittstelle dient ein *Micro USB Anschluss* 2 LEDs können als Statusanzeige verwendet werden eine weitere dient als Ladeindikator. In diesem Dokument soll gezeigt werden, wie Programme auf das Board mit Hilfe der Arduino IDF aufgespielt

In diesem Dokument soll gezeigt werden, wie Programme auf das Board mit Hilfe der Arduino IDE aufgespielt werden können. Ein Programmbeispiel 2 zur Übertragung der Messdaten an MATLAB liegt vor.

Contents

1	Aufbau	2
	1.1 Übersicht	2
	1.2 Schaltplan	3
	1.3 Platine	4
2	Beispielanwendung	5
	2.1 LED Test	5
	2.2 I ² C Scanner	
	2.3 Übertragen des Signals via Wi-Fi	
	2.3.1 Übertragungsstruktur	
	2.3.2 Matlab Code	
	2.3.3 Arduino Sketch	
3	Komponenten	10
	3.1 ESP-12F	10
	3.2 BMI055	
	3.3 Fuelgauge	
	3.4 LEDs	
	3.5 CP2104	
	3.6 FTDI Anschluss	
	3.7 Reset	
4	· 	11
	4.1 Bibliotheken	11
	4.1.1 BMI055.cpp	11
	4.1.2 BMI055.h	14
	4.1.3 BMI055.cpp	17

¹ Universität Stuttgart

² Institut für Navigation

³ Institut für Sportwissenschaften

IMU WiFi-Sensorboard - BETA

4.1.4	BMI055.h .	 	 	 	38

1 Aufbau

Das Sensorboard wurde entworfen um zwei verschiedene MEMS IMU Sensoren benutzen zu können. Die hier beschrieben Variante ist ausschließlich mit dem Bosch BMI055 [1] bestückt.

1.1 Übersicht




Abb. 1: Übersicht mit nachträglichen Verbindungen

1.2 Schaltplan

Abbildung 2 zeigt den Schaltplan des Sensorboards. Zu beachten ist, dass der SensorICM2061 nicht bestückt ist. I^2C Betrieb GPIO4 = SDA und GPIO5 = SCL




Abb. 2: Schaltplan des Sensorboards (ICM2061 ist nicht bestückt)

1.3 Platine

Abbildung 3 zeigt die Abmessungen und den Aufbau der Platine

Bezeichnung

- 1 ESP-12F (3.1)
- 2 Fuelegauge (3.3)
- 3 LED D2 (3.4)
- 4 Reset (3.7)
- 5 FTDI Anschluss (3.6)
- 6 LED D1 (3.4)
- 7 Micro USB Anschluss
- 8 CP2104 (3.5)
- 9 LED D3 (3.4)
- 10 Solderbridge (3.5)




Abb. 3: Platinen Layout ohne Sensor. ROT =Oben, Blau =Unten, Grün =Durchkontaktierung

2 Beispielanwendung

Im Folgenden sollen ein paar Beispiel Anwendungen gezeigt werden. Um den Code auf das Sensorboard zu *Flashen* wird die Arduino IDE benötigt. Für Arduino Projekte gibt es eine große *Community*, sodass die meisten Probleme durch einer kurzen Internetrecherche lösbar sind.

2.1 LED Test

Der folgende Arduino Sketch testet die Funktion der LEDs. Die Pins GPIO0 GPIO2 und GPIO13 dienen hierbei als Sink für die LED, d.h. LOW = An.

GPI014 muss für den Batteriebetrieb HIGH sein.

```
#define LED0 0
2 #define LED1 2
  #define LED2 13
4 #define GPIO14 OR 14
7 void setup() {
    pinMode(LED0, OUTPUT);
    pinMode(LED1, OUTPUT);
    pinMode(LED2, OUTPUT);
    pinMode(GPIO14_OR, OUTPUT);
    digitalWrite (GPIO14 OR, HIGH);
                                          // always on
12
    Serial.begin(115200);
14
  // the loop function runs over and over again forever
  void loop() {
17
    Serial.println(ESP.getChipId());
    Serial.println("all low");
    digitalWrite(LED0, LOW);
20
    digitalWrite(LED1, LOW);
21
    digitalWrite(LED2, LOW);
    delay(200); // wartet fuer 200 Millisekunden
23
    Serial.println("high 0");
    digitalWrite(LEDO, HIGH);
25
    digitalWrite(LED1, LOW);
26
27
    digitalWrite(LED2, LOW);
    delay(200);
28
    Serial.println("high 1");
30
    digitalWrite(LEDO, HIGH);
    digitalWrite(LED1, HIGH);
31
    digitalWrite(LED2, LOW);
    delay (200);
33
    Serial.println("high 2");
34
    digitalWrite(LEDO, HIGH);
    digitalWrite(LED1, HIGH);
digitalWrite(LED2, HIGH);
36
37
    delay(200);
39
40 }
```

2.2 I²C Scanner

Dieser Sketch kann verwendet werden um nach über den I^2C -Bus angeschlossenen Sensoren zu Suchen. Im Serial Monitor der ARDUINO IDE sollten folgende Adressen gefunden werden 0x18, 0x68 und 0x36 das sind Beschleunigungssensor & Gyroskop (3.2) und Fuelgauge (3.3).

```
Wire.begin(5,4); // i2c Bus : GPIO5 = SCL und GPIO4 = SDA
12
13
15
         Serial.begin(9600);
                                          // Serial Monitor mit 9699 Baut Rate
16
         while (!Serial);
                                         // Leonardo: wait for serial monitor
17
         Serial.println("\nI2C Scanner");
18
19
20
21
22
       void loop()
23
         byte error, address;
24
         int nDevices;
25
26
         Serial.println("Scanning...");
27
28
         nDevices = 0;
29
         for(address = 1; address < 127; address++ )</pre>
30
31
           // The i2c scanner uses the return value of
32
           // the Write.endTransmisstion to see if
           // a device did acknowledge to the address.
34
           Wire.beginTransmission(address);
35
           error = Wire.endTransmission();
36
37
           if (error == 0)
38
39
           {
             Serial.print("I2C device found at address 0x");
40
41
             if (address < 16)
               Serial.print("0");
42
             Serial.print(address, HEX);
43
             Serial.println(" !");
44
45
             nDevices++;
46
47
           else if (error==4)
48
             Serial.print("Unknow error at address 0x");
50
             if (address < 16)
51
                Serial.print("0");
52
             Serial.println(address, HEX);
53
54
           }
         if (nDevices == 0)
56
           Serial.println("No I2C devices found\n");
57
58
           Serial.println("done\n");
59
60
         delay(5000);
                                  // wait 5 seconds for next scan
61
      }
62
```

2.3 Übertragen des Signals via Wi-Fi

Eine Möglichkeit die Messdaten auf einen Computer mit Matlab zu übertragen soll hier gezeigt werden. Der Computer und der Sensor müssen imselben WiFi Netzwerk sein (z.B. WiFi-Hotspot mit Handy). Um den Sensor mit dem gewünschten Netz zu verbinden müssen im Sketch SSID und Passwort (Zeile 27-28) angepasst werden. Nach einem Reset wird über den Seriellen Monitor der Status der Verbindung angegeben. Ist der Sensor verbunden, leuchtet die grüne LED. Das Matlab file sollte die eingehenden UDP Verbindungen Verarbeiten.

2.3.1 Übertragungsstruktur

Jede Messung besteht aus 16 Byte. int32 (4 Byte) für die Zeit int16 (2 Byte) für die Beschleunigung jeder Achse und int16 (2 Byte) für die Drehrate jeder Achse.

Es werden immer 10 Messungen gemeinsam mit der Signalstärke des Wi-Fis (int32 4 Byte) und dem Ladezustand der Batterie (int8 1 Byte) übertragen, sodass das gesammte Packet $16 \cdot 10 + 5 = 165$ Byte lang ist.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	 161	162	163	164	165
-t ₁	t_2	t_3	t_4	ax_1	ax_2	ay_1	ay_2	az_1	az_2	ax_1	gx_2	gy_1	gy_2	gz_1	gz_2	 $wifi_1$	$wifi_2$	$wifi_3$	$wifi_4$	bat

Die Werte werden im Matlab Skript (Zeile 40-50) zusammengesetzt.

2.3.2 Matlab Code

```
clear all
    clear all
    close all
    % Variablen initialisieren und Fenster oeffnen
    port=7000; %<--- Hier eigenen Port definiern (Wie in Arduino Skript)
    text(0.5,0.5,strcat('Waiting for input on Port:',num2str(port)));
    drawnow
    dataraw=zeros(1,165,'uint8');
    messung=zeros(1000,7,'int32');
10
    % UTP Port defenieren
    udpr = dsp.UDPReceiver('LocalIPPort',port);
13
    %Auf Daten von Port warten und holen, wenn vorhanden
14
    while true
    dataraw=zeros(1,165,'uint8');
15
    while size(dataraw,1)<2
16
    dataraw = udpr();
17
18
    end
19
    %Ladezustand und Signalstaerke entpacken
    perc=dataraw(165);
20
    wifi=typecast(uint8(dataraw(end-4:end-1)), 'int32');
%10 Messungen a 16byte =160x1 Vektoer in 10x16 Array umformen
21
22
    data=reshape(dataraw(1:160),16,10);
23
    %Bytes wieder zu Werten zusammensetzen
    for i=1:10;
    time(i) = typecast(uint8(data(i,1:4)), 'int32');
acc(i,1) = typecast(uint8(data(i,5:6)), 'int16');
acc(i,2) = typecast(uint8(data(i,7:8)), 'int16');
26
27
28
   acc(i,3) = typecast(uint8(data(i,9:10)), 'int16');
    gyro(i,1) = typecast(uint8(data(i,11:12)), 'int16');
gyro(i,2) = typecast(uint8(data(i,13:14)), 'int16');
gyro(i,3) = typecast(uint8(data(i,15:16)), 'int16');
32
33
    end
    %Die aeltesten 10 Messungen loeschen und die Neuen 10 hinzufuegen
34
    messung(1:10,:)=[];
35
    messung(end+1:end+10,:)=[time' acc gyro];
37
    %% Darstellung
    %Beschleunigung
38
39
    subplot (3,1,1)
    title('Beschleunigung')
40
    hold on
41
         p1=plot(messung(:,1),messung(:,2),'r');
42
         p2=plot(messung(:,1),messung(:,3),'g');
p3=plot(messung(:,1),messung(:,4),'b');
44
45
    axis([messung(1,1), messung(end,1), -5000 5000]);
    %Drehraten
46
    subplot (3,1,2)
47
    title('Drehraten')
    hold on
         p1=plot(messung(:,1),messung(:,5),'r');
         p2=plot(messung(:,1),messung(:,6),'g');
p3=plot(messung(:,1),messung(:,7),'b');
51
52
    axis([messung(1,1), messung(end,1), -5000 5000]);
%Wifi und Signalstaerke
53
    subplot (3,1,3)
56
    title('Telemetrie')
57
   hold on
   b1=bar([1 2], [2*(wifi+100) perc]);
xticklabels({'wifi','battery'})
58
59
    ylabel('%')
60
61
     %Zeichnen der Plots
    drawnow
63
         delete(p1);
64
         delete(p2);
65
         delete(p3):
         delete(b1);
66
```

2.3.3 Arduino Sketch

Dieser Sketch

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>
include <stdio.h>

finclude "Wire.h"

#include "I2Cdev.h"

#include "MAX17048.h"

#include "BMI055.h"

#include "BMI055 default I2C address is 0x18 and 0x68

MAX17048 default I2C address is 0x36
```

```
12 MAX17048 lipo;
14 WiFiUDP Udp;
                            // red
16 #define LED R
                    0
17 #define LED_G
                   13
                            // green
18 #define LED B
                   2
                            // blue onboard ESP8266-12F
19 #define ON_PIN 14
                            // GPIO14 muss high, sonst Notaus
21 #define SSID "iPippo"
22 #define PW "hallowelt"
23 #define TARGET_IP "172.20.10.4"
24 #define TARGET_PORT 7000
25 #define MESSAGE_SIZE 255
27 uint8_t data[32000];
28 uint16_t counter = 0;
30 bool error = false;
uint32_t errorT;
33 union ByteSplit2 {
    int16_t in;
34
    struct S {
35
       byte b1, b2;
36
37
    } out;
38 };
39 union ByteSplit4 {
    uint32_t in;
40
    struct S {
       byte b1, b2, b3, b4;
42
43
    } out;
44 };
46 void setup() {
    Wire.begin (5, 4);
    Serial.begin(115200);
48
    Serial.println("booting...");
    Serial.print("Connecting to "SSID);
50
    WiFi.begin(SSID, PW);
51
52
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
       delay(500);
53
       Serial.print(".");
54
    Serial.println();
56
    Serial.print("Connected, IP address: ");
    Serial.println(WiFi.localIP());
58
60
    imu.initialize();
    if (!imu.testConnection()) {
62
       Serial.println("IMU test failed");
63
       delay (100);
64
65
      ESP. restart();
66
    // Config Bandwidth and Range has to be adjusted to your expected measurments
    imu.setRangeAcc(BMI055 ACC RANGE 16G);
69
    imu.setRangeGyr(BMI055_GYR_RANGE_2000);
    imu.setBandwidthAcc(BMI055 ACC BW 500);
72
    imu.setBandwidthGyr(BMI055_GYR_BW_523);
    lipo.initialize();
75
    pinMode(LED_R, OUTPUT);
77
    pinMode(LED_G, OUTPUT);
78
    pinMode(LED_B, OUTPUT);
    pinMode (ON_PIN, OUTPUT);
80
    digitalWrite(LED_R, HIGH);
    digitalWrite(LED_G, LOW);
digitalWrite(LED_B, HIGH);
83
    digitalWrite(ON_PIN, HIGH);
85 }
```

```
87 void loop() {
     ByteSplit4 t;
     t.in = (uint32_t) millis();
89
     // t.in = 12313;
90
     data[counter++] = t.out.b1;
     data[counter++] = t.out.b2;
92
     data[counter++] = t.out.b3;
93
     data[counter++] = t.out.b4;
     imu.getAcceleration(&data[counter++], &data[counter++], &data[counter++], &data[counter++], &
       data[counter++], &data[counter++]);
     imu.getTurnRate(&data[counter++], &data[counter++], &data[counter++], &data[counter++], &data[counter++],
       counter++], &data[counter++]);
     if (counter >= 160) {//160 equals 10x ( 2byte*6sensors + 4byte time )
101
102
       sendBuffer();
       counter = 0;
103
     }
104
105 }
107 bool sendBuffer() {
     int8_t perc = (int)(lipo.getSOC() * MAX17048_SOC_SCALE);
108
     uint8_t vbatt = (int)(lipo.getVCELL() * MAX17048_VCELL_SCALE * 10);
109
     bool okay = true;
110
     ByteSplit4 s;
112
     s.in = WiFi.RSSI();
113
     data[counter++] = s.out.b1;
114
     data[counter++] = s.out.b2;
115
     data[counter++] = s.out.b3;
116
     data[counter++] = s.out.b4;
117
     data[counter++] = perc;
118
     for ( uint8_t iTry = 0; iTry < 10; iTry++) {</pre>
120
       okay = sendUDP(data, counter, TARGET_PORT);
       if (okay == true)
122
         break:
123
       delay(1);
124
125
     if (okay == false) {
126
       delay(0);
127
       byte msg[32] = "finnaly failed to send message\n";
128
       sendUDP(msg, 32, 7001);
129
       Serial.println("finnaly failed to send message\n");
130
       digitalWrite(LED_R, LOW);
131
132
       error = true;
       errorT = (uint32_t) millis();
133
134
       delay(0);
135
     else if (error == true && ((uint32 t) millis() - errorT) >= 1000) {
136
       byte msg[50] = "finnaly failed to send message\n";
137
       sendUDP(msg, 32, 7001);
138
       error = false;
139
       digitalWrite(LED_R, HIGH);
140
     }
141
142
     counter = 0;
143 }
   bool sendUDP(byte* test, uint8_t msgSize, uint16_t port) {
     if ( Udp.beginPacket(TARGET_IP, port) != 1 ) {
146
       return false;
147
148
     Udp. write(test, msgSize);
149
     if ( Udp.endPacket() != 1) {
150
      return false;
151
152
     return true;
154 }
```

3 Komponenten

3.1 ESP-12F

Das ESP8266 Modul ist ein Ultra-low-Power-32-Bit-Mikrocontroller. Integriertes WLAN ermöglicht die Kommunikation nach Außen. Die Programmierung kann z.B. über die ARDUINO-IDE vorgenommen werden. Die Sensoren (IMU, Batteriestand) sind über einen I^2C -Bus angeschlossen.

WiFi Protocles 802.11 b/g/n Frequency Range 2.4GHz-2.5GHz (2400M-2483.5M) Security WPA/WPA2 WEP/TKIP/AES Stromverbrauch 80 mA Network Protocols IPv4, TCP/UDP/HTTP/FTP

3.2 BMI055

Der BOSCH BMI055 ist eine Inertiale Messeinheit (IMU) und somit eine räumliche Kombination von Beschleunigungssensoren und Drehratensensoren. Die Messungen erfolgen in x-, y- und z- Richtung und realisieren so 6 Freiheitsgrade (6DoF).

Accelerometer

I2C Adresse 0x18 Auflösung 12bit

Messbereich Programmierbar: $\pm 2g/\pm 4g/\pm 8g/\pm 16g$

Stromverbrauch 130 μ A

Gyroskop

I2C Adresse 0x68 Auflösung 16bit

Messbereich Programmierbar: $\pm 125^{\circ}$ /s to $\pm 2000^{\circ}$ /s

Stromverbrauch 5mA

3.3 Fuelgauge

Der Batteriestandsanzeiger MAX17048 bietet die Möglichkeit den Ladestand eines LiPo-Akkus (1 Zelle, 3.7V) in Prozent abzufragen. Interne wird die Spannung in eine einem Model in Prozent umgerechnet, dabei werden spezifische Effekte der Batterie, wie Temperatur und Spannungskurve berücksichtigt.

I2C Adresse 0x36Precision $\pm 7.5 \text{mV}$ Stromverbrauch $< 23 \mu\text{A}$

3.4 LEDs

Das Board verfügt über 3 LEDs von denen 2 über die GPIOs des ESP8266 Moduls frei programmierbar sind. Eine LED ist als Ladeindikator vorgesehen.

Table 1: LEDs

Name	Anschluss	Farbe
D1	GPIO0	???
D2	GPIO13	???
D3	Ladestand	???

LED D1 blinkt wenn Kommunikation über die UART Schnittstelle stattfindet.

3.5 CP2104

CP2104 Chip als USB/UART Bridge für die Programmierung. Treiber sind für alle gängigen Betriebssystem vorhanden. RXD und TXD können ggf. manuell getrennt werden (Siehe *Solderbridge* Abb. 3).

3.6 FTDI Anschluss

Anschluss für 5 Volt FTDI Kabel (GND, CTS, VCC, TXD, RXD, RTS). Kann auch zum laden des Akkus verwendet werden.

3.7 Reset

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

4 Anhang

4.1 Bibliotheken

4.1.1 BMI055

```
1 // BMI055 I2C Class source
2 // 2013/11/05 by Bernhardt Schaefer, boen82@gmail.com
3 // Datasheet: http://www.bosch-sensortec.com/en/homepage/products_3/6_axis_sensors_2/
      inertial measurement unit 1/bmi055 1/bmi055
4 // http://ae-bst.resource.bosch.com/media/products/dokumente/bmi055/BST-BMI055-DS000-06.pdf
5 // Updates should (hopefully) always be available at https://github.com/jrowberg/i2cdevlib
7 // Changelog:
         2013/11/05 - initial release
8 //
11 I2Cdev device library code is placed under the MIT license
12 Copyright (c) 2011 Jeff Rowberg
14 Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
15 of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
16 in the Software without restriction, including without limitation the rights
17 to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
18 copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
19 furnished to do so, subject to the following conditions:
21 The above copyright notice and this permission notice shall be included in
22 all copies or substantial portions of the Software.
24 THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
25 IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
26 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
27 AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
28 LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
29 OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
30 THE SOFTWARE.
31
34 #include "BMI055.h"
  Default Constructor
39 BMI055::BMI055() {
    devAddrAcc = BMI055_ACC_ADDRESS;
```

```
devAddrGyr = BMI055 GYR ADDRESS;
41
42 }
44 /*
45 Specific Address Constructor
47 BMI055::BMI055(uint8_t addressAcc, uint8_t addressGyro) {
    devAddrAcc = addressAcc;
48
     devAddrGyr = addressGyro;
50 }
52 /*
53 Initialize with max Range for Acc and Gyro
55 void BMI055::initialize() {
    setRangeAcc(BMI055_ACC_RANGE_16G);
57
     setRangeGyr(BMI055_GYR_RANGE_2000);
    // setBandwidth();
58
59 }
61 /
62 Verify the I2C connection.
   Make sure the device is connected and responds as expected.
63
   True if connection is valid, false otherwise.
   This registers are used to verify the identity of the device
   BMI055 ACC BGW CHIPID = 0xFA
66
BMI055_GYR_CHIP_ID = 0x0F
69 bool BMI055::testConnection() {
    return ((getDeviceIDAcc() == 0xFA) && (getDeviceIDGyr() == 0x0F));
71 }
73 uint8_t BMI055::getDeviceIDAcc() {
    I2Cdev::readByte(devAddrAcc, BMI055_ACC_BGW_CHIPID, buffer);
74
75
     return buffer[0];
76 }
78 uint8_t BMI055::getDeviceIDGyr() {
    I2Cdev::readByte(devAddrGyr, BMI055_GYR_CHIP_ID, buffer);
     return buffer[0];
80
81 }
83 /*
84 Set Acc Full Range
85 \quad 0011 = +-2g
86 \quad 0101 = +-4g
1000 = +-8g
1100 = +-16g
90 void BMI055::setRangeAcc(uint8_t range) {
    I2Cdev::writeBits(devAddrAcc, BMI055_ACC_PMU_RANGE, BMI055_ACC_RANGE_BIT,
       BMI055_ACC_RANGE_LENGTH, range);
92 }
94 /*
95 Set Gyr Full Range
  000 = +-2000 \hat{A}^{\circ}/s
   001 = +-1000 \hat{A}^{\circ}/s
   010 = +- 500 \hat{A}^{\circ}/s
   011 = +- 250 \hat{A}^{\circ}/s
   100 = + 125 \hat{A}^{\circ}/s
100
101
void BMI055::setRangeGyr(uint8_t range) {
    I2Cdev::writeBits(devAddrGyr, BMI055_GYR_RANGE, BMI055_GYR_RANGE_BIT, BMI055_GYR_RANGE_LENGTH,
103
       range);
104 }
void BMI055::setBandwidthAcc(uint8_t bandwidth) {
     I2Cdev::writeBits(devAddrAcc, BMI055_ACC_PMU_BW, BMI055_ACC_BW_BIT, BMI055_ACC_BW_LENGTH,
       bandwidth);
108 }
110 void BMI055::setBandwidthGyr(uint8 t bandwidth) {
```

```
I2Cdev::writeBits(devAddrGyr, BMI055 GYR BW, BMI055 GYR BW BIT, BMI055 GYR BW LENGTH, bandwidth
111
       );
112 }
uint8_t BMI055::getBandwidthAcc() {
     I2Cdev::readBits(devAddrAcc, BMI055_ACC_PMU_BW, BMI055_ACC_BW_BIT, BMI055_ACC_BW_LENGTH, buffer
     return buffer[0];
116
117 }
119 uint8_t BMI055::getBandwidthGyr() {
    I2Cdev::readBits(devAddrGyr, BMI055 GYR BW, BMI055 GYR BW BIT, BMI055 GYR BW LENGTH, buffer);
120
     return buffer[0];
121
122 }
124 uint8_t BMI055::getRangeAcc() {
     I2Cdev::readBits(devAddrAcc, BMI055_ACC_PMU_RANGE, BMI055_ACC_RANGE_BIT,
125
       BMI055_ACC_RANGE_LENGTH, buffer);
126
     return buffer[0];
127
129 uint8_t BMI055::getRangeGyr() {
     I2Cdev::readBits(devAddrGyr, BMI055_GYR_RANGE, BMI055_GYR_RANGE_BIT, BMI055_GYR_RANGE LENGTH,
130
       buffer);
     return buffer[0];
131
132 }
134 void BMI055::getAcceleration(uint8_t* axLB, uint8_t* axHB, uint8_t* ayLB, uint8_t* ayHB, uint8_t*
        azLB, uint8 t* azHB) {
     I2Cdev::readBytes(devAddrAcc, BMI055 ACC ACCD X LSB, 6, buffer);
     *axLB=(uint8_t)buffer[0];
136
     *axHB=(uint8_t)buffer[1];
137
     *ayLB=(uint8_t)buffer[2];
139
     *ayHB=(uint8_t)buffer[3];
140
     *azLB=(uint8_t)buffer[4];
142
     *azHB=(uint8_t)buffer[5];
145 }
147 // // TODO: mask out unused bits? signed integer behaves strange when bitshifted: [1111 1111 1111
        0001] >>4 = [1111 1111 1111 1111]
149 // int16 t BMI055::getAccelerationX() {
       I2Cdev::readBytes(devAddrAcc, BMI055 ACC ACCD X LSB, 2, buffer);
        return ((((int16_t)buffer[1]) << 8) | (int16_t)buffer[0] >> 4);
151 //
152 // }
153 //
154 // int16 t BMI055::getAccelerationY() {
        I2Cdev::readBytes(devAddrAcc, BMI055_ACC_ACCD_Y_LSB, 2, buffer);
155 //
156 //
        return ((((int16_t)buffer[1]) << 8) | (int16_t)buffer[0] >> 4);
157 // }
158 //
159 // int16_t BMI055::getAccelerationZ() {
      I2Cdev::readBytes(devAddrAcc, BMI055_ACC_ACCD_Z_LSB, 2, buffer);
160 //
161 //
        return ((((int16_t)buffer[1]) << 8) | (int16_t)buffer[0] >> 4);
162 // }
164 void BMI055::getTurnRate(uint8_t* gxLB, uint8_t* gxHB, uint8_t* gyLB, uint8_t* gyHB, uint8_t* gzLB,
       uint8_t* gzHB) {
     I2Cdev::readBytes(devAddrGyr, BMI055_GYR_RATE_X_LSB, 6, buffer);
     *gxLB=(uint8_t)buffer[0];
166
     *gxHB=(uint8_t)buffer[1];
167
     *gyLB=(uint8 t)buffer[2];
169
     *gyHB=(int8_t)buffer[3];
170
     *gzLB=(uint8_t)buffer[4];
172
173
     *gzHB=(uint8_t)buffer[5];
174 }
176 // int16_t BMI055::getTurnRateX() {
177 // I2Cdev::readBytes(devAddrGyr, BMI055 GYR_RATE_X_LSB, 2, buffer);
```

```
178 // return ((((int16 t)buffer[1]) << 8) | buffer[0]);</pre>
179 // }
180 //
181 // int16_t BMI055::getTurnRateY() {
182 //
       I2Cdev::readBytes(devAddrGyr, BMI055_GYR_RATE_Y_LSB, 2, buffer);
183 //
        return ((((int16_t)buffer[1]) << 8) | buffer[0]);
184 // }
185 //
186 // int16_t BMI055::getTurnRateZ() {
       I2Cdev::readBytes(devAddrGyr, BMI055_GYR_RATE_Z_LSB, 2, buffer);
return ((((int16_t)buffer[1]) << 8) | buffer[0]);</pre>
187 //
189 // }
4.1.2 BMI055.h
 1 // BMI055 I2C Class header
 2 // 2013/11/05 by Bernhardt Schaefer, boen82@gmail.com
 3 // Datasheet: http://www.bosch-sensortec.com/en/homepage/products 3/6 axis sensors 2/
        inertial_measurement_unit_1/bmi055_1/bmi055
 4 // http://ae-bst.resource.bosch.com/media/products/dokumente/bmi055/BST-BMI055-DS000-06.pdf
 s // Updates should (hopefully) always be available at https://github.com/jrowberg/i2cdevlib
 6 //
 7 // Changelog:
           2013/11/05 - initial release
 8 //
 11 I2Cdev device library code is placed under the MIT license
 12 Copyright (c) 2011 Jeff Rowberg
14 Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
15 of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
16 in the Software without restriction, including without limitation the rights
 17 to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
18 copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
19 furnished to do so, subject to the following conditions:
21 The above copyright notice and this permission notice shall be included in
22 all copies or substantial portions of the Software.
24 THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
25 IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
26 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
27 AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER 28 LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
29 OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
30 THE SOFTWARE.
31 =
32 */
34 #ifndef _BMI055_H_
35 #define _BMI055_H_
37 #include "I2Cdev.h"
39 #define BMI055 ACC ADDRESS
                                                            // default I2C address acc
40 #define BMI055_GYR_ADDRESS
                                             0x68
                                                      // default I2C address gyro
 42 #define BMI055 ACC ADDRESS alt
                                                               // alternative I2C address acc
                                                               // alternative I2C address gyro
43 #define BMI055_GYR_ADDRESS_alt
                                                      0x69
45 #define BMI055 ACC BGW CHIPID
                                                    0x00 // Fixed value B11111010 or 0xFA
47 #define BMI055_ACC_ACCD_X_LSB
                                           0x02
48 #define BMI055 ACC ACCD X MSB
                                         0x03
 49 #define BMI055_ACC_ACCD_Y_LSB
                                           0x04
50 #define BMI055_ACC_ACCD_Y_MSB
51 #define BMI055_ACC_ACCD_Z_LSB
                                         0x05
                                           0x06
52 #define BMI055_ACC_ACCD_Z_MSB
                                         0x07
53 #define BMI055_ACC_ACCD_TEMP
54 #define BMI055_ACC_INT_STATUS_0
                                         0x08
                                           0x09
55 #define BMI055_ACC_INT_STATUS_1
                                           0x0A
56 #define BMI055_ACC_INT_STAUTS_2
                                           0x0B
57 #define BMI055_ACC_INT_STATUS_3
                                           0x0C
```

```
59 #define BMI055 ACC FOFO STATUS
                                              0x0E
60 #define BMI055_ACC_PMU_RANGE
                                            0x0F
61 #define BMI055_ACC_PMU_BW
                                       0x10
62 #define BMI055_ACC_PMU_LPW
                                         0x11
63 #define BMI055_ACC_PMU_LOW_POWER 0x12
64 #define BMI055_ACC_ACCD_HBW 0x13
65 #define BMI055 ACC BGW SOFTRESET
67 #define BMI055_ACC_INT_EN_0
                                          0x16
68 #define BMI055_ACC_INT_EN_1
69 #define BMI055_ACC_INT_EN_2
                                          0x17
                                          0x18
70 #define BMI055_ACC_INT_MAP_0
                                            0x19
71 #define BMI055_ACC_INT_MAP_1
72 #define BMI055_ACC_INT_MAP_2
                                            0x1A
                                            0x1B
73 #define BMI055 ACC INT SRC
74 #define BMI055_ACC_INT_OUT_CTRL
                                               0x20
75 #define BMI055_ACC_INT_RST_LATCH
                                               0x21
76 #define BMI055_ACC_INT_0
                                       0x22
77 #define BMI055_ACC_INT_1
                                       0x23
78 #define BMI055_ACC_INT_2
79 #define BMI055_ACC_INT_3
                                       0x24
                                       0x25
80 #define BMI055_ACC_INT_4
                                       0x26
81 #define BMI055_ACC_INT_5
82 #define BMI055_ACC_INT_6
                                       0x27
                                       0x28
83 #define BMI055_ACC_INT_7
                                       0x29
84 #define BMI055_ACC_INT_8
85 #define BMI055_ACC_INT_9
                                       0x2A
                                       0x2B
86 #define BMI055_ACC_INT_A
                                       0x2C
87 #define BMI055_ACC_INT_B
88 #define BMI055_ACC_INT_C
                                       0x2D
                                       0x2E
89 #define BMI055_ACC_INT_D
90 #define BMI055_ACC_FIFO_CONFIG_0
                                               0x30
91 #define BMI055_ACC_PMU_SELF_TEST
                                               0x32
92 #define BMI055_ACC_TRIM_NVM_CTRL
                                               0x33
93 #define BMI055_ACC_BGW_SPI3_WDT
94 #define BMI055_ACC_OFC_CTRL
95 #define BMI055_ACC_OFC_SETTING
                                               0x34
                                               0x37
96 #define BMI055_ACC_OFC_OFFSET_X
                                               0x38
97 #define BMI055_ACC_OFC_OFFSET_Y
98 #define BMI055_ACC_OFC_OFFSET_Z
                                               0x39
                                               0x3A
99 #define BMI055_ACC_TRIM_GP0
                                          0x3B
100 #define BMI055_ACC_TRIM_GP1
101 #define BMI055_ACC_FIFO_CONFIG_1
                                          0x3C
                                              0x3E
102 #define BMI055_ACC_FIFO_DATA
                                            0x3F
104 #define BMI055 ACC RANGE BIT
105 #define BMI055_ACC_RANGE_LENGTH
106 #define BMI055_ACC_BW_BIT
107 #define BMI055_ACC_BW_LENGTH
                                            5
                                          3 // B0011
5 // B0101
8 // B1000
109 #define BMI055_ACC_RANGE_2G
110 #define BMI055 ACC RANGE 4G
111 #define BMI055 ACC RANGE 8G
                                            12 // B1100
112 #define BMI055_ACC_RANGE_16G
114 #define BMI055 ACC BW BIT
115 #define BMI055 ACC BW LENGTH
                                                             5
117 #define BMI055 ACC BW 7
                                                             8
                                                                                 // 01000b'7.81 Hz
118 #define BMI055_ACC_BW_15
                                                                                 //'01001b 15.63 Hz
#define BMI055_ACC_BW_31
#define BMI055_ACC_BW_62
                                                                                 // 01010b 31.25 Hz
                                                             10
                                                                                 //'01011b 62.5 Hz
                                                             11
121 #define BMI055_ACC_BW_125
                                                                                //'01100b 125 Hz
                                                                                 //'01101b 250 Hz
122 #define BMI055_ACC_BW_250
                                                             13
                                                                                 //'01110b 500 Hz
123 #define BMI055_ACC_BW_500
                                                             14
124 #define BMI055 ACC BW 1000
                                                                                 //'01111b'1000 Hz
                                                             15
127 #define BMI055 ACC DATA HIGH BW BIT
128 #define BMI055_ACC_DATA_HIGH_BW_LENGTH
129 #define BMI055_ACC_DATA_HIGH_BW
131 // GYRO REGISTER
```

```
133 #define BMI055 GYR CHIP ID
                                        0x00 // fixed value 0x0F
134 #define BMI055_GYR_RATE_X_LSB
                                          0x02
135 #define BMI055_GYR_RATE_X_MSB
                                          0x03
136 #define BMI055_GYR_RATE_Y_LSB
                                          0x04
137 #define BMI055_GYR_RATE_Y_MSB
                                          0x05
138 #define BMI055_GYR_RATE_Z_LSB
                                          0x06
139 #define BMI055 GYR RATE Z MSB
                                          0x07
141 #define BMI055_GYR_INT_STATUS_0
                                            0x09
142 #define BMI055_GYR_INT_STATUS_1
143 #define BMI055_GYR_INT_STAUTS_2
                                            0x0A
                                            0x0B
144 #define BMI055_GYR_INT_STATUS_3
                                            0x0C
146 #define BMI055_GYR_FIFO_STATUS
                                            0x0E
147 #define BMI055 GYR RANGE 0x0F
148 #define BMI055_GYR_BW
                                   0x10
149 #define BMI055_GYR_LPM1
                                                          0x11
150 #define BMI055 GYR LPM2
                                                          0x12
151 #define BMI055_GYR_RATE_HBW
                                                          0x13
152 #define BMI055_GYR_BGW_SOFTRESET
153 #define BMI055_GYR_INT_EN_0
                                                          0x14
                                                          0x15
154 #define BMI055_GYR_INT_EN_1
                                                          0x16
155 #define BMI055_GYR_INT_MAP_0
156 #define BMI055_GYR_INT_MAP_1
                                                          0x17
                                                          0x18
157 #define BMI055_GYR_INT_MAP_2
                                                          0x19
158 #define BMI055_GYR_INT_DATA_SOURCE
159 #define BMI055_GYR_MOT_THRES_DATA_SOURCE
                                                          0x1A
                                                          0x1B
160 #define BMI055_GYR_MOT_INT_EN
                                                          0x1C
162 #define BMI055 GYR FIFO WM EN
                                                          0x1E
164 #define BMI055_GYR_INT_RST_LATCH
                                                          0x21
165 #define BMI055_GYR_HIGH_TH_X
                                                          0x22
166 #define BMI055_GYR_HIGH_DUR_X
                                                          0x23
^{167} #define BMI055_GYR_HIGH_TH_Y
                                                          0x24
168 #define BMI055_GYR_HIGH_DUR_Y
                                                          0x25
169 #define BMI055 GYR HIGH TH Z
                                                          0x26
170 #define BMI055 GYR HIGH DUR Z
                                                          0x27
172 #define BMI055_GYR_SOC
                                                          0x31
173 #define BMI055_GYR_A_FOC
                                                          0x32
174 #define BMI055_GYR_TRIM_NVM_CTRL
175 #define BMI055_GYR_BGW_SPI3_WDT
                                                          0x33
                                                          0x34
177 #define BMI055 GYR OFC1
                                                          0x36
178 #define BMI055_GYR_OFC2
                                                          0x37
179 #define BMI055_GYR_OFC3
                                                          0x38
180 #define BMI055_GYR_OFC4
                                                          0x39
181 #define BMI055_GYR_TRIM_GP0
                                                          0x3A
182 #define BMI055_GYR_TRIM_GP1
                                                          0x3B
183 #define BMI055_GYR_BIST
                                                          0x3C
184 #define BMI055_GYR_FIFO_CONFIG_0
                                                          0x3D
185 #define BMI055 GYR FIFO CONFIG 1
                                                          0x3E
186 #define BMI055_GYR_FIFO_DATA
                                                          0x3F
188 // GYR RANGE
190 #define BMI055 GYR RANGE BIT
191 #define BMI055_GYR_RANGE_LENGTH
193 #define BMI055_GYR_RANGE_2000
                                          0
                                              // B000
                                              // B001
194 #define BMI055_GYR_RANGE_1000
                                         1
195 #define BMI055_GYR_RANGE_500
                                          2 // B010
                                             // B011
// B100
196 #define BMI055_GYR_RANGE_250
                                          3
197 #define BMI055_GYR_RANGE_125
199 // GYR BW
200 #define BMI055_GYR_BW_BIT
201 #define BMI055_GYR_BW_LENGTH
                                                          4
203 #define BMI055_GYR_BW_32
                                                                            // 0111 20 100 Hz BW 32 Hz
                                                                            // â 0110 10 200 Hz BW 64 Hz
204 #define BMI055_GYR_BW_64
                                                          6
                                                                            // â 0101 20 100 Hz BW 12 Hz
// â 0100 10 200 Hz BW 23 Hz
205 #define BMI055_GYR_BW_12
                                                          5
206 #define BMI055_GYR_BW_23
```

```
207 #define BMI055 GYR BW 47
                                                                        // â 0 0 1 1 5 400 Hz BW 47 Hz
                                                                        // â 0010 2 1000 Hz BW 116 Hz
208 #define BMI055_GYR_BW_116
                                                       2
                                                                        // \hat{a} 0001 0 2000 Hz BW 230 Hz // \hat{a} 0000 0 2000 Hz Unfiltered
209 #define BMI055_GYR_BW_230
                                                       1
210 #define BMI055_GYR_BW_523
                                                       0
       (523Hz)
213 #define BMI055 GYR BW BIT
                                                       3
214 #define BMI055_GYR_BW_LENGTH
215 #define BMI055_GYR_BW_32HZ
                                                       7
                                                                        // B0111
216 #define BMI055_GYR_BW_64HZ
                                                       6
                                                                        // B0111
217 #define BMI055_GYR_BW_12HZ
                                                                        // B0110
_{218} #define BMI055_GYR_BW_23HZ
                                                       4
                                                                        // B0101
219 #define BMI055_GYR_BW_47HZ
                                                       3
                                                                        // B0011
220 #define BMI055 GYR BW 116HZ
                                                                        // B0010
                                                                        // B0001
221 #define BMI055_GYR_BW_230HZ
                                                       1
222 #define BMI055_GYR_BW_523HZ
                                                       0
                                                                        // B0000
224 // TODO
226 // class
228 class BMI055 {
229 public:
     BMI055();
     BMI055(uint8_t addressAcc, uint8_t addressGyro);
231
     void initialize();
     bool testConnection();
234
     // CHIP_ID register
236
     uint8_t getDeviceIDAcc();
237
     uint8_t getDeviceIDGyr();
238
     // AXIS registers
240
241
     void getAcceleration(uint8_t* ,uint8_t* , uint8_t* ,uint8_t* ,uint8_t* ,uint8_t* );
     int16_t getAccelerationX();
242
     int16_t getAccelerationY();
     int16_t getAccelerationZ();
244
     void getTurnRate(uint8_t* ,uint8_t* , uint8_t* , uint8_t* , uint8_t* , uint8_t* );
     int16_t getTurnRateX();
247
     int16_t getTurnRateY();
248
     int16_t getTurnRateZ();
     // Range & Bandwidth Registers
     uint8_t getRangeAcc();
252
     void setRangeAcc(uint8_t range);
253
254
     uint8_t getBandwidthAcc();
     void setBandwidthAcc(uint8 t bandwidth);
255
256
     uint8_t getRangeGyr();
     void setRangeGyr(uint8_t range);
     uint8 t getBandwidthGyr();
258
     void setBandwidthGyr(uint8_t bandwidth);
261 private:
    uint8_t devAddrAcc;
     uint8_t devAddrGyr;
263
264
    uint8_t buffer[6];
265 };
267 #endif /* _BMI055_H_ */
```

4.1.3 I2Cdev

https://github.com/jrowberg/i2cdevlib/blob/master/Arduino/I2Cdev/I2Cdev.h

4.1.4 MAX17048

https://github.com/libpropeller/libpropeller/blob/master/libpropeller/max17048/max17048.h

Datenblätter

- [1] Bosch Sensortec shuttle-board BMI055 is a PCB with a BMI055 Inertial Measurement Unit (IMU) mounted on it.
- [2] ESP-12F WiFi Module.