Inteligentne systemy robotyczne Projekt Zima 2017/2018

Arkadiusz Piórkowski 30 grudnia 2017

Zadanie

Zadanie wybierania czerwonych sześcianów

Należy zaprojektować system sterowania manipulatorem o sześciu stopniach swobody wyposażonym w chwytak dwupalczasty z otwarciem sterowanym w sposób ciągły. Zadaniem robota jest wrzucanie czerwonych sześcianów poruszających się na taśmociągu do pojemnika. Nad taśmociągiem umieszczona jest typowa kamera RGB wchodząca w skład systemu. Na taśmociągu poruszają się sześciany o różnych rozmiarach i kolorach. Szybkość ruchu taśmociągu nie jest stała - taśmociąg nie jest sterowany przez projektowany system. Jego prędkość mieści się w zakresie $0.05\,-\,0.1~\mathrm{m/s}$.

Stosując formalizm przedstawiony na wykładzie należy:

- Określić strukturę systemu w kategoriach agentów,
- Dla każdego agenta należy zdefiniować podsystem sterowania, efektory i receptory wirutualne,
- Dla tych podsystemów określić:
 - Automat skończony sterujący ich praca,
 - Zachowania,
 - Warunki początkowe i końcowe zachowań,
 - Funkcje przejścia (w postaci matematycznej i DFD),
 - Zawartość pamięci wewnętrznej oraz buforów wejściowych i wyjściowych,
 - Krok dyskretyzacji czasu dla każdego podsystemu.

Spis treści

1	Zało	ożenia		3
2	Struktura systemu			
	2.1	Podsystem sterowania		5
		2.1.1	Zawartość pamięci wewnętrznej oraz buforów wejściowych i wyjściowych	5
		2.1.2	Automat skończony, zachowania, warunki początkowe i końcowe	6
		2.1.3	Funkcje przejścia	7
2.2 V		Wirtua	rtualny efektor	
		2.2.1	Zawartość pamięci wewnętrznej oraz buforów wejściowych i wyjściowych	11
		2.2.2	Automat skończony, zachowania, warunki początkowe i końcowe	11
		2.2.3	Funkcje przejścia	12
	2.3	Wirtua	alny receptor	14
		2.3.1	Zawartość pamięci wewnętrznej oraz buforów wejściowych i wyjściowych	15
		2.3.2	Automat skończony, zachowania, warunki początkowe i końcowe	15
		2.3.3	Funkcje przejścia	16
	2.4	Kroki	dyskretyzacji	16


1 Założenia

Podczas projektowania systemu sterowania przyjęto następujące założenia

- W obszarze widzianym przez kamerę możne znajdować się maksymalnie jeden sześcian,
- Obszar taśmociągu widziany przez kamerę jest osiągalny przez manipulator,
- Manipulator (efektor) nie powoduje zasłonięcia sześcianu podczas jego pobierania,
- Pozycja pojemnika, kamery, taśmociągu oraz podstawy manipulatora są znane (położenie układów współrzędnych związanych z elementami systemu),
- Chwytak pod wpływem zamknięcia (z określonym marginesem) nie generuje niszczącej siły względem elementu pobieranego,
- Otwarcie chwytaka sterowanego w sposób ciągły jest podawane w jednostkach długości, które są tłumaczone na odpowiednią wartość sterującą przez regulatory rzeczywistego efektora,
- Maksymalna prędkość końcówki manipulatora wynosi 1 m/s.

2 Struktura systemu

Projektowany system składa się z pojedynczego agenta $\hat{a} = \{a_1\}$. Na rysunku 1 przedstawiono przyjętą strukturę systemu.




Rysunek 1: Struktura systemu sterowania

Upostaciowiony agent a_1 składa się z następujących podsystemów:

• Wirtualny receptor $\mathbf{r}_{1,1}$ - interfejs między układem sterowania, a rzeczywistym efektorem (E_1) będącym manipulatorem o sześciu stopniach swobody wyposażonym w chwytak dwupalczasty z otwarciem sterowanym w sposób ciągły. Wirtualny efektor upraszcza polecenia oraz informację przepływające między manipulatorem a podsystemem sterowania.

- Wirtualny efektor $e_{1,1}$ interfejs między układem sterowania, a **rzeczywistym receptorem** (R_1) będącym typową kamerą RGB umieszczoną nad taśmociągiem. Wirtualny receptor jest odpowiedzialny za agregacje informacji przyłąnących z kamery(rzeczywisty receptor) i przesłanie ich do posystemu sterowania w celu wyznaczenia kolejnych kroków algorytmu.
- \bullet **Podsystem sterowania** c_1 odpowiedzialny komunikację z efektorem oraz czujnikiem i podejmujący decyzję o kolejnych krokach algorytmu.

2.1 Podsystem sterowania




Rysunek 2: Podsystem sterowania

2.1.1 Zawartość pamięci wewnętrznej oraz buforów wejściowych i wyjściowych

- 1. Pamięć wewnętrzna podsystemu sterowania:
 - ${}^{c}c_{1}$ [${}^{0}_{P}T, {}^{0}_{C}T, {}^{E}_{G}T_{d}, {}^{E}_{A}T_{d}, k, w_{max}, w_{p}, n_{d}, STATUS$] pozycja pojemnika względem układu globalnego, pozycja kamery względem układu globalnego, pożądana pozycja obiektu względem końcówki (chwytaka), pożądana pozycja pojemnika względem końcówki (chwytaka), margines zamknięcia chwytaka, maksymalne rozwarcie chwytaka, poprzednie rozwarcie chwytaka, pożądana liczba kroków efektora równa ilorazowi kroku dyskretyzacji czasu podsystemu sterowania i kroku dyskretyzacji czasu wirtualnego efektora, status podsystemu przyjmuje wartości "FREE" (pobieranie obiektu lub bezczynność) lub "BUSY" (odkładanie pobranego obiektu do pojemnika).
- 2. Bufor z wirtualnego receptora:
 - ${}^r_x c_{1,1} \, [{}^C_G T_c, w]$ aktualna pozycja rozpoznawanego obiektu(czerwonego sześcianu) względem kamery, szerokość obiektu.
- 3. Bufor z wirtualnego efektora:
 - ${}^e_{x}c_{1,1}$ $[{}^0_{E}T_{c}]$ aktualna kartezjańska pozycja bezwzględna.
- 4. Bufor do wirtualnego efektora:
 - ${}_{y}^{e}c_{1,1}$ [${}^{E}T_{d',c}, n_d, w_e$] względna kartezjańska pozycja pożądana oraz liczba kroków, w których efektor ma ją osiągnąć, rozwarcie chwytaka.

2.1.2 Automat skończony, zachowania, warunki początkowe i końcowe



Rysunek 3: Automat skończony zachowań podsystemu sterowania

Podsystem sterowania ma określone trzy zachowania: "Bezczynny", "Pobierz" oraz "Odłóż".

• Warunki początkowe i końcowe dla zachowania "Bezczynny":

$${}^{c}_{+}B_{1,0}({}^{c}f'_{1,0},{}^{c}f^{\tau}_{1,0})$$
$${}^{c}f^{\sigma}_{1,0}\triangleq(\neg\mathrm{new}({}^{r}_{x}c_{1,1})\wedge\mathrm{STATUS}==\mathrm{FREE})=(\neg\mathrm{new}({}^{C}_{G}T_{c},w)\wedge\mathrm{STATUS}==\mathrm{FREE})$$
$${}^{c}f^{\tau}_{1,0}\triangleq\mathrm{True}$$

Generator następnego stanu wirtualnego efektora:

$$_{y}c_{1,1}^{i+1} = ^{c}f_{1,0}(_{x}c_{1,1}^{i})$$

• Warunki początkowe i końcowe dla zachowania "Pobierz":

$${}^{c}_{+}B_{1,1}({}^{c}f_{1,1}',{}^{c}f_{1,1}^{\tau})$$

$${}^{c}f_{1,1}^{\sigma} \triangleq (\text{new}({}^{r}_{x}c_{1,1}) \land \text{STATUS} == \text{FREE}) = (\text{new}({}^{C}_{G}T_{c}, w) \land \text{STATUS} == \text{FREE})$$

$${}^{c}f_{1,1}^{\tau} \triangleq (\text{STATUS} == \text{BUSY})$$

Generator następnego stanu wirtualnego efektora:

$$_{y}c_{1,1}^{i+1} = ^{c}f_{1,1}'(_{x}c_{1,1}^{i})$$

• Warunki początkowe i końcowe dla zachowania "Odtóż':

$${}^{c}_{+}B_{1,2}({}^{c}f'_{1,2}, {}^{e}f^{\tau}_{1,2})$$

$${}^{c}f^{\sigma}_{1,2} \triangleq (\text{STATUS} == \text{BUSY}) = {}^{c}f^{\tau}_{1,1}$$

$${}^{c}f^{\tau}_{1,2} \triangleq (\text{STATUS} == \text{FREE})$$


Generator następnego stanu wirtualnego efektora:

$$_{y}c_{1,1}^{i+1} = ^{c}f_{1,2}'(_{x}c_{1,1}^{i})$$

2.1.3 Funkcje przejścia

- Funkcje przejścia dla zachowania "Bezczynny":
 - Funkcja przejścia między podsystemem sterowania a efektorem wirtualnym (brak zmiany położenia efektora wczytanie danych z pamięci wewnętrznej):

$${}_{y}^{e}c_{1,1}^{i+1} \triangleq {}^{c,e} f'_{1,0}({}^{c}c_{1}^{i}) = \begin{cases} {}^{E}T_{d',c} = 0 \\ n_{d} = n_{d} \\ w_{e} = w_{p} \end{cases}$$




Rysunek 4: Funkcja przejścia podsystemu sterowania $^{c,e}f_{1,0}$

 Funkcja przejścia między podsystemem sterowania a pamięcią wewnętrzną (zawartość pamięci nie zmienia się):

$${}^{c}c_{1}^{i+1} \triangleq {}^{c,c} f'_{1,0}({}^{c}c_{1}^{i}) = {}^{c}c_{1}^{i}$$

- Funkcje przejścia dla zachowania "Pobierz":
 - Funkcja przejścia między podsystemem sterowania a efektorem wirtualnym:


$${}^{e}_{y}c_{1,1}^{i+1} = {}^{c,e} \ f_{1,1}'({}^{c}c_{1}^{i}, {}^{e}_{x} \ c_{1,1}^{i}, {}^{r}_{x} \ c_{1,1}^{i}) = {}^{c,e} \ f_{1,1}'(n_{d}, w_{max}, k, {}^{E}_{G} T_{d}, {}^{0}_{C} T, {}^{0}_{E} T_{c}, {}^{C}_{G} T_{c}, w) = [{}^{E}T_{d',c}, n_{d}, w_{e}]$$



Rysunek 5: Funkcja przejścia podsystemu sterowania $^{c,e}f_{1,1}$

- Funkcja przejścia między podsystemem sterowania a pamięcią wewnętrzną:

$$^{c}c_{1}^{i+1} = ^{c,c}f_{1,1}^{\prime}(^{c}c_{1}^{i},_{x}^{e}c_{1,1}^{i},_{x}^{r}c_{1,1}^{i}) = ^{c,c}f_{1,1}^{\prime}(w_{max},k,_{G}^{E}T_{d},_{C}^{0}T,_{E}^{0}T_{c},_{G}^{C}T_{c},w) = [STATUS,w_{p}]$$



Rysunek 6: Funkcja przejścia podsystemu sterowania $^{c,c}f_{1,1}$

- Opis bloków:
 - * Przeliczenie pozycji obiektu do układu efektora:

$$_{G}^{E}T_{c} = _{E}^{0} T_{c}^{-1} _{C}^{0} T_{G}^{C} T_{c}$$

* Obliczenie uchybu:

$$^ET_{d,c} = ^E_G T_c \ ^E_G T_d^{-1}$$

* Obliczenie ruchu efektora:

$$^ET_{d',c} = R(^ET_{d,c})$$

* Obliczenie rozwarcia chwytaka (w momencie osiągniecia przez końcówke pożądanej pozycji wględem obiektu chwytak zamyka się na szerokość równą szerokości sześcianu pomniejszoną o pewien margines, w przeciwnym przypadku chwytak jest rozwarty na maksymalną szerokość):

IF
$${}^ET_{d',c} == 0$$
 THEN

 $w_e = w - k;$

ELSE

 $w_e = w_{max};$

ENDIF

* Wyznaczenie statusu (w momencie osiągniecia przez końcówke pożądanej pozycji względem obiektu status podsystemu sterownia zmienia się na BUSY, zaś w przeciwnym przypadku pozostaje FREE):

IF
$${}^{E}T_{d',c} == 0$$
 THEN $STATUS = BUSY;$


ELSE

STATUS = FREE;

ENDIF

- Funkcje przejścia dla zachowania "Odłóż":
 - Funkcja przejścia między podsystemem sterowania a efektorem wirtualnym:


$${}^{e}_{y}c^{i+1}_{1,1} = {}^{c,e} \ f'_{1,2}({}^{c}c^{i}_{1,x} \, {}^{e}c^{i}_{1,1}) = {}^{c,e} \ f'_{1,2}(n_d, w_{max}, w_{p,P} \, T_{d,P} \, T_{c}) = [{}^{E}T_{d',c}, n_d, w_e]$$



Rysunek 7: Funkcja przejścia podsystemu sterowania $^{c,e}f_{1,2}$

- Funkcja przejścia między podsystemem sterowania a pamięcią wewnętrzną:

$$^{c}c_{1}^{i+1} = ^{c,c}f_{1,2}^{\prime}(^{c}c_{1}^{i},_{x}^{e}c_{1,1}^{i}) = ^{c,c}f_{1,2}^{\prime}(w_{max},w_{p},_{P}^{E}T_{d},_{P}^{0}T,_{E}^{0}T_{c}) = [STATUS,w_{p}]$$



Rysunek 8: Funkcja przejścia podsystemu sterowania $^{c,c}f_{1,2}$

- Opis bloków:
 - * Przeliczenie pozycji pojemnika do układu efektora:

$$_{P}^{E}T_{c}=_{E}^{0}T_{c}^{-1}\ _{P}^{0}T$$

* Obliczenie uchybu:

$$^{E}T_{d,c} = ^{E}_{P} T_{c} \ ^{E}_{P} T_{d}^{-1}$$

Obliczenie ruchu efektora:

$$^{E}T_{d',c} = R(^{E}T_{d,c})$$

* Obliczenie rozwarcia chwytaka (w momencie osiągnięcia przez końcówkę pożądanej pozycji względem pojemnika chwytak rozwiera się szerokość maksymalną, zaś w przeciwnym przypadku chwytak pozostaje zwarty na taką samą szerokość co w poprzednim kroku):

IF
$${}^ET_{d',c} == 0$$
 THEN $w_e = w_{max}$;
ELSE $w_e = w_p$;
ENDIF

* Wyznaczenie statusu (w momencie osiągnięcia przez końcówkę pożądanej pozycji względem pojemnika status podsystemu sterownia zmienia się na FREE, zaś w przeciwnym przypadku pozostaje BUSY):

```
IF {}^{E}T_{d',c} == 0 THEN


STATUS = FREE;

ELSE

STATUS = BUSY;

ENDIF
```

2.2 Wirtualny efektor




Rysunek 9: Wirtualny efektor

2.2.1 Zawartość pamięci wewnętrznej oraz buforów wejściowych i wyjściowych

- 1. Pamięć wewnętrzna wirtualnego efektora:
 - $^{e}e_{1,1}$ $[\Theta_{p}, w_{p}]$ poprzednie położenie stawów (wykorzystywane przy rozwiązywaniu odwrotnego zadania kinemtyki), poprzednie rozwarcie chwytaka.
- 2. Bufor wejściowy od podsystemu sterowania:
 - $_x^c e_{1,1} \ [^E T_{d',c}, n_d, w_e]$ względna kartezjańska pozycja pożądana oraz liczba kroków zachowania, rozwarcie chwytaka.
- 3. Bufor wyjściowy do podsystemu sterowania:
 - ${}^{c}_{u}e_{1,1}$ $[{}^{0}_{E}T_{c}]$ aktualna kartezjańska pozycja bezwzględna.
- 4. Bufory wejściowy od rzeczywistego efektora:
 - ${}^{E}_{x}e_{1,1}$ $[m_c]$ aktualne położenie wałów silników.
- 5. Bufory wyjściowy do rzeczywistego efektora:
 - $_{y}^{E}e_{1,1}$ $[m_{d'},w_{e}]$ pożądany przyrost położenia wałów silników, rozwarcie chwytaka.

2.2.2 Automat skończony, zachowania, warunki początkowe i końcowe



Rysunek 10: Automat skończony zachowań wirtualnego efektora

Wirtualny efektor ma określone dwa zachowania: "Bezczynny" oraz "Ruch".

• Warunki początkowe i końcowe dla zachowania "Bezczynny":

$${}^{e}_{+}B_{1,0}({}^{e}f'_{1,0}, {}^{e}f^{\tau}_{1,0})$$

$${}^{e}f^{\tau}_{1,0} \triangleq \text{True}$$

$${}^{e}f^{\sigma}_{1,0} \triangleq \neg \text{new}([{}^{E}T_{d',c}, n_{d}, w_{e}]) = \neg \text{new}([{}^{c}_{x}e_{1,1}])$$

Generator następnego stanu wirtualnego efektora:

$$_{y}e_{1,1}^{i+1} = ^{e} f_{1,0}'(_{x}e_{1,1}^{i})$$

• Warunki początkowe i końcowe dla zachowania "Ruch":

$${}_{+}^{e}B_{1,1}({}^{e}f_{1,1}',{}^{e}f_{1,1}^{\tau})$$

 $^ef_{1,1}^{\tau}\triangleq$ osiągnięto założoną liczbę kroków n_d

$${}^{e}f_{1,1}^{\sigma} \triangleq \text{new}([{}^{E}T_{d',c}, n_d, w_e]) = \text{new}([{}^{c}_x e_{1,1}]) = \neg {}^{e}f_{1,0}^{\sigma}$$

Generator następnego stanu wirtualnego efektora:


$$_{y}e_{1,1}^{i+1} = ^{e} f'_{1,1}(_{x}e_{1,1}^{i})$$

Wielkość n_d określa liczbę kroków zachowania, która jest równa ilorazowi kroku dyskretyzacji podsystemu sterowania i kroku dyskretyzacji wirtualnego efektora. W jego wyniku, każda funkcja przejścia jest wykonywana n_d razy w wyniku czego za każdym razem uaktualniane są bufory do kontaktu z rzeczywistym manipulatorem i pamięć wewnętrzna. Co n_d kroków uaktualniane są bufory do kontaktu z podsystemem sterowania.

2.2.3 Funkcje przejścia

- Funkcje przejścia dla zachowania "Ruch":
 - Funkcja przejścia między efektorem wirtualnym a efektorem rzeczywistym:


$$_{y}^{E}e_{1,1}^{i+1}=^{e,E}f_{1,1}^{\prime}(_{x}^{c}e_{1,1}^{i},_{x}^{e}e_{1,1}^{i},_{x}^{E}e_{1,1}^{i})=^{e,E}f_{1,1}^{\prime}(w_{e},_{x}^{E}T_{d^{\prime},c},\Theta_{p},m_{c})=[m_{d^{\prime}},w_{e}]$$



Rysunek 11: Funkcja przejścia wirtualnego efektora $^{e,E}f_{1,1}$

- Funkcja przejścia między efektorem wirtualnym a podsystemem sterowania:


$$_{y}^{c}e_{1,1}^{i+1} = _{c}^{e,c} f_{1,1}'(_{x}^{E}e_{1,1}^{i}) = _{c}^{e,c} f_{1,1}'(m_{c}) = _{E}^{0} T_{c}$$



Rysunek 12: Funkcja przejścia wirtualnego efektora $^{e,c}f_{1,1}$

 Funkcja przejścia między efektorem wirtualnym a pamięcią wewnętrzną(zapis do pamięci aktualnego położenia stawów i rozwarcia chwytaka):

$$e^{i+1} = e^{i} f'_{1,1}(c^i_r e^i_{1,1}, E^i_{1,1}) = e^{i} f'_{1,1}(w_e, m_c) = [\Theta_c, w_e]$$




Rysunek 13: Funkcja przejścia wirtualnego efektora $^{e,e}f_{1,1}$

- Funkcje przejścia dla zachowania "Bezczynny":
 - Funkcja przejścia między efektorem wirtualnym a efektorem rzeczywistym (efektor rzeczywisty nie wykonuje ruchu, rozwarcie chwytaka pozostaje bez zmian-wczytanie z pamięci wewnętrznej):

$${}^{e,E}f'_{1,0} \triangleq_{y}^{E} e_{1,1}^{i+1} = \begin{cases} m_{d'} = 0\\ w_e = w_p \end{cases}$$

- Funkcja przejścia między efektorem wirtualnym a podsystemem sterowania:

$${}^{c}_{y}e^{i+1}_{1,1} = {}^{e,c} f'_{1,0}({}^{e}e^{i}_{1,1}) = {}^{e,c} f'_{1,0}(\Theta_{p}) = {}^{0}_{E} T_{c}$$




Rysunek 14: Funkcja przejścia wirtualnego efektora $^{e,c}f_{1,0}$

 Funkcja przejścia między efektorem wirtualnym a pamięcią wewnętrzną (nie występuje zapis nowych danych do bufora pamięci wewnętrznej efektora wirtualnego):

$$^{e}e_{1,1}^{i+1}=^{e,e}f_{1,0}^{\prime}(^{e}e_{1,1}^{i})=^{e,e}f_{1,0}^{\prime}(\Theta_{p},w_{p})=^{e}e_{1,1}^{i}=[\Theta_{p},w_{p}]$$

2.3 Wirtualny receptor




Rysunek 15: Wirtualny receptor

2.3.1 Zawartość pamięci wewnętrznej oraz buforów wejściowych i wyjściowych

- 1. Bufor wejściowy od rzeczywistego receptora:
 - $_{x}^{R}r_{1,1,1}\ [^{C}I_{RGB}]$ obraz otrzymywany z kamery.
- 2. Bufor wyjściowy do podsystemu sterowania:
 - ${}^c_y r_{1,1} \, [{}^C_G T_c, w]$ aktualna pozycja rozpoznawanego obiektu
(czerwonego sześcianu) względem kamery, szerokość obiektu.

2.3.2 Automat skończony, zachowania, warunki początkowe i końcowe



Rysunek 16: Jednostanowy automat skończony zachowań wirtualnego receptora

Dla wirtualnego receptora określono jedno zachowanie - "Pomiar". Jedno zachowanie implikuje jednostanowy automat skończony. Założono, że jet to zachowanie nieskończone(bez wyzwalania), zatem warunek końcowy $^rf_{1,1}^{\tau}$ jest zawsze False, zaś początkowy $^rf_{1,1}^{\sigma}$ jest zawsze True.

Warunki początkowe i końcowe dla zachowania "Pomiar":

$$r_{+}^{T}B_{1,1}(rf'_{1,1}, rf^{\tau}_{1,1})$$
$$rf^{\tau}_{1,1} \triangleq \text{False}$$
$$rf^{\sigma}_{1,1} \triangleq \text{True}$$


Generator następnego stanu wirtualnego receptora:

$$_{y}r_{1,1}^{i+1} = ^{r} f_{1,1}'(_{x}r_{1,1}^{i})$$

2.3.3 Funkcje przejścia

Funkcja przejścia między receptorem wirtualnym a podsystemem sterowania:

$$_{y}^{c}r_{1,1}^{i+1} = _{x,c}^{r,c}f_{1,1}^{\prime}(_{x}^{R}r_{1,1,1}^{i}) = _{x,c}^{r,c}f_{1,1}^{\prime}(_{RGB}^{C}) = [_{G}^{C}T_{c}, w]$$



Rysunek 17: Funkcja przejścia wirtualnego receptora r,c $f_{1,1}$

Funkcja przejścia powoduje zagregowanie informacji otrzymywanych z rzeczywistego receptora. Obraz otrzymywany z kamery (bufor $_x^R r_{1,1,1}$) podlegla operacjom w wyniku czego otrzymuje się położenie obiektu względem kamery oraz jego szerokość.

2.4 Kroki dyskretyzacji

Typowe kamery RGB charkteryzują się szybkością wyświetlania obrazów na poziomie 25 fps, co daje jedną klatkę co 40 ms. Dla maskymalnej prędkości taśmociągu równej 0.1m/s przyjęcie takiego kroku dyskretyzacji wprowadza maksymalną zmianę położenia obiektu równą 4 mm, co jest wartością akceptowalną. Zatem dobrano krok dyskretyzacji czasu wirtualnego receptora równy 40 ms. Mniejsza wartość kroku dyskretyzacji nie przyniosłaby dodatkowej korzyści, gdyż kolejne klatki obrazu z kamery pojawiałyby się niezmiennie co 40 ms (zatem nie następowałoby dostarczane nowych informacji pomiędzy kolejnymi chwilami próbkowania). Wykorzystując powszechny protokół komunikacji EtherNet/IP o szybkości transmisji do 100Mbit/s opóźnienie transmisyjne, przy przesyłaniu klatek obrazu z kamery, można pominąć.

Dla wirtualnego efektora dobrano wartość kroku dyskretyzacji typowy dla sterowników robotów równy 1 ms. Uwzględniając maksymalną prędkość liniową końcówki manipulatora równą 1 m/s, można obliczyć maksymalną odległość o jaką przemieści się końcówka równą 1 mm. Jest to wartość, która pozwala na płynne oraz szybkie przemieszczanie końcówki manipulatora. Ze względu na niewielką ilość przesyłanych danych opóźnienia transmisyjne można pominąć.

Ze względu na znaczą dokładność manipulatorów oraz większą prędkość końcówki manipulatora względem prędkości taśmociągu przyjęto okres próbkowania podsystemu sterowania równy 10 ms. W związku z tym wirtualny efektor wykonuje dziesięć kroków podczas jednego kroku podsystemu sterownia. Zatem co 1 cm jest wprowadzana korekta ustawienia końcówki względem punktu docelowego. Wartość ta jest odpowienia biorąć pod uwagę maksymalną odległość jaką może przebyć obiekt na taśmociągu.