## 10.1 System przerwań

## 1. System przerwań

*Przerwanie* (ang. *interrupt*) to przejście, skok do wykonania specjalnego programu zwanego *programem obsługi przerwania*.

*System przerwań* (ang. *interrupt system*) umożliwia przerwanie wykonania bieżącego programu przez mikroprocesor i przejście do wykonania programu obsługi przerwania. System przerwań umożliwia mikroprocesorowi reagowanie na zdarzenia zachodzące w przypadkowych chwilach w samym mikroprocesorze lub w świecie zewnętrznym w stosunku do mikroprocesora.

Bezpośrednią przyczyną przerwania może być:

- pojawienie się sygnału zgłoszenia przerwania na wejściu przerywającym mikroprocesora oznaczonym z reguły symbolem INT; czasem mamy kilka takich wejść INT1, INT2, NMI (ang. *nonmaskable interrupt*); sygnał INT jest z reguły wystawiany przez współpracujące z mikroprocesorem układy we/wy;
- zajście pewnego zdarzenia wewnątrz mikroprocesora np.: próba dzielenia przez 0, wyjście podczas obliczeń poza zakres liczb reprezentowanych w systemie lub ogólniej wystąpienie błędu pewnego typu;
- wykonanie rozkazu "wykonaj przerwanie o numerze *n*"; rozkaz taki ma zwykle postać INT *n*, gdzie INT jest mnemonikiem, czyli symboliczną nazwą rozkazu, a *n* numerem przerwania.

**Uwaga:** Często przerwaniem nazywamy też samo pojawienie się sygnału 1 na wejściu INT mikroprocesora.


Przerwania dzielimy na *przerwania zewnętrzne* (spowodowane przez współpracujące układy we/wy) i *przerwania wewnętrzne* wywołane przez sam mikroprocesor. Inny podział to przerwania sprzętowe i programowe.

W mikroprocesorze istnieje przerzutnik włączający i wyłączający system przerwań. Przerzutnik ten z reguły jest wyłączany sygnałem RESET zerującym mikroprocesor. Może być ponadto włączany rozkazem EI (ang. *interrupt enable*) i wyłączany rozkazem DI (ang. *interrupt disable*). Przerzutnik ten należy zazwyczaj do rejestru znaczników i jest oznaczany symbolem IF (ang. *Interrupt Flag*).

Na początku (lub na końcu cyklu rozkazowego) mikroprocesor sprawdza, czy pojawiło się *zgłoszenie przerwania*. Jeśli się pojawiło i system przerwań jest włączony, to układ sterowania:

- wyłącza system przerwań
- zapamiętuje zawartość licznika rozkazów LR na stosie
- dokonuje podstawienia LR := adres (n), gdzie n jest numerem przerwania

Jest to przejście do wykonywania podprogramu, wymuszone przez przerwanie. Adres skoku oznaczony symbolem adres (*n*), nazywa się adresem programu obsługi przerwania.



Rys. 1. Cykl rozkazowy mikroprocesora z uwzględnieniem momentów czasu, w których sprawdzana jest obecność sygnału przerwania

Numer przyczyny przerwania n automatycznie określa adres, pod którym znajduje się uprzednio wpisany adres początku programu obsługi przerwania adres (n). Adresy zawarte w komórkach f(1), f(2), ..., f(r) tworzą tzw. wektor adresów przerwań. Stąd nazwa tak działającego systemu przerwań: wektoryzowany system przerwań.

**Uwaga:** Mikroprocesor może mieć kilka wejść INT, ale większość mikroprocesorów ma jedno wejście INT i ustalanie przerwania odbywa się w momencie wystawienia przez mikroprocesor *sygnału potwierdzenia* INTA (ang. *interrupt acknowledge*), który powoduje podanie na magistralę danych numeru identyfikującego przerwania.

Powrót z podprogramu obsługi przerwania jest realizowany tak jak z każdego podprogramu (instrukcja IRET lub RETURN). Musimy jednak pamiętać, by włączyć wyłączony system przerwań. Żeby móc wrócić do punktu wyjścia po obsłużeniu przerwania musimy w momencie przyjścia przerwania przenieść na stos wszystkie zasadnicze rejestry mikroprocesora jak np. akumulator i rejestr znaczników.


Pewne problemy pojawiają się, gdy wiele sygnałów przerwań może pojawić się jednocześnie, ponieważ:

- musimy zidentyfikować źródła
- zadecydować o priorytecie
- zadecydować czy przerwanie może przerwać program obsługi przerwania

W systemie przerwań wektoryzowanych na szynę danych przesyłana jest (w kodzie NKB) liczba *n* będąca identyfikatorem urządzenia zgłaszającego przerwanie.


Obsługa przerwań może być sekwencyjna lub wielopoziomowa, gdy dopuszczalne jest przerwanie programu obsługi przerwania przez przerwanie o wyższym priorytecie.

Zadaniem kontrolera przerwań jest obsługa wielu żądań przerwań nadchodzących do mikroprocesora i odciążenie tego ostatniego od części zadań z tym związanych. Typowym kontrolerem przerwań jest układ Intel 8259.



Sygnały przerwań od m układów we/wy

Rys.2. Bezpośredni system przerwań



Sygnały przerwań od układów we/wy

Rys.3. Bezpośredni system przerwań z maskowaniem