

# 6.3 Układy sterujące

Ogólny model systemu cyfrowego jako współpracujących ze sobą 2 części, części wykonawczej, przetwarzającej informację (a dokładniej słowa binarne) i części sterującej przekazującej do części wykonawczej sygnały sterujące. Sygnały sterujące mogą być uzależnione od stanu części wykonawczej (stanu układu).



Rys.1. Schemat blokowy typowego systemu cyfrowego

## 1. Mikroprogramowanie




Rys.2. Układ sterowania mikroprogramowanego

*Mikroprogramowane układy sterowania* są prostą regularną metodą projektowania układów sterujących systemów cyfrowych. Na Rys.2. pokazany jest schemat mikroprogramowanego układu sterującego. Z punktu widzenia teorii układów logicznych jest to automat skończony. Układ pracuje synchronicznie w takt zegara. Do rejestru adresu mikroinstrukcji wczytywany jest w każdym takcie zegara adres pod którym w pamięci ROM (pamięci mikroprogramów) umieszczone są sygnały sterujące. Sygnały sterujące pojawiają się więc wyjściu układu w takt zegara. Sygnały warunków  $w_1, w_2, ..., w_r$ , za pomocą tzw. *sekwensera* mogą modyfikować sposób w jaki wykonuje się mikroprogram. Sygnały sterujące sterują przepływem danych w części wykonawczej systemu.

### 2. Maszyny liniowe

*Rejestr liczący* to układ pokazany na Rys.3.



Rys.3. Rejestr liczący

*Rejestr liniowy* nazywamy też rejestrem LFSR ( ang. Linear Feedback Shift Register). Jest to rejestr liczący z funkcją boolowską *f* zadaną wzorem

$$f(Q_n, Q_{n-1}, ..., Q_0) = k_n Q_n \oplus k_{n-1} Q_{n-1} \oplus .... \oplus k_0 Q_0$$
(\*)

gdzie  $(k_n, k_{n-1}, ..., k_0) \in \{0,1\}^{n+1}$  jest ustalonym słowem binarnym definiującym rejestr liniowy. Funkcja  $f:\{0,1\}^{n+1} \to \{0,1\}$  zdefiniowana wzorem (\*) jest przekształceniem liniowym stąd nazwa rejestru. Rejestr liniowy jest szczególnym przypadkiem tzw. maszyny liniowej lub automatu liniowego (Linear Sequential Machine). Każdy rejestr liniowy jest scharakteryzowany przez swój tzw. wielomian charakterystyczny

$$w(x) = k_n x^n \oplus k_{n-1} x^{n-1} \oplus \dots \oplus k_1 x \oplus k_0$$

Jest to wielomian o współczynnikach w ciele  $Z_2$ . Jeśli wielomian charakterystyczny jest nierozkładalny, to rejestr liniowy wychodzący z dowolnego stanu różnego od samych zer przechodzi przez  $2^{n+1}-1$  stanów.

Rejestry liniowe stosowane są między innymi jako generatory liczb pseudolosowych.

#### 3. Klawiatura

Klawisz to przełącznik, klucz włączany na czas przyciśnięcia. Zestaw takich przełączników wyposażony w układy umożliwiające jednoznaczne przypisanie wciśniętemu klawiszowi pewnego słowa binarnego kodującego klawisz nazywamy klawiaturą. Najprostszym rozwiązaniem układu klawiatury jest zastosowanie przełączników dołączonych bezpośrednio do wejść kodera tzn. translatora kodu "1 z n" na kod NKB.

Dla dużych klawiatur stosuje się najczęściej rozwiązanie polegające na tzw. skenowaniu (tzn. przeszukiwaniu) układu kluczy metodą macierzową. Klawisze umieszczone są tak jak współrzędne w macierzy. Przeglądając przełączniki klawiatury i poszukując klawisza włączonego wybieramy numer wiersza i numer kolumny i sprawdzamy, czy klawisz jest przyciśnięty. Jeśli tak, to ponieważ para uporządkowana (numer wiersza, numer kolumny) jest słowem kodującym klawisz, wyprowadzamy ją na wyjście sygnalizując jednocześnie przyciśnięcie klawisza.

### 4. Układy PLD

Systemy cyfrowe możemy realizować w różny sposób. Możemy np. skonstruować jeden specjalizowany układ scalony realizujących cały system. Takie rozwiązanie nazywamy *układem ASIC* od Application Specific Integrated Circuit. Jest to rozwiązanie na ogół najlepsze ale dosyć kosztowne przy małych seriach produkcyjnych. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie *układów PLD* zaliczanych do tzw. układów scalonych semi custom. PLD to skrót od Programmable Logic Design. Układy PLD nazywamy również *układami logiki programowalnej*.

W praktyce mamy cały szereg rodzin układów PLD o bardzo różnych możliwościach. Na ogół dzieli się układy PLD na 3 kategorie.

- układy SPLD (Simple Programmable Logic Device) czyli proste układy programowalne
- układy CPLD (Complex Programmable Logic Devices) czyli złożone układy programowalne
- FPGA (Field Programmable Gate Array) czyli programowalne matryce bramkowe

Cechą charakterystyczną wszystkich układów programowalnych są programowalne połączenia elektryczne wewnątrz struktury krzemowej. Część układów PLD to układy, które można w łatwy sposób wielokrotnie reprogramować.