Przykłady pytań egzaminacyjnych Systemy czasu rzeczywistego

1.	Wymienić co najmniej 5 rodzajów topologii sieci przemysłowych a) b) c) d) e)
2.	Wymienić podstawowe cechy systemu czasu rzeczywistego a) b) c)
3.	Czym się różnią sieci typu fieldbus od sieci WAN? a) b) c)
4.	Co to znaczy, że sieć jest deterministyczna? a) b) c)
5.	Podać warstwy modelu ISO/OSI dla otwartych systemów komunikacyjnych 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
6.	W jakich sieciach konieczny jest arbitraż?
7.	Czy transmisja acykliczna i asynchroniczna to jest to samo?
8.	W wyniku nieostrożności, monter dokonał zamiany polaryzacji przewodów i zacisków wejściowych w trakcie przyłączenia przewodów sygnałowych do przetwornika pomiarowego temperatury w sieci CAN. Uzasadnić czy urządzenie to ma szansadziałać poprawnie?.
9.	W wyniku nieostrożności, monter dokonał zamiany polaryzacji przewodów i zacisków wejściowych w trakcie przyłączenia przetwornika pomiarowego ciśnienia do sieci MODBUS RTU. Uzasadnić czy urządzenie to ma szansę działać poprawnie?
10.	W wyniku nieostrożności, monter dokonał zamiany polaryzacji przewodów i zacisków wejściowych w trakcie przyłączenia modułu aktywnego AS-i do sieci AS-i. Uzasadnić czy urządzenie to ma szansę działać poprawnie?.
11.	Ten sam monter omyłkowo dokonał przyłączenia przetwornika temperatury PROFIBUS PA do sieci Foundation Fieldbus Uzasadnić czy komunikacja w sieci Foundation Fieldbus zostanie sparaliżowana?.
12.	Pod koniec zmiany zmęczony monter dokonał nieświadomie zwarcia przewodów CAN_LO i CAN_HI sieci CAN na zaciskach przetwornika obrotowo-kodowego. Zorientował się, że coś jest nie w porządku, ale dopiero następnego dnia. Zwarcie spowodowało: a) uszkodzenie tranceivera przetwornika obrotowo-kodowego b) uszkodzenia tranceivera innych węzłów sieci CAN c) nie wywołało żadnych uszkodzeń d) spowodowało paraliż komunikacyjny sieci
13.	W sieci Modbus RTU jednostka podporządkowana może mieć adres: a) 0 b) 1 c) 100 d) 150 e) 200 f) 250 g) 300
14.	W sieci Modbus RTU możliwe jest adresowanie: a) bitów b) rejestrów 16-bitowych c) rekordów d) plików
15.	Wskazać prawidłowe odpowiedzi: W protokole CAN długość pola danych: a) musi wynosić 8 bajtów b) może być równa 0 c) może wynosić dowolną liczbę bitów od 064 d) może być tylko całkowitą liczba bajtów ale nie większą niż 8 e) może być tylko parzystą liczbą bajtów

16. Ramka protokołu ASI jest zorientowana: bitowo a) b) bajtowo składa się z nibbli c) składa się z rejestrów 16-bitowych d) jest mieszana bitowo-bajtowa 17. Wskazać prawidłowe odpowiedzi: Cykliczna suma kontrolna (CRC) jest stosowana w protokołach: HART a) b) **MODBUS** CAN c) PROFIBUS PA d) AS-i 18. Wskazać, które systemy sieciowe można zastosować w obsłudze kotła energetycznego Elektrowni Kozienice HART b) MODBUS RTU CAN c) d) PROFIBUS PA PROFIBUS DP e) **PROFIBUS FMS** 19. Wskazać, które systemy sieciowe można zastosować w sekcji kolumny rektyfikacyjnej PKN Orlen b) MODBUS RTU c) CAN d) PROFIBUS PA e) f) PROFIBUS DP **PROFIBUS FMS** q) FOUNDATION FIELDBUS H1 20. Czym się różnią sieci typu fieldbus od sieci WAN? a) d) e) 21. W sieci AS-i a) komunikacja ma profil master-slave jest dostępna tylko jedna prędkość komunikacji komunikacja jest dwuprzewodowa c) warstwa łącza danych jest realizowana sprzętowo d) stosowana jest CRC do kontroli poprawności transmisji stosowany jest bit parzystości do kontroli poprawności transmisji długość w bitach ramki jednostki nadrzędnej jest stała g) długość w bitach ramki jednostki podporządkowanej jest stała h) czas dostępu do jednostki podporządkowanej zależy od liczby urządzeń sieciowych 22. Protokół komunikacyjny CANopen jest jedną z implementacji warstwy aplikacyjnej sieci CAN jest jedną z implementacji warstwy transportowej sieci CAN definiuje profil komunikacji w sieci typu master-slave d) definiuje profil komunikacji w sieci typu klient-server definiuje profil komunikacji w sieci typu producent-konsument e) f) definiuje obiekty typu Time Stamp, EMCY, SDO, PDO musi być stosowany w urządzeniach stosowanych w budowie samochodów. Arbitraż typu CSMA/CA (nieniszczący) jest stosowany do rozstrzygania kolizji w sieciach: HAŔŤ MODBUS RTU b) CAN c) PROFIBUS PA d) PROFIBUS DP e) f) **PROFIBUS FMS**

FOUNDATION FIELDBUS H1

g) h)

AS-i