首地业号. 5.1 数据段: PA=(DS) ×10H= O21FOH P付加数据段.PA=(ES) X10H=0A320H 程序段: PA=(CS)×10H=234E0H 末地型号: PA= (PS) × 10H+ 0FF FFH = 12 \ EF H 6付加数据段PA= (ES) × 10H= 1 A31FH 程序段: PA=(CS) Y10H+OFFFFH = 334DF14 5.2 PA - (CS) X10H = 1F52H PA = (CS) × 10H+ 1F52H = 1 C262H 5.6 · 外部引起的不同: 0 8086 为M/JO引起, 8088为IO/M 引脚; 1218086的AD。-ADIS 为地址数据复用, 而 \$085 为 ADo ~A Do 复用: (3) 8088没有 BLE/S,引脚,取而代之的是玩别那