一、软件下载:

进入官网 http://openmv.cc, 点击图 1 中的下载软件,进入图 2 所示界面,按照操作系统类型下载相应软件。



OPENMV IDE中文版 由 星瞳科技 联合美国官方独家发布

Windows版本 Mac OS 版本


Ubuntu版本 树莓派版本

图 2


Windows:

OpenMV IDE

下载后一直点击下一步,就正常安装完成了。打开 OpenMV IDE 即可看到下图所示界面。




如果没有图像窗口,从右侧可以拖拽出来。



安装驱动

将 OpenMV 插到电脑。正常情况下,会**自动**安装驱动,一切不需要手动安装。在**设备管理器**中会看到:



但是可能在一些电脑,驱动不会自动安装。这时在设备管理器中会出现一个 叹号,表示没有正常安装驱动。



这时就需要自己手动安装。

首先下载驱动: https://dl.singtown.com/openmv/openmv_windows 驱动.zip
解压到桌面,然后右键设备管理器中的这个设备,然后点升级驱动:





Windows 驱动安装故障

如果出现下面的情况(此处极少发生,属于电脑故障):

Windows 安装设备的驱动程序软件时遇到一个问题

Windows 已找到设备的驱动程序软件,但在试图安装它时遇到错误。



OpenMV USB Comm Port

系统找不到指定的文件。

如果您知道设备制造商,则可以访问其网站并检查驱动程序软件的支持部分。

OpenMV 驱动安装失败,90%的情况都是电脑的问题,精简版操作系统和使用了一些优化软件通常是引起此类问题的原因。OpenMV 驱动解决办法跟 arduino 类似。

这是因为精简版的 window 系统删掉了一些不常用的驱动信息引起的。

故障参考资料: https://forum.singtown.com/topic/230

最后,建议:

- 买电脑的时候,买带正版系统的电脑。
- 打开 Windows 更新。
- 即使使用盗版的系统,请在 MSDN 上下载纯净完整版。
- 千万不要用 Ghost 安装系统! 90%的驱动问题, 原因就是 Ghost。

MacOS


下载完 IDE 软件,双击安装程序。一直点击下一步就可以。


如果提示说只能安装 App Store 和被认可的程序,那么在安全性与隐私里面设置成任何来源。



Ubuntu

Ubuntu 需要给下载的文件权限。然后双击安装。










二、程序编写

首先确保,IDE 和驱动正常安装完成。将 OpenMV 通过 USB 线插入电脑。

打开 OpenMV IDE 便可看到如下图所示界面,由此便可在左侧的编程框中用 Python 进行程序的编写,点击连接再点击运行后 OpenMV 将运行程序框中的代码,并在右侧图像框中显示摄像机所拍摄到的图像,同时在终端中显示单片机所打印出的数据。



将单片机用额外的电源供电后,点击连接,再点击运行,此后便可断开 OpenMV 与电脑间的 USB 连接,此后只要电源不断,OpenMV 便可一直运 行相关程序。

需要注意的是,若 OpenMV 中没有配备 SD 卡,其在断电后将无法记录 之前编写的程序,建议将所编写程序在电脑中用 txt 文件备份一份。

OpenMV 中有大量的库函数及其使用例程,在学习 OpenMV 的过程中,可以进入官网: http://openmv.cc, 点击下图中的上手教程,便可按照里面的例程进行学习与代码编写。



星瞳科技, OPENMV中国官方代理。 QQ群: 324391148

论坛交流

上手教程

详细参数

立即购买

中文文档

视频教程



英文官网

英文文档

软件下载

GitHub

进入OpenMV4 H7 购买