# 第一章 机器人组成及机构

## 本章知识点:

- 1. 机器人结构类型
- 2. 机器人机构
  - ①机身及臂部结构
  - ② 腕部及手部结构
  - ③行走机构
  - ④ 传动机构
- 3. 机器人轴系及坐标系
- 4. 机器人驱动系统

# 机器人系统组成

机器人主要由以下几部分组成:机器人本体、电机与驱动

器、控制器、人机交互接口(示教器)、传感器等。



机器人系统组成

# 主要技术参数

#### 1. 自由度

机器人的自由度多,机构运动的灵活性大,通用性强,但机构的结构也更复杂,刚性变差。设置冗余自由度使操作机具有一定的避障能力,在进行运动逆解时,使各关节的运动具有优选的条件。

2. 工作速度

机器人中心点在单位时间内所移动的距离或转动的角度。

- 3. 工作载荷及负重比
- 4.控制方式

连续轨迹、点位

5. 精度


精度、重复精度、分辨率

# 1. 机器人结构分类

# 机器人按本体机构分类



# • 直角坐标机器人



直角坐标型

控制简单;

刚性最大(龙门式);

容易达到高精度;


操作范围小;

占地面积大;

运动速度低;

密封性差

# • 柱面坐标机器人




优点:工作范围可以扩大;计算简单;动力输出较大;

缺点:手臂可达空间受到限制;直线驱动部分难以密封;

安全性差


# • 球面坐标机器人



这种结构占地面积较小,结构紧凑,位置精度尚可。但避障性能较差,存在平衡问题。

# 串联关节机器人

#### 结构特点:一个轴的运动会改变另一个轴的坐标原点。



这种机器人可以自由地实现三维空间的各种 姿势,生成各种复杂形状的轨迹。这种机器人动 作范围很宽,但结构刚度较低,动作的绝对位置 精度较低。







# 并联机器人

结构特点:由动平台、静平台以及至少两个机械臂构成。








具有刚度高、质量轻、结构简单、制造方便等特点。但需要的安装空间较大,其定位精度相对较低。

### 按移动性的机器人分类


- 固定式机器人(Fixed Robot)
- 移动机器人 (Mobile Robot)



固定式



轮式



足式 Foot robot



履带式 Pedrail robot

# 2. 机器人机构

本体是机器人的机械主体,是用来完成各种动作的执行机构。


### 2.1 机身与臂部结构


关节型机器人的机身是由关节连在一起的许多机械连杆的集合体。实质上是一个拟人手臂的空间开链式机构。

一端固定在基座上,另一端可自由运动,

由关节 - 连杆结构所构成的机械臂大体可分为 基座 、 腰部 、 臂部 (大臂和小臂) 和手腕 4 部分。

- 1) 基座 基座是机器人的基础部分, 起支撑作用。
- 2) 腰部 腰部是机器人手臂的支承部分。
- 3) **手臂** 手臂是连接机身和手腕的部分,是执行结构中的主要运动部件, 亦称主轴, 主要用于改变手腕和末端执行器的空间位置。
- 4) **手腕** 连接末端执行器和手臂的部分,亦称次轴,主要用于改变**末端** 执行器的空间姿态。





13




图 2 PUMA560 机器人小臂传动图


- 1——大锥齿轮
- 2——小锥齿轮
- 3——大臂
- 4——小臂电动机
- 5——驱动轴
- 6——偏心套
- 7——小齿轮
- 8——大齿轮
- 9——偏心套
- 10——小臂

# 2.2 机器人手腕结构-----自由度

• 为了使手部能处于空间任意方向,要求腕部能实现对空间 三个坐标轴X、Y、Z的旋转运动。


腕部运动的三个自由度,分别称为<mark>偏转B(Roll)、俯仰</mark> P(Pitch)和回转R(Yaw)。

• 并不是所有的手腕都必须具备三个自由度,而是根据实际使用的工作性能要求来确定。



腕部坐标系

手腕的偏转 (B)



手腕的俯仰 (P)


手腕的回转 (R)

# 2.3 机器人行走机构

安装在固定基座上的机器人有其使用的局限性,不能够移动。对于一些大件的、尺寸超过一定范围的,就需要多次或者多台机器人进行作业;对于一些工作周期比较长的,这样做会降低效率,造成资源浪费。

增加机器人外部轴,扩展机器人作业半径,降低生产使用成本;管理多个工位,提高效率。机器人第七轴应用情况,主要应用于焊接、铸造、智能仓储、汽车、航天等行业领域。





17

### 2.4 机器人传动机构

目前机器人广泛采用的机械传动单元是减速器,应用在关节型机器人

减速器主要两类: RV 减速器 和 谐波减速器 。 一般将 RV 减速器放置在基座、腰部、大臂等重负载的位置 (用于 20kg 以上的机器人关节);

将谐波减速器放置在小臂、腕部或手部等轻负载的位置(主要用于 20kg 以下的机器关节)。


此外,机器人还采用齿轮传动、链条(带)传动、直线运动单元等。




机器人关节传动单元

## 1) RV减速机

RV传动原理:在传统针摆行星传动的基础上发展出来的,而且因为具有体积小、重量轻、传动比范围大、寿命长、精度保持稳定、效率高、传动平稳等一系列优点。





- 輸入齿轮轴:輸入齿轮轴用来传递输入功率,且与渐开线行星轮互相啮合。
- 行星轮(正齿轮): 它与曲轴固联,两个或三个行星轮均匀分布在一个圆周上,起功率分流作用,即将输入功率分成几路传递给摆线针轮机构。
- RV齿轮:为了实现径向力的平 衡,一般采用两个完全相同的摆 线针轮。
- ◆ 针齿: 针齿与机架固联在一起成 为针轮壳体。
- 刚性盘与输出盘:输出盘是RV 减速机与外界从动机相连接的构件,输出盘和刚性盘相连接成为 一个整体,输出运动或动力。


#### 垂直多关节机器人(关节轴)



应用: 通用应用于机器人的第1、2、3轴


### 2) 谐波减速器

通常由3个基本构件组成,包括一个有内齿的<mark>刚轮</mark>,一个工作时可产生径向弹性变形并带有外齿的<mark>柔轮</mark>和一个装在柔轮内部、呈椭圆形、外圈带有柔性滚动轴承的波发生器,在这3个基本结构中可任意固定一个,其余一个为主动件一个从动件。



谐波减速器原理图









### 3. 机器人运动轴与坐标系

#### 1) 机器人运动轴的名称

通常<mark>机器人运动轴</mark>按其功能可划分为<mark>机器人轴、基座轴和工装轴, 基座轴 和工装轴 统称 外部轴</mark>.



机器人系统中个运动轴的定义




A1、A2 和 A3 三轴(轴 1、轴 2 和轴 3) 称为基本轴或主轴,用以保证末端执行器达到工作空间的任意位置。

A4、A5 和 A6 三轴 (轴 4、轴 5 和轴 6) 称为腕部轴或次轴,用以实现末端执行器的任意空间姿态。

#### 机器人系统中可使用关节坐标系, 直角坐标系 (基本体 坐

#### 标系、工具坐标系和用户坐标系)。



#### (1) 关节坐标系

#### 在关节坐标系下,机器人各轴均可实现单独正向或反向运动。


对大范围运动,且不要求确定的姿态,可选择关节坐标系。

轴类型	轴名称			=h <i>V</i> =2兴 00		
	ABB	FANUC	YASKAWA	KUKA	动作说明	
主轴 (基本轴)	轴1	J1	S轴	<b>A1</b>	本体 左右回转	
	轴 2	<b>J2</b>	L <b>轴</b>	A2	大臂 上下运动	
	轴3	<b>J3</b>	U <b>轴</b>	A3	小臂 前后运动	
次轴 (腕部轴)	轴 4	<b>J</b> 4	R轴	A4	手腕 回旋运动	
	轴 5	J5	B轴	A5	手腕 弯曲运动	
	轴 6	J6	T轴	A6	手腕 扭曲运动	

#### (2) 机器人基坐标系

机器人示教与编程时经常使用

原点定义在机器人安装面与第一转动轴的交点处, X 轴向前, Z轴向 上, Y 轴按右手法则确定。





## (3) 工具坐标系

- A. 机器人工具座标系是由工具中心点 TCP 与座标方位组成。
- B. 机器人联动运行时,TCP 是必需的。运动指令:
  - 1) Reorient 重定位运动(姿态运动) 机器人 TCP 位置不变,机器人工具沿座标轴转动,改变姿态。
  - 2) Linear 线性运动 机器人工具姿态不变,机器人 TCP 沿座标轴线性移动。
- C. 机器人程序支持多个 TCP, 可以根据当前工作状态进行变换。
- D. 机器人工具被更换,重新定义 TCP 后,可以不更改程序,直接运行。

#### 机器人工具坐标系

工具坐标系的准确度直接影响机器人的轨迹精度。默认工具坐标系的原点 位于机器人安装法兰的中心, 当接装不同的工具(如焊枪)时, 工具需获得一个用户定义的直角坐标系。






**a**)

b)

#### 工具坐标系 原点定义在 TCP 点,并且假定工具的有效方向为 X 轴(有些机器


人厂商将工具的有效方向定义为Z轴),而Y轴、Z轴由右手法则确定。  $\overline{\mathbf{c}}$ 进行相

#### 对于工件不改变工具姿态的平移操作时选用该坐标系最为适宜。



### (4) 用户坐标系

可根据需要定义用户坐标系。 当机器人配备多个工作台时,选用户 坐标系可使操作更为简单。



用户坐标系原点

# 4. 工业机器人驱动系统

### 4.1 驱动系统分类


按动力源划分

液压驱动系统 气动驱动系统 电动驱动系统 复合式驱动系统 新型驱动系统

基本驱动类型

### 液压驱动系统:

由一般电动机带动液压泵,液压泵转动形成<mark>高压液流</mark>(也就是动力),液压管路将高压液体(一般是液压油)接到液压马达(阀),由液压马达转动形成驱动力。



具有输出功率大、控制简单特点,在机器人系统中得到广

泛应用。

- 电液伺服驱动的机器人所采用的电液转换和功率放大元件有:电液伺服阀、电液比例阀等。
- 电液伺服动力机构: 电液伺服马达、电液伺服液压缸、电液步进马达、电液步进液压缸、液压回转伺服执行器等。


采用电液伺服驱动的机器人系统设计中,应注意:

伺服阀的布置,以使伺服阀与驱动器之间连接的管线距离最短,以提高系统的动态响应。


系统动力源压力以适中为宜[689~1379kPa],回油管以及油冷却器必须按一定的尺寸制造,以利热量散发,保护回路中的部件。


### 气动驱动系统:

利用气体的抗挤压力来实现力的传递。



### 气动执行装置的种类:气缸、气动马达。





气动驱动

### 电机驱动系统:

电动驱动将电信号转换成角位移或线位移,包括:步进电机、 直流伺服电机、交流伺服电机等。

### 机器人应用对电机要求:


- (1)有较大功率质量比和扭矩惯量比、高起动转矩、低惯量和较宽广且平滑的调速范围;
- (2)必须具有<mark>较高的可靠性和稳定性</mark>,并且具有较大的短时过载能力。
- (3)机器人末端执行器(手爪)应采用体积、质量尽可能小的电动机。
- 一般负载1000N以下的工业机器人大多采用电伺服驱动系统。交流伺服电动机由于采用电子换向,无换向火花,在易燃易爆环境中得到了广泛使用。

步进电动机主要适于开环控制系统,一般用于位置和速度精度要求不高的环境。机器人关节驱动电动机的功率范围—般为0.1~10kW。

### 新型执行装置:

压电执行装置:利用在压电陶瓷等材料上施加电压,而产生 变形的压电效应。

形状记忆合金执行装置:利用镍钛合金等材料具有的形状随 温度变化,温度恢复时形状也恢复的形状记忆性质。



# 三种基本驱动系统的主要性能特点

内容	液压驱动	气动驱动	电动驱动
输出功率	很大, 压力范围为: 50~1400N/cm <sup>2,</sup> 液体的不可压缩性	大 压力范围为 40~60N/cm², 最大可达100N/cm²	较大
控制性能	控制精度较高, 可无级调速, 可实现连续轨迹控制 但响应慢、体积大、 容易漏油。	气体压缩性大, 精度低, 阻尼效果差, 低速不易控制, 难以实现伺服控制	控制精度高,能精确定位,反应灵敏可实现高速、高精度的连续轨迹控制 同服特性好,控制系统复杂

# 三种基本驱动系统的主要性能特点

内容	液压驱动	气动驱动	电动驱动
响应速度	快	较快	很快
结构性能 及体积	功率 / 质量比大, 体积小,结构紧凑, 密封问题较大	功率 / 质量比较大体积小,结构紧凑密封问题较小	性能好,噪声低。 电动机一般需配置 减速装置。结构紧 凑,无密封问题。
安全性	防爆性能较好,用液 压油作传动介质,在 一定条件下有火灾危 险	1000kPa(10个大气	设备自身无爆炸和 火灾危险。直流有 刷电动机换向时有 火花,对环境的防 爆性能较差
对环境的影响	泄漏对环境有污染	排气时有噪声	很小

# 三种基本驱动系统的主要性能特点

内容	液压驱动	气动驱动	电动驱动
效率与成本	效率中等(0.3~0.6), 液压元件成本较高	效率低(0.15~0.2) 气源方便、结构简 单,成本低	效率为 <b>O.5</b> 左右, 成本高
维修及使用	方便,但油液对环境 温度有一定要求	方便	较复杂
在工业机器 人中 应用范围	适用于重载、低速驱动 由海伺服系统话	适用于中小负载, 中小角度点, 特度、有限点, 有限。 有限。 有限。 有限。 有限。 有限。 有限。 有限。 有限。 有限。	置控制精度,速度较高的机器人。如AC伺服喷涂机器人、点焊机器人、

### 4.2 驱动系统设计的选用原则

- 一般情况下,各种机器人驱动系统的设计选用原则:
- 1) 考虑负载
- 2)作业环境要求
- 3)操作运行速度

重负载低速时可用液压驱动; <u>轻负载、高速时</u>可用电动驱动系统; 轻负载、速度慢时可选用气动驱动系统

从事<u>喷涂作业</u>的工业机器人,由 于工作环境需要防爆,考虑到其 防爆性能,多采用电液伺服驱动 系统和具有本征防爆的交流电动 伺服驱动系统。

**2024/3/5 42** 

#### 选用原则:

- 1) 考虑负载
- 2) 作业环境要求
- 3)操作运行速度

在腐蚀性、易燃易爆气体、放射性物质环境中工作的移动机器人,一般 采用交流伺服驱动。

如要求在洁净环境中使用,则多要求采用直接驱动的电动机驱动系统。

要求其有较高的点位重复精度和较高的运行速度,通常在速度相对较低(≤4.5m/s)情况下,可采用AC、DC或步进电动机伺服驱动系统:

在速度、精度要求均很高的条件下,多 采用直接驱动(DD)的电动机驱动系统。

### 本章小结:

#### 机构研究是机器人非常重要的问题

- 1.介绍了机器人组成;
- 2.基本机械机构及部件
- 3. 坐标系定义;
- 4.介绍了主要驱动方式