### 第三章

#### Q3-1

- 1. 省略了 I/O 操作的复杂逻辑, 易实现, 耗费低;
- 2. 可以利用丰富的内存寻址模式实现灵活的 I/O 操作。

#### Q3-2

假设存储单元 ds1 处寄存器地址为 0x2000,代码如下

```
#define ds1 0x2000
while (*ds1 == 0);
...
```

#### Q3-3

假设设备(dev1)中有两个寄存器 ds1 和 dd1, dev1 的地址为 0x1000, ds1 的偏移量(offset)为 0,则 ds1 地址为 0x1000,同理 dd1 的地址为 0x1004,代码如下

```
#define based_addr 0x1000
#define ds1 (based_addr + 0)
#define dd1 (based_addr + 4)
int data_dd1;
while ((peek (ds1) & 0x0001) == 0);
data_dd1 = peek (dd1);
```

#### Q3-4

假设存在一个设备 dev1, 我们用 ARM 汇编语言实现对 dev1 的读写

#### Q3-19

- a. 强制性未命中 compulsory miss: 发生在单元第一次被访问时;
- b. 容量未命中 capacity miss: 工作集大于高速缓存容量;
- c. 冲突未命中 conflict miss: 两个地址映射到高速缓存的同一个单元。

$$t_{av} = ht_{cache} + (1-h)t_{main}$$
  $t_{av} = 10.25 \text{ ns}$ 

Q3-21

$$t_{av} = ht_{cache} + (1-h)t_{main}$$
  $h = 98\%$ 

Q3-22

$$t_{av} = h_1 t_{L1} + h_2 t_{L2} + (1 - h_1 - h_2) t_{main}$$
 其中  $h_2 = 0.97 \times 0.1 = 0.097$   $t_{av} = 5.295 \text{ ns}$ 

Q3-23

将地址的最后一位作为组的索引(index)

1		
存取	$\Omega$	
1-1- DV	11111	/ı—ı

止的:	最后一位作为组				
		存取 001	. 后		
<b>生</b>	且 块0标记	块0数据	块1标记	块1数据	100
C	) -	- 4	Chi	-	
1	L 00	1111	726	20-	0/7
		存取 010	后	0	150
丝	块0标记	块0数据	块1标记	块1数据	26 V)
C	01	0000	-	-	
1	L 00	1111	-	-	
		<b>≠</b> ₩ 011	<b>i</b>		

#### 存取 010 后

组	块0标记	块0数据	块1标记	块1数据
0	01	0000	<del>-</del>	-
1	00	1111	-	_

#### 存取 011 后

组	块0标记	块0数据	块1标记	块1数据
0	01	0000	<b>—</b>	-
1	00	1111	01	0110

#### 存取 100 后

组	块0标记	块0数据	块1标记	块1数据
0	01	0000	10	1000
1	00	1111	01	0110

#### 存取 101 后

组	块0标记	块0数据	块1标记	块1数据
0	01	0000	10	1000
1	10	0001	01	0110

	1	10	0001	01	0110
	0	ha	存取 111	后	
10/1/2	组	块0标记	块0数据	块1标记	块1数据
	0	01	0000	10	1000
~ E/	1	10	0001	11	0100
				Se C	かりかり

Q3-24

假设程序在程序存储器中的地址分别为0000、0001、0010、0011、0100、 0101、0110、0111、1000、1001、1010、1011、1100(从上到下)

每条指令执行 1 次,到 B loop, 高速缓存的状态

块	标记	指令
00	11	B loop
01	10	MUL r4, r4, r6
10	10	ADD r2, r2, r4
11	10	ADD r0, r0, #1

	01	10	MUL r4, r4, r6	
	10	10	ADD r2, r2, r4	
	11	10	ADD r0, r0, #1	
<del>-</del>		10		
	循节	<b>「</b> 执行宗」	高速缓存的状态	PP
_	1/11/	1.17/(11.70)	问处级们们仍心	
	块	标记	指令	200 x 3(1)
Uhaz	00	11	B loop	8//2
	01	01	CMP r0, r1	SPO
	10	01	BEG loopend	
	11	10	ADD r0, r0, #1	
un ro		4.11		
b. 70				
	<b>今</b> 执名	〒 <b>1</b> 次. 至	到 B loop,高速缓	<b>左的</b> 状态
LP In	4 D.(1)		(1 b loop)  山(た)次	1 11.1/00
- Mari	块	标记	指令	<del></del>
	000	1	LDR r6, [r5, r0]	_
	101	1	MIII r4 r4 r6	

Internal Te

1.1.	1-1-1	LL: A	<del>-</del>
<u>块</u>	标记	指令	<u></u>
000	1	LDR r6, [r5, r0]	
001	1	MUL r4, r4, r6	
010	1,	ADD r2, r2, r4	
011	1	ADD r0, r0, #1	
100	1	B loop	
101	0	CMP r0, r1	
110	0	BEG loopend	
111	0	LDR r4, [r3, r0]	Uhl
循	环执行完,	高速缓存的状态	
块	标记	指令	_
000	1	LDR r6, [r5, r0]	_

00/70	110	0	BEG loopend
	111	0	LDR r4, [r3, r0]
an Jin Sun	循环	环执行完,	高速缓存的状态
"Unt-	块	标记	指令
May COM	000	1	LDR r6, [r5, r0]
1017 ~ 10	001	1	MUL r4, r4, r6
	010	1	ADD r2, r2, r4
	011	1	ADD r0, r0, #1
	100	1	B loop
	101	0	CMP r0, r1
	110	0	BEG loopend
	111	0	LDR r4. [r3. r0]

#### c. (采用 LRU 替换原则)

每条指令执行 1 次,到 Bloop,高速缓存的状态

组	块0标记	块0指令	块1标记	块1指令
00	10	LDR r6, [r5, r0]	11	B loop
01	10	MUL r4, r4, r6	-01	CMP r0, r1
10	10	ADD r2, r2, r4	01	BEG loopend
11	10	ADD r0, r0, #1	01	LDR r4, [r3, r0]

#### 循环执行完, 高速缓存的状态

	组	块0标记	块0指令	块1标记	块1指令
	00	10	LDR r6, [r5, r0]	11	B loop
	01	10	MUL r4, r4, r6	01	CMP r0, r1
	10	10	ADD r2, r2, r4	01	BEG loopend
	11	10	ADD r0, r0, #1	01	LDR r4, [r3, r0]

Q3-27

取指、译码、执行

Q3-29

指令延迟: 指令从开始执行到结束的时间指令吞吐量: 单位时间执行的指令数


Q3-31


电压降、切换、泄漏


Q3-32


a. 节电模式

b. 当指令运行时, CPU 会关掉部分不需要运行的指令, 从而减少功耗










CS: 片选信号


## Q4-19

分两步走:位扩展和字扩展,其中 CS、WE 都是低电平有效

#### 1. 位扩展




# 2. 字扩展




Q4-20

同上题一样, 先位扩展, 在字扩展

1. 位扩展,成 256M×16 存储组



2. 字扩展,成 1G x 16 存储器



Q4-25

Tcpu <= 1/44.1khz  $= 2.3 \times 10^{-5}$  s

20MHZ = 5 x 10<sup>-8</sup> s 执行指令条数 n = 2.3 x 10<sup>-5</sup> / 5 x 10<sup>-8</sup> - 100 =360

如果下次发生的中断优先级低于或等于前次,则正在执行的中断服务子程序 继续执行; 若下次发生的中断优先级高于前次, 则正在执行的中断服务子程序 被打断,中断服务程序优先处理后发生中断之后,然后再处理前次中断。

新服务程序化元。

MOOTONS

MINURNING

M Internal Teaching Use Only