
Systemy wbudowane

Lista zadań nr 7

7 i 9 grudnia 2021

1. Podłącz układ EEPROM I^2 C 24C0 4^1 z zestawu do pinów TWI zgodnie z poniższym schematem. Nieprawidłowe podłączenie linii zasilających **uszkodzi** układ.





Zaimplementuj program umożliwiający zapisywanie i odczytywanie danych wewnątrz układu. Możesz wykorzystać przykładowe procedury obsługi I²C z książki "Make: AVR Programming" (pliki i2c.h i i2c.c na SKOS). Komunikacja z programem ma się odbywać przez UART, program powinien obsługiwać następujące polecenia:

- read addr odczyt bajtu z adresu addr,
- write addr value zapis pod adres addr wartości value.
- 2. Rozszerz program z poprzedniego zadania o następujące polecenia:
 - read addr length odczyt length bajtów od adresu addr, dane należy wypisać w formacie I8HEX²,
 - write zapis danych, kolejne wiersze powinny zawierać dane w formacie I8HEX.

Należy zminimalizować liczbę transakcji ${\rm I}^2{\rm C}$, wykonując sekwencyjne odczyty i zapisy w ramach jednej transakcji.

transakcji.

3. Podłacz moduł zegara czasu rzeczywistego I²C DS3231³ z zestawu do pinów TWI, łaczac: wejście + z linia



+5V, wejście - z linią GND, wejście D z linią SDA, wejście C z linią SCL. Podłącz też rezystory pull-up o wartości 10 kΩ dla linii SDA i SCL. Nieprawidłowe podłączenie linii zasilających **uszkodzi** układ DS3231. Napisz program umożliwiający ustawianie i odczytywanie daty i czasu zapisanych w układzie DS3231.

- date odczyt daty (w formacie DD-MM-YYYY),
- time odczyt czasu (w formacie HH:MM:SS),

Program powinien obsługiwać następujące polecenia:

- set date DD-MM-YYYY ustawienie daty,
- set time HH:MM:SS ustawienie czasu.
- 4. Sygnały magistrali SPI mogą być generowane programowo, przez "ręczne" sterowanie pinami GPIO (tzw. bit-banging). Połącz piny MISO, MOSI, SCK, SS z wybranymi czterema innymi pinami GPIO mikrokontrolera (np. PD4...PD7). Skonfiguruj wbudowany sprzętowy sterownik SPI jako slave. Napisz program, który będzie pracował jako master SPI przez bit-banging i komunikował się z sprzętowym sterownikiem SPI, np. wymieniając kolejne liczby 1, 2 itd. Za pomocą UART informuj o przebiegu komunikacji.

https://datasheet.octopart.com/24C04WP-STMicroelectronics-datasheet-21183101.pdf

²http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_HEX#Named_formats

³https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS3231.pdf