UPS


Cvičení 6

http://siroky.cz/vyuka/ups/

Opakování


- ISO/OSI
- TCP/UDP
- proces/vlákno
- základní/přeložené pásmo
- modulace
- log₂(L)
- bit/baud
- asynchronní, arytmický, synchronní

- RZ Return To Zero
 - kladné a záporné pulsy a vrací se k nule
 - potřebuje víc úrovní a větší šířku pásma




ot.: Kolik baudů na 1 bit?

- RZI Return To Zero Inverted
 - 0 kratší signál než hodiny, 1 delší




- př.: zakódujte 111010
- ot.: Kolik baudů na 1 bit?


- NRZ Non Return To Zero
 - pouze dvě úrovně nedochází k návratu k nule
- NRZI Non Return To Zero Inverted
 - 1 změna, 0 bez změny
 - změna na vzestupné hraně hodinového signálu
- př.: zakódujte NRZI: 100101
- ot.: Kolik baudů na 1 bit?




- Manchester, diferenciální Manchester
 - hodiny jsou přímo součást dat
 - minimálně 1 změna stavu v každém bitu



- Manchester
 - 0/1 podle směru uprostřed pulzu
 - hrana je vždy uprostřed, může dobře sloužit k synchronizaci
- diferenciální Manchester
 - důležitý je přechod na hranici, ne směr





- př.: zakódujte Manchesterem 0001011
- př.: zakódujte dif. Manchesterem 0001011

Rámce

- datová jednotka linkové vrstvy
- 3 části: hlavička, data, patička
- transparentnost přenosu
 - oddělení dat od řídících povelů, hranice rámců
 - vkládání bitů (bitově orientované protokoly)
 - bit stuffing, speciální sekvence bitů, křídlové značky, ...
 - vkládání speciálních znaků (znakově orientované protokoly)
 - SOH, STX, ETX, DLE, ...
 - musí se řešit escapování


Synchronizace rámců

- bitová
 - vkládání bitů (bit stuffing)
- bytová (znaková)
 - start/stop bity
 - 8N1, 8E2
- rámcová/délková
 - start/stop znaky (STX,ETX)

Vkládání bitů

- křídlová značka např. 0111110
- nemůžu v datech přenést víc než 4 jedničky:
 - 011111 -> 0111101
 - 011110 -> 0111100
 - příjemce přidanou nulu odstraní
- přidává hranu do NRZx
- nevýhoda nekonstantní bitrate

Vkládání znaků



Rámce



SFD ... Start of Frame Delimiter

DA Destination Address


SA Source Address

FCS ... Frame Check Sequence


Multiplex

- Frekvenční FDMA (analog)
 - více vysílání na různých frekvencích
- Časový TDMA (ISDN, GSM)
 - časové sloty/rámce
- Vlnový WDMA (DWDM, optické sítě)
 - defacto frekvenční, do optického vlákna se dává více zdrojů světla o různých vlnových délkách
 - tvoří samostatné kanály
- Kódový CDMA (CDMA)
 - zakódovaná data pro všechny a každý si vezme jen co je jeho


FDM



TDM I.



TDM II.



WDM

