






Vybavení OS:


- Speciální polohovatelné operační stoly
- Monitory životních funkcí
- Infuzní technika (lineární dávkovače, infuzní pumpy)
- Pulzní oxymetrie
- Narkotizační přístroje anestezie
- Laparoskopické systémy laparoskopické věže
- Laserové systémy pro laserovou chirurgii
- Vf chirurgické nástroje vf generátory (koagulace)
- Robotické a navigační systémy
- Mimotělní oběhy
- Speciální RTG C ramena
- Odsávací systémy...




Základní vybavení ZP pracovišť intenzivní péče:

- Speciální postele s elektrickým ovládáním polohování pacienta (3části), vertikální a horizontální naklápění, laterální náklon
- Aktivní antidekubitní matrace speciální matrace skládající se z elementů, které se nechají samostatně přifukovat a tím zamezují u dlouholežících pacientů vznik dekubitů (proleženin a otlaků). Součástí matrace je kompresor s ovládacím modulem.












Monitory životních funkcí, centrální monitoring

Monitor živ. funkcí (pacientský monitor) = speciální PC, které obsahuje moduly umožňující sledovat různé biosignály pacienta. Mají různé vybavení dle potřeb (EKG,NiBP,IBP,SpO2, CO2, CO).

Mohou být spojeny do "sítě" a je možno je ovládat a sledovat na dálku z jednoho centrálního monitoru.

Monitorované funkce lze rozdělit na základní a rozšířené

- EKG, SpO2, NiBP
- IBP, etCO2, teplota, cardiac output- CO,







Plicní ventilátory- umělá plicní ventilace (UPV)

slouží k zajištění optimální oxygenace krve a současně k odbourání oxidu uhličitého v situaci, kdy selhává spontánní ventilace nebo kdy je tato ventilace úmyslně utlumena. Nejrozšířenější jsou ventilátory, které navozují expanzi plic vyvoláváním přerušovaného přetlaku v dýchacích cestách při fyziologických frekvencích ventilace - **konvenční ventilace**. Další velkou skupinou metod umělé plicní ventilace je **vysokofrekvenční** (VF) **ventilace**, při které se supra-fyziologickými frekvencemi (100-2500/min) vpravuje malý objem vzduchu do dýchacích cest, případně se rozkmitává sloupec vzduchu, který vyplňuje dýchací cesty a alveoly. Čistý kyslík se používá pouze v akutních případech a po omezenou dobu (O_2 ničí v plicích surfaktant, snižuje se povrchové napětí v plicích). Jinak se používá směs vzduchu a kyslíku. Ventilační okruhy se doplňují o ohřívače a zvlhčovače vzduchu. Na ventilačním okruhu je monitorována úroveň vydechovaného CO2-kapnometrem.



Plicní ventilátory- umělá plicní ventilace (UPV)

Konvenční režimy ventilace

Tlakově řízená ventilace (PCV – Pressure Controled Ventilation, Dodržuje se předem nastavená hodnota maximálního tlaku (PIP – Peak Inspiratory Pressure). Režim je bezpečný (nedochází k použití nebezpečně velkých tlaků), ale při obstrukci dýchacích cest nedochází k dostatečné ventilaci.

Objemově řízená ventilace (VCV – Volume Controled Ventilation, Dodržuje konstantní objem. Dodá dostatečné množství kyslíku i při snížené průchodnosti dýchacích cest. Při změně poddajnosti plic však může dojít k použití nebezpečně velkých tlaků.


Nekonvenční režimy ventilace


Vysokofrekvenční ventilace (HFV – High Frequency Ventilation)

Při vysokofrekvenčních režimech se používá frekvence 10-25 Hz a malé dechové objemy 50-100 ml. Režimy se používají hlavně u novorozenců- Dräger Babylog 8000SC.

HFJV (High Frequency Jet Ventilation) – trysková ventilace

HFOV (High Frequency Oscillatory Ventilation) – vysokofrekvenční oscilace








- Infúzní technika
- Lineární (injekční) dávkovače

Řízené kontinuální podávání léčiva naředěného do injekční stříkačky. Malé objemy- 10, 20, 50ml, rychlosti zpravidla do 300ml/ hod

Jako pohon slouží krokové motory, přes převodovky připojené na jemnou šroubovici


Infůzní pumpy


Řízené kontinuální podávání léčiv z infuzních vaků nebo lahví. Slouží k řízenému podávání léčiv od malých (200ml) po volké objemy (litry), eterální výživy apod. Doba použití je omezena na dobu použitelnosti inf. Setu (12-36 hodin). Použití infúzních setů přes peristaltické čerpadlo, které vytlačuje infúzní roztok v inf. Setu. Používají se buď klasická peristaltická čerpadla nebo rozložená peristaltická čerpadla v ploše (vytváří kontinuální vlnu)




















































Mimotělní oběh - ECMO-Extrakorporální membránová oxygenace

Mimotělní oběh dokáže dočasně nahradit činnost srdce Používá se při operacích na srdci (bypass, chlopně atd.)

- Zajišťuje výměnu krevních plynů
 Během operace by bylo velmi komplikované nebo i nemožné použít vlastní
 pacientovy plíce k okysličování krve a výdeji oxidu uhličitého. Tuto funkci musí také převzít přístroj.
- Zajišťuje udržování acidobazické rovnováhy Tím, že krev teče ve složitém přístroji se spoustou hadic, je ohroženo její složení. Jde o minerální látky a také její kyselost. Tyto parametry tělo velmi úzkostlivě hlídá a i malá výchylka je velmi nebezpečná.
- Zajišťuje regulaci teploty Tím, že je krev vyvedena do systému hadiček mimo tělo, je narušeno hospodaření těla s teplem. V mnoha případech je výhodné operovat při tzv. hypotermii, kdy je tělo pacienta ochlazeno. Existují operace, při nichž se tělo chladí až na 14 °C. V současné době se již více používají operace v normotermii, kdy se krev v přístroji ohřívá zpět na tělesnou teplotu.



ECMO-Extrakorporální membránová oxygenace

Extrakorporální membránová oxygenace (ECMO) je metoda využívaná v intenzivní medicíně, která umožňuje dočasně nahradit funkci plic a srdce. Jedná se o systém podobný mimotělnímu oběhu, kdy pomocí jednoho katétrů je ze žilního systému odebírána krev, která je následně hnána přes oxygenátor a pumpována zpět do těla do žilního nebo arteriálního systému cestou druhého katetru. Podle toho rozlišujeme ECMO venovenózní nebo venoarteriální, kdy působí zároveň i jako srdeční podpora.

Na poli kardiologie se ECMO používá např. u pacientů s AIM, arytmickou bouří či plicní embolií. V intenzivní medicíně se ECMO použivá při ARDS a poruchách ventilace (např. při pandemii chřipky H1N1). Metoda poskytuje čas k řešení daného problému.

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Extrakorpor%C3%A1In%C3%AD_membr%C3%A1nov%C3%A1_oxygenace

