



NaviKite

Brukerveiledning og FAQ for TestFlight-brukere
Audio-first navigasjon for snowkiting, tur og whiteout-situasjoner

Stemme i øret	Rute og waypoint	Plan og vær
Apple Watch	Turlogg	Sikker backup

Kort sagt

NaviKite er laget for kitere som vil vite kurs, avstand og neste steg uten å stoppe, ta av votter og grave frem telefonen. Appen gir retning i luftlinje mot valgt destinasjon, rute eller base. Den erstatter ikke kart, lokalkunnskap eller sunt fjellvett.

Versjon: juli 2026. Funksjoner og tekster kan endres mens appen felttestes.

1. Konseptet

Etter en del turer på Vidda kjente jeg på at det ikke finnes en optimal navigasjonsløsning for oss kitere. Ideen bak NaviKite er ganske enkel: en stemme i øret som gir oppdateringer underveis, uten at man må stoppe og åpne telefonen.

Best uttelling får man med iPhone og et Bluetooth-headset med mikrofon, for eksempel Sena, slik at man også kan snakke med Siri. AirPods og lignende fungerer også. Hvis man ikke vil ha lyd, kan man bruke visuelle signaler fra iPhone eller Apple Watch.

NaviKite har ikke innebygd kartnavigasjon. Appen peker i luftlinje mot destinasjon, veipunkt eller base. Det betyr at appen ikke vet om det ligger åpent vann, skavler, bratte fjell, elver eller Hallingskarvet mellom deg og målet. Det ansvaret ligger hos brukeren.

Hva NaviKite er god på

Rask sanity-check av kurs, handsfree lydoppdateringer, enkel retur til base, ruter med veipunkter, whiteout-hjelp, Apple Watch-visning og planlegging med vind, varsel, webkamera og TurTips.

Hva NaviKite ikke er

NaviKite er ikke en full kartapp, ikke en garanti for trygg rute, og ikke en erstatning for kart, kompass, GPS-backup, skredvurdering, værforståelse, lokalkunnskap eller sunt fjellvett.

2. Kom i gang

- 1 **Marker base** når du starter turen. Da kan Return to Base peke deg tilbake.
- 2 **Velg destinasjon** med Search Dest, lagret spot, rute, delt GPX-punkt eller koordinater.
- 3 **Velg om turen skal loggføres** når appen spør om base/logg ved navigasjonsstart.
- 4 **Bruk Audio Update** manuelt, eller sett automatisk intervall i Settings.
- 5 **Avslutt med Exit** når navigasjonen er ferdig. Da ryddes aktiv navigasjon og skjermhold.

Knapp	Brukes til
Search Dest	Søke etter sted eller lagret punkt og starte navigasjon.
Mark Base	Lagre startpunkt/base for retur.
Return to Base	Navigere tilbake til lagret base.
Create Route	Lage rute med flere veipunkter.
White-out	Rask tilgang til nærmeste hytte eller fortsett til valgt mål.
Save/share pres pos	Lagre eller dele posisjonen din som lenke og GPX.
Start Logging	Logg tur uten aktiv destinasjon.
Plan	Vindmålere, Yr-varsel, webkamera, veistatus og TurTips.

3. Lyd og bevegelsesmodus

Kite mode

Standardmodus for snowkiting. Appen bruker GPS-fartsretning når du er i bevegelse, og viser/leser av om destinasjonen ligger til venstre, høyre eller rett frem i forhold til fartsretningen.

Walk / Ski

Velges i Settings når du går eller går på ski sakte. Appen venter til den har stabil GPS-kurs over omtrent 10 meter før den gir automatisk oppdatering. Dette hindrer at den maser mens du rigger eller står stille.

Unreliable GPS course

Hvis du er i bevegelse, men GPS-kursen ikke er god nok, kan appen si 'unreliable GPS course'. Det betyr at den har valgt å ikke gjette på venstre/høyre. Når du står stille skal den helst være stille eller bruke kompassvisning.

Lydinnstillinger

- **Audio updates:** velg On Demand eller faste intervaller.
- **Distance in updates:** bestem hvor ofte distansen tas med.
- **Start/Stop Voice:** samme styring som Voice Guidance i Settings.
- Over 1 km leses distanse enkelt, for eksempel 2 point 3 kilometers.

4. Ruter, GPX og deling

NaviKite kan bruke enkle punkter, lagrede spots og GPX-ruter. Ved ruter går appen videre til neste veipunkt når du er innenfor ankomstradius. Planlagte GPX-ruter fra TopoGPS kan importeres og lagres som NaviKite-ruter.

Frå TopoGPS til NaviKite

Hold fingeren på kartet i TopoGPS, lagre veipunktet med navn, trykk på veipunktet i kartet og bruk Del for å sende GPX/geodata til NaviKite. NaviKite lar deg navigere direkte eller lagre punktet. Lagrede GPX-punkter legges også i Egne spots under Plan, slik at de kan brukes til Yr-varsel og TurTips.

GPX-ruter

Eksporter en rute fra TopoGPS og åpne den i NaviKite. Appen skal vise ruten med antall veipunkter, total avstand og høydemeter for selve ruten. Den regner ikke med avstanden fra der du sitter hjemme til første veipunkt.

Deling til andre

Save/share pres pos deler 'her er jeg' som NaviKite-lenke og GPX. Ruter kan deles som NaviKite-lenke og GPX-rute via AirDrop, Meldinger eller andre delingsapper.

5. Plan: vind, varsel og TurTips

Plan er laget for forberedelser: aktuelle vindmålere, Yr-varsel, veistatus, webkamera og sidevindsbaserte TurTips. Plan krever internett.

Current winds

Viser utvalgte vindmålere gruppert etter område. En rad kan vise middelvind, vindretning, kast og måletid. Noen Vegvesen-målere leverer bare kast/maks og ikke retning. Da skal NaviKite vise det ærlige datagrunnlaget i stedet for å gjette.

Forecast

Viser Yr-varsel for de samme områdene og egne spots. TT-knappen sender valgt varsel vind videre til TurTips, slik at du kan planlegge med vind senere i dag eller i morgen.

TurTips

Velg startpunkt og bruk målt eller varslet vind. Kartet viser sidevindssektorer og offline-destinasjoner over 900 meter innen 60 km. Cone angle kan justeres etter kite og kryssingsevne. DNT og bemannede hytter prioriteres.

Webkamera og veistatus

Kameraikon åpner siste webkamera-stillbilde, og bildet kan vises i fullskjerm. Veistatus viser utvalgte fjelloverganger når Statens vegvesen-data er tilgjengelige. Sjekk alltid full varsel og offisielle kilder for kritiske avgjørelser.

6. Apple Watch

Apple Watch er ment som et raskt blick på kurs, distanse og status. Start navigasjon på telefonen. Watch-appen kan startes automatisk, men du kan også åpne NaviKiteWatch manuelt.

Status	Betydning
PHONE	Klokken mottar ferske navigasjonsdata fra iPhone.
LOCAL	Klokken bruker sist mottatte mål og egen GPS midlertidig.
SYNC / NO PHONE	Forbindelsen er ikke klar eller telefonen sender ikke data.

- I movement mode er TRAVEL fartsretningen din. DEST peker mot målet.
- Når du står stille viser klokken kompassrose og destinasjonsmarkør rundt kanten.
- Lock screen hindrer trykk fra erme, snø og hansker. Vri Digital Crown for å låse opp.
- Kaldt vær, skjermbruk og GPS bruker batteri. Start lange turer med fulladet telefon og klokke.

7. Turlogg

Turlogg kan startes automatisk ved navigasjon eller manuelt fra forsiden. Etter turen får du et sammendrag med distanse, tid, fart, høydemeter og punkter.

Sesonger

NaviKite summerer turer i sesonger fra juni til juni, for eksempel 2026-27, og har i tillegg en total logg fra appen ble tatt i bruk.

Sletting

Når du sletter en tur kan du velge om den bare skal skjules fra listen eller slettes fra totalen også. Dette er nyttig hvis du vil rydde listen, men beholde totalstatistikk.

8. Siri og stemmekommandoer

Bruk korte kommandoer. Kito, Keeto eller Keto uttalt 'kee-to' anbefales fordi Siri sjeldnere sender dette til Apple Maps.

Språk og Siri-stemme

NaviKite fungerer på både norsk og engelsk. Velg helst samme språk i NaviKite og Siri; norsk Siri med engelsk NaviKite kan gi dårligere forståelse av kommandoer og readback. Siri-stemmen kan endres i Innstillinger på iPhone, slik at du får den stemmen du liker best.

Kommando	Eksempel
Oppdatering	Kito update / Kito oppdater
Return to base	Kito base
Nærmeste hytte	Kito shelter / Kito hytte
Neste veipunkt	Kito next / Kito neste
Stopp tale	Kito stop voice / Kito stopp tale
Start tale	Kito start voice / Kito start tale

Tips

Unngå ord som 'hjem', 'gå hjem' og 'naviger hjem'. Siri kan tolke disse som Apple Maps-kommandoer. Korte, litt rare kommandoer fungerer ofte best i vind.

9. Sikker bruk i fjellet

- Bruk NaviKite som hjelpemiddel, ikke som eneste navigasjon.
- Ha alltid backup: kart, kompass, separat GPS eller annen trygg løsning.
- Sjekk vær, sikt, is, vann, elver, skredterreng og returmuligheter for turen.
- Husk at luftlinje ikke er rute. Appen vet ikke hva som ligger mellom deg og målet.
- Ved whiteout: senk tempo, hold gruppen samlet og bruk konservative valg.
- Telefon og klokke kan miste batteri raskere i kulde.

God regel

Hvis NaviKite, kartet, magefølelsen og terrenget ikke er enige, stol på terrenget og stopp opp.

10. FAQ

Hvorfor peker NaviKite i luftlinje og ikke langs sti eller trygg rute?

Fordi appen er laget for snowkiting der ruten ofte velges underveis etter vind, sikt og terreng. Den gir retning mot målet, men du velger trygg vei.

Hvorfor sier appen 'unreliable GPS course'?

Den sier det når du er i bevegelse, men GPS-kursen er for usikker til at appen vil gi venstre/høyre-instruks. Det er bedre enn at den gjetter feil.

Hva er forskjellen på Kite og Walk / Ski?

Kite bruker fart til å etablere GPS-kurs. Walk / Ski er for sakte forflytning og venter på stabil kurs over omtrent 10 meter før den gir automatiske oppdateringer.

Kan jeg bruke appen uten lyd?

Ja, iPhone-skjerm, locked screen og Apple Watch kan gi visuell veiledning. Lyd er likevel hovedideen bak NaviKite.

Hvorfor mangler vindretning på enkelte vindmålere?

Noen kilder, spesielt enkelte Vegvesen-målere, sender bare maks/kast og ikke middelvind/retning. NaviKite viser det kilden faktisk leverer.

Kan jeg legge inn min egen hytte eller startplass i Plan?

Ja. Bruk Egne spots i Forecast, søk i Apple Maps, legg inn koordinater, eller del et GPX-veipunkt fra TopoGPS og lagre det i NaviKite.

Kan Apple Watch fortsette hvis telefonen dør?

Klokken kan bruke sist mottatte mål lokalt i begrenset grad, men dette skal sees som backup. Planlegg for at telefonen er hovedenheten.

Hvorfor stemmer ikke TurTips alltid med hva jeg selv ville valgt?

TurTips bruker en enkel sidevindmodell, valgt cone angle, høydegrense og offline-destinasjoner. Det er et planleggingshint, ikke en fasit.

11. Tilbakemelding

NaviKite er under felttesting. Den beste feedbacken er konkret: hvor var du, hva forventet du, hva sa/viste appen, og hva burde den gjort i stedet?

Send feedback

E-post: pk1@sky.com

Foreslatt emne: NaviKite feedback

Eksempler som er spesielt nyttige: feil kurs, treg waypoint-ankomst, uklare Siri-kommandoer, misvisende vinddata, manglende hytte/spots, eller ting som bare er irriterende i felt.

Takk for at du tester. NaviKite blir bedre av ekte turer, ekte vind og ekte irritasjon.