# Modelos IA para Perforación y Workover

Introducción al uso de IA

Día 3

## Repaso

#### Que aprendimos ayer

#### Regresion

- Es una técnica estadística que permite modelar la relación entre una variable dependiente (respuesta) y una o más variables independientes (predictoras)
  - Entender cómo cambia la variable objetivo cuando cambian las variables de entrada
  - Predecir valores futuros basados en datos históricos

 Ejemplo: Predecir la producción de un pozo (respuesta) a partir de su profundidad y presión (predictoras)

## Repaso

- Programación orientada a objetos
  - Classes
  - Objetos
- Cargar data en formatos utilizados en perforación y workover
- Modelos predictivos
  - Aprendizaje/training

## Agenda

#### Lo que veremos esta semana

Lunes	

Introducción

Inteligencia Artificial

Tecnologias

Manejo de Datos

Ambiente de trabajo (IDE)

#### **Martes**

IA Supervisada

Regresiones

Modelos Predictivos

#### Miércoles

IA Supervisada

Modelos Estadísticos

#### Jueves

IA No-Supervisada

Clasificación

Generativa

Modelos de Gran Escala

#### **Viernes**

**IA Generativa** 

Algoritmos de Búsqueda

Flujos de Trabajo

## Gestionando Operaciones

#### Usando modelos estadísticos

- ¿Se ejecutó este pozo según lo esperado?
- Determinar si se debe utilizar una nueva herramienta de perforación
- En un nuevo contrato, ¿cuáles son las métricas esperadas?
- ¿Qué paquete de perforación necesita mejorar su desempeño?
- ¿Qué se debe hacer para aumentar el rendimiento de un paquete de perforación?

## Gestionando Operaciones

#### Usando modelos estadísticos

- Métricas
  - Lo que se puede medir
- KPI Indicadores Clave de Desempeño
  - Métrica con límites operativos
- OKR Objetivos y Resultados Clave
  - Objetivo: lo que queremos lograr
  - Resultado Clave: avance hacia el objetivo
  - Iniciativa: lo que haremos para alcanzar el objetivo

## Métricas


#### Monitoreo de operaciones

#### Definida por:

- Media
- Desviación estándar

#### Ejemplos:


- ROP promedio (m/h)
- NPT promedio (%)
- Días hasta alcanzar la profundidad total (m)
- Metros totales perforados por pozo (m)
- Tortuosidad del pozo
- Porcentaje de contacto en el metraje (%)
- Velocidad de tripeo (m/h)
- Tiempo de slip a slip (min)
- Tiempo de slip a fondo (min)
- Tiempo de fondo a slip (min)



## KPI - Indicadores Clave de Desempeño


#### Definiendo resultados operativos con límites

- Agregamos intervalos de confianza a las métricas.
- Los rangos de confianza nos indican que la métrica tiene una probabilidad de que su valor poblacional esté dentro de ese rango con una probabilidad de X%.
- Típicamente, X es 90%, 95% o 99% (en medicina).
- Este porcentaje representa el riesgo que estamos dispuestos a asumir.



## KPI - Indicadores Clave de Desempeño Ejemplo

- After drilling 600 wells:
  - The average to complete a well is: 25 days
  - Standard deviation is: 6 days
- With a confidence of 90%, how many days will it take to drill the next well?
  - It will take between 14.54 and 35.33 days



## OKR - Objetivos y Resultados Clave

Gestionando activamente mediante resultados

- Objetivo
   Lo que queremos lograr
- Resultado Clave
   Métrica orientada al objetivo

Iniciativas
 Acciones que debemos tomar para alcanzar los resultados clave

## OKR - Objetivos y Resultados Clave

#### Gestionando activamente mediante resultados

#### Iniciativas

- · Agregar un nuevo paquete de perforación
  - ¿Hay suficiente evidencia para no contratar ese paquete?
  - ¿El promedio de días requeridos para completar un pozo es menor que el promedio general?
- ¿Implementar entrenamiento para conexiones?
  - ¿Hay suficiente evidencia para implementar el entrenamiento?
  - ¿El tiempo de conexión es estadísticamente mejor?

## OKR - Objetivos y Resultados Clave Ejemplo

- Objetivo
  - Ser el mejor operador en el campo Melones
- Resultado Clave
  - Reducir el tiempo de conexión de 9 a 6 minutos
- Iniciativas
  - Enviar al equipo al curso de "Prácticas Eficientes de Conexión"

## Modelos Estadísticos para la Gestión Operativa Como son implementados

- Los modelos estadísticos permiten:
  - Cuantificar el desempeño operacional
  - Identificar patrones y variabilidad
  - Tomar decisiones basadas en evidencia
- Se construyen usando:
  - Datos históricos
  - Variables predictoras (entradas)
  - Métricas clave (salidas)

## ¿Por qué usar modelos estadísticos?

#### Reemplazan la intuición por análisis objetivo

- Nos permiten responder preguntas como:
  - ¿Este resultado es normal?
  - ¿Debo intervenir esta operación?
  - ¿Qué variable influye más en el desempeño?
- Aplicables en:
  - Tiempo de conexión
  - Eficiencia de tripeo
  - Tiempo de perforación por etapa
  - Consumo de combustible
  - Producción post-intervención

## Intervalos de Confianza: Qué son y cómo usarlos

#### Base teórica

 Representan un rango donde es probable que se encuentre el valor verdadero de una métrica poblacional

• Basados en la distribución del muestreo y su variabilidad

- Se expresan con un nivel de confianza:
  - 90%, 95% o 99%

## ¿Cómo interpretarlos?

#### Intervalos de confianza

Con 95% de confianza, el tiempo promedio de conexión está entre 5.8 y 6.3 minutos.


- Ayudan a responder:
  - ¿Mi desempeño actual está dentro de lo esperado?
  - ¿Hay evidencia estadística de mejora tras una iniciativa?
  - ¿Vale la pena escalar o detener una práctica?

## Aplicación en Operaciones


#### Modelos estadísticos y modeles de gestión

- Antes de actuar, preguntamos:
  - ¿La diferencia observada es estadísticamente significativa o parte de la variabilidad natural?
- Durante la ejecución, usamos intervalos para:
  - Establecer límites de control
  - Detectar desviaciones tempranas
- Después de implementar una mejora:
  - Medimos si los resultados están fuera del intervalo anterior

#### Intervalos de Confianza del 95%



#### Intervalos de Confianza del 95%




Interpretación:

La media después del entrenamiento es visiblemente más baja.

Los intervalos no se superponen significativamente, lo que sugiere una mejora estadísticamente significativa

#### Intervalos de Confianza del 95% - caso extremo




Interpretación:

La media después del entrenamiento no es visiblemente más baja.

Los intervalos se **superponen** significativamente, lo que sugiere que la mejora **no es estadísticamente significativa** 

#### Intervalos de Confianza del 95%




Interpretación:

La media después del entrenamiento más baja.

Los intervalos se no superponen significativamente, lo que sugiere que la mejora es estadísticamente significativa

#### Intervalos de Confianza del 95%




Interpretación:

La media después del entrenamiento más baja.

Los intervalos se no superponen significativamente, lo que sugiere que la mejora es estadísticamente significativa

#### Intervalos de Confianza del 95%



Interpretación:


La media después del entrenamiento más baja.

Los intervalos se no superponen significativamente, lo que sugiere que la mejora es estadísticamente significativa

## Confiabilidad y mantenimiento predictivo

#### Mas allá de la gestión de operaciones

- Existen otros modelos estadísticos usados para detectar anormalidades en las operaciones, entre ellos:
  - CUSUM (Cumulative Sum Control Chart) es una técnica estadística que monitorea cambios pequeños y sostenidos en una variable clave.
    - Detecta desviaciones acumulativas con respecto a un valor esperado o promedio.



### CUSUM

#### ¿Cómo se calcula?

CUSUM consiste en ir sumando las desviaciones respecto a un valor de referencia, i.e. el promedio esperado

- Se calculan dos sumas acumuladas:
  - Suma acumulativa superior (C+): Detecta aumentos en la media C+(i) = max(0, C+(i-1) + (X(i) (µ + k)))
  - Suma acumulativa inferior (C<sup>-</sup>): Detecta disminuciones en la media C<sup>-</sup>(i) = min(0, C<sup>-</sup>(i-1) + (X(i) (μ k)))
  - Donde:
    - X(i) = Valor observado en el punto i
    - μ = Valor objetivo o promedio de referencia
    - k = Sensibilidad o el tamaño mínimo de cambio que quieres detectar
  - Si C<sup>+</sup> o C<sup>-</sup> sobrepasan un límite de control predefinido, se considera que el proceso ha cambiado de manera significativa

### CUSUM

#### Ejemplo en workover

#### Eemplo práctico:

Detectar una desvíación sutil pero constante en la présión de circulación durante una operación de workcver, que podría indicar el Início de una fuga o una obstrucción progresiva

## CUSUM

#### Ejemplo en workover

#### **Well Workover Pressure CUSUM Analysis**

