Table of Contents

简	i介	1.1
基础安装 固件		1.2 1.3
	analysis	1.4.1
	anaroot	1.4.2
	checkcnt	1.4.3
	cutpedo	1.4.4
	DAQConfig	1.4.5
	httponline	1.4.6
	online	1.4.7
	r2root	1.4.8
	statistics	1.4.9

README

本程序为北京大学实验核物理组当前使用的 VME 获取。

该获取基于 RIKEN 的获取发展而来。我们已经对原本程序进行较大的修改。如果使用本程序,请严格使用本程序包内的程序,请勿随意升级/替换内部程序/固件。

版本

我们建议用户下载稳定版本

稳定版本

稳定版本 2018.12.03

下载最新版本,请点击: VMEDAQ stable

网页版说明书请访问: 说明书

准预览版本

准预览版本 2018.12.03

程序下载请访问: VMEDAQ

网页版说明书请访问: 说明书

关于

本程序历史维护:

- 李智焕
- 李晶
- 臧宏亮
- 吴鸿毅(wuhongyi@qq.com)

性能介绍

- 本获取经过Scientific Linux 6/7 系统测试。
- 支持多个机箱同步获取。将插件分散在多个机箱,可大大减少数据传输的死时间。
- 本获取分软件 busy 跟硬件 busy 两种模式。
- 对软件 busy 模式
 - 该模式下,一个事件的死时间由 trigger 门宽,7 us左右模数转换时间,20 us 数据传输中断请求及数据传输时间组成。其中除了数据传输时间,其它三个时间是固定的,大约为 30 us。
 - 限制该模式下计数率的因素为数据传输时间,数据越大,所需传输时间也就越长。
 - o 以一个机箱,300-500 路左右输入为例,平均10000 个触发能够记录5000-6000 个事件,效率在50-60%

- 如果以两三个插件为例,则能够达到 70%+以上
- 对硬件 busy 模式
 - 。 该模下式,一个事件的死时间由 trigger 门宽,7 us 左右模数转换时间两部分组成。
 - 。 意味着该模式下一个事件的死时间大约在 11 us 左右。
 - 。 该模式模数转换及数据传输同步进行,因而数据高速传输产生的高频信号会对前放/主放的信号带来微小的影响。
 - 。 通过适当抬高阈值可消除该影响。
 - 。 该模式下获取效率及高,平均 10000 个触发能够记录 9000+ 个事件,效率达到90%

目录

文件夹内有以下文件/文件夹:

- analysis (一些用来辅助分析的代码)
- anaroot (底层库,用来将原始数据转为ROOT及在线统计)
- checkcnt (自动检查数据事件关联情况)
- cutpedo (自动拟合推荐合适pedo)
- DAQConfig (获取控制包)
- firmware (固件)
- httponline (基于网页的在线监视)
- online (在线监视能量,能谱)
- r2root (数据转换)
- source (babirl源码,将会配置自动化安装脚本)
- statistics(时时监视每路信号的计数率,每10ns更新一次)
- README.md (本文件)
- docs(网页版说明书)
- README (md版说明书)
- README.pdf (pdf说明书)

© Hongyi Wu updated: 2018-12-03 23:17:55

软件安装

- 系统要求
- CAEN Lib
- 检查CAENVMELib安装
- 检查CAENUpgrader安装
- V1718
- A2818驱动
- A3818驱动
- RIKEN babirl
- 其它配置

本页面安装软件放置在 source 文件夹内,里面包括获取驱动、依赖库等以及自动安装脚本。

系统要求

本获取经过 Scientific Linux 6/7 系统测试。建议采用 CentOS 6/7 或者 Scientific Linux 6/7。

本获取要求 CERN ROOT 5/6,建议优先选择 ROOT 6。

如果没有合适的系统,可参考我们的获取系统安装 Install Scientific 7。安装好系统之后,还需要对基础依赖工具做一些安装及升级,可以下载执行自动化安装脚本自动配置或者按照教程手动安装。

CAEN Lib

本程序依赖 CAENVMELib/CAENComm/CAENUpgrader 三个库文件。

其中 CAENVMELib/CAENComm 为获取运行必须的库。CAENUpgrader 用来更新固件。

进入 source 文件夹内,在 ROOT 权限下执行 setup.sh 脚本,将会自动安装以上三个依赖库。

```
# 在 source 文件夹内,ROOT 权限下执行以下命令  \begin{tabular}{ll} $\mathsf{sh}$ setup.sh \end{tabular}
```

检查CAENVMELib安装

进入 CheckRegisterToolByV2718 文件夹,make 编译里面程序,如果生成一个名为 pku 的可执行文件,则软件安装成功。

```
cd CheckRegisterToolByV2718
make
```

检查CAENUpgrader安装

安装后在终端中输入

CAENUpgraderGUI

将会弹出 CAEN Upgrader GUI 的图形界面。

V1718

如果您使用 V1718,则需要安装 USB 驱动。

补充USB安装

A2818驱动

如果您使用 A2818,则安装以下驱动。

```
# A2818Drv-1.20-build20161118.tgz
#将该文件夹复制到 /opt 并安装在该位置
tar -zxvf A2818Drv-1.20-build20161118.tgz
cp -r A2818Drv-1.20 /opt
cd /opt/A2818Drv-1.20
cp ./Makefile.2.6-3.x Makefile
make

#设置开机自动执行该脚本
#在文件 /etc/rc.d/rc.local 中添加以下一行内容
/bin/sh /opt/A2818Drv-1.20/a2818_load
```

重启机箱后,在终端内输入 dmesg 将会看到以下的A2818驱动加载信息

```
Spectre V2: WARNING: module 'a2818' built without retpoline-enabled compiler, may affect Spectre v2 mitigation a2818: CAEN A2818 CONET controller driver v1.20s a2818: Copyright 2004, CAEN SpA pci 0000:05:02.0: enabling device (0000 -> 0003) pci 0000:05:02.0: PCI INT A -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19 a2818: found A2818 adapter at iomem 0xf78000000 irq 0, PLX at 0xf7900000 a2818: CAEN A2818 Loaded. a2818: CAEN A2818: 1 device(s) found.
```

A3818驱动

如果您使用 A3818,则安装以下驱动。安装该驱动时,电脑机箱必须插入 A3818卡,否则将会报安装失败。

```
tar -zxvf A3818Drv-1.6.1.tgz
cd A3818Drv-1.6.1
make
make install
```

然后在终端内输入 dmesg 将会看到以下的A3818驱动加载信息

```
fuse init (API version 7.14)
CAEN A3818 PCI Express CONET2 controller driver v1.6.0s
  Copyright 2013, CAEN SpA
pci 0000:02:00.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
  alloc irq_desc for 33 on node -1
  alloc kstat_irqs on node -1
```

```
pci 0000:02:00.0: irq 33 for MSI/MSI-X
pci 0000:02:00.0: setting latency timer to 64
Found A3818 - Common BAR at iomem ffffc900067d4000 irq 0
Found A3818 with 1 link(s)
found A3818 Link 0 BAR at iomem ffffc900067d6000 irq 0
CAEN A3818 Loaded.
CAEN PCIe: 1 device(s) found.
```

RIKEN babirl

babirl自动化安装方法

```
#在个人用户目录下安装理研babirl库
#在普通权限下执行以下脚本
sh autoinstallbabirl.sh
```

会自动添加环境变量

PATH=\PATH:/home/wuhongyi/babirl/bin/

安装结束后查看.bashrc文件,最后将多了三行如下内容

```
export TARTSYS=/home/wuhongyi/VMEDAQ/anaroot
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$TARTSYS/lib:$TARTSYS/sources/Core

#在ROOT权限下执行以下脚本
sh afterinstallbabirl.sh [user name]

#其中这里的 [user name] 换成你的帐号用户名,例如我的用户名为wuhongyi
# sh afterinstallbabirl.sh wuhongyi
```

其它配置

执行 DAQConfig 中的 StartDAQ.sh 开启进程

运行babicon(安装后第一次需输入以下初始化)

```
seteflist 10 add localhost localhost sethdlist 0 path /home/wuhongyi/data #这里为数据存储路径 setclinfo 0 add localhost #localhost为本机器 setclinfo 0 id 0 #如果设置给远程电脑 setclinfo 0 add [ip] #[ip] 为接收端电脑IP setclinfo 0 id 0
```

将共享数据发送到Online电脑,需要做以下设置或者关闭防火墙

对Scientific Linux 6,终端ROOT权限下输入**setup**,选择防火墙配置,去掉启用。 对cientific Linux 7,ROOT权限下终端输入以下信息关闭firewall

```
systemctl stop firewalld.service #停止firewall systemctl disable firewalld.service #禁止firewall开机启动 firewall-cmd --state #查看默认防火墙状态 (关闭后显示notrunning, 开启后显示running)
```

如果机器不联网,可以不需要开启以下iptables防火墙,反正不会被黑

```
#在 /etc/sysconfig/iptables 添加以下一行 (不能放到最后一行,其中IP替换为发送DAQ电脑的IP)
-A INPUT -p udp -m state --state NEW -m udp --dport 17500:17510 -s 222.29.111.201 -j ACCEPT
```

之后在ROOT权限下执行以下命令

```
systemctl restart iptables.service #最后重启防火墙使配置生效 systemctl enable iptables.service #设置防火墙开机启动
```

© Hongyi Wu updated: 2018-12-03 21:56:00

固件要求

- 当前固件版本
- 查看固件版本
 - o V1718
 - o V2718
 - o A2818
 - o A3818
 - o V1x90
 - o MADC32

[warning] 注意

请确保所使用的所有插件固件版本与以下一致。

我们尽可能保证采用最新的固件。

当前固件版本

```
      V2718 FW CONET2 Compliant
      2.17_1.5

      A2818 新版的CONET2 1.0 旧版的CONET1 0.8

      A3818 0.5

      V1190 1.1

      MADC32 0224
```

查看固件版本

V1718/V2718/A2818/A3818 查看固件版本采用 CAENUpgraderGUI 程序,V1718/V2718/A2818/A3818/V1x90 升级固件版本同样采用 CAENUpgraderGUI 程序。即在终端中执行

CAENUpgraderGUI

升级固件时候,Browse 选择固件之后会弹出一个警告窗口,提示你"You have chosen to use a raw binary file",点击确认,然后点击右下角的 Upgrade。等待升级结束,将会有一个窗口提示你重启。

V1718

如下图,查看 V1718 的固件版本,点击 Get Fw Rel 按钮。

Figure: Get V1718 Version

如果该固件版本不是 当前固件版本 所列版本,则升级固件。

升级界面如下图所示:

Figure: Update V1718

V2718

V2718上固件包括主板V2718及子板上的A2719。

如下图,查看 V2718 主板的固件版本,点击 Get Fw Rel 按钮。




Figure: Get V2718 Version

如果该固件版本不是 当前固件版本 所列版本,则升级固件。

升级界面如下图所示:




Figure: Update V2718

8	jarer epaate (2) 10		
如下图,查看子板 A2719 的固件版本,点击 Get Fw Rel 按钮。			
Figur	re: Get A2719 Version		
如果该固件版本不是 当前固件版本 所列版本,则升级固件。			
升级界面如下图所示:			
Fig	gure: Update A2719		
A2818			
如下图,查看 A2818 的固件版本,点击 Get Fw Rel 按钮。			
Figur	re: Get A2818 Version		

如果该固件版本不是 当前固件版本 所列版本,则升级固件。

升级界面如下图所示:

Figure: Update A2818

A3818

如下图,查看A3818的固件版本,点击Get Fw Rel 按钮。

Figure: Get A3818 Version

如果该固件版本不是 当前固件版本 所列版本,则升级固件。

升级界面如下图所示:

Figure: Update A3818

V1x90

- V1190/V1290
 - Firmware Revision Register(Base Address + 0x1026, read only, D16)
 - This register contains the firmware revision number coded on 8 bit.

待补充

MADC32

- madc32
 - 0x600E firmware_revision

待补充

© Hongyi Wu updated: 2018-12-03 22:39:47

获取配置

程序修改建议顺序

- anaroot/CBLT.hh
- DAQConfig/babies/bbmodules.h
- DAQConfig/babies/start.c
- DAQConfig/babies/evt.c
- DAQConfig/babies/clear.c
- DAQConfig/babies/stop.c
- DAQConfig/init/daqinitrc.sh

V2718

V2718PCB板上DIP开关: Prog: 0 off, 1 off, 2 off, 3 on, 4 off, I/O NIM

V2718前面板5个输出PORT,分别为0-4

通电时候PORT0-3处于高电平,PORT4处于低电平。因此软件BUSY模式时候采用PORT4,硬件BUSY模式采用PORT3。

© Hongyi Wu updated: 2018-12-03 11:04:46

analysis

存放辅助分析程序,当前只放置一个MakeProcess模板。

© Hongyi Wu updated: 2018-12-03 11:02:23

anaroot

如果采用CBLT模式读取数据,则先修改CBLT.hh文件,不采用CBLT模式则不用修改。设置好之后,执行该目录下的自动编译、安装脚本 autoPKU.sh 即可

```
sh autoPKU.sh
```

修改 CBLT.hh 文件,其中设置应该与CBLT模式下的插件设置顺序一致。

当前CBLT chain支持v830、v7xx、v1190、v1290、madc五种类型的插件,如下所示:

```
#define v830m
#define v7xxm
#define v1190m
#define v1290m
#define madcm
```

获取中如果没有哪一种类型插件,则需注释掉该类型的定义!!!

以下xxxn为启用插件的数据顺序,从0开始编码,如果五种类型插件都有,则为以下设置:

```
#define v830n 0
#define v7xxn 1
#define v1190n 2
#define v1290n 3
#define madcn 4
```

如果只含有v7xx、madc两种类型的插件,则定义如下:

```
#define v7xxn 0
#define madcn 1
```

如果只含有v830、v7xx、madc三种类型的插件,则定义如下:

```
#define v830n 0
#define v7xxn 1
#define madcn 2
```

以下定义用来指定每种类型插件的个数

```
#define v830num

#define v7xxnum

#define v1190num

#define v1290num

#define madcnum
```

以下是v830的其它设置

```
#define v830chn 8 // 这里设置830开启路数
#define v830head 1 // 不要修改
#define v830geo 0 // 不要修改
```

© Hongyi Wu updated: 2018-12-03 11:01:56

checkcnt

用来辅助检查文件中事件是否关联。执行程序之后将会在该文件夹内生成一个pdf文件,检查该文件内每张图数值是否有异常。

© Hongyi Wu updated: 2018-12-03 11:02:47

cutpedo

用来辅助设置pedo数值。高斯拟合pedo,并给出三倍sigma的上限作为推荐数值,并生成初始文件夹init内脚本。

© Hongyi Wu *updated:* 2018-12-03 11:03:11

DAQConfig

修改bbcaenvme文件夹下babies、init文件夹内文件

babies/bbmodules.h

修改ADCADDR、MADCADDR、V1190ADDR、SCAADDR使之与硬件地址匹配(可以多余设置,不可少设置)。其它不要修改。

babies/start.c

根据文件内提示设置,有该类型插件则开启对应代码,开启对应类型busy代码。其它不要修改。

babies/evt.c

根据文件内提示设置。其它不要修改。

babies/clear.c

根据文件内提示设置,有该类型插件则开启对应代码,开启对应类型busy代码。其它不要修改。

babies/stop.c

根据文件内提示设置,有该类型插件则开启对应代码,开启对应类型busy代码。其它不要修改。

init/daqinitrc.sh

修改该文件内对应脚本,使之与获取插件对应,用来初始化插件。

重点是修改 cblt.hh 文件,对启用的插件设置CBLT ADDR 为0xbb,其中MADC还得设置MCST ADDR为0xdd。还得设置每一个插件在CBLT中的顺序,first、mid、last。至少得两个插件才能组成CBLT

© Hongyi Wu updated: 2018-12-03 11:03:53

httponline

基于网页的在线监视。

© Hongyi Wu updated: 2018-12-03 11:10:32

online

时时监视每路信号的能量信息。

按照提示修改 Online.cc 文件

图形化界面开发中。。。

© Hongyi Wu *updated:* 2018-12-03 11:04:38

r2root

仅仅需要修改插件定义即可,无需修改其它代码。

修改文件 UserDefine.hh,按照提示修改即可。

© Hongyi Wu *updated*: 2018-12-03 11:05:18

statistics

用来监视每路的计数率。

© Hongyi Wu updated: 2018-12-03 11:05:42