《材料力学》

S1.1 主要任务

刚夏、强度、稳定性

纷架的连接 用纱铆钉

具有足够的强度

81.2 THRITTER BY 基本设定 研究对象: 变形固体 基本假设:

- 1. 连续性假设(数学)
- 2. 均匀性假设 (力学) 3.各向目性假设(物理)
- 4. 小变形假设

注意。1°考虑变形 2°原始入于


S1.3 基本概念. 一外力. 内力和应力


1. 外力

2. 内力

村村内部由于外力作用而引起的各质点之间的相互作用力的改建, 称为 附加内力, 简称内力.

(物体本来存在内部作用力,外力引起了内部作用力的改变)





多 花移. 妻形及应妻

应变 线应度、角应变

\$1.5 构件的分类 杯件基本垂形 杯:一个方向的尺寸 >> 其他两个方向的尺寸。 构件变形的基本形式 、拉伸或压缩、外力方向沿桁件轴线 剪切,一对相距很近、方向相反、大小相等且垂直于杯轴线作用力

扭技

第2章 拉伸与压缩 如为图

2.3 截面上的应力

楼截面上应力为均匀分布,以6表示

$$F_N = \int_A 6 \, dA = 6 \int_A dA = 6A$$

$$\Rightarrow 6 = \frac{F_N}{A}$$

圣维南原理》为作用于杆站的分布方式的不同,只影响杆端局部范围内的应力分布受影响区域的卡度一般不超出杆的横向尺寸。

$$P_{\alpha} = \frac{1}{A} \cos \alpha = 6 \cos \alpha$$

$$I = \frac{1}{A} \cos \alpha = 6 \cos \alpha = \frac{6}{2} (H \cos 2\alpha)$$

$$I = \frac{1}{A} \cos \alpha = \frac{6}{2} \sin \alpha \cos \alpha = \frac{6}{2} \sin 2\alpha$$

$$I = \frac{1}{A} \sin \alpha = \frac{6}{2} \sin \alpha \cos \alpha = \frac{6}{2} \sin 2\alpha$$

$$I = \frac{1}{A} \sin \alpha = \frac{6}{2} \sin \alpha \cos \alpha = \frac{6}{2} \sin 2\alpha$$

$$I = \frac{1}{A} \sin \alpha = \frac{6}{2} \sin \alpha \cos \alpha = \frac{6}{2} \sin 2\alpha$$

$$I = \frac{1}{A} \sin \alpha = \frac{6}{2} \sin \alpha \cos \alpha = \frac{6}{2} \sin \alpha$$

$$I = \frac{1}{A} \sin \alpha = \frac{6}{2} \sin \alpha \cos \alpha = \frac{6}{2} \sin \alpha$$

\$2-4 材料拉伸时的力学性质

1、试件(试样)

1. 弹性阶段 ob

$$6p - ts 地域 6=EE$$
 $6e - 弹性级 E= 8=tand$

2. 屈服阶段 bd(出现永久变形—塑性变形) 6s — 屈服极限

3、强化阶段 de (恢复形成变形的能力) 0 d g f hal(E)

4. 局部经缩阶段 ef

3. 卸载途及冷作政化

海试件拉伸到超过弹性范围后的任一点处,逐渐卸载,应力与应变至或关系。第二次加载时,材料比到极限有所提高,断后伸忙率有所降低。

◆ 又才于没有明显屈服系统的材料,以塑性应度的 0.2%

泊松比山

外力→内力→应力

强度条件 ◆ Snax = 下x A ≈ [6]

(1)多罐校核

女 タカー内カー たカー 3破後後

四遊樓面

(3) 减减许减者(外力)

2.7 起压)杆的变形,胡克特 文 21= EA 近風彩件。(1) 弹性花圆内 21 = [21] (许胜码)

2.8 粒压)超静坦问题


DI SIX = PAX dx = YU


§ 2-8 拉. 压起静焚问题

- (1) 起静设问提(静设问题)
- 中) 变形协调这个几何

本的方程

$$\Delta l_1 = \frac{N_1 L_1}{E_1 A_1} \qquad \Delta l_2 = \frac{N_2 L_3}{E_3 A_3}$$





例,川平衡海

(2)变形美彩:山三山

(3)本构治程: 胡克茨律, △1=1=1, △1=10

(4) 根限方程. [ai]= L[6i]/Fi= 0.8mm [Az] = L[62]/Ez= 1.2mm

四. 轴向拉压应变能

$$U = \frac{P^{1}L}{2EA} = \frac{N^{2}L}{2EA} = \frac{EA}{2L}(\Delta L)^{2}$$

女単位体報内的広東的一世紀山 ローン = ユアメロト = 当らを

$$u = \frac{1}{V} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2}$$

S2-11 应力集中的概念、 ☆ 由于截面骤变而引起的局部应力发生繁变的现象 △ 理论应力集中国数 Kt = 6max

小结

1、轴向拉压(内力,轴力图)

2、基本实验

3、刚/型性材料

第3章 剪切 受力特征,受一对人相等,方向相反,相距忽近,且垂直开件轴线的身材作用。 变形特征,楼截面沿外力作用方向发生错功 对能的破坏形式 ●剪切破坏 ③挤压破坏 ③钢板处生起(压)放环. 名义切应力 ★ 实用计算 (1) 假设剪应力在剪切面加加上 均分布 名义第立力 下二 在 = 剪切面的 (型性 [T]=(0.5~0.7)[6] 剪切凝緩料 て= 至 = [τ] 脱性 [工]=(0.8~10) [6] (2) 挤压实用计算 假设挤压应力在等效挤压面上均分布 名义挤压应力 6bs = Ass 「塑性 [Sbs]= (1.5~2.5)[6] 挤压皱爆条件 Obs = FLS 下[Obs] (発性 [66]=(0.9~1.5)[6] △挤压面面积的计算 拉面接触 挤压面面积为实际的矛压面积在其直径平面上的投影 (F=F=T 设计尺寸 设计外载 6, 下达到 [6], [7], 材料树最高重

剪左力發度条件 挤压强度条件 拉伸级度

3.2 纯熟切 切应力导发理 剪切明克茨律

$$Me = \int_{A} \tau r dA = \tau r \cdot 2\pi r \delta = \tau \cdot 2\pi r \delta$$

$$\tau = \frac{Me}{2\pi r^2 \delta} \qquad \forall \qquad \forall \gamma = r \ell$$


二、切应力五辜灾理

可得: で=て

长单的件上两个子全面上剪点力

楷, 方向极

三、剪切胡克定律



第4章 扭转 ◆本章中,主要讨论园轴的锁度和则度问题

日本方法法


$$P = \frac{W}{t} = \frac{23n}{60}$$

$$M = \frac{60p(kW)}{20n(7/mh)}$$

二、杆受扭时的内分计算

三、圆轴扭转时截面上的应力计算

2. 物理关系



3. 静力关系
$$\int_{A} \rho \tau_{p} dA = \int_{A} \rho^{2} G \frac{d\rho}{dx} dA = T = G \frac{d\rho}{dx} \int_{A} \rho^{2} dA$$

$$\int_{A} \rho dA = \int_{P} \int_{P} - \overline{dx} dx = \overline{dx} \int_{A} \rho^{2} dA$$

$$\int_{A} \rho dA = \int_{P} \int_{P} - \overline{dx} dx = \overline{dx} \int_{A} \rho^{2} dA$$

$$\int_{A} \rho dA = \int_{P} \int_{P} - \overline{dx} dx = \overline{dx} \int_{A} \rho^{2} dA$$

$$\int_{A} \rho dA = \int_{P} \int_{P} - \overline{dx} dx = \overline{dx} \int_{A} \rho^{2} dA$$

$$\int_{A} \rho dA = \int_{P} \int_{P} - \overline{dx} dx = \overline{dx} \int_{A} \rho^{2} dA$$

$$\int_{A} \rho dA = \int_{P} \int_{P} - \overline{dx} dx = \overline{dx} \int_{A} \rho^{2} dA$$

$$\int_{A} \rho dA = \int_{P} \int_{P} - \overline{dx} dx = \overline{dx} \int_{A} \rho^{2} dA$$

$$\int_{A} \rho dA = \int_{P} \int_{P} - \overline{dx} dx = \overline{dx} \int_{A} \rho^{2} dA$$

$$\int_{A} \rho dA = \int_{P} \int_{P} - \overline{dx} dx = \overline{dx} \int_{A} \rho^{2} dA$$

$$\int_{A} \rho dA = \int_{P} \int_{P} - \overline{dx} dx = \overline{dx} \int_{A} \rho^{2} dA$$

$$\int_{A} \rho dA = \int_{P} \int_{P} - \overline{dx} dx = \overline{dx} \int_{A} \rho^{2} dA$$

$$\int_{A} \rho dA = \int_{P} \int_{P} - \overline{dx} dx = \overline{dx} \int_{P} - \overline{dx} \int_{P} - \overline{dx} dx = \overline{dx} \int_{P} - \overline{dx} \int_{P} - \overline{dx} dx = \overline{dx} \int_{P} - \overline{dx} dx = \overline{dx} \int_{P} - \overline{dx} \int_{P} - \overline{dx} dx = \overline{dx$$

◆最大切应力计算 共田截動後 $\begin{array}{c}
T_{p} = T_{p} \\
T_{p} = T_{p}
\end{array}$ $\Rightarrow T_{p,n} = T_{p} = T_{p} \\
R$ 3 TP = Up => Trax = Up 内力一丁、扭矩图 强度. 刚度 Ip to Wp thit Ip = IP, than = Ip

[Ip = SAP dA = SP P 2ZPdP = 32ZPdP

Wp = IP = 16 2D3 Ip(1- 04)→左山国轴 △左心比安心 EE, \$15mm以内 Mr = SAIP-TdA = S.P. (Me p) (22pdp) = 25Me 4 $\Delta \frac{Mr}{Me} = \frac{27r^4}{4\text{Jp}} = \frac{27r^4}{4} = \frac{27r^4}{4} = \frac{16(8)^4}{16} = \frac{1}{16} = 6.25\%$ 在扭矩相同的情况下, 拢去轴立即分 Tomax = We = 工 (1-分) (1-分) => IT = Tonax - Timax = 1 - 04 = 5 = 64/2 去除效果人 科截面上的应力 列出 Ta, 6a 两个方向上的平衡方程 6a = - Tsin2d, Ta = Tcos2d 文话说 1° 直至0. : Ga=O, Ta=Tmex=T 2° 当 d=45° 1. 6x=6nin=-T, Tx=0 3° \$ d=-45° :: 6x = 6mx = T, Tx = 0 4°5×=90° : 6 = 0, Tx = - T = Tinin 中古应力是脆性材料。在环的主题区

EB

600 (Call

(Shour stress) Time = [T]
文 张度条件: Time = WP
 张庭校核; 选择社面; 计算许可数符 △非等截面面 (下) ED (E (E) 五. 扭發变形 (刚爱样) 出版要形 (风暖情) $\varphi = \int_{\Gamma} d\varphi = \int_{\Gamma} \frac{Tdx}{GIp}$ (GIp おおり度) $\varphi = \frac{Tdx}{GIp}$ (GIp おおり度) $\varphi = \frac{Tdx}{GIp}$ (GIp おおり度) Δ 台阶轴 $y = \sum_{i=1}^{n} \frac{T_{i} L_{i}}{G I_{pi}}$ cen 中部域血経療 「ダー = T rad/m 「ダー GIP x 1800 /m 「ダー GIP x 20 /m 中文 文字扭组经形问题 分資工的类型 扭转+剪切 六、 图轴扭转变形能 凰截面样的变形能 U=W=JMy=Mil = GIPy 七、丰国截面村起转 新空巷的中广泛采用薄壁 一种空巷的中广泛采用薄壁 △ 每种 和 装 主要 括 论 Timex = Citanx

八. 薄壁杆件扭转 ☆工程实际中应尽量成为开口结构. 开口》河口 采用肠板或肋板 切应力沿 川組著提高开口海里性能 我面见过"环流"分布 △和获静不负问题 (1)建立静力平衡方程, ☆(口)变好协调芝东; (3)代入特征方程、得料方方程 (扭转角) 第5章 弯曲内力 为学校型 以今便里 如具有级对纸面的特截面面杆/平面弯曲 有比二下和此位 Ez 梁的载荷与支座 悬臂梁、简枝梁、外仲梁、国定梁 (中间较) 二、平面空曲的内力 力 截开后取左边为元力对象

- (1)向上外力为正,向下外力为支;
- L) 向上重征力正(从的针),向下要处为炎(还的针)

三、剪力圈、弯矩图

 $F_S = F_S(x)$; M= M(x)

武荷连续 → 内力连续、 來中载荷 → 安变

以开区间→安变 女注意四凸向

四、弯矩、剪力和分布荷截集度之间的关系、

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow F_5(x) + 9(x) dx - [F_5(x) + dF_5] = 0$$

$$\frac{dF_5(x)}{dx} = 9(x)$$

$$\boxed{0}$$

IM=0 >

E

-MIXI - FSIXXXX - 96XXXx dx + [MIXX+dMXX)=0

略其二阶级是 gux). stx $\frac{dM(x)}{dx} = F_{s}(x)$

由①③司禄、
$$\frac{d^2 M(x)}{dx^2} = g(x)$$

 $\frac{d^2M(x)}{dx} = \frac{dF_S(x)}{dx} = q(x)$

剪力图与重矩图线制方法

女控制截面!

也可通过很分方法确定剪力, 营强国上各点处的数值

五. 按叠加原理作會任图

管加原理的前性分类(1)小连形;四後性科关系 会在能量法本变形的计算中有着更大的张克的做 △结构对徐, 裁者对称, Fs 向对称, 从对称

六、平面刚架和曲杆的内力

组成一横梁、文柱和刚结点、

如则性结点的特点:爱为以后,则点处美角保持不变。网络点处内力降势力和轴力外 还有爱短

有刚结点的架一刚架

- 1. 表约表分
- 2.分段载内力

女 (规划 正为力更在刚架上的成分和

女和曲杆

附录IA 平面图形的几何性质 SI 静娅与形式

八静矩

$$S = \int_{A} y dA$$

$$Sy = \int_{A} z dA$$


$$\Leftrightarrow \#_{A} \times C$$


$$y_{c} = \frac{Sy}{A}, \quad Z_{c} = \frac{Sy}{A}$$

A Sz=Ayc, Sy=AZc

Sa 慢性矩 慢性积 慢性半径

小发性和 平面图形对y. Z的的截面二次至 Iyz= /A y=d4 女 只要一个生好的力对好的,慢性致为。





 $\int I_{max} = \frac{1}{2}(I_y + I_z) + \sqrt{\frac{I_y - I_z}{2} + I_{yz}}$ $\int I_{min} = \frac{1}{2}(I_y + I_z) + \sqrt{\frac{I_y - I_z}{2} + I_{yz}}$

第6章 弯曲应力 6.1 纯弯曲时梁的正应力 分 只有弯矩,没有剪力 研究对象:等直细长对称截面梁 前提,(a)小变形;(b) 满及平面弯曲采件。(c) 纵向受益压 平面假设 纤维变形,(凹侧纤维缩矩,突侧纤维伸长) 中间一层纤维卡度不变一中性的

变形规律 似色 以向纤维 bb'的应变