第三章 机械零件的强度

知识点:

~ 基本概念

人最大应力Tray:绝对值最大的应力

最小应力 Jinin \$与 Jinan 符号相同时,绝对值最小的应力 与 Jinan 符号相反时,绝对值最大的、符号与 Jinan 相反的应力。

平均应力 Tm = Tmax + Tinin

应力格 Ta = Tmax - Tmin

循环特点(をか出)ン: r= Tinin = Tim - Ta Triax Om + Ta


(一至下三1)

r=1时 静应力

r=0时 脉动循环

1=1时 对称循环

二、两种疲劳曲线





CD般有限疲结命阶段:

THY N = Tr. No

M:循办基数

下:材料的疲劳较限.





极限应力线图 (野求会函)

好: 酸应族外数 安记住. 60:大寸系数 2:碳化系数

三、单个应力的等效转化:

一个维对称循环的一般应力,已起历、加其等效的对称循环变应力力: Tad = Kr. Ta + Cer. Jm.

其,张度条件为:

四 疲劳尽积假说.

数学表达式:
$$\frac{2}{5}\frac{11}{N_1}=1$$
 (0.7~2.2)

条件:小于材料(持久)疲劳极限吓的工作应力对材料的疲劳破坏不起作用 放对给判的游应力中要含掉那些吓人吓的应力.

0.7~2.2 的解解:


初始疲劳裂处的产生和扩展所席的应加平是不同的.

(1)采用递升的变应力时,前面施加的技小的应力不但发有使材料产生初龄裂 投,反而对材料起了强化作用、软使结果>1

口)造诚的更应力,由于开始作用了最大的应力,引起了初始裂效,虽然之后 施办的应力较小,但仍能使效效扩展.对材料有期弱作用.

展务提的黑积假说的计算应力 [ca

五、双向应力疲劳强度



$$S_{\alpha} = \frac{\partial M'}{\partial M} = \frac{\partial^2}{\partial I}$$

$$\mathbb{E}_{\mathbf{R}} \partial_{\alpha} \partial_{\alpha} \partial_{\beta} \partial_{\beta} \partial_{\beta}$$

$$S_{Ca} = \frac{S_0 \cdot S_0}{\sqrt{S_0^2 + S_0^2}}$$

強度条件 Sa フS.

六 接触应力:

及:弹性影响系数 F:作用于接触线上的总压力 B·初始接触线反应

P.B:塞件1和2在接触线处的曲年早往 "十"外接触 "一"内接触


Page 3.

例题:(所试题+3题)

人 基鞋舶所用材料的机械性能为: CI = 300 N/mm, CI = 155 N/mm, 该轴2作时单向回转, 危险部面2作应力 Trung = 90N/mm², Trung=124 N/mm².(G=16=0) KT=Ke=1, 求: Sca. St. St (用作图法)

解: 单向回转时, 轴的正应力应按对称循环 工具, 1 计算 Ta = Tmax = go mpa.


轴的切成力应按限动作环计算(不连续转动) Ca = Tad = Trax (K1 + (et) = 134 (H02)




Tie = Kr. Ti = 300 mPa THE = KA - TH = 151 MPA

由作图这得M之n', $Son = \frac{On'}{OM} = \frac{OJU}{2} = 1.8$

0. 比较的种情观,哪种对材料的破坏作用大(四=250mg, No=10), M=6)





计算对材料的破坏作用有的种办法

一、比较损伤车

a的投码车=看兴 3 6的投码=高兴

二、比较等效应力 Tea = N to EN. Jim

群:一比较计算应力

· Di的计算应力大于b的. 小 a 的破坏程度大

12)比较拨场车

a) T= torma 的最大作用改数儿,

$$N_1 = N_0 \cdot \left(\frac{T_1}{T}\right)^M = 10^7 \times \left(\frac{310}{500}\right)^6 = 1.176 \times 10^6$$

$$\frac{11}{100} \frac{100}{100} = \frac{105}{1.176 \times 10^6} = 0.085$$

b) Ti = 600 MPa Fire最大作用次数 Ni = No. (量) n = 3.94×105 Ts = Stompa - --N= = 6.64 x10t 13:400 Ma F -- -. N3 = 4.48 X 106

报码车= 4+3 + 3 = 0.042)

:. a)的破坏火.

3、某钢制磨件 m=9, 食难粮,这对称循环应加用,各级应为大于材料的持久 报卷板幔, JT= \$10 MPa、 JS= \$10 MPa, J3= \$100 MPa、循环次数 M= 2×101, N,=106, 13:3406, 刚好破坏:

(1) 若 (T= 500 MPA 单独作用(超速对称循环), 所能应用的以数 N.


(1)着限制N=6×106,其相应的稳定对称循环应力(7)分分

群: 四m. No = 喜儿·叮M = J.45 x1030

1) 5009. NI = No. T-1

2) JMN = FIM No

4. TB=1000MPa, TS=800MPa, T-1=400MB, US=5. 扩函岩简化极限应为 线图, 若Tmax=300MPa. Tmin=-100MPa. 在该国上标思点M, 问是各位于安全区.



$$Q_{\overline{U}} = \frac{2\overline{U}_1 - \overline{V}_0}{\overline{U}_0} \Rightarrow \overline{V}_0 = \frac{8}{5}\overline{U}_1 = 640 \text{ mpa}$$

TXLKM在于安全区内.

第2章 螺纹连接和螺旋传动

超识点:


一单个螺栓的强度

八普通螺栓.

A. Kurt
$$V = \frac{4F}{2df} \leq EV$$

$$F_2 = F_1 + F$$

$$F_0 = F_1 + \frac{Cn}{G_0 + G_0} \cdot F$$



1.线为采用软垫片

工线为采用硬垫片

设计式 $d > \sqrt{\frac{4F}{2}}$ $d > \sqrt{\frac{4}{2}}$ $\sqrt{\frac{4}{2}}$ $\sqrt{\frac{4}}$ $\sqrt{\frac{4}{2}}$ $\sqrt{\frac{4}{2}}$ $\sqrt{\frac{4}}$ $\sqrt{\frac{4}}$ $\sqrt{\frac{4}}$ $\sqrt{\frac{4}}$ $\sqrt{\frac{$

G: 蠍栓刚良

Cn:被连接件刚度

G+Gn: 螺栓相对侧度

C= 王 重形单位长度所用的力

下: 碳度 一点起力.

下: 密封 一般新疆力

螺栓皮力行品与压之间

零件连接的紧密型 与强度是一个矛盾, 一个增加另一个就 减少.

在供持工作裁判下入爱时工的预察力下增大,工的预察扩展的广播工作,工的容别证好;

2. 放制孔螺栓连接

$$B: \dot{g} u \not = 0$$
 $c = \frac{4F}{76} \leq 12$

另20普通账柱承疫楼的积级 转短总靠接合面间的摩擦力来 平衡新省的。

0较制乳燥粒承及格泊新局或超超量依靠螺栓螺杆被挤压

二、煨桂组中单个眼检订单(寻找更散大部首的煨粒)或剪切来实地的。

人民横向新有厅时

单个普遍晚检定具有的敌塞力厅。

小和向拉升

f-Fo-z-i > ks-Fe (在有2作数为下时,式中的Fo应要为下群系到实力)

单个较制孔所受的横向新榜 F= ==

3. 螺栓组更扭矩作用时

单个较制孔螺栓 (前提洛螺栓所受2作剪力与该螺栓抽线划螺栓组对微帆心额急减

圆国分布的 Fi= Fina = TiZ

3、釉向起かた

单个普通爆格所承更的2个村台下

F= ==

此时接合面的压力由预果力的减少至残余预累扩,确保的2作面间不滑移的力量为研条预累力Fi.

4. 假寝放死 M

蜗枪所维表大之作我为(有:Fi = Fnax·Gnax)

Fmax = M· Lnax 素, Li 第1千里特型底板和特的距离。

此时入改支东的预察力

5.常见的组合:F横至+T,F加至+M,F横至+F加至.

在微点程的超时必须有总结:螺栓小位秒为---加加.

例题:

人类螺栓的连接预察力下。一个000 N,侧斜入b=01mm,被连接件缩超的时mm. 在看到轴向工作就在作用下,加强或磁气箱要力下入小于9000 N、试水:

在交重轴向工作就为作用下,如要求研究预察力厅不从于9000以,试本:


- (1)所允许交支轴向2个裁为的最大值
- (2) 螺栓被联接件所承更的最大值专制小值。

D) Fo & Famin

3. 用3个普遍螺旋将钢板A固定在底板B上,因中尺寸L=400mm, Q=>0mm 钢板间摩擦系数从=0/10,连接可能系数(防滑补数) Ks=1/3,螺放小程的=16.376mm.许用定力证)=100mPa. 求:

小所能承受的表大我各户

10) 蜗核直径不是如何提定最大裁各F.



群:将下简化到螺栓组物、并强齿效扭矩了

(2) 新螺枪所承受横向新参为号=下, 扭转力下=云=号下

(3)对各个螺栓更力分析

联婚检1.3发的最大作用力


TO TO

4)对承受最大作用力的螺栓到不滑移条件

$$\int = \frac{4 \times 1.3 f_0}{2 \cdot d^2} \leq \tau$$

a、来取措施:没支票整组布置形式;适当增力减载措施;使用多端度标料

3、如图、某物体用扩展起,产生偏心00′=4万,下=104N, 眼柱距离240.



群: 当下简化主爆档组如后,产生附加重短M

新螺栓所承延纵向数数Fp= = = 2500

2、4不承受倾覆被M. 1.3承受,1受压,3爱拉、小厅=Fmax

3承度的总拉力 FE = Fpt Fnerg = 2667 N.

二由不滑移和 U.For Ks.FE

第十章 齿轮传动

起张嵩:

一、参数计算:

人 出冤系数 A = b/d

b:有效工业出宽、通常指大齿稻出宽.

d:小齿轮分展圆车经

ぬ=b/a a: 的齿轮中心距.

$$2. T = 9.55 \times 10^6 P(KW)$$
 W. MM. 转矩T与功平的关系

二·器度公式

· 36. 风公刊 为小长轮的转换 | 增速传动时为被动轮转矩 . Tr = ZKT,· Ysa · YFa ([F] N· M· Zi)小长轮的齿数

- 八原则上应分别对大小长枪应用应力计算太武
- D. Yra、Ysa、Cifi 对大小长轮声音有差异

3、桌部应用时,只要满足工作了小的满足公式即可 1/3 → 1/3 → 1/3 → 22 ← C(F) 1/4 · 02 → 1/3 →

人原则上应码到对大小出轮应用计算

- a. 实际应用中只有研门不同,只要保证(研)小的齿轮满足要求即可
- 3. 从书齿数比(永远大于), 聊大齿轮齿数/小齿轮齿数), 不完全专同于传动地户

注:计算时标明参数一足更用小齿枢的参数本计算.

三、张度:

只作尾性坦解,不作足量计算,难描述不可,可用安全系数表述。

- 八满足Ta · OD]关系,就说张度足够或满足强度关系
- 0、许用应力一足时,计算应力越大,强度就越低
- 3、计算应问Dra一定时,许用应力切了越大,张度越多.
- 一般性强度人小作户量比较,方法是比较证,值越大强度越多.

例趣:

八两级直长圆柱去在城速四,高速级为到、33,模数为M,宽度为B;低速级 3、34,模数为Ms,宽度为B.且至1=智,3=34,Bs=24,对料的评用应力相等。

- 1)高速投大小齿轮的等强度式
- >)高速级与成选级齿柱的等强度式
- 3)给约高速级的齿轮重曲应力之间及接触应力之间的类系。

群: 1)相啮合的后齿枪接触应力相等 研1 = 研3 , 研2 = 研4

:- JH = JH3 接触痕为强度一定相等

更使人3弯曲疲劳强度相等,即

$$\frac{\overline{F_1}}{\overline{UFJ_1}} = \frac{\overline{F_3}}{\overline{UFJ_3}} \iff \frac{2KT_1}{\phi_d \cdot m_f^2 \cdot Z_1^2} \cdot \frac{\gamma_{Sa_1} \cdot \gamma_{Fa_2}}{\overline{UFJ_1}} = \frac{2kT_1}{\phi_d \cdot m_f^2 \cdot Z_1^2} \cdot \frac{\gamma_{Sa_2} \cdot \gamma_{Fa_2}}{\overline{UFJ_3}}$$

(=> Ysa, Yfa, = Ysa> = Yfa>

2)已施许用应力均相等,且啮合的一对去能接触应力相等。 故满足高、成逐发接触强度相等,只须明:呃

$$\frac{2xT_{1}}{B_{1}\cdot d^{2}} \cdot \frac{u_{13}+1}{u_{13}} \cdot \frac{z_{11}\cdot z_{2}}{B_{2}\cdot d^{2}} = \sqrt{\frac{2xT_{2}}{B_{2}\cdot d^{2}}} \cdot \frac{u_{24}+1}{u_{24}} \cdot z_{2}\cdot z_{11}$$


$$T_{2} = T_{3} = \frac{1}{43}T_{1} = T_{1} \cdot \frac{z_{3}}{z_{11}}$$

同理创为之低速较重曲强度相类 > 以2.23=2103.21

3) 高速级两粒弯曲座边共标 Fi/Fi = Ksai·YFai/(Ysaz·YFaz)
(H1/TH3=1.

○ 真齿圆柱出轨变速箱,长期2作,齿枪材料、热处埋,截移和数、齿龟、模数均相同.不计摩擦损失,已处尽=00,已=80,3=如. 3=的。至=30,3=70,主动轴泊链逐H=/mor/min.从动轴I的转矩下值包试分析哪对齿轮的接触疲劳散剂、哪对最低。

母: 由越强各击枪许用应力相同。 故哪时齿轮的接触应力多,接触 疲劳张度就成



二碗 对教,一对月

十一車 蜗杆传动 < 受力分析>

知识点:

不计摩擦下=Tril ,计摩擦下=J·Tril

~蜗杆:

$$F_{a*} = F_{b2} = \frac{2J_2}{da}$$

71、75:分别为蜗杆、蜗拉上的公补稳矩

4、由:蜗杆、蜗桩的分展圆直往

二、斜齿花

三、圆维齿轮

四各力方向判断:

所有作用力均函在作用点上(函入开时函子别处鸟州作用于节丘上),重直抵面用 图或 ②

位的力:位何长愁的位向力均通过作用点指向去拉中Ni-

切向力:(1)主动齿轮:通过节点与节点线速度方向相反(2)从动齿轮:通过节点与节点线速度方向相同

朝面办:(1)圆锥长帕:从小瑞指向大路(2)其底的。在孟初帕上梅左右子这时则断


{左旋:左子 四指《向回转》向,烟档《向发功》向。 右旋:右子

从初华接到这初华间作用为有反作用为阿关于判断

图:

人 Z=20, Z=60, Z=1, Z4=50, 蛛蜗杆右旋, 卷筒直往d=400 mm.

- 1)重物上升到的回转的
- 2) 函名查验上开螺杆传动的三向分为
- 3) 桥入Ti=10从M时, 计算表重息.





群:1)如国所示

2)加图

3)不升摩擦

- a、电动机一蜗枪蜗杆→斜齿枪→驱动色筒, 希望垂物, 电机转向如風
- 1)蛤科、蛤轮的鲟、旋线方面左旋
- 2)中间轴轴力能完全互相抵消(第13)确定斜齿轮煅放方向、
- 3)标当蜗稻蜗杆上的分对面.





十二章 游动轴承

起识点:

て: 流体单位后积上的势切阻力, 即切应力?

4: 流体的流动速度.

端:流体沿重直于运动方向的速度梯度

J:流体的动力粘度.

当家庭单位为 Kg/m3 时, J=p.2.10-6 Pa.S

当客废单位为 g/cm³ 时, y= p.v.10-3 Pa·s.

考试时运产单位.

3. 宽轻比 B/d

4. 轴预速度 V = 1dn (m/s)

G 承载系数 $G = \frac{F \cdot \psi^2}{2J \cdot v \cdot B} = \frac{F \cdot \psi^2}{J \cdot w \cdot R \cdot B} = \frac{F \cdot \psi^2}{J \cdot w \cdot d \cdot B}$. 通常趣中结结.

6.相对阅读 V= = = 8

4:轴承直径间隙

8:独私年往间隙

入偏心平 X=皇

e:棉炒距.

8、许用油膜厚层 $\text{ch} = S(Rz_1 + Rz_2)$

Rei、Rez:抽领与轴承孔的表面粗糙度

8:安全私收, S72.若超中未给出,则据S=2计算.

9. 最小油膜厚度 Amin = r. 4 (1-次) ってh] V 8-e=8-8x=rb(1-%) 120]:

人有一流体动压润滑向心滑动轴承、轴径d=100 mm. 宽径比B/d=1.
相对间隙 φ=0,00/4,轴承包南X=180°,所变往向新房F=23 kW. 轴举领 校逐 n=1000 r/min. 平均工作温度to=40℃,散小油膜厚度 Amin=31.5 um 问:1) 采用哪种润滑油.

2) 轴领与轴承孔粗糙度 Rai、Raz 为约少、

树: p= 860 kg/m3, 安全系数 S=33

有限完 轴承承我号系数 G(包扇为180°)

B/d		χ					
	0.3	0.4	که	6.6	0.65	6.7	··-
. /. 0		•		Ge			
	0.391	6.589	6.813	人站	≠ 528	1.929	

油的煤号交运动粘度

2	et-	烸	牌号		运动粘度		
新	14	新	18	400	J62		
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			7号	9211	6.78 N 8 14		
∮	机		(D =1	1352165	9.20 M/8		
换板	械				13.9~166		
和一种		20 .1					
		L-AN46	እ ኮ "	41.4NG	2/10 1235		

$$8 = 1) \quad \varphi = \frac{F \cdot \psi^2}{2JVB} \Rightarrow J = \frac{F \cdot \psi^2}{2V \cdot B \cdot \varphi}$$

B = dx B/d = 100 mm = 0.1 m.

hmin = r.4(1-x) = 0.0315 11m.

$$\Rightarrow \chi = 1 - \frac{hnill}{r \cdot \psi} = 1 - \frac{0.0315}{50 \times 0.0014} = 0.55$$

查表及内操列处


$$\frac{1}{2JV \cdot B \cdot Cp} = \frac{23000 \times (6.0014)}{2 \times 5.233 \times 0.1 \times 1.013} = 0.041 Pa. S$$

二选用 L-AN 46号油.

2) hmin 3 [h] = S. (RZI + RZ2)

d、根据-推雷治方程, 类:到心(h-ho) 说明下到问题

- 1)产生压力油煤的少安条件
- 2) 定性函名压力油暖沿水的分布图.
- 3)当水平板上下坡大之下,时,水平板如砂漠北,为什么重化后12月支撑厅新药



年:1) V>0,的潜动表面阐以领有足够的滑动速度

口了>0,供油处领礁超路的粘度,且作油气力、

最从20→<0. 二人从须纸片的.后时的.故形成楔形油川际. 且油从大D进,小吃.


2)如右国。

3)下这个,时,板从实部处,爱沙屋 线处,未影响,的各件,从减小,从影



5.一长方形间隙,其宽度为6,是为人,这为人,这类闻无满3粘度(初力)少的流体、无端泄.在间隙中央放置一个华常大的解板ABCD(其层自游而胜力各股) 试彩 自板从速度 V 移动时,所 审 施加于 解板上的力下

$$M: C = -J \cdot \frac{du}{dy}$$
 $A: h = h/2$
 $C = -J \cdot \frac{dv}{dy}$
 $C =$



4、包角为180°的液体动压向心滑动轴承,轴径d=从6 mm.轴承宽B=96 mm 承受载着下=11 KN. 轴颈转速n=1300 rpm,相对间隙ψ=0.002,已20 2作温度下油动力粘度g=6.0198 Pa·S,轴颈反轴瓦孔粗糙度 Pai=R22

= 32 Um. 我り最小油膜厚度,及睑系数S. り抽取摩擦系数 U.


母: 1) B=0.09m,
$$V = \frac{211d}{60\times1000} = 1.775 \text{ m/s}$$

B/d=0.6 $Q = \frac{F.4^2}{2J.V.B} = 1.43$
重風が $\chi = 0.73$

hmin = r.4 (1-2) = 0.04 mm.

RZI+RZI = 0 62 Mm = 0:0064 Inin.

S = hmin = 6.25.



5、轴领古滑动轴承中心免企至分时,间隙中飞临初为郑度了的测油。 抽水宽展为B·柏对间隙中,程速为,还附摩擦对F=2dB 4W 并设计测量轴承孔衫仪器. 西国 说明使用方法。 87=1) F=A· L=A· J· dy A一油层面积 A= 2 dB 一速路震 歌=安=如下=华 · F= TdB·J·W 神经 34 2)加利

R= 17+ 8-18

十三章 滚动轴承

赵识点:

八藏动轴承的代号和特点:

基本代号

/2 /			
5	4	3	> 1
类型	尺	4	内位:
1调心球轴承	电	外柱	20~495
五调心液子轴承			时为为经
3圆轮成子轴形	1		值除从5
5、推力球轴承,			, .
6. 深沟状轴承	}	1	
7角接触凝抽水		}	
N圆柱滚子轴承			

后军代号

		_
结构	位	游旅
如角接触球轴承	PO	0
	P	9
C:接触病儿》	04	C2/
AC:接触角25°	ps	,
B:接触动40°	\ \ \	•
	25	Qt .
轴向承载能力值		
接触角络水伞埃		

- 3、基本航色寿命、基本航色动载台C 矿能度为90%、
- 3、当号初载芳计算、
 - 1)只承受往向力的抽承(如N类) pffr
 - 2)只承夷轴向力的轴承(如5类) p=fr.Fa.
- 3)同时承受历与压的抽取(如3)类) P=fr(X·Fr+Y·Fa)
 XY的取值依据 Fa/fa,是否大于e查表选取。
- 4、轴承寿命计算


£:温底彩数

C:春本般总部為。

E S城轴承 5=3 孩子轴承 5=10/3.

- 5、角接触城(圆锥後子轴承)所承受轴向部各的计算。
 - 八根据给判的分式,分别计算保证飞端之项格小的派运轴向为Fd、Fdr.

- a) 即处(证装.反装) 求轴上分为、判断轴的移动趋势、轴承的"压泉"与"放松"
- 3)放松的细水轴向力为巨鱼贩生的轴向力 压思的细承为防、去自鱼贩生轴向力外,其余轴向力的分力。
- 6. 角接触碱 抽承一般成对使用.



特简北阁被成矩形: 若外圈的宽边相对, 断面装

判断 压泉与放松时, 将滚动体与铂视为一体. 创, b中 Fy如图所引

For > Fot Far

种有的右运动趋势。 乡 1松 2里

7. 一个支承点有的个滚动轴承来同时承延延向力。则据的轴承的分比 位向力计算后,其它与上同。 18/ :

人检修某机器时,发现一对反装的7312和型号的轴承已损坏、现底7312AL 和30312型号轴承

- 1)请选约可替项型号,并函台布置图
- 2) N= HOOPPM, R= 4000W. R>= Stow. 且相的方向指向1抽水. 求更决定 的抽承寿命、

附 10=1, 在=1

	A/R & e		A/R>e		e	C	Fd
	X	Y	X	r	0.68		0.68K
7312AC	1	0	0.41	0.87			

件: り両者均可

$$\begin{array}{c|c}
A & FA \\
\hline
O & A \\
\hline
PA & PA \\
\hline
FA & PA \\
\hline
FA & PA \\
\hline
PA & PA \\
PA & PA \\
\hline
PA & PA \\
PA & PA \\
\hline
PA & PA \\
PA & PA \\
\hline
PA & PA \\
PA & PA \\
\hline
PA & PA \\
PA & PA \\
\hline
PA & PA \\
PA & PA$$

3)如上国使用7312配替徒

Fd# + FA = 4220 73760

·抽有向左运动的趋势、1 松 2 桌

3号载為 p=fp(XR+YA)

B = fp(x>R2 + Y2A2) = 5926.4N.

选册及计算为希.

$$2h = \frac{10^6}{60 \, \text{n}} \cdot \left(\frac{\text{fe-Ge}}{P_2}\right)^{\frac{2}{6}} = \frac{10^6}{60 \, \text{v} \, 1500} \, \text{v} \, \left(\frac{1 \, \text{v} \, \text{c}}{59264}\right)^{\frac{3}{6}} = 25137.6 \, \text{f.}$$


一种午

无略、所有题的此始)、

小海说点:

- 八 滑动轴承精展较振动轴承低 X
- D. 中速中载, 温度较高的潜动相承用青铜作轴瓦材料。
- 3、唇形密封圈采用的广油封相脊效置,一是为3防漏,二是为3防止杂质进入.
- 4、设计动压的心滑动轴承时,发现轴承升温过多,应增大部对间陆斗.
- 5、在博动轴承2作时,抽领中心的位置可以由抽版平往和最小油版厚度的广参数来识定。
- 6、两种对滑动的接触表面.依赖吸附油膜或反应膜进行润滑的摩擦状态. 称为也界摩擦
- 7、采用砂油模轴承,可以提高降动轴承的稳定性,而不能提高轴承的承载能力.
- 8、清动轴承中采用较大的宽征比别的和较小的相对间隙,可提高承载能力.
- 9、动压润滑轴承走通过楔形油层未承更裁为的, 而静压轴承必须用油承 供压力油来支撑外裁为,
- 10、流体动压润滑轴承所用润滑油的选取主要依据油的粘度.
- 从 轴材料为对中,两支点采用涨沟、球轴承, 班箕时发现则废入够,应增大轴径.
- B. 推加承轴承入运用3速轴承, 是购流动体比时所更含水力过大,使轴承寿命严量下降.
- 13、最初翻取和滚动体常用材料是GG与译火,硬度为61~634RC.
- 14、滚动轴承中,同一滚动体与的外围接触点的接触状态入等。
- 你最初体与国民国接触应为移庭的解动循环;与转动国接触应力分入 稳定脉动循环。
- 16、滚动轴承的当易动载有可以大于基本般足动裁为,只是降低3寿年。
- 少、滚动轴承的最多程速也可以超过于删的校跟程度值、同样降低寿命

- 18、适当满小轴承游荫是提高轴承投限转送的有效措施。
- 19.其论条件相同时,极限转逐值有下述规律: 球轴承 > 液子轴承 . 经后轴承 > 推力轴承 .
- 20、跨距大且承受大的社局力要选用调心滚子轴承。
- 3) 轴系仅有一对圆维孩子轴承30305支承,且轴上仅有超同力,向轴承的经向反力不等,派生轴向办不等,但向广轴承所承受轴向力大小相等.
- 22. 截遇的的矩形就面与抽取上超遇横截面的梯形. 甚及目录记3整圈 感到时所需变形.



- 八键过长, 轴无法回转
- 2、 谛盖不应与轴直接约翰
- 3.应加密封毡圈
- 4、等位确过长,抽承无法安装
- 5、此种美型不适合角接触城轴承反叛
- 6、轴应缩小部分,确保出犯固定可能
- 7、抽承未轴向国定
- A. 未加测整垫5.

My Soft 一成是我就会好的功。鬼格、用一治私代的数本、说成这样,

圆布治3一大成分的教授(安徽 的中部周级论文化外、 在30万物平阳2处地面拟名水石河面部沿海32的安型从地面水水海沿 一個公在物的中国教育各种的国际国人直接问题有一种新有相对极的、超更了可以用 我们的九大、南平(美) 少国见外说的长加及桥面数为伸身的治和当的我们,从现在都承的年四时的种名 打造力各本 一部发物的方。 24. 是强烈处重统了、由于国际海海及阿威西西,南外部大师名厅来越校了 なるであり. 有民物处别的海州成都、中国邓泽子协会打成的风险。 (1) 2年在阿安语(1961年至江北山村). 大为山北北 03. 九些

LAND STORM METALD.

LAND STORM METALD.

AND STORM M Ma = 1 M1+ (aT) 太郎、各年花代 九节的多数例 "如此沙林"的位 刘明和路城市、安徽省高人、广泛、北京、北京校大平之了路上

ı

Charles the state of the state 公省二八郎 河南西北 如文的形形成然后, 心致君师外、 10 yourselow, 2 就教教、(8/10 Du 聚至), 自如在水流、石水干和路台的图2、20 多种者各种自然各种的种种的 12 海湖南江北南一地埃丛 四种有高深处了几年的河岸 也 难记作服果, 宏松的孔并定以情 医大人 如如此无法随我 10 2 12 40 O.E. 中的海村 6 被为移國。

#

、弹白猫圈好(它类网-兔蛤子, 这些不知况)

2. 被翻来外不知期 并

3. 40 B. M. 18 13 3.

4. grays-7-may. 2862/hinds. 252 12.

了、老松如便要如图萨克拉

6. \$P\$北京区名

1. 路路人名名的大多路人

9. 五位2024246村村南北南河


10. 教智然已都的周色、典结的流间对世子 6 hot in the text is to to be borned. The

和地外和北京人的沙文组成

Mark in smiles like on stay

是 一种 一种

医被情况的一种唯少



八報过矣, 和九法回辞。

5、物过长,及长指的国家不可能(物及一层轮宽层压冰) 4. 北外结杨小这合 在我面路承及数 (7. 4 8 12 数) 3. 佛盖台和直接台配有摩擦,且引完好(力)花圆 3、海络猫回水,不到了翻水西城。"

7、四十四年初周整祖人

6.智承大學独自四學

名的我在被 12 声及扩展

机械原理. 八 机构具有确定运动的条件:

机构原动件的效因=机构自由废的效因.

计算自由度的运承,再项:

弘:高副

- (1)复合教链:mf构件组成的复合教链,共有m-1个转动到。
- (2)局部自由度、通常是孩子带来的,

计算时可以将孩子有外初件看成是相互焊毛的一个物件

⑤也可以单独看成一个构件、命后减去1个局部自由度、

(3) 屋约東:

- ①由的转动副连接的的个构件上达动轨还相重合的点,带入1个超约束
- ⑤两构件上来的点之间的距离始终保持不定,又用双转动副杆将比例点

相连, 带入1千屋的束 马对 称和知识人的差约束

机构自由度 > 原动件数目 > 运动入确定 机构自由度 人 原动件数目 与运动不相容 机构自由展 < 0 与不是礼物.

以高副低代

- (1) 首先找到高副的接触点
- (2)找到组成高副的记录的曲平中心,连接的曲平中心

(3)连接的由年中心与原组成之副与其它构件组的连接从(各连接处为转动副

或的动到)

3、结构分析: (前提:有高副能进行之副低代后再进行杆维护与) 将具有确定运动的机构拆为为基本杆组.


基本杆组就是自由度为磨的构件组.

拆分原则:

- (1)玄掉机架和原初件
- (>)从远离原动件的部分开始折为.
- (3)所拆为成的基本科组中最多级别科组的级数就是比机构的级数。

基本轩组的分级


1级组:由2个构件3个价副组成,有5种基本是型.



直级组:由新构件和6个低副组成,且都有一个构件包含3个低剧。

4、速度幅心(海构件相对速度为寒的点)

趣型:初用三心定理标色幅心后,计算构件Xin超速.



$$\angle CBD = \text{arc cos} \frac{l^3 + l^2_{BD} - l^2_{BD}}{2l_3 \cdot l_{BD}}$$

$$\begin{cases} X_C = X_B + l_2 \cdot cos \omega_2 \\ Y_C = Y_B + l_2 \cdot sin\omega_2 \end{cases}$$

4. 速度分析:


$$\begin{cases} X: & X_D + l_2 \cdot cos \varphi_2 = X_D + l_3 \cdot cos \varphi_3 \\ Y: & Y_D + l_2 \cdot sin \varphi_2 = Y_D + l_3 \cdot sin \varphi_3 \end{cases}$$

《大趣:机构的运动分析《位置分析、速度分析》

- -、解析法(闭办关号法)
- 人位置分析:

{ X: 4. coso, + 6. coso, = 64 + 63. coso,

Y = 4-5ind, + ls · Ginos = ls · sinds



=) a) 与B.

BC上位一点户的轨迹方程:

Rp = licorso, + a-cosos + b-cos(02+900)

3p = lisino, + a. sinor + b. sin Lax + 900)

3、速度分析:

将位置分析中的式时时间或寻有:

- l. sono, . W. = - ls. sinoz. W. = - ls. sinoz. Wz

+4. cong. W, + 62. conds. W> = b3-con83. W3

=> W2, W3


二、杆组法


- 八高副低代
- 2、杆组拆分.
 - 0建立生林系
 - 日轩维斯号.

ふ位置与析 (RRR 評組)

led = J(38-70)+ (48-40)2

8 = arc tan \$5-18





AXXX RRR 双杆组运动分析计算4的触度、角硬度 Vy 及滑块5的位置、速度和加速度 符号指果

平面连杆机构及其设计:

人 四 杆 机 构 有 曲 柄 的 条件:


最起 轩长庭十散发轩长庭《其宫的轩之神.

固定

1) 最短杆: 双曲柄机构

(2)与最超好相邻的好、由杨旗杆机构

③与表授杆相对的杆:双搭杆机构.



固匙件:机架1.

与机张相连向杆·连架杆(2.4)


与机架小相连的杆:连杆.3.

老最好长度+最长科长度>基应的杆之和,只能取得双摇杆.

曲柄据,轩机构中,曲板为之动件时有意同运动.

$$K = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1}} = \frac{180^{\circ} + 8}{180^{\circ} - 8}$$

$$= 8 = 180^{\circ} \cdot \frac{K - 1}{K + 1}$$



3、传动角和压力角/要求标为压力角>

压力局:从动件的爱力方向与运动方向的夹角

传动的: 与压力的互采的角.

最大压力角(或最小传动角)位于

(1) 曲柄握杆机构可能当现在主动曲柄与机架共设的的位置之一

(2) 曲柄滑块机构的机子主动曲柄所在圆上高滑道最远的位置。

四双路杆则当现在连杆和握杆各90最远的位置.

4、此点

曲柄握杆机构中,据杆为主动件时,从动件曲桁与连杆共辉时,从动件上压力角以=90°,传动角为0°的位置。

举例: 飞机起落架着贴位置 夹具夹紧位置。

- a.大趣:平面连杆机构设计(作图法) 〈不明白,再春〉
 - 人按连杆位置设计.

基本情况:给定连杆的三个位置.

步骤:

在连杆上位取的铁链点A、B、

- →在其它的两连杆上寻找A,B,的对应点A,B,A,B
- →过机的、A3作圆樽圆心 OA, 同週樽圆心 OB (连A1A5, A6A5, 作的棉卷重直平台线, 交牙)

→连接 GA,B,B,B科四杆机构.

A3 B3 B3

2、已知三组连架杆的相对位置(还有疑问)

步骤:

- >保证避架杆对应位置入重,把两连架杆对应位置者作是刚允结构。
- >固定某一组对应位置的其中之一的连架好
- →依实把其它的个位置的刚化结构反转到第一位置.
- ~?抠

3、P施摇杆 LeD,摆角《, 行福速比较数 K, 设计曲幅摆平机物.


- >选取D点,出码尺从
- →作掘杆lco, 依赖限摆角4得点G,G
- → 1 PG LGG,且 LGGP=900-0,得点P
- →华《PGG的外接圆,圆心为PG中点,在外接圆GPG段位取一点A,均满足AG与AG史局的
- →在国中量取AG、AG、及AD


由国和 AG=b-a, AG=b+a

a为曲杨发,b为建科发

= a = (AG-AG)/2 b = (AG+AG)/2

今过A点似 a为半径作圆,在圆上位取点B,连ABGD得曲构造好机构.






凸轮机构及设计 高作散后几天再看.

八推杆常用的运动规律特点

运动规律 -	冲击特怪.	适用路
等还运动	刚性冲击	低速程载
等加速等减速运动	乘性冲击	中速柱影
余弦加速度运动(简谐运动)	有来提加去而无例性冲击	中低速重新
正弦加速度运动(摆线运动)	跟近刚性冲击电池来物冲击	中高速程新
5次为顶式	既无删性冲击也见来性冲击	高速特

- 口、 图解弦、解析法设计或分析 凸轮 2 廊 曲线
- (1)已知凸轮之廊,求推杆运动规律,即迎柏廊方程尺尺的成分。
 - 其P距偏心安装的偏心距e和放转方面.

の推杆位移方程为




的速度为对位移取导.



12)直动偏心失底推杆盘状凸轮机构凸轮之廊作图水法 (不强的超过


- ①作基圆和偏心圆.
- ●将 S S 曲线 专与若干的
- ⑤在偏心圆上沿-心作相应结.



裁取相应的Si

日顺次连线,得到难论抢部

数滚子,则之作轮廊应为从堰泊 5.2 柏廊为中心,滚子车往上放车径作圆的的侧包的线。



(3) 群析法设计凸轮之廊曲线.(尖纖推杆).

260 S-8 购钱

東B点番帖 No= e yo= StS. , So= Jro-ex

鞋过8角后 B点各极为:

S x = 10.00=8 + yo-coss.

- 3. 凸柏的川基本参数
- (八压力融):推杆在接触点所受区区的的方向(凸轮之)原在接触点的法线方向)与推杆上接触点的速度方面的交角.

压力角义与基圈牛径后之间的是么:

み个、P(有效分か) この成 ひとなり

r。レ ⇒ 凸轮结构大

希望几小些

X: To b > So b > Xx

、安基适当选择 ro.

大趣: 植糸 — 复合植糸.

基础: 八定抽花系:各齿轮抽线相对于机架位置是固定的的抢系

3、周转指标: 抢东运转时, 钞有一个齿轮轴的位置入固定, 命是挽着拖 齿轮的固定轴系线回转的指系。

周枝花和柳有周运轴线的长花称为太阳轮,用 K表示 没有国运轴线长轮 称为行星轮, 西北表示. 装有行星轮的构件 部为余杆用 表示.

采用最势的为以-1周转桩系.

- (1)差动帕底, 自由度为2.
- (2)行星桩系,自由度为1、(有一个太阳轮为固定轮)

3.复合轻系:既有1又有2,或由儿部分2组成。

4. 足轴轮系传动比i计算

足轴轮系的传动比= 所有主动长枪齿数连乘积

当首末的轮轴线相互平分时,"十"表示二者转向相同,"一"表示转向相反,代上式,有偶数个外啮合时,转向相同、夸数个外啮合时,转向相反 5. 周转轮系的传动比。

设两个太阳轮分别为m和n. 行星架为叶, 转化轮系传动比为 linn

(1) 2 × - 片 差 动 粒 系
$$\frac{1}{13} = \frac{1}{13} =$$

复合拖糸


- 人确定能系组成,分清定轴轮私与周转拖私
- 2. 分别到约方程
- 3、求咎.

例: 2003年四题 1.

在国示的稻采中,已起各去轮齿数 3=12, 3=11, 3=49, 3=76, 34=12 3=73. 成求传动此礼州

$$\tilde{L}_{12} = \frac{W_1}{W_2} = -\frac{Z_2}{Z_1}$$

コーチーム組成ンドー川行星轮示




2004数四1.

国示枢部,已成各桩长数 至= 2= 25'= 35=20, 24:60, 24'-近, 26-21
平礼州.

21-3-4 24-4 轮子

6.6. 日联正成群: WH = 11= AH



齿轮机构及其设计

八齿廊啮合基本定律:

相互供合传的的一对齿轮,在任一位置时的传动比,都与其连心线 oios 被其账 合出廊在接触点的公法线所与或的两段成反比。

a. 两齿轮作定比佳劲, 两轮齿廊处孤端走的条件:

无论的抢击廊子位的位置接触,过接触点所作的击席公法线必须与的齿杠的连个线相交子一个反点.

3、断千线的形式及特点:

形成:一直线沿一圆阁水绝流动时,直线上位一点 Kio轨迹 AK,就是成圆斯开线 特性:(1)发生线沿基圆源过的发展张,生于基圆上被盛过圆弧延延 t

AB = BK

- (2) 渐开线位一点的法线值与基圆相切
- (3)发生线与基圆的切点 B是断开线在完长处的由平中心,取为曲年午往。
- 4) 断开线形状取决于基圆大小
- (5) 基圆内部元渐开线.

4、齿轮加工:

(1)信形成:用铣刀 (相同模数,不同齿数的齿轮用不同的铣刀)

(2) 芭威法:用插刀或渡刀(相同齿轮模数只须用一把刀)

长条刀的分展线与被切出轮分展圈三种位置关系

相切 S= e 标准齿轮

相交 84电 发生位长轮

相盖 SZe 正重选法能.

齿条的移动速度(标准齿轮) V=Wr (r为短圆牛丝)

5. 渐开线齿轮.

产生极切的原因:刀具齿顶线超过极限出合点措施:更位修己

不产生被切的我小齿数 Zhin=2 ht/shix 林准齿轮牵音 Zhin=17.

不产生根切的最小更位条数 Xmin = 10 - 2.5in以/2 (超中给)

- 6、直齿轮变位设计分大艇
- (1)已起在'丰在(在',在分别为实际中心距与避论中心距)
- ① 由 $a \cdot cosx = a' \cdot cosx'$ $\Rightarrow x' = arc \cos \frac{a \cdot cosx}{a'}$
- ② $\frac{1}{2}$ $\frac{$

> X++ X2 = ?

田 Xmin = lat (Znin-Z)/Zmin 分配 X1, な 趣中给好

③ ym=a'-a ⇒ y=? (y为中心距重动系数) → = x1+x2-y=? (y为中心距重动系数) → 题中给纸 → 以为长顶高阵低系数)

- ①计算齿轮几的尺寸 (配记公式)
- (2)已知以及にころた

 - 包挺多级同(1)

(3)2处1,为,加、对,元,元, 成众,

①由invd'= <u>>(XI+X)-tand</u> + invo 确定d' (海及重图表)

 $0 \quad a' \cdot cond' = a \cdot cond$ $\Rightarrow a'$

b ym = a'-a⇒ y

Day= EX -y

当 计算齿轮儿形尺寸.

名称	符号	林准法抢	奏爱动齿轮	
更位系数	α	81=82=0	が=-×=+0	31+X2+0
节圆直柱	ď	di' = di = Zi	m ((=1,2)	di'=dicord/cord'
些合 角	<u>ل</u> ا	メ ' = メ	·	cord'= a.cod/conti
齿顶高	ha	ha = ha m	ha = (ha + 1/1) m	hai = (hat + x7-24) m
齿顶圆直径	da	dai	= di + 2 hai	
齿根圆柱	di	dtī	= di - 2/4i	
中心區	a	$\alpha = (d_1 + d_2)$		$a' = (d_1' + d_2')/2$ a' = a + y/n
中心。距离是最大	y	Y = 0		y= (a'-a)/m
去顶多速动系数	Ay	44=0		44=11+12-4
齿银色	Ad	hf = (hat + c+) m	hti= (hat +)	C+ - /Xi)m V

- 入群长松飞确收条件:
- (1)的能螺旋角片小相等,外啮合旋向相反,内啮合旋向相同.
- (2)两粒的法面模数与压力的别相等
- 8、斜齿轮的端面多数 x cosp = 法面参数
- 9、斜齿轮传动的特点:
- (1)传动平稳,柴声小,啮合恒好
- (2)重合度大,承裁能力大
- (3) 结构果类,不产生根切的根小齿数较直齿轮生的运程时有轴向力.

小蜗杆玉确啮合的条件:

(1)蜗枪的游的模数和压力角3到与蜗杆的轴面模数与压顶相等 (2) 们= p2,蜗轮与蜗杆螺旋线的放向外须相同。 其巨常用机构.

人蘇拖机构:

应用场合:低速、新考不大且单向间歇传动

特点:制造简单、辣柏楠就转过角度可在较大龙园的调节、但冲击与柴彭达运动精度差。

3、槽盆机构.

应风场合:中低速、乘恒冲击,间歇传动 特点:外形尺寸小,机械,改平之,能平稳、间歇地进行转位.

3、凸轮式间歇运动机构.

应用场台:高速,无侧性冲击与杂性冲击、动部小的传动、

4. 人克金齿轮机构.

应用场合:低速·短载 特气· 项较大冲志.

5、螺旋机构

应用场合: 起查机、压力机以及功率不大的进名系统和微调装置中. 特点:能成得很大的减速此和力的增益, 但机械效率较低.

6. 万向联轴书

应用场合:传递的相交轴用的运动和动力

机械的这些及其速度波动的调节

人速度波动产生的原因:输入能易植色,输与能易入物与

a. 周期性速度波动的调节:

采用飞轮,利用飞船的游能作用,使具有较大粒动性易的飞轮发生做小的速度变化,需要较大的能易。

JT = sWhere /(wm. 8) = 900 sWhere /(zi.nim. 8) is


8=(Wmax-Wmin)/wm 速度小均匀系数

Wm = (wmax + wmin)/2

Wm = 22. Mm/60 = 2. mm/3,

Wmax位于最大盈功的未发点处,或是最大方功的未发点处。在一个周期内盈功与方功之和为爱。

在能募指示国中最大盈功与最小方功之差为最大盈分的 AWmax. 且能募指示国中首尼应位于同一水平特上.



机械平衡

- 八机械平衡的目的:设法将物件的不平衡性性力加以平衡或有除成一碱小性性力的不良影响
- a. 机械不平衡的应用: 打夯机,接摩机.
- 3、静平衡:只要求惯性冲御, 走用于D/b 75的的云

计算时为单面质往来平衡

动产街: 横柱力和横柱力超均平街(双面平街、走刷于 D/b < 1216 1626) 取的平面 { >F=0 >M=0.

证:动种的外部不衡,政和、

机械摩擦

1、移动副中的法局反力与摩擦力的含力称为总反力:

(中= are taif (或見分神論章機)

(1)总反力与法向反力倾斜一摩擦角中4.

12)总成为万j有法向成为科的方向与构件1对构件2的速度方向1/2 构成 140/年1

如:

横面摩擦和> 稻摩擦牙

声: 以及, V电带.

- 3、转动到中的摩擦
 - (1) 抽版摩擦:总反力与的确定:
 - ①不考虑摩擦由力的平衡条件,确定不计摩擦时的总反力方向
 - 日计摩擦时的总反为应当摩擦圆相切(p=f·v·8,p>摩擦圆华经)
 - ○构件2对构件1的总化力后,对轴旋地的超的方面与构件1对构件2 相对角速度Win的方面相反。

给鱼的杆绑,首先分析只爱二个力作用的二力杆,再为折接的构件。

- 1、带传动主要失效形式为打滑和疲劳破坏。打滑主要是由于紧边拉力和松边拉力不同所 致。弹性滑动发生在主动轮的出口处和从动轮的入口处。
- 2、带传动的有效拉力随预紧力的增大、包角的增大及摩擦系数的增大而增大。
- 3、带传动的设计准则为:保证不打滑的条件下,具有一定的疲劳强度和寿命。
- 4、V带带型是根据计算功率和小带轮的转速选定的。
- 5、带传动的传动比随外载荷的变化而变化。
- 6、带速低时,带传动的最大有效拉力大,易破坏故应按带速低时进行设计。
- 7、两带轮的中心距大时,虽然小带轮的包角增大,但是带转一圈所用时间增多,寿命增长, 能承受载荷增大。
- 8、普通 V 带的速度小于 25~30m/s, 最大不超过 35 m/s。
- 9、为保证 V 带的受力均匀, 其根数通常小于 10 根。
- 10、 带轮的材料主要是铸铁,常用的有 HT150 和 HT200。
- 11、 带轮的基准直径小于 2.5 倍轴的直径时,采用实心式;基准直径小于 300mm 时采 用腹板式;大于 300mm 时,采用轮辐式。
- 12、 带轮的结构设计主要是根据带轮的基准直径选择结构形式,根据带的截型确定轮槽 尺寸。
- 13、 V 带的小带轮过小,则弯曲应力(与带轮直径成反比)过大。故小带轮直径不能过小。
- 14、 V 带的设计步骤: 1)确定计算功率 2)选择带型 3)确定带轮基准直径(先初选小带轮直径,在验算带速然后计算从动轮的直径) 4)确定中心距和带的基准长度 5)验算主动轮上的包角 6)确定带的根数 7)确定带的预紧力 8)验算带上的压轴力
- 15、 V 带的张紧轮装置中张紧轮一定要放在松边内侧, 且尽量靠近大带轮。
- 16、 链传动较带传动而言,由于不存在弹性滑动和打滑,所以能保持准确的平均传动比。
- 17、 链传动的径向压轴力较带传动小。
- 18、 带传动不能保持恒定的瞬时传动比。
- 19、 一般情况下,滚子链通常采用偶数链节数。
- 20、 滚子链中内链板与套筒、外链板与销轴之间为过盈配合。滚子与套筒之间、套筒与销轴之间为间隙配合。
- 21、 滚子链的磨损主要发生在销轴与套筒的接触面上。
- 22、 链号数×25.6/16mm 即为节距值。

- 23、 链传动主动轮齿数减小、链节距增大运动的不均匀性增加。链传动的多边形效应只能减小,不能根除。
- 24、 链轮的转速越高、节距越大、齿数越少, 传动的动载荷越大。
- 25、 链传动的张紧目的是使松边不致于过松,以免影响链条正常退出啮合和产声振动、 跳齿或脱链现象。
- 26、 链传动张紧轮张紧时,张紧轮放于靠近大链轮外侧。
- 27、 链传动的失效形式,链的疲劳破坏、链条铰链的磨损、链条铰链的胶合及链条静力 拉断。
- 28、 链传动小齿轮的齿数介于 17~120 之间, 且尽量选取与链节数互质的奇数。
- 29、 链节距根据功率和小轮转速来确定。
- 30、 链传动的中心距一般可选 30~50 倍节距。
- 31、 齿轮的失效形式主要是轮齿的失效,轮齿的失效最常见的是齿轮折断、工作面磨损、 点蚀、胶合和塑性变形。
- 32、 开式齿轮的主要失效形式是齿面磨损。闭式齿轮中常见的失效形式是齿面点蚀。点 蚀首先出现在靠近节线的齿根面上,然后想其他部位扩散。
- 33、 开式齿轮传动, 仅按齿根弯曲疲劳强度作为设计准则。
- 34、 硬齿面指轮齿工作面硬度大于 350HBS 或 38HRC 的齿轮,软齿面则小于上述数值。
- 35、 软齿面闭式齿轮传动按齿面接触疲劳强度设计,按齿根弯曲疲劳强度校核;硬齿面 闭式齿轮传动按齿根弯曲疲劳强度设计,按齿面接触疲劳强度校核。
- 36、 齿面硬度高,齿心强度低的齿轮或材质较脆的齿轮应按齿面接触疲劳强度设计。
- 37、 大尺寸齿轮选用铸造毛坯;中尺寸选用锻造毛坯;小尺寸而且要求不高,可用圆钢 做毛坏。
- 38、 金属制的软齿面齿轮,配对两齿轮齿面的硬度差应保持在30~50HBS或更多。
- 39、 齿轮轮齿进行的齿顶修缘是为了减小动载荷。
- 40、 将配对的一个轮齿作成鼓形(称为轮齿的螺旋角修形,常用于斜齿轮和人字形齿轮) 是为了改善载荷沿接触线分布不均的程度,即改善齿向载荷分布不均。
- 41、 闭式齿轮传动,其润滑方法根据齿轮的圆周速度大小而定。圆周速度 v<12m/s,用 浸油润滑; v>12m/s 时采用喷油润滑: 1) v<25m/s,喷嘴位于齿轮啮合旋入边或啮合旋 出边均可,2) v>25m/s,喷嘴位于轮齿啮合旋出边。
- 42、 齿轮传动中润滑油的选取是以粘度作为选取依据的。

- 43、 直齿圆锥齿轮在强度计算时,以齿宽中点处的当量齿轮作为计算依据。
- 44、 蜗杆传动是两轴空间交错时的一种传动结构。
- 45、 当蜗杆的螺旋线升角小于啮合面的当量摩擦角时,蜗杆传动具有自锁性。
- 46、 蜗轮的材料为铸造锡青铜(ZCuSn10P1,ZCuSn5Pb5Zn5)、铸造铝青铜(ZCuAl10Fe3)及灰铸铁。蜗杆的材料为碳钢或合金钢。
- 47、 用锡青铜来制造蜗轮齿缘是为了减磨耐磨。由其他材料制造蜗轮轮齿是为了节省有 色金属。
- 48、 蜗杆的标准参数为中间平面的参数。
- 49、 蜗轮蜗杆正确啮合的条件是: 蜗轮的端面参数(端面模数和压力角)与蜗杆的轴面 参数(也叫做中间平面)对应相等。
- 50、 当交错角和为 90°时,蜗轮与蜗杆正确啮合的条件还需保证蜗杆螺旋齿的导程角与蜗轮螺旋升角相等,且蜗轮蜗杆的旋向相同。
- 51、 蜗杆的头数取 1~10,通常 1、2、4、6。
- 52、 蜗杆直径 d_1 =mq,q为蜗杆的直径系数。蜗杆分度圆直径的标准化是为了减少蜗轮滚刀的数目。
- 53、 $\tan \gamma = z_1/q$,上式为蜗杆分度圆导程角 γ 与蜗杆头数 z_1 和直径系数 q 的关系。
- 54、 蜗杆传动的变位特点:蜗杆尺寸不变,只有蜗轮尺寸改变。
- 55、 蜗杆传动的热平衡计算是为了确保润滑油处于正常工作范围内。

- 1、机器中每一个独立的运动单元体称为一个构件。
- 2、由两个构件直接接触而组成的可动的连接称为运动副。两构件上能够参加接触而构成运动副的表面称为运动副元素。
- 3、两构件在未构成运动副前,在空间一共有 6 个相对运动的自由度。分别是沿 X、Y、Z 轴的平动和转动。而两构件在组成运动副之后,所受到的约束最少为 1,最大为 5。运动副根据所引入约束的数目分类:把引入 n 个约束的运动副称为 n 级副(1<n<5).
- 4、两构件通过点或线接触而构成的运动副称为高副;两构件通过面接触而构成的运动副称为低副。
- 5、两构件之间的相对运动为转动的运动副称为铰链(也叫转动副或回转副);相对运动为螺旋运动的运动副为螺旋副;相对运动为球面运动的为球面副。
- 6、构件通过运动副的连接而成的相对可动的系统称为运动链。
- 7、在运动链中,将某一构件加以固定而成为机架,则运动链便成为机构。
- 8、机构中按给定的已知运动规律运动的构件称为原动件;其余活动构件称为从动件。
- 9、机构具有确定运动时所必须给顶的独立运动参数的数目(亦即猥劣使机构的位置得以确定,必须给顶的独立的广义坐标的数目)称为机构的自由度。
- 10、 为使机构具有确定的运动,则机构的原动件数目应等于机构的自由度的数目
- 11、 如果原动件数目大雨机构的自由度则将导致机构中最薄弱环节的损坏。
- 12、 平面机构自由度F的计算: F=, p_i 为低副的数目, p_h 为高副的数目。在平面机构中,因为构件只做平面运动。每个自由构件有 3 个自由度,每个平面低副提供 2 个约束,每个平面高副提供 1 个约束,n为活动构件的数目。
- 13、 计算平面自由度,需注意以下三点:
 - 1) 两个以上的构件同在一处以转动副相连接,就构成了复合铰链,如果有 m 个构件组成的复合铰链,共有 m-1 个转动副。
 - 2)如果两个构件在多处接触而成移动副,且移动方向彼此平行或重合,则只能算一个移动副;如果两构件在多处相配合而构成转动副,且转动轴线重合,只能算一个转动副。
 - 3) 若两构件在多处相互接触而构成平面高副,且各个接触点处的公法线彼此重合,则 只能算做一个平面高副;若两构件在多处接触而构成平面高副,但是各接触点的公 法线方向并不彼此重合,则相当于一个低副。
- 14、 有些机构中,某些构件所产生的局部运动,并不影响其他构件的运动。我们称这种

局部运动的自由度为局部自由度。设局部自由度为F',则机构的实际自由度 $F=3n-(2\mathbf{p_l}+\mathbf{p_h})-F$ '。

- 15、 机构中,有些运动副带入的约束,对机构的运动起重复约束作用,这类约束称为虚约束。机构中的虚约束为 \mathbf{p} ',则实际机构自由度为 $\mathbf{F}=3\mathbf{n}-(2\mathbf{p_l}+\mathbf{p_h}-\mathbf{p}')$ · \mathbf{F} '。
- 16、 机构中的虚约束常发生在下列情况:
 - 1) 在机构中,如果用转动副连接的是两构件上运动轨迹相重合的点,在该连接将带入1个虚约束。
 - 2) 在机构运动的过程中,若两构件上某两点之间的距离始终保持不变,又用转动副杆将两点相连,也将带入1个虚约束。
 - 3) 在机构中,不影响机构运动传递的重复部分所带入的约束为虚约束。设重复中构件数为n',低副数为p'_h及高副数为p'_h,则重复部分的虚约束p'=2 p'_h+ p'_h-3n'。

17、

- 1、双头螺柱适用于被连接件之一太厚,材料较软而且经常拆卸的场合。
- 2、螺纹连接的预紧的目的是增强连接件的紧密性和可靠性。
- 3、螺纹预紧力所产生的预紧应力要小于材料屈服极限的 0.8 倍。
- 4、一般的单线右旋普通螺纹的螺纹升角小于螺旋副的当量摩擦角,满足自锁条件。
- 5、螺纹防松的根本问题在于防止螺旋副的相对滑动。
- 6、对顶螺母、弹簧垫圈和自锁螺母属于摩擦防松;开口销与六角开槽螺母、止动垫圈和串 联钢丝属于机械防松;铆合、冲点和涂胶粘剂属于破坏螺旋副运动关系防松。
- 7、布置螺栓时,各螺栓轴线间距离及螺栓轴线与机体壁之间的距离,由扳手活动的空间大 小决定。
- 8、采用柔性螺栓(降低螺栓刚度)和硬垫片(增加被连接件刚度),均是为了减小应力幅。 同时残余预紧力也相应减小。
- 9、螺栓头部与螺杆过渡处所采用的增大圆角及卸载结构是为了减小应力集中。
- 10、 滑动螺旋的基本尺寸,通常是根据耐磨性条件确定的。
- 11、 平键靠键的侧面挤压来传递转矩。普通平键连接的失效形式是工作面被压溃,导向 平键和滑键连接主要失效形式是工作面过度磨损。
- 12、 圆头平键放在用键槽铣刀铣出的键槽中;平头平键放在用盘铣刀铣出的键槽中。
- 13、 平键连接时,键的上表面与轮毂的键槽底面间留有间隙。
- 14、 键的截面尺寸 b×h 是按轴径 d 由标准中选取的。键长 L 根据轮毂的长度选取,通 常不大于轮毂长度。
- 15、 键的材料通常为 45#钢。
- 16、 采用双键连接时,两个平键布置应沿周向相隔 180°; 两个半圆键布置于轴的同一条母线上; 两个楔键沿周向相隔 90°~120°。
- 17、 矩形花键的定心方式为小径定心;渐开线花键的定心方式为齿形定心。
- 18、 花键的主要失效形式是工作面被压溃或工作面过度磨损。
- 19、 紧螺栓连接强度计算中系数 1.3 主要是考虑了扭转和拉伸综合效果所带来的影响。
- 20、 分布在同一圆周上的螺栓数目应取为偶数。
- 21、 凸台和沉头座是为了防止螺栓承受附加的弯曲载荷。
- 22、 采用冷墩螺栓头部和滚压螺纹可以显著提高螺栓的疲劳强度。

- 1、瞬心就是两构件瞬时速度相等的重合点。
- 2、两构件在瞬心处的相对速度为零,绝对速度相等。
- 3、瞬心绝对速度为零,称为绝对瞬心;否则,称为相对瞬心。
- 4、 机构中每两个构件就有一个瞬心, 所以 N 个构件所构成的瞬心总数 K=N(N-1)/2。
- 5、以转动副相连接的两构件的瞬心就在转动副的中心处;以移动副相连接的两构件的瞬心 位于垂直导路方向的无穷远处;以平面高副相连接的两构件的瞬心,当高副作纯滚动时 就在接触点,当高副两元素做相对滑动时则在过接触点高副元素的公法线上。
- 6、三心定理:三个彼此做平面运动的构件的三个瞬心必位于同一直线上。用于不通过运动副直接相连的两构件瞬心位置的确定。


- 1、静载荷可以产生变应力,变载荷也可以产生静应力。如旋转轴的不平衡质量产生是静应力,轴自重产生的是对称循环应力。
- 2、接触应力始终是脉动循环应力。接触的两个物体的接触应力相等。
- 3、其他条件相同时,零件表面越粗糙,疲劳强度越低。
- 4、绝大多数转轴中的应力状态为应力比为常数;振动着的受载弹簧中的应力状态为平均应 力为常数;紧螺栓连接中螺栓承受轴向变载荷时的应力状态是最小应力保持不变。
- 5、疲劳损伤累积假说中实际等式右边数值在0.7~2.2之间是由于产生裂纹和使裂纹扩散所需的应力水平不同。先作用较大的载荷时,会使材料产生疲劳裂纹,虽然以后的载荷递减,但仍然能使裂纹扩展,对材料起削弱作用。而采用递增的载荷,前面作用的小载荷非但不能使材料产生初始疲劳裂纹,而且对材料起了强化作用。
- 6、圆柱螺旋拉伸弹簧分为有预应力的拉伸弹簧和无预应力的拉伸弹簧。有预应力的拉伸弹簧外加的拉力必须大于预拉力时弹簧各圈才开始分离。所一在相同的外载荷 F 情况下,有预应力的拉伸弹簧较无预应力的拉伸弹簧的变形量小。
- 7、C=D/d(D是弹簧中径、d是弹簧丝直径)称为旋绕比(或弹簧指数),圆柱螺旋弹簧的旋绕比越大,刚度越小。
- 8、圆截面弹簧丝的圆柱螺旋弹簧在受到轴向载荷F时,的最大应力产生在弹簧丝截面内侧。 (受压和受拉的情况是一样的)
- 9、弹簧的实际工作圈数是由刚度确定的。
- 10、 各种车辆的板簧是用来减震的
- 11、 钟表弹簧和枪闩弹簧是用来储存及输出能量的

12、

- 1、滑动轴承的失效形式:磨粒磨损、刮伤、胶合、疲劳剥落、腐蚀。
- 2、轴承材料应满足的要求:
 - 1) 良好的减磨性、耐磨性和抗胶合性
 - 2)良好的摩擦顺应性、嵌入性和磨合性(顺应性是指材料通过表层弹性变形来补偿轴 承滑动表面初始配合不良的能力;嵌入性是指材料容纳硬质颗粒嵌入,从而减轻轴 承滑动表面发生刮伤或磨粒磨损的性能;磨合性是指轴瓦与轴颈表面经短期轻载运 转后,易于形成相互吻合的表面粗糙度。)
 - 3) 足够的强度和抗腐蚀能力
 - 4) 良好的导热性、经济性、工艺性
- 3、轴承材料:金属材料(轴承合金—巴氏合金或白合金;铜合金;铝基轴承合金;灰铸铁及耐磨铸铁)多孔质金属材料和非金属材料。
- 4、橡胶轴承主要用于水做润滑剂且环境脏污之处。
- 5、木材制成的轴承主要用于灰尘极多的情况下。
- 6、滑动轴承润滑脂润滑,由于润滑脂流动性差,所以无冷却效果。常用于要求不高、难以 经常换油的场所。
- 7、润滑脂的选用原则:
 - 1) 压力高与滑动速度低时,选择针入度小的品种:反之,选择针入度大的品种
 - 2) 所用润滑脂的滴点比轴承的工作温度高 20~30℃,以免工作时润滑脂过多的损失。
 - 3) 在有水或潮湿的环境下,选用防水性强的钙基或铝基润滑脂;高温环境选钠基或复 合钙基润滑脂。
- 8、形成流体动力润滑的必要条件:
 - 1) 相对滑动的两表面间必须形成收敛的楔形间隙
 - 2)被油膜分开的两表面必须有足够的滑动速度,且保证润滑油从大口流进小口流出。
 - 3) 润滑油必须有一定的粘度且供油要充分。
- 9、相对间隙 φ 依据载荷与速度选取。速度越高、载荷越小相对间隙就越大。
- 10、 流体动压润滑轴承是依靠油楔中油的压力来平衡外载荷的; 而静压轴承中必须依靠 泵提供的压力油来平衡外载荷。
- 11、 滚动轴承包括向心轴承(只承受径向载荷)、推力轴承(只承受轴向载荷)和向心推力轴承。
- 12、 滚动轴承类型代号 1 为调心球轴承、2 为调心滚子轴承、3 为圆锥滚子轴承 √、6

为深沟球轴承 √、7 为角接触球轴承 √。

13、



举例:

- 6308——内径为 40mm,深沟球轴承,尺寸系列为 03,正常结构,0 级公差,0 级游隙 14、 滚动轴承所承受的载荷大小、方向和性质,是选择滚动轴承的主要依据。、、
- 15、 一组轴承中 10%的轴承发生电蚀破坏,而 90%的轴承不发生点蚀破坏前的转数或工作小时数叫做轴承的寿命,也叫做基本额定寿命,用 Lh 表示。
- 16、 轴承的基本额定动载荷,就是使轴承的基本额定寿命恰好为 10⁶r时,轴承所承受的载荷,用C表示。
- 17、 多油楔轴承较单油楔轴承,轴的运转平稳,但是承受载荷未必比单油楔轴承大。
- 18、 滚动轴承中,角接触球轴承需要成对使用。
- 19、 滚动轴承中滚动体与固定圈之间的载荷应力属于稳定脉动循环动应力;与转动圈的 应力属于非稳定脉动循环动应力。
- 20、 人字型齿轮需要采用固游式支承。、

- 21、 唇形密封圈的密封唇朝向轴承是为了防止润滑油外泄,若朝向外侧,则是为了防止 外物浸入。
- 22、 安全联轴器和安全离合器是过载保护装置。
- 23、 联轴器分为刚性联轴器(包括套筒式、夹壳式和凸缘式,他们都没有对相对位移的补偿能力)和挠性联轴器。
- 24、 齿式联轴器属于无弹性元件的挠性联轴器,具有综合位移补偿能力。
- 25、 离合器在运转中可随时将轴与传动系统分离或结合。分为牙嵌式离合器和摩擦式离合器。
- 26、 摩擦离合器较牙嵌式离合器而言,在过载时能够打滑,形成过载保护。