

XFLR5 稳定性分析




注意:由于XFLR5软件在不断更新和完善中,软件界面和功能会有所变化,故此文档仅用作稳定性分析的入门,而不作为详细的软件使用指南。对本文档更好的翻译意见可发至邮箱。

偏航, 向右为正



这三个点很重要,不要混淆!

气动中心Centre of Pressure CP: 空气动力的作用点,取决于气动外形和攻角。



重心Centre of Gravity CG

力矩的参照点; 取决于飞机的质 量分布。

在XFLR5中称为XCmRef,俯仰 力矩的参照点。

中性点 Neutral Point NP


重心与该点重合时,俯仰力矩为一常 量,与攻角无关。飞机静稳定度的临 界点,重心在该点之前为静稳定,在 后静不稳定。

该点位置只与飞机外形有关。

这不够直观,下面让我们继续理解一 下这些概念。

中文: spacetzs -2011年2月 Revision 2.1 - Copyright A. Deperrois - November 2010

用风向标的例子理解中性点



CG在NP之前:


压力驱使风向标返回,指向风向。风向标是稳定的。

CG在NP之前,距离很近: 风向标是稳定的,但对阵风很敏感。 CG与NP重合: 风向标飘忽不定地旋转, 不稳定 CG在NP之后: 风向标是稳定的,但指 向与风向相反。




NP是静稳定前提下飞机重心CG的后限

注意: 平衡不同于稳定!




二者都是平衡的,但只有一个稳定。




Revision 2.1 - Copyright A. Deperrois - November 2010 中文: spacetzs -2011年2月

气动稳定性




理解曲线 $Cm = f(\alpha)$ 和Cl = f(Cm)



如何使用XFLR5寻找NP

(在新版本中可以先进行稳定性分析,再直接在曲线视图Polar View里面查看 XNP参数,这里作为进一步理解NP)



通过多次改变CG位置,得到中间的图线

可以得到 $X_{NP} = X_{CG}$

尾容量Tail Volume: 稳定性的一个条件?

定义:


$$TV = \frac{LA_{Elev} \times Area_{Elev}}{MAC_{Wing} \times Area_{Wing}}$$

LA_{Elev}: 尾力臂: 机翼四分之一弦长处到平尾四分一弦长处的距离

MAC: 机翼平均气动弦长

Area_{Wing}:机翼面积

Area_{Elev}:平尾面积



忽略平尾对自身的俯仰力矩,写出机翼四分一弦线点的力矩平衡方程:

Mwing为机翼对四分一弦长点的俯仰力矩

以CI,Cm系数代入等式:

$$q \times Area_{Wing} \times MAC_{Wing} Cm_{Wing} = -LA_{Elev} \times q \times Area_{Elev} \times Cl_{Elev}$$

q为动压(压强).

故:

$$Cm_{Wing} = -\frac{LA_{Elev} \times Area_{Elev}}{MAC_{Wing} \times Area_{Wing}}Cl_{Elev} = -TV \times Cl_{Elev}$$

$$Cm_{Wing} = -\frac{LA_{Elev} \times Area_{Elev}}{MAC_{Wing} \times Area_{Wing}}Cl_{Elev} = -TV \times Cl_{Elev}$$

机翼俯仰力矩系数正比于尾力臂、尾翼面积, 反比于机翼平均气动弦长、机翼面积。


现在我们明白尾容量是表征平尾平衡机翼的俯仰力矩的能力了

$$\textit{Cm}_{Wing} = -\frac{\textit{LA}_{Elev} \times \textit{Area}_{Elev}}{\textit{MAC}_{Wing} \times \textit{Area}_{Wing}} \textit{Cl}_{Elev} = -\textit{TV} \times \textit{Cl}_{Elev}$$

由公式看出:

- > 尾容量越大,尾翼的影响越大。
- 无法由尾容量知道飞机的稳定性如何。
- ▶ 无法由尾容量知道Cm、Cl的值和符号
- > 它是必要的,但不够充分:我们需要知道俯仰力矩系数和升力系数。
- > 因此,即使是合适的尾容量也不是稳定的充分条件。

复杂一点的东西: V型尾翼 (V-tails)



δ角的影响:

- 1. 减少了尾翼水平投影面积;
- 減少了尾翼垂直方向的升力:
 故 尾翼有效面积为: Effective_area = Area_{Elev} × cos²δ

$$TV = \frac{LA_{Elev} \times Area_{Elev} \times cos^{2} \delta}{MAC_{Wing} \times Area_{Wing}}$$

一个有用的概念:静稳定裕度 Static Margin

▶ 定义:


$$SM = \frac{X_{NP} - X_{CG}}{MAC_{Wing}}$$

- 正的静稳定裕度代表稳定
- 静稳定裕度越大越稳定。
- ▶ 但不能说多大才合适,要根据不同需要而定。
- 不同设计者要求不同。
- ▶ 根据NP的位置和需要的SM,求出重心位置。Xcg=X_{NP} MAC x SM
- ▶ …但根据需要的SM求出了Xcg也不能保证升力为正或飞机性能优良。

如何使用XFLR5确定重心CG

- 先找到中性点NP
- 从NP的位置开始将CG向前移
- ... 获得你满意的 $Cm = f(\alpha)$ 曲线斜率
- ... 或获得你满意的静稳定裕度


XFLR5 Polar View 里四幅图线的总结



反复迭代才能找到最佳组合

平尾对平衡攻角的影响


- > 为了获得升力,机翼攻角必须大于零升攻角。
- ➤ 而这个攻角由机翼和平尾升力对重心CG的力矩平衡产生。
 - 三种情况:
 - 负升力平尾
 - 中性平尾
 - 升力平尾



> 不同的情况会得到不同的平衡攻角。

平尾攻角和重心位置

> 平尾的升力可能为正可能为负



- > 两种设置都有可能
- ➤ 若平尾有负迎角,则重心CG要在压力中心CP之前
- ➤ 若CG位置在可以接受的范围内,下滑率不会变化太大

飞翼的例子

- > 无平尾
- ▶ 机翼必须维持自身平衡
- ▶两种方法 自稳定翼型(**S**翼型) 翼尖外洗


自稳定翼型: S翼型

- ▶令人迷惑的东西:这种翼型如何使机翼自身稳定而无需稳定器(平尾或鸭翼)?
- ▶ 理论上翼型的中性点NP在前缘25%处
- ▶ 但是,所有的翼型都自稳定吗?要稳定,必须将重心*CG*放在中性点NP之前
- ▶ 自稳定的翼型和一般翼型有什么不同?
- ➤ 我们将用XFLR5来探索这个问题!


一个普通的翼型

NACA 1410


一个弦长100mm的矩形机翼,翼型为NACA1410,是不能自稳定的。



同样用弦长为100mm的矩形机翼,翼型为自稳定的Eppler 186




用一个更现代的方法来创建自稳定机翼



- 》 翼尖处产生负升力的结果是使得机翼总升力比传统机翼小
- 》 我们用XFLR5来验证这些。


模型数据



Revision 2.1 - Copyright A. Deperrois - November 2010 中文: spacetzs -2011年2月

无外洗的机翼







10%静稳定裕度的前提下

带外洗的机翼





处在平衡攻角时的升力分布



问题是: ; 翼尖的负升力使飞翼的总升力降低!

稳定性和操纵性分析

这些都是关于:


- 我们的模型飞机需要调整而得到更好性能, 但飞机必须是稳定的和可控制的。
 - 稳定性分析是指"hands-off controls即不干涉(不发送指令)"时的 飞行特性分析。
 - 操纵性分析指的是飞机对操纵者发出指令的响应。
 - 一定程度上,这能用模拟器分析。
 - 在XFLR5 V6里面也有相关功能

静稳定和动稳定

> 在第一部分,我们提过静稳定性。



> 动稳定性指的是受到扰动后回到平衡状态的能力。



稳定性

- ▶ 对飞机来说,一个稳定的"静"态是指:不变的速度,攻角,侧滑角,航向角,高度,等等。
- ▶一股风,或操纵者的指令输入,不可避免地使飞机受到扰动。
- ▶ 稳定性和操纵性分析就是为了估计飞机的动稳定性和受到 这类扰动后的响应。
- > 在接着的内容中,我们只指动稳定性。

模态


- > 从物理角度上说,当受到扰动时飞机趋向以某种飞行模式响应。
- 从数学的观点来说,这些模式称之为"模态",并用以下参数进行描述:


- eigenvector 一个特征向量,描述模态振动。
- eigenvalue 一个特征根,描述模态的频率和它的阻尼。

机械上的模态

> 音叉的例子

短暂的扰动→以440HZ的声调响应






声音随时间减弱, 音叉是动稳定的, 一点不奇怪。

气动上的模态

> 长周期模态的例子



8种气动模态

▶ 一架飞机会有4种固有纵向和4种固有横向模态

Longitudinal纵向的

2种对称长周期模态 2种对称短周期模态


Lateral横向的

螺旋模态 横滚阻尼模态 2种荷兰滚模态




The phugoid长周期

... 是一种动能和势能的相互转化模态




这是缓慢而且低阻尼的,是否稳定要看轨迹是否收敛。



短周期模态short period mode


> 主要为短周期,高阻尼的垂直移动和俯仰运动。




Revision 2.1 - Copyright A. Deperrois - November 2010 中文: spacetzs -2011年2月

Spiral mode螺旋模态

> 主要是航向变化的运动,是非周期(发散),缓慢,不稳定的。




这种模态由滚转或偏航扰 产生。将会使垂尾产生正 攻角,增大了偏航力矩




需要人为操纵制止这种趋势!

滚转阻尼模态Roll damping

> 主要为滚转运动,是稳定的(收敛)




- 1. 绕x轴旋转,右边下降的机翼攻角增大,升力增加,左边的相反
- 2. 这产生了与旋转方向相反的恢复力矩,阻碍这种运动,使模态收敛。



荷兰滚Dutch roll

▶ 荷兰滚是一种偏航和横滚的复合运动。阻尼小。



飞机的模态响应

- ▶ 在飞行中, 扰动(操纵或阵风)会在不同程度上激发所有的模态:
 - 一般地,短周期和滚转阻尼模态,受到较大阻尼,很快会消失。
 - 长周期和荷兰滚较明显,可以用眼观察到。
 - 螺旋模态则是缓慢的,相比其他模态也不明显,一般情况下强度小,看不见,会被操纵者无意地纠正。

模态行为Modal behaviour

- > 有些模态是周期振荡的...
 - 长周期Phugoid,
 - 短周期Short period
 - 荷兰滚 Dutch roll

- 由这些定义
- 1. 模态向量
- 2. 频率
- 3. 阻尼因子

- ▶ ...一些则不是
 - 滚转阻尼Roll damping
 - 螺旋Spiral

- 由这些定义
- 1. 模态向量
- 2. 阻尼因子

模态向量The eigenvector

- ▶ 模态向量提供了关于模态振幅和周期的信息
- ➤ 在XFLR5,模态向量可以进行可视化(飞机的运动动画)。
- > 可以假设纵向和横向的特性是独立的,并且分别由四个变量描述。

纵向longitudinal的四个变量

- > 纵向特性用以下描述:
 - 速度 V_{inf} = $(U_0, 0, 0)$ 在X、Z轴方向的变动量,即从初速度为完全水平开始, $(U_0, 0, 0)$ 表示速度向量, U_0 即为X轴的速度大小。
 - ·X轴方向的速度增量 $u = dx/dt U_0$
 - · z轴方向的速度w = dz/dt
 - 俯仰角速度q = dθ/dt
 - 俯仰角θ




横向lateral的四个变量

- >纵向特性用以下描述:
 - 相对于V_{inf} = (U₀,0,0)的Y轴方向的速度增量v= dy/dt

 - 偏航角速度 $r = d\psi/dt$
 - 航向角ψ

频率和阻尼因子 Frequencies and damping factor


- ▶ 阻尼因子ζ是一个非线性的系数
- ▶ ξ=1为阻尼因子的临界值,表示单调(即非周期),缓慢地回复到稳定状态。
- ightharpoonup 低阻尼 (δ<1) 或过阻尼 (ζ>1) 比起临界阻尼更难回复到稳定状态。
- ▶ 固有频率 "natural frequency"是指特定模态下响应的频率。
- ➤ 无阻尼固有频率" undamped natural frequency"是一种理想状态。
- ▶ 阻尼很低时,例如ζ << 1,固有频率接近于无阻尼固有频率




Revision 2.1 - Copyright A. Deperrois - November 2010 中文: spacetzs -2011年2月

根值分布图The root locus graph

- ightharpoonup 该图表用可视化的形式显示了模态特征根 $\lambda = \sigma_1 + i\omega_N$
- ightarrow u, w, 或 q的时间响应函数为 $f(t) = k.e^{\lambda t} = ke^{(\sigma_1 + i\omega_N)t}$
- ightharpoonup ω_N 为 固有角频率, $\omega_N/2\pi$ 为模态的固有频率
- $\omega_1 = \sqrt{{\sigma_1}^2 + {\omega_N}^2}$ 是指无阻尼固有频率
- ho σ_1 为阻尼常数,和阻尼因子(即阻尼比damping ratio) 的关系是 σ_1 = $-\omega_1 \zeta$
- \triangleright 模态特征根可在图上看出,实部和虚部为坐标(σ_1 , ω_N /2 π)



特征根的解释




负的阻尼常数= 动稳定 阻尼常数(为负)绝对值越大,阻尼越大。

- » λ_A 对应阻尼周期模态
- ► λ_B 对应非阻尼非周期模态

典型的根值分布图


Longitudinal纵向

Imaginary part $/2\pi$




Lateral横向

Imaginary part $/2\pi$



XFLR5稳定性分析


一个分析,三种结果输出形式



分析的准备

- 稳定性和操纵性分析需要转动惯量已经被定义
- ▶ 转动惯量的估算需要一个完全的三维CAD软件
- > XFLR5也可以对转动惯量作粗略估算:
 - 机翼和机身的质量
 - 部件的质量,例如舵机、接收机、电池等
- 一旦这些数据被输入,有必要检查总质量和重心位置的正确性。


分析的步骤



Revision 2.1 - Copyright A. Deperrois - November 2010 中文: spacetzs -2011年2月

时间响应视图The time response view:

两种输入方法



3D模态动画

- > 确认和理解模态的一种更好方式?
- ▶ 注意:
 - 动画中的振幅没有物理意义
 - 飞行中不可能只出现一种模态,这里的响应是各种模态的合成。

Example of Longitudinal Dynamics analysis 纵向稳定性分析的例子

短周期模态的第一种近似计算

$$F_1 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{K}{J}}$$

J为俯仰转动惯量J=Ixx

1.系数K可以用XFLR5估算:

$$K = \frac{1}{2} \rho V^2 S_{wing} M.A.C. \frac{\partial C_m}{\partial \alpha}$$

Cm=f(a)曲线的斜率(负值)

2.这里假设俯仰运动与垂直方向的速度无关,不是很精确。

短周期模态的第二种近似计算

> 考虑垂直方向速度的影响时,计算比较复杂。

$$t^* = \frac{MAC}{2u_0}$$

$$\hat{I}_{y} = \frac{8I_{y}}{\rho.S.MAC^{3}}$$

$$\mu = \frac{2m}{\rho.S.MAC}$$

 u_0 = 水平方向的速度

$$C_{m_{\alpha}} = \frac{\partial C_{m}}{\partial \alpha}$$

$$C_{\mathbf{Z}_{\alpha}} = \frac{\partial C_{\mathbf{Z}}}{\partial \alpha}$$

 $C_{m\alpha}$ 和 $C_{z\alpha}$ 是 $Cm = f(\alpha)$ 和 $Cz = f(\alpha)$ 的斜率. 斜率可以由XFLR5的图线得出。

$$B = \frac{C_{Z_{\alpha}}}{2t^*\mu}$$

$$C = -\frac{C_{m_{\alpha}}}{t^{*2}\hat{I}_{y}}$$

$$F_2 = \frac{1}{2\pi}\sqrt{-B^2 + 4C}$$

长周期的兰彻斯特近似

▶ 长周期的频率公式由动能和势能之间的转换平衡推导出来 ,而且有着简单的形式。

$$F_{ph} = \frac{1}{\pi\sqrt{2}} \frac{g}{u_0}$$

g 重力加速度= 9.81 m/s u_o 飞机的速度

数据分析例子 - 来自一架模型滑翔机

> 飞机和飞行数据

MAC =	0.1520	m
Mass =	0.5250	kg
lyy =	0.0346	kg.m²
S =	00.0	
ρ =	1.225	kg/m3

u0 =	16.20	m/s
$\alpha =$		
q =	160.74	Pa

Cx =	0.0114	
Cz =	0.1540	
$dCm/d\alpha =$	-1.9099	
$dCz/d\alpha =$	-5.3925	


结果	

果	Short Period			Phugoid	
	F1	F2	XFLR5 v6	Fph	XFLR5 v6
Frequency (Hz) =	4.45	4.12	3.86	0.136	0.122
Period (s) =	0.225	0.243	0.259	7.3	8.2


图线分析→

时间响应Time response

- > There is factor 40x between the numerical frequencies of both modes, which means the plane should be more than stable
- > 时间响应分析证明两种模态之间互不影响。




俯冲试验



前移CG

▶ 如果将CG前移,飞机将进入长周期模态。




长周期进一步深入:

- > 当飞机作长周期运动时,来流方向不断变化。
- > 对飞机来说,是一种扰动。
- > 若满足以下情况,飞机会作出反应并沿轨迹方向改变位置
 - Cm = f(α) 曲线的斜率足够大
 - 俯仰转动惯量不是很大




总结:



- > 长、短周期两种模态是非耦合的
- > 来流的方向随长周期模态运动不断改变...
- > ... 但飞机相对于来流的攻角α不变。
- > 飞机进入长周期模态

2. CG在后面

- ·记住 CG在后面 = 不稳定
 - 两种模态发生耦合
 - > 攻角随时间变化的周期振荡放大了长周期模态
 - ▶ 在长周期模态中,升力系数不为常数
 - ➤ 飞机不会自动拉平上仰(former loop:向前翻筋斗)
 - ▶ 长周期模态消失
 - 俯冲试验中飞机飞行的结果是不可想象的。



完毕 祝你能有优良的设计和飞行! ◎

Needless to say, this presentation owes a lot to Matthieu Scherrer; thanks Matt!