P-LAB ExportSheets

Exportacao de Pranchas para PDF e DWG

Versao 2.3.0 | Manual do Usuario

P-LAB Engenharia | (61) 98206-8746 | plab-eng.github.io/landpage

O que e o P-LAB ExportSheets?

O P-LAB ExportSheets e um plugin para o Autodesk Revit que permite exportar pranchas do projeto diretamente para PDF, DWG e DWF, com controle total sobre selecao de pranchas, nomenclatura, pasta de destino e configuracoes de exportacao. Compativel com Revit 2021 e versoes superiores.

Exportacao PDF	Revit 2021 (impressora) e 2022+ (API nativa)
Exportacao DWG e DWF	Via API do Revit, nomes sem espacos automaticamente
Perfis de Configuracao	Salve e recarregue configuracoes com um clique
Subpastas Automaticas	Cria PDF/, DWG/, DWF/ automaticamente na pasta destino
Vincular Imagens DWG	Embutir logos e carimbos no DWG via AutoCAD (2017+)
Ocultar Elementos	Remove planos de referencia, scope boxes e crop boundaries

Instalacao

1 **Baixe o instalador**
Obtenha o arquivo P-LAB_ExportSheets_Installer.exe fornecido pela P-LAB Engenharia.

2 **Execute como Administrador**
Clique com o botao direito no .exe > 'Executar como administrador'. Confirme a janela UAC clicando em 'Sim'.

3 **Aguarde a instalacao automatica**
O instalador instala Python 3.14, IronPython 2.7, pyRevit 5.3 e os plugins P-LAB. Requer conexao com a internet.

4 **Abra o Revit**
Apos concluir, abra o Revit. A aba 'P-LAB' aparece automaticamente na faixa de opcoes.

5 **Pronto!**
Clique em 'Exportar Pranchas' na aba P-LAB. Se o Revit ja estava aberto, va em pyRevit > Reload.

Atencao: Feche o Revit antes de executar o instalador para evitar conflitos.

Interface do Plugin — ExportSheets

Passo 1: Tela de Selecao de Pranchas

Ao clicar no botao 'Exportar Pranchas' na aba P-LAB, a primeira janela exibida e a tela de selecao de pranchas, conforme a imagem abaixo:

Figura 1 - Seleção de pranchas



Campo de busca	Digite para filtrar pranchas por nome ou numero rapidamente.
Sheet Sets	Filtra as pranchas por conjunto (Sheet Set) definido no Revit. Por padrao exibe 'All Sheets'.
Lista de pranchas	Exibe todas as pranchas do projeto com checkbox para selecao individual.
Check All	Marca todas as pranchas da lista.
Uncheck All	Desmarca todas as pranchas da lista.
Toggle All	Inverte a selecao atual (marcadas viram desmarcadas e vice-versa).
Selecionar	Confirma a selecao e abre a janela principal de configuracoes de exportacao.

Passo 2: Janela Principal de Configuracoes

Apos confirmar a selecao de pranchas, a janela principal e exibida com todas as opcoes de exportacao. Cada elemento esta identificado abaixo:

1	**Salvar Perfil —** Salva todas as configuracoes atuais como perfil nomeado para reutilizar em outros projetos.
2	**Carregar Perfil —** Abre a lista de perfis salvos e aplica as configuracoes de um perfil existente.
3	**Formatos de Exportacao —** Escolha PDF, DWG e/ou DWF. Marque 'Criar subpastas' para organizar por tipo. Marque 'Combinar em PDF unico' para gerar um unico arquivo.
4	**Nomenclatura dos Arquivos —** Define prefixo, sufixo e separador para os nomes gerados. Exemplo: PLAB_A1-001_rev01.
5	**Pasta de Saida —** Caminho de destino dos arquivos. Clique em '...' para navegar e escolher a pasta.
6	**Configuracoes de Imagem PDF —** Define resolucao raster, qualidade e modo de cor (colorido, escala de cinza, preto e branco).
7	**Visibilidade —** Remove planos de referencia, scope boxes e crop boundaries do arquivo exportado.
8	**Configuracao DWG —** Selecione o template de exportacao DWG configurado no Revit.
9	**Vincular Imagens DWG —** Embutir logos e carimbos diretamente no DWG. Requer AutoCAD 2017+ instalado.
10	**Lista de Pranchas —** Exibe todas as pranchas do projeto com checkbox. Use 'Marcar Todas' ou 'Desmarcar Todas'.
11	**Exportar —** Inicia a exportacao. Ativo apenas quando ha pranchas marcadas e pasta definida.
12	**Cancelar —** Fecha o plugin sem exportar.

Figura 2 - Configurações



Como Usar o Plugin

Com um projeto aberto no Revit, clique na aba P-LAB e depois em Exportar Pranchas.

1 **Selecione as pranchas**
A primeira janela exibida e a tela de selecao de pranchas. Use o campo de busca ou o filtro Sheet Sets para localizar pranchas, marque as desejadas e clique em 'Selecionar'.

2 **Selecione o formato**
Na janela principal, marque PDF, DWG e/ou DWF no painel 'Formatos de Exportacao'.

3 **Defina a nomenclatura**
Configure prefixo, sufixo e separador conforme o padrao do projeto.

4 **Escolha a pasta de saida**
Clique em '...' e selecione a pasta onde os arquivos serao salvos.

5 **Clique em Exportar**
O progresso e exibido em tempo real. Ao final, confirmacao do total de arquivos gerados.

Opcoes Avancadas

Vincular Imagens DWG	Embutir logos e carimbos no DWG. Requer AutoCAD 2017+. AutoCAD e aberto em segundo plano.
Ocultar Elementos	Remove planos de referencia, scope boxes e crop boundaries para arquivos mais limpos.
Combinar PDF	Gera um unico arquivo PDF com todas as pranchas selecionadas em ordem.
Configuracao DWG	Selecione o template de exportacao DWG previamente configurado no Revit.

Atualizando o Plugin

Nao e necessario baixar novo instalador. A atualizacao e feita dentro do Revit pelo botao Atualizar P-LAB.

1 **Va na aba P-LAB**
Localize o painel 'Ferramentas'.

2 **Clique em 'Atualizar P-LAB'**
O plugin conecta ao servidor e verifica se ha versao mais recente disponivel.

3 **Confirme**
Uma janela mostrara a versao atual e a nova. Clique em 'Sim' para atualizar.

4 **Recarregue**
Clique em 'Reload' na aba pyRevit para aplicar as mudancas.

Dica: Mantenha o plugin atualizado para compatibilidade com novas versoes do Revit.

Suporte e Contato

Para duvidas, suporte tecnico ou solicitacoes de novas funcionalidades, entre em contato com a equipe P-LAB:

WhatsApp	(61) 98206-8746
E-mail	engpicanco@yahoo.com.br
Site	plab-eng.github.io/landpage

Desenvolvemos solucoes personalizadas para a sua demanda!

Precisa de um plugin especifico para o seu fluxo de trabalho? A P-LAB desenvolve automacoes e ferramentas BIM sob medida para construtoras e escritorios de arquitetura. Entre em contato pelo WhatsApp ou acesse nosso site.

(61) 98206-8746 | plab-eng.github.io/landpage